器具形名	バッテリ形名
WSH42121	7N23AA
WSH42121A	7N23AA
WSH42122	7N23AA
WSH42122A	7N23AA
WSH4712	FK610
WSH4851	4NR-AC-TL
WSH4851A	4NR-AC-TL
WSH4862	4NR-AC-TL
WSH4862A	4NR-AC-TL
WVH2021	6N19EA
WVH2031	4N23AA
WVH2041	4N23AA
WVH2041A	4N23AA
WVH2051	4N23AA
WVH41161	12N19AA
WVH41381	12N19AA
WVH41381A	12N19AA
WVH41381E	8N25AA
WVH41382	12N19AA
WVH41382A	12N19AA
WVH41491	12N19AA
WVH41491E	8N25AA
WVH41492	12N19AA
WVH41492E	8N25AA
WVK4041	4N23AA
WVK4041A	4N23AA
WVK4041E	4N25AA
WVK4042	4N23AA
WVK4042A	4N23AA
WVK4061	4N23AA
WVK4061E	4N25AA
WVK4062	4N23AA
WVK4062E	4N25AA
WVK4071EF	4N30AA
WVK4072EF	4N30AA
WVK4612	6N20AA
WVK4621	6N20AA
WVK4631	4N23AA
WYH11041	3N12AB
WYH11051	3N12DA
WYH11121	3N12AB
WYH11121A	3N12AB
WYH11121B	2N23DA
WYH11131	2N20DA
WYH20001	4N19DA
WYH21131	3N23DA
YBH4001	7N25AB
YBH4001A	7N25AB
YBH4001AF	7N30AB
YBH4001B	7N28AB
YBH4002	7N25AB
YBH4002A	7N25AA

器具形名	バッテリ形名
YBH4002AF	7N30AA
YBH4002B	7N28AA
YBH4012	7N25AA
YBH4022	7N25AA
YBH4032	7N25AA
YBH4112	7N25AB
YBH4112A	8N25DA
YBH4192	7N25AA
YBH4202	7N25AA
YBH4202A	7N25AA
YBH4202B	7N28AA
YBH4212	7N25AA
YBH4212A	7N25AA
YBH4212AF	7N30AA
YBH4212B	7N28AA
YBH4222	7N25AA
YBH4222A	7N25AA
YBH4222B	7N28AA
YBH4242	7N25AA
YBH4242A	7N25AA
YBH4242AF	7N30AA
YBH4242B	7N28AA
YBH4252	7N25AA
YBH4252A	7N25AA
YBH4252AF	7N30AA
YBH4252B	7N28AA
YBH4262	7N25AA
YBH4262A	7N25AA
YBH4262AF	7N30AA
YBH4262B	7N28AA
YBH4302	7N25AA
YBH4302A	7N28AA
YBH4322	7N25AA
YBH4322A	7N28AA
YBH4332A	7N25AA
YBH4332AF	7N30AA
YBH4332B	7N28AA
YBH4342A	7N25AA
YBH4342AF	7N30AA
YBH4342B	7N28AA
YBH4352A	7N30AA
YBH4362A	7N30AA
YBMH4001A	7N25AB
YBMH4001B	7N28AA
YBMH4002A	7N25AA
YBMH4002B	7N28AA
YBMH4112	7N25AB
YBMH4112A	7N28AB
YBMH4242A	7N25AA
YBMH4242B	7N28AA
YBMH4252A	7N25AA
YBMH4252B	7N28AA

器具形名	バッテリ形名
YFD4001	4N25DA
YFD4001A	4N25DA
YFD4011	4N25DA
YFD4011A	4N25DA
YHH4002	7N25AB
YHH4012	8N25DA
YHM4032	7N28AA
YLH4002	7N25AB
YLH4012	8N25DA
YSH4032	7N25AB
YVH4001	7N25AB
YVH4001A	8N25DA
YVH4002	7N25AB
YVH4002A	8N25DA
YXH4002	7N25AB
YXH4012	7N25AB
YXH4022	7N25AB
YXH4022A	7N25AB
YXH4022AF	7N30AB
YXH4022B	7N28AB
YXH4062	7N25AB
YXH4062A	7N25AB
YXH4062AF	7N30AB
YXH4062B	7N28AB
YXH4072	7N25AB
YXH4072A	7N25AB
YXH4072AF	7N30AB
YXH4072B	7N28AB
YXH4542	7N25AB
YXH4542A	7N25AB
YXH4552	7N25AB
YXH4571	7N25AB
YXH4571A	7N25AB
YXMH4022A	7N25AB
YXMH4022B	7N28AB

定格

EB=110W PS形
EDG=標準出力40W・25～100%連続調光形OFF機能付
EDK=連続調光形・40～100%連続調光形OFF機能付
EG=標準出力40W・出力固定形

EH・ESH・EU=高力率形
EL=低力率形１灯用
H=グロー式高力率
L=グロー式低力率

PF=高出力45W・段調光形 初期照度補正付
PH=高出力45W・出力固定形
PJ=定格出力32W・出力固定形 初期照度補正付
PK=高出力45W・出力固定形 初期照度補正付

PN=定格出力PN形・出力固定形
PT=高出力45W・段調光形
PX=高出力45W・25～100%連続調光形OFF機能付
PY=連続調光形・40～100%連続調光形OFF機能付