V-316KR4


煙逆流防止ダンパー
「開」確認出力へ
アース
電　源
AC100V
50／60Hz
AC100V
50／60Hz
出力 入力
モモ
クロ
モーター
シロ
アオ
アカ
コネクター
スイッチ
切
強
弱
ランプ入・切
シロ
アオ
キ
ハイ
アカ
コンデンサー
キ
ランプ
アカ
アカ
チャ
コネクター
確認ランプ