

## ダクト用換気扇(電動式シャッター付)

形名

VD-13ZFCD5

VD-15ZFCD5 [浴室・トイレ・洗面所用] (二部屋用)

## 取付工事説明書

販売店・工事店さま用

取付工事を始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。

取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

■この製品には市販の埋込スイッチ、またはシステム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フード等は三菱換気送風機総合カタログにより別途ご用意ください。

■接続ダクトは外形寸法図に示すダクト径の塩化ビニル管・アルミフレキシブルダクト・鋼板管のいずれかをご用意ください。

## 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

**△警告** 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの**△注意** 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。

禁止	水ぬれ禁止	分解禁止	指示に従い必ず行う	アース線接続
----	-------	------	-----------	--------

**△警告**

- 内金式風呂を据付けた浴室には取付けない  
(排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります)
- ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない  
(爆発や引火の恐れがあります)

- 製品を水につけたり、水をかけたりしない  
(ショートや感電の恐れがあります)

- 改造や必要以上の分解はしない  
(火災・感電・けがの原因になります)

- 交流100Vを使用する  
(直流や交流200Vを使用すると火災や感電の原因になります)

- 湿気の多い場所ではアースを確実に取付ける  
(故障や漏電のときに感電することがあります)

**△注意**

- 浴室に壁スイッチを設けない  
(感電の恐れがあります)
- 直接炎のある恐れるある場所や油煙・有機溶剤のある場所には取付けない  
(火災の恐れがあります)

- 本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う  
(落下によりけがをすることがあります)
- 部品の取付けは確実に行う  
(落下によりけがをする恐れがあります)

- 取付けの際は必ず手袋を着用する  
(着用しないといけがをすることがあります)
- 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う  
(接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります)

- 取付け後長期間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る  
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります)

## 取付け前のお願い

## 取付け

- 高温(40°C以上)になるとこころに取付けないでください。
- プラスチックボディ及びダクト用システム部材の使用については、地区により異なる規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

## 取付場所


- 浴室など湿気の多い場所では、グリルから水滴が落ちても不快にならない場所に取付けてください。
- 浴室と他の部屋で使用する場合は本体を必ず浴室に取付けてください。  
(本体から水滴が落ちることがあります)



良い例



悪い例



- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。


## 天井・ダクト工事

- 天井板は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものをご使用ください。
- 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の傾斜をつけてください。
- 排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのペントキャップ(システム部材)または、雨水などの浸入を防ぐための深形フード(システム部材)などを取付けてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。(風量低下や異常音発生の原因になります)

●極端な曲げ




●多数の曲げ




●吐出口のすぐそばでの曲げ



●しづり



## 外形寸法図



# 付属品

木ネジ(ステンレス製).....10本 (本体固定用)	木ネジ.....4本 (副吸込口グリル固定用)	副吸込口グリル.....1個
		

## 取付方法

### 取付手順例

### 1 ダクト工事

### 2 野縁工事


### 3 ダクト接続

### 4 本体の取付け

### 5 電気工事

### 6 天井材を張る


### 7 グリルの取付け



壁排気穴から本体のダクト接続口および副吸込口位置までダクト配管する。

- ダクトは本体に力が加わらないよう天井より吊る。


### 2 野縁工事



内寸が260mm、高さが40mm以下になるように天井と野縁と補助野縁で取付枠を組む。

## 3 ダクト接続


### 1



ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口の取りはずし

- (1)ダクト接続口は本体内側のツメを矢印の方向に押えながら図のように取りはずす。
- (2)副吸込側ダクト接続口は、本体フランジ部の突起部を矢印の方向に押えながら図のように取りはずす。


### 2



建物および部屋の配置により、取付位置・排気方向・副吸込口方向・壁排気穴の位置決め

- (1)副吸込口は3方向選択ができるため、使用する副吸込口方向を決める。
- (2)カバーブレートが取付けてある場合は、上に引きぬいて副吸込側ダクト接続口と交換して取付ける。

### 3



ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口の仮固定

- (1)ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口をダクトに差し込む。
- (2)ダクト接続口、副吸込側ダクト接続口のフランジ部を野縁に密着させて付属の木ネジ各1本で仮固定する。

ダクト接続口側は両サイドに3mmほどのすき間があります。  
副吸込側ダクト接続口は、仮固定用穴を野縁の中心に合わせます。


- 仮固定するのは固定用穴（長穴）部分で移動できるためです。本体が取付けやすくなります。
- 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能ですが。（全方向7°）

### お願い

- ダクト接続を市販のネジなどで行う場合はシャッターの開閉に支障のないよう注意してください。

## 4 本体の取付け

### 1




本体の差し込み

- (1)副吸込口側を確認しながら、本体を野縁に差し込む。
- (2)ダクト接続口とのめ込みは、本体上部のツメをダクト接続口の角穴に、下部はダクト接続口の角穴を本体下部の突起部にはめ込む。
- (3)副吸込側ダクト接続口の下部突起部を本体下部の角穴にはめ込む。

## 取付方法 つづき

### 4 本体の取付け つづき

2






#### 本体の固定

- (1)付属の木ネジ(8本)で本体をすき間のないよう にしっかりと固定する。(すき間がありますと風漏れの原因になります)
- (2)ダクト接続口、副吸込側ダクト接続口を仮固定している木ネジ各1本を締め付ける。
- (3)風漏れのないよう市販のアルミテープ等でダクト接続部をテープングする。

### 5 電気工事

- 1.本体上部のゴムブッシュより電源コード(屋内配線VVVFケーブルΦ1.6、Φ2)を通す。
- 2.端子カバーのネジ1本をはずして端子カバーを開け、速結端子に皮むきした芯線を確実に奥まで差し込む。(結線図参照)
- 3.浴室など湿気の多いところで使用する場合は、アース端子を使用して必ず〇種接地工事を行う。
- 4.電気式シャッターはダクト接続口側面の電源コードに結線する。(結線図参照)
- ※必ず電気式シャッターと換気扇が運動するように並列に配線する。(結線図参照)




#### お願い

- より線を結線する場合は、棒状圧着端子(市販品)をより線に取付けてから速結端子に確実に差し込んでください。
- 電線被ふくは10mmむいてください。本体に刻印されている皮むき寸法図に合わせて、皮むきしますと便利です。(10mm以上むくと漏電の原因になります)
- 電源コードは接続部に力が加わらないよう本体付近で約150mmたるませてください。
- 電源コードを速結端子よりはずす場合は、マイナスドライバーで速結端子のはずしボタン(赤色)を押しながら電源コードを引っ張ってはずしてください。
- 結線図の部分の配線接続部はジョイントボックスに納めてください。

5.端子カバーを元通り取付ける。

## 6 天井材を張る




(1)天井材を張る。

(2)本体のフランジ部分と天井材とは必ず2~3mmのすき間があくよう角穴をあける。

#### お願い


- 本体のフランジ部分と天井材の間にすき間がないと電気式シャッターのモーターメンテナンスの際、本体がおろせなくなり、点検口が必要となります。
- 点検口を設ける際は電気式シャッターのモーターメンテナンスが行える位置に設置してください。

## 7 グリルの取付け



#### 本体側の場合

- (1)グリルの2つのバネを両手で持ち、長穴に差し込む。
- (2)手を放し軽くグリルを押し上げ天井材に密着させる。




#### 副吸込口側の場合

- (1)内寸120mm角となるように野縁を組む。
- (2)副吸込口グリルとグリル取付枠に分ける。
- 塩化ビニル管・鋼板管に差し込む場合は、付属のパッキンを巻付け差し込みます。
- フレキシブルダクトに差し込む場合は必ずテープングしてください。(風漏れ防止)

#### お願い

- パッキンの巻付け、またはテープングを行ってください。天井裏より空気を吸い込み、換気風量低下の原因になります。
- (3)付属の木ネジ(4本)でグリル取付枠を天井材に固定する。
- タイルの目地に合わせて取付ける場合、中央のネジ2本で固定します。
- (4)副吸込口グリルの手掛け部とグリル取付枠の切欠部を合わせて上に押し上げ取付ける。


## 副吸込口グリルを直接ダクト(塩化ビニル管のみ)に固定する方法



- (1)グリル取付枠に付属のパッキンを巻き付けダクトに差し込む。
- (2)天井材とのすき間がないことを確認して、付属の木ネジを薄肉部より斜めに押し上げ貫通させて固定する。(薄肉部…グリル取付枠の内側に2か所あります)
- (3)副吸込口グリルを取り付ける。

# 試運転

## 本体側と副吸込側の風量調節のしかた



- 本体グリルの風量調節板は、工場出荷時、本体風量：副吸込風量を②約2：1にセットしていますが風量調節板を移動することによって①約1.5：1、③約2.5：1、④約3：1まで変えることができます。
- 風量調節板を取りはずしてしまいますと副吸込口側が吸い込まなくなります。



取付工事が終わりましたら次の確認をしてください。

- 1.コントロールスイッチにて正常な運転ができますか？
- 2.振動・異常音はありませんか？

## 天吊金具を使用する場合

野縁に強度がない場合は天吊金具を使用して取付ける方法も兼用してください。


図の位置にあらかじめ市販の吊りボルト(M8)を埋め込む。



システム部材の天吊金具(P-06TK)のツメを本体に引っ掛けて、内側から取付ネジで固定する。

### お願い

- 必ずダクト接続口を先に取付けてから天吊金具を取付けてください。  
逆の場合はダクト接続口が取付けられません。



三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111