


三菱 LED 照明器具



misola

グリッド天井用 [600]

形名 **AZ-G4001BM/6 AHZS**
移ろい運動（スケジュール制御）タイプ
[5 ~ 100%連続調光形]

販売店・工事店様用

お客様用

据付工事説明書 取扱説明書

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきまして
ありがとうございました。

- 据付工事・ご使用の前に、この「据付工事説明書・取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「据付工事説明書・取扱説明書」は大切に保存してください。
- お客様ご自身では据付けないでください。
(安全や機能の確保ができません。)
- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。
据付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。

工事店様へ
工事終了後、この「据付工事説明書・取扱説明書」
を必ずお客様へお渡しください。

もくじ

安全のために必ず守ること	2
お願ひ	3

【据付工事説明書】

使用部品（各部の名称）	4
据付場所の確認	4
配線方法の概要	5
標準据付工事の方法	7
据付工事後の確認	10
試運転	11
お客様への説明	11

【取扱説明書】

お知らせ	11
お手入れ	11
故障かな？と思ったら	12
据付工事後の確認	12
試運転	12
仕様	12
保証	12
便利メモ	12

安全のために必ず守ること

施工者さまへ

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度



注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことなどが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わないでください。



必ず指示に従い行ってください。

警告


 禁止	高温(35°Cを超える)、高湿(85%RHを超える)、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使しない。(落下・感電・火災の原因)	 禁止	器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)
	引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない(火災の原因))	 禁止	Tバー取付金具を器具本体より完全に取り外さない。(落下的原因)
	屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。一般屋内用器具です。(火災・感電の原因)	 禁止	施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。
	システム天井専用器具です。傾斜天井や竿ぶち天井、補強のない天井には取付けない。(火災・落下的原因)	 禁止	器具の取付けは質量に耐える所に取付ける。 (落下的原因)
	狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。(過熱による火災の原因)	 禁止	器具本体をTバーに確実に取付ける。 (取付けが不完全な場合落下的原因)
	器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせない。(火災・感電の原因)	 禁止	落下防止ワイヤはたるみないように確実に取付ける。(取付けが不完全な場合落下的原因)
	落下防止ワイヤを電源線や信号線から離し、交差させない。(火災・感電の原因)	 禁止	D種(第3種)接地工事を確実に行う。 (接続不備は感電の原因)
	落下防止ワイヤを電源端子台や電源線、信号線に触れさせない。(火災・感電の原因)	 禁止	アース工事は電気設備の技術基準に従い行う。 (アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)
	表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電圧の90%以下の電圧使用は、電源ユニットの短寿命、故障となります。(火災・感電の原因)	 禁止	電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。(接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因)
	配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。(絶縁破壊により感電・火災の原因)	 禁止	電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む。(差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)
 禁止	電源線を器具の外郭に直接触れさせない。(過熱して火災の原因)	 禁止	送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する。(容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因)
 禁止	信号線端子台には電源線を接続しない。(過熱・損傷し火災の原因)	 禁止	

注意



 禁止	さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わない。(劣化による落下的原因)	 禁止	器具本体を確実に取付ける。 (取付けが不完全な場合落下的原因)
	雨水のかかる場所で使わない。(水気・湿気が入り感電の原因)	 禁止	

お客さまへ

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



図記号の意味は次のとおりです。



!**警告**

 禁止 お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。(火災・感電の原因) 器具の改造や指定部品以外の交換はしない。(火災・感電・落下の原因) 器具を布や紙などで覆わない。(可燃物をかぶせて使うと火災の原因) 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。(過熱して火災の原因) 器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。(火災・感電の原因) 直射日光(西日)の当たる場所では使用しない。(火災の原因)	 厳守	器具は指定の制御装置と組み合せて使う。(過熱して火災の原因) お手入れは電源スイッチを切ってから行う。(感電の原因)

!**注意**

 禁止 光を直視しない。(長時間直視すると目を痛める原因) 点灯中及び消灯直後の器具には触らない。(高温のためやけどの原因)	 厳守	明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。
		•周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。 •3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。 •点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。
•照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。		

お願い

- 周囲温度は5~35°Cの範囲でご使用ください。
5°C以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生することがあります。
- 油煙のある場所・喫煙所などでは使用しないでください。光学性能が低下する原因となります。


- 器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せるとチラツキや騒音の発生、電源ユニット故障の恐れがあります。リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。
- 電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
- 電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。スイッチを切っても微発光する現象の原因となります。

据付工事説明書



警告 お客さま自身で電気工事はしない。
電気工事士の資格が必要です。(感電・火災の原因)

使用部品（各部の名称）



お願い


- 器具を立て掛けて床などに置かないでください。取付金具などが変形し施工できなくなります。
- 器具を取扱う時は、本体部分を均等に持ってください。片側のみで持つと器具が変形するおそれがあります。
- 器具の取付けは、ほこりが散乱している状態では行わないでください。
- 器具に付いている散乱パネル・フレームの保護パネルは、施工が終わるまで外さないでください。(傷や汚れの原因)

据付場所の確認



警告 器具の取付けは据付工事説明書に従い行う。
(不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因)

- この照明器具はグリッド天井用です。
適合Tバー寸寸法とTバー芯間隔を
事前に確認する。




警告 器具の取付けは器具質量(約9kg)に耐える
所に取付ける。(落下の原因)


配線方法の概要

milco.s システムの場合

【misolaのみでシステム構築の場合】




【misolaと一般照明の連携システム構築の場合】



milco.NET システムの場合

結線方法はコントローラ・壁スイッチの施工・取扱説明書をご確認ください。



お願い

電源は照明制御専用回路として常時通電でご使用ください。

電源線
(照明制御回路)


電源線と調光信号線の仕様は本据付工事説明書・取扱説明書の標準据付工事の方法をご確認ください。

通信線の仕様はコントローラの施工・取扱説明書をご確認ください。

標準据付工事の方法


1 本体の取付方向を決める

影方向は器具本体に貼り付けてある表示ラベル方向になります。



2 器具本体を取付ける

器具のTバー取付金具（4ヶ所）をTバーに確実に差し込む。



注意

器具本体をTバーに確実に取付ける。
(取付けが不完全な場合落下の原因)

お願い



周囲にスペースがない場合や、連続して取付ける場合は、先に配線を接続し、設置してください。


お願い

器具に付いている散乱パネル・フレームの保護パネルは、施工が終わるまで外さないでください。(傷や汚れの原因)

3 落下防止ワイヤを取付ける

- (1) 落下防止ワイヤを吊りボルトに巻き付け、スクリュージョイントを緩め、落下防止ワイヤを通し、固定する(2ヶ所)。
落下防止ワイヤにたるみがないように取付ける。






4 電源線を電源端子台に接続する。

- (1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。
- (2) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

< D 種 (第3種) 接地工事が必要です。>


- 電源端子台の容量は **16A** です。
- 適合電線 : $\phi 1.6 \text{ mm}$ 単線 $\phi 2.0 \text{ mm}$ 単線



- 電源線を電源端子台から取り外すときは、幅6mmのマイナスドライバーで、解除ボタンをまっすぐ押しながら、電源線を引き抜く。

警告

- D 種 (第3種) 接地工事を確実に行う。
(接続不備は感電の原因)
- アース工事は電気設備の技術基準に従い行う。
(アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)
- 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。
(接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因)
- 電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む。
(差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)
- 送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する。
(容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因)



5 信号線を信号線端子台に接続する

信号線を信号線端子台の差し込み穴に確実に差し込む。


適合信号線 $\phi 0.9\text{mm} \sim \phi 1.2\text{mm}$
FCPEV-1P

接続が不完全な場合、動作不良の原因となります。



警告

信号線端子台には電源線を接続しない。
(過熱・損傷し火災の原因)




- 信号線を信号線端子台から取り外すときは、解除ボタンを押す。

6 保護パネルを取り外す

灯具から保護パネルを取り外す。

お願い

散乱パネルとフレームに触らないで
ください。(傷や汚れの原因)




7 器具本体の取り外しかた

- Tバー取付金具（4ヶ所）の固定ねじを緩め、
Tバー取付金具をTバーから外す。
- 再度、Tバー取付金具を取付ける際の締付
トルクは 0.8 ~ 1.0 N·mです。



警告

Tバー取付金具を器具本体より
完全に取り外さない。(落下の原因)



据付工事後の確認

据付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。不具合がありましたら必ず直してください。
(機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません。)

チェック内容	チェック欄
器具がTバーに確実に固定されていますか。(P.7)	
落下防止ワイヤを吊りボルトなどに確実に巻き付けていますか。(P.8)	
電源線・アース線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込んでいますか。(P.9)	
信号線を信号線端子台の差し込み穴に確実に差し込んでいますか。(P.10)	
保護パネルは取り外しましたか。(P.10)	

試運転

お客様立ち会いで試運転を行ってください。リモコン操作などの運転手順、安全を確保するための正しい使い方についてお客様に説明してください。

お客様への説明

- 取扱説明書に従って、正しい使い方をご説明ください。とくに「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
- この取扱説明書は、据付け後お客様にお渡しください。
- 物件などで使用者が不在の場合は、発注者（オーナー、ゼネコン）や管理人などに説明してください。

取扱説明書

専用制御機器と組合せて、時間に合わせて移り変わる空を演出します。

詳しくは、専用制御機器の取扱説明書を参照してください。

専用制御機器	天井埋込形コントローラ（形名：MS684SA）（別売）
	双方向ワイヤレスリモコン（形名：MS214）（別売）

- 昼～朝 / 夕～夜のスケジュール制御が可能です。
- フレーム部は連続調光（5～100%）ができます。（昼シーンのみ）
- 専用制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転することができます。
- 「使用部品」は4ページを参照してください。
- お客様ご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません。）
- この器具の据付工事は、販売店が電気設備の技術基準・内線規程に基づき実施しております。
据付工事が完了後、10ページの表の事項をお客様自身でも確認してください。

お知らせ

- テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤレス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。
- 器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。
- 放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や電源ユニットの配線からの雑音を受けることがあります。
- 誘導及び空間波無線に対する影響
使用周波数が数百kHzの誘導無線（同時通訳システム）及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。
100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。
- 点灯、消灯時に樹脂部の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。
- 連続調光の下限域で使用する場合、器具ごとの明るさがばらつくことがあります。予めご了承ください。
- 長くご使用頂くと、カバー内に小さなほこりなど侵入するおそれがありますが、性能には影響ございませんので、予めご了承ください。
- LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。
- 点灯時、散乱パネルは輝点（明るく発光した点）が見える場合がありますが、これは故障や異常ではありません。

お手入れ



警告

電源スイッチを切ってから行う。
(感電の原因)



注意

点灯中及び消灯直後の器具には
触らない。(高温のためやけどの原因)

<器具のお手入れについて>

- 器具の汚れがひどいときは、柔らかい布を使用量の目安まで水でうすめた台所用中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとてください。特に、散乱パネルはメガネ拭き等きれいな柔らかい布で仕上げ、洗剤成分、水滴及び拭きとり跡が残らないようにしてください。拭きとり跡やほこり、手あかが残っていると、白く靄（もや）のように光る場合があります。
- 台所用中性洗剤は、原液のまま使用しないとともに、シンナー・ベンジン・みがき粉やたわし・熱湯・アルカリ性洗剤・薬品などは使用しないでください。
- 散乱パネルを傷つけないでください。硬いもので表面を押したり、ひっかいたりしないでください。
- 散乱パネル表面に虫など汚れが付着すると、輝点（明るく発光した点）として見える場合があります。
一般屋内でも虫の飛来が多い場所で使用される場合、定期的な清掃をおすすめします。

故障かな?と思ったら

現象	原因	処置
点灯しない	電源電圧が低い	販売店に相談する
	周囲温度が高い	温度を確認し、納入仕様書、取扱説明書に記載された温度にする
	直射日光・西日が当たっている	製品内の温度センサが作動。日光が器具に当たらないようにする
	製品内部に浸水、または浸水跡がある	製品を交換する
	製品の外部に変形、破損、発煙跡などがある	製品を交換する
	前面カバーにひび、割れがある	製品を交換する
チラツキがでる	電源電圧が低い	販売店に相談する
	周囲温度が低い	温度を確認し、納入仕様書、取扱説明書に記載された温度に是正する

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源を切ってから、お買上げの販売店にご連絡ください。

据付工事後の確認

この器具の据付工事は、販売店が電気設備の技術基準・内線規程に基づき実施しております。
据付工事が完了後、10 ページの表の事項をお客様自身でも確認してください。

試運転

販売店が試運転を行な際、立ち会ってください。リモコン操作などの運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、販売店から説明を受けてください。

仕様

定格電圧 : AC100 ~ 242 V						
空シーン	森の昼空	海の昼空	移ろう空 朝夕	移ろう空 日出入	移ろう空 夜	昼消灯
定格消費電力 (W)	100 V	68.8W	72.3W	(36.7W)	(12.7W)	(9.6W)
	200 V	67.5W	71.0W	(36.4W)	(12.9W)	(9.8W)
	242 V	67.4W	70.8W	(36.5W)	(13.2W)	(10.1W)
電流値 (A)	100 V	0.70A	0.73A	(0.38A)	(0.14A)	(0.11A)
	200 V	0.35A	0.37A	(0.20A)	(0.09A)	(0.07A)
	242 V	0.30A	0.31A	(0.17A)	(0.09A)	(0.07A)
待機電力 (W)	100 V				(0.7W)	
	200 V				(1.2W)	
	242 V				(1.5W)	

光源寿命 40,000 時間 (光束維持率 85%)

※出荷時の点灯シーンは森の昼空シーン (100%) です。

※カッコで記載された値は参考値となります。

保証

- 無償修理
照明器具の商品納入日より 1 年間、また照明器具に内蔵されている LED 光源・電源ユニットは 3 年間です。
- 無償提供
LED 光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品または LED 光源・電源ユニットを 5 年間無償提供させていただきます。

※保証期間と保証内容についての詳細はカタログを参照ください。

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

三菱電機株式会社

三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船 2-14-40

相談窓口 照明技術相談センター

0120-348-027 (無料)

受付時間 9時~17時 (土・日・祝日は除く)

FAX (0467) 46-8861

お買上げの販売店等にご依頼できない場合は、ご相談窓口へお問い合わせください。

この説明書は、再生紙を使用しています。

便利メモ	お買上げ販売店名
	電話番号