

### 三菱電機ビル空調 フリープランシステム 室内ユニット

#### 形名

PLFY-P36CLMG3

PLFY-P45CLMG3

PLFY-P56CLMG3

PLFY-P71CLMG3

PLFY-P80CLMG3

## 据付工事説明書

このたびは三菱電機製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。

- ご使用の前に、この据付工事説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。この据付工事説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。
- 「据付工事説明書」は大切に保管してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してください。
- お客様ご自身では、据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）
- この製品は国内専用です。日本国外では使用できません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付けをされる方は必ず全項目を書き入れ捺印のうえ、ご報告願います。詳しくは、「4-3. 届出・報告事項」項をご覧ください。

#### もくじ

安全のために必ず守ること	2
<b>1. 使用部品</b>	<b>7</b>
1-1. 同梱部品	7
1-2. 別売部品	7
1-3. 一般市販部品	7
1-4. 別売品	7
1-5. 製品の外形（各部の名称）	8
1-6. 製品の運搬と開梱	8
<b>2. 使用箇所（据付工事の概要）</b>	<b>9</b>
2-1. 使用部品の取付位置	9
2-2. 従来工事方法との相違	9
2-3. 一般市販部品の仕様	9
<b>3. 据付場所の選定</b>	<b>10</b>
3-1. 法規制・条例の遵守事項	10
3-2. 公害・環境汚染への配慮事項	10
3-3. 製品の機能性能を発揮するための事項	10
3-4. 保守・点検に関する事項	11
<b>4. 据付工事</b>	<b>12</b>
4-1. 建物の工事進行度と施工内容	12
4-2. 別売部品の取付け	14
4-3. 届出・報告事項	16
<b>5. 配管工事</b>	<b>17</b>
5-1. 冷媒配管工事	17
5-2. 気密試験、真空引き乾燥、冷媒充てん	18
5-3. ドレン配管工事	18
5-4. 断熱施工	21
<b>6. 電気工事</b>	<b>22</b>
6-1. 従来工事方法との相違	22
6-2. 電気配線工事	22
6-3. スイッチ設定の種類と方法	28
<b>7. 据付工事後の確認</b>	<b>30</b>
7-1. 据付工事のチェックリスト	30
<b>8. 試運転</b>	<b>31</b>
8-1. 試運転の準備	31
8-2. 試運転の方法	32
<b>9. お客様への説明</b>	<b>36</b>
9-1. エンドユーザー向け特記事項	36
<b>10. 法令関連の表示</b>	<b>37</b>
10-1. フロン排出抑制法	37
10-2. 高圧ガス明細書	37

# 安全のために必ず守ること

- ・この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ・ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。



## 警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度



## 注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

- ・図記号の意味は次のとおりです。



(一般禁止)



(接触禁止)



(水ぬれ禁止)



(ぬれ手禁止)



(一般注意)



(発火注意)



(破裂注意)



(感電注意)



(高温注意)



(一般指示)



(アース線を必ず接続せよ)

- ・お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しく下さい。
- ・お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しく下さい。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しく下さい。

電気配線工事は「第一種電気工事士」の資格のある者が行うこと。

気密試験は「第一種冷凍機械責任者免状または第一種冷凍空調技士資格の所持者」が行うこと。

ろう付け作業は、冷凍空気調和機器施工技能士（1級及び2級に限る。）又はガス溶接技術講習を修了した者、その他厚生労働大臣が定めた者が行うこと。

## 一般事項

### 警告

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- ・使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- ・法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



禁止

特殊環境では、使用しないこと。

- ・油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用した場合、著しい性能低下・腐食による冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火災のおそれあり。



使用禁止

改造はしないこと。

- ・冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

電気部品に水・液体・洗浄スプレー液をかけないこと。

- ・ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしないこと。

- ・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



ぬれ手禁止

運転中および運転停止直後の冷媒配管・冷媒回路部品に素手で触れないこと。

- ・冷媒は、循環過程で低温または高温になるため、素手で触れると凍傷・火傷のおそれあり。



やけど注意

### 換気をよくすること。

- ◆ 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- ◆ 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



換気を実行

### 端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを取り付けること。

- ◆ ほこり・水による感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

## ⚠ 注意

### パネルやガードを外したまま運転しないこと。

- ◆ 回転機器に触れると、巻込まれてけがのおそれあり。
- ◆ 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- ◆ 高温部に触れると、火傷のおそれあり。



使用禁止

### 運転停止後、すぐにユニットの電源を切らないこと。

- ◆ 運転停止から5分以上待つこと。
- ◆ ユニットが故障し、水漏れにより家財がめれるおそれあり。



禁止

### 食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しないこと。

- ◆ 保存品が品質低下するおそれあり。



使用禁止

### 部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

- ◆ けがのおそれあり。



接触禁止

### パネルは落下防止用チェーンを取り付けてから閉めること。

- ◆ パネルが落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

## 運搬・据付工事をするときに

## ⚠ 注意

### HEPA フィルターの取り外し作業は、2人以上で行うこと。

- ◆ 重量物のためけがのおそれあり。



けが注意

## 据付工事をするときに

## ⚠ 警告

### 可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところにユニットを設置しないこと。

- ◆ 可燃性ガスがユニットの周囲にたまると、火災・爆発のおそれあり。



据付禁止

### 販売店または専門業者が当社指定の別売部品（HEPA フィルターなど）を取り付けること。

- ◆ 水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。
- ◆ 清浄度低下のおそれあり。



指示を実行

### 梱包材を処理すること。

- ◆ 梱包材で遊んだ場合、けがのおそれあり。
- ◆ 廃棄すること。



指示を実行

### 販売店または専門業者が当社指定の別売品を取り付けること。

- ◆ 不備がある場合、水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

### 梱包材は破棄すること。

- ◆ 窒息事故のおそれあり。



指示を実行

### 地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- ◆ ユニットの落下によるけがのおそれあり。



指示を実行

### 販売店または専門業者が据付工事説明書に従って据付工事を行うこと。

- ◆ 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

### ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- ◆ 強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

### 冷媒が漏れた場合の限界濃度対策を行うこと。

- ◆ 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。（ガス漏れ検知器の設置をすすめます。）



指示を実行

### 据付台などが傷んでいないか定期的に点検すること。

- ◆ 傷んだ状態で放置した場合、ユニットが落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

## ⚠ 注意

ぬれて困るものの上に据付けないこと。

- 湿度が80%を超える場合や、ドレン出口が詰まっている場合、室内ユニットからの露落ちにより、天井・床がぬれるおそれあり。



据付禁止

ユニットは水準器などを使用して、水平に据付けること。

- 据付けたユニットに傾斜がある場合、ドレン漏れのおそれあり。



指示を実行

## 配管工事をするときに

### ⚠ 警告

使用できる配管の肉厚は、使用冷媒・配管径・配管の材質によって異なる。配管の肉厚が適合していることを確認し、使用すること。

- 不適合品を使用した場合、配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。



破裂注意

フレアナットは、ユニットに付属のJIS2種品を使用すること。配管の先端は規程寸法にフレア加工すること。

- 冷媒漏れ・酸素欠乏のおそれあり。



指示を実行

フレアナットは規定のトルクで締めること。

- 損傷により冷媒漏れ・酸素欠乏のおそれあり。



指示を実行

冷媒が漏れていないことを確認すること。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



指示を実行

配管接続部の断熱は気密試験後に行うこと。

- 断熱材をつけた状態で気密試験を行うと冷媒漏れを検知できず、酸素欠乏のおそれあり。



指示を実行

再使用する既設冷媒配管に腐食・亀裂・傷・変形がないことを確認すること。

- 配管損傷・冷媒漏れ・酸素欠乏のおそれあり。



指示を実行

### ⚠ 注意

配管内の封入ガス圧力を下げた後フレアナットを外すこと。

- 圧力を下げずにフレアナットを緩めた場合、フレアナットが飛び、けがのおそれあり。



指示を実行

販売店または専門業者が据付工事説明書に従ってドレン配管工事を行うこと。

- 水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



指示を実行

ドレンホース接続用接着剤は、日本水道協会規格品のビニール管用接着剤を使用すること。

- 不備がある場合、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



指示を実行

ドレン配管は断熱すること。

- 不備がある場合、露落ちにより天井・床がぬれるおそれあり。



指示を実行

配管は断熱すること。

- 結露により、天井・床がぬれるおそれあり。



指示を実行

## 電気工事をするときに

### 警告

配線に外力や張力が伝わらないようにすること。

- ◆ 伝わった場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

- ◆ 発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

電源用端子台に単線とより線や異なったサイズの配線を併用して使用しないこと。

- ◆ 使用した場合、ねじ緩み・接触不良により発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

電気工をする前に、主電源を切ること。

- ◆ けが・感電のおそれあり。



感電注意

電気工事は第一種電気工事士の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。

- ◆ 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

### 注意

冷媒配管は JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のリン脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適合したものを使用すること。

- ◆ アース接続不良により感電のおそれあり。



指示を実行

電源には漏電遮断器を取り付けること。

- ◆ 漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- ◆ 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器＜開閉器＋B種ヒューズ＞・配線用遮断器）を使用すること。

- ◆ 大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。

- ◆ 漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

D種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気事業者が行うこと。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。

- ◆ 感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。



アース接続

## 移設・修理をするときに

### 警告

移設・修理をする場合、販売店または専門業者に依頼すること。分解・改造はしないこと。

- ◆ 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

### 注意

点検・修理時は、配管支持部材・断熱材の状態を確認し劣化しているものは補修または交換すること。

- ◆ 冷媒漏れ・水漏れのおそれあり。



指示を実行



## お願い

HEPA フィルターは、試運転後に取り付けてください。

- 据付工事中に発生したほこり・ゴミが詰まり、性能低下のおそれあり。

エアフィルターを外した状態で運転しないでください。

- ユニット内部にゴミが詰まり、故障のおそれあり。

R410A 以外の冷媒は使用しないでください。

- R410A 以外の R22 など塩素が含まれる冷媒を使用した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

ダクト吸込口またはユニット吸込口に、プレフィルターを取り付けてください。

- ユニット内部にゴミが詰まり、故障のおそれあり。

ユニット内部にほこり・ゴミが侵入しないように、パネル取り付け直前まで密封しておいてください。

- HEPA フィルターにほこり・ゴミが詰まり、性能低下のおそれあり。

天井内配管・埋設配管の接続部には点検口を設けてください。

- 点検できないおそれあり。

ユニットを病院・通信・放送設備がある所に据え付ける場合は、ノイズ対策を行ってください。

- ノイズにより医療機器に悪影響を与え、医療行為を妨げるおそれあり。
- ノイズにより映像放送の乱れ・雑音が生じるおそれあり。
- インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響によるユニットの故障・誤動作のおそれあり。

下記に示す工具類のうち、旧冷媒 (R22) に使用していたものは使用しないこと。R410A 専用の工具類を使用してください。(ゲージマニホールド・チャージングホース・ガス漏れ検知器・逆流防止器・冷媒チャージ用口金・真空度計・冷媒回収装置)

- R410A は冷媒中に塩素を含まないため、旧冷媒用ガス漏れ検知器には反応しない。
- 旧冷媒・冷凍機油・水分が混入すると、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

逆流防止付きの真空ポンプを使用してください。

- 冷媒回路内に真空ポンプの油が逆流した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

工具は R410A 専用ツールを使用してください。

- R410A 用として専用ツールが必要です。最寄りの「三菱電機システムサービス」へ問い合わせること。

工具類の管理は注意してください。

- チャージングホース・フレア加工具にほこり・ゴミ・水分が付着した場合、冷媒回路内に混入し、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

冷媒配管は JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のリン脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ・切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。

- 冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。

配管は屋内に保管し、ろう付け・フレア接続する直前まで両端を密封しておいてください。継手はビニール袋に包んで保管してください。

- 冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分が混入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

配管は屋内に保管し、取り付け直前まで両端を密封しておいてください。継手はビニール袋に包んで保管してください。

- 冷媒回路内にほこり・ゴミが混入すると、熱交換器が損傷し水漏れのおそれあり。

フレア・フランジ接続部に、冷凍機油 (エステル油・エーテル油・少量のアルキルベンゼンのいずれか) を塗布してください。

- 塗布する冷凍機油に鉱油を使用し、多量に混入した場合、冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。

窒素置換による無酸化ろう付けをしてください。

- 冷媒配管の内部に酸化皮膜が付着した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

液冷媒で封入してください。

- ガス冷媒で封入した場合、ボンベ内冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

チャージングシリンダを使用しないでください。

- 冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

本機は身体的、知覚的および知能的な能力の低い人物 (子供を含む) や経験および知識を十分に有さない人物には扱っていただけません。前記の人物が本機を扱う際には、必ず責任者が監視するか、事前に取扱方法を指導することで安全を確保してください。

- けがや事故の原因になります。

# 1. 使用部品

## 1-1. 同梱部品

本ユニットには下記部品が同梱されておりますので据付前に確認してください。

No.	品名	個数
1	断熱パイプ (小 (灰))	1
2	断熱パイプ (大 (茶))	1
3	結束バンド (小)	2
4	結束バンド (大)	5
5	ドレンホース	1
6	座金	8
7	断熱パイプ (短)	1

## 1-2. 別売部品

以下の部品は、三菱電機指定の純正部品をお使いください。

形名は変更する場合があります。最新形名は総合カタログをご覧ください。

No.	品名	適合機種		
		P36,45 形	P56,71 形	P80 形
1	下吸込用化粧パネル	CMP-P36CLWG1	CMP-P56CLWG1	CMP-P80CLWG1
2	下吸込ボックス (逆流防止ダンパ付)	PAC-KC60CTB	PAC-KC61CTB	PAC-KC63CTB
3	後吸込用化粧パネル	CMP-P36CSWG1	CMP-P56CSWG1	CMP-P80CSWG1
4	HEPA フィルター	PAC-KC80CCL	PAC-KC81CCL	PAC-KC83CCL
5	風速アップキット	PAC-KC90UKT	PAC-KC91UKT	PAC-KC93UKT

## 1-3. 一般市販部品

部品仕様の詳細は「2-3. 一般市販部品の仕様」参照 (9 ページ)


No.	品名	使用数	仕様
1	室内電源配線、伝送線、リモコン配線	適量	「6-2. 電気配線工事」参照
2	漏電遮断器	1 以上	「6-2. 電気配線工事」参照
3	手元開閉器または配線用遮断器	1 以上	「6-2. 電気配線工事」参照
4	冷媒配管	適量	「2-3-1. 冷媒配管・ドレン配管」項参照
5	冷媒配管継手	適量	「2-3-1. 冷媒配管・ドレン配管」項参照
6	吊りボルト	4 本	M10 全ネジ (φ10)
7	断熱材	適量	「2-3-2. 断熱材」項参照
8	ドレンホース接続用接着剤	適量	日本水道協会規程品のビニール管用接着剤

## 1-4. 別売品

以下の部品は、三菱電機指定の純正部品をお使いください。

No.	品名	適合機種		
		P36,45 形	P56,71 形	P80 形
1	MA リモコン	PAR-26MA1 又は PAR-36MA		
2	ME リモコン	PAR-F30ME		

## 1-5. 製品の外形（各部の名称）



## 1-6. 製品の運搬と開梱

### 1-6-1. 製品の運搬

- ・ 室内ユニットは、据付場所まで梱包のまま搬入してください。またユニットに傷をつけないようにしてください。



## 2. 使用箇所（据付工事の概要）

### 2-1. 使用部品の取付位置

「4-1-2. 吊りボルトの設置（13 ページ）」「5-3-2. ドレン配管工事の手順（19 ページ）」「5-3-3. 自然排水の場合（20 ページ）」「5-3-4. 排水性の確認（20 ページ）」「5-4. 断熱施工（21 ページ）」を参照してください。

### 2-2. 従来工事方法との相違

- ・本ユニットは、冷媒として R410A を使用しています。
- ・R410A では、従来冷媒に比べ設計圧力が高くなるためにサービス方法が従来と異なる場合がありますので、「5. 配管工事」の項で確認してください。
- ・サービスを行うために使用する工具・器具も一部専用となります。

### 2-3. 一般市販部品の仕様

#### 2-3-1. 冷媒配管・ドレン配管

冷媒配管は JIS H3300「銅及び銅合金 継目無管」の C1220 のリン脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適合したものを使用すること。



指示を実行

- ・アース接続不良により感電のおそれあり。

(単位：mm)

項目	形名	PLFY-P36 ~ 56CLMG 形	PLFY-P71・80CLMG 形
	冷媒配管 (フレア接続)	液管	φ 6.35
	ガス管	φ 12.7	φ 15.88
ドレン配管		VP-25	

- ・フレア接続部に塗布する冷凍機油は、エステル油またはエーテル油またはハードアルキルベンゼン油（少量）を使用してください。
- ・冷媒配管は、下表に示す肉厚のものをご使用ください。また管及び継手の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉など（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。
- ・下表記以外の薄肉配管は、使用しないでください。

φ 6.35 肉厚 0.8mm	φ 9.52 肉厚 0.8mm
φ 12.7 肉厚 0.8mm	φ 15.88 肉厚 1.0mm

#### 2-3-2. 断熱材

- ・断熱材の厚さは、配管サイズにより選定してください。

配管サイズ	断熱材の厚さ
φ 6.4mm ~ 25.4mm	10mm 以上
φ 28.6mm ~ 38.1mm	15mm 以上

- ・最上階または高温多湿の条件下で、使用する場合は、上記の厚さ以上にする必要があります。
- ・客先指定の仕様がある場合は、それに従ってください。

#### 2-3-3. 室内電源配線、伝送線、リモコン配線

「6-2. 電気配線工事」の項参照（22 ページ）

# 3. 据付場所の選定

## [1] 室内ユニットと室外ユニットの組合せ

室内ユニットと室外ユニットの組合せは室外ユニット側の据付工事説明書を参照してください。

## [2] 複数台設置する場合（グループ制御含む）

据付工事・サービスマンテナンス時に個々の室内・室外ユニットの組合せや、グループ制御時のユニットアドレス（ユニット号機）の確認がしやすいように、室内ユニットの製品名板に組合せ番号・記号が記入できますので利用してください。

### 3-1. 法規制・条例の遵守事項

法規制、地方条例などを遵守することを配慮して据付場所を選定してください。

- ・各自治体で定められている騒音・振動等の設置環境に関する条例

### 3-2. 公害・環境汚染への配慮事項

公害や環境に対し配慮して据付場所を選定してください。

### 3-3. 製品の機能性能を発揮するための事項

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところにユニットを設置しないこと。

- ・可燃性ガスがユニットの周囲にたまると、火災・爆発のおそれあり。



据付禁止

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- ・強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが落下し、けがのおそれあり。




指示を実行

#### 3-3-1. 据付場所の環境と制限

- ・吹出し空気が部屋全体に行き渡るところ。
- ・据付け・サービス時の作業スペースが確保できるところ。
- ・侵入外気の影響のないところ。
- ・吹出し空気、吸込み空気の流れに障害物のないところ。
- ・油の飛沫や蒸気のないところ。
- ・粉の飛散のないところ。また、多量の蒸気のないところ。
- ・酢（酢酸）を多量に使用しないところ。
- ・可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれのないところ。
- ・高周波を発生する機械のないところ。
- ・ノイズの影響のないところ。また、エアコン側から他の機器に影響のないところ。
- ・吹出口側に火災報知器（センサー部）が位置しないようにしてください。（暖房運転時に吹出し温風により火災報知器が誤作動するおそれがあります。）
- ・酸性の溶液などを頻繁に使用するところは避けてください。
- ・特殊なスプレー（イオウ系）などを頻繁に使用するところは避けてください。
- ・海浜地区など特に塩分の多いところは避けてください。
- ・お客様が容易に触れられない2.5m以上の場所等に据付けてください。
- ・天井内が高温多湿雰囲気（露点温度26℃以上）で、長時間運転されますと、室内ユニットに結露する場合があります。そのような条件で使用する可能性がある場合は、室内ユニットの表面全てに断熱材（10～20mm）を追加し、結露しないようにしてください。

### 3-3-2. 必要スペース

- 部屋の形や据付位置に最適な吹出し方向を選定してください。



(単位mm)

形名	36形	45形・56形	71形・80形
A	960	1115	1420

※ 1. ( ) 内寸法は、下吸込ボックス装置時の値を示します。

- 配管・配線・メンテナンスは、下面および側面となっていますので上記スペースを確保してください。  
なお、吊込み時の作業性と安全性を考慮して、できるだけ多くのスペースを確保してください。

### 3-4. 保守・点検に関する事項

移設・修理をする場合、販売店または専門業者に依頼すること。分解・改造はしないこと。

- 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

点検・修理時は、配管支持部材・断熱材の状態を確認し劣化しているものは補修または交換すること。

- 冷媒漏れ・水漏れのおそれあり。



指示を実行

据付台などが傷んでいないか定期的に点検すること。

- 傷んだ状態で放置した場合、ユニットが落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

「3-3-2. 必要スペース」項のサービススペースを確保してください。

#### (1) 保守のおすすめ

適正な運転調整を行ってください。

工事されたかたは装置を安全にかつ、事故なく長持ちさせるため、顧客と保守契約を結び、点検を実施するようお願いいたします。

#### (2) 運転状態の定期的な確認

定期的にユニットの運転状態を確認してください。

## 4. 据付工事

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って据付工事を行うこと。

- ◆ 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

販売店または専門業者が当社指定の別売品を取り付けること。

- ◆ 不備がある場合、水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

冷媒が漏れた場合の限界濃度対策を行うこと。

- ◆ 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。(ガス漏れ検知器の設置をすすめます。)



指示を実行

地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- ◆ ユニットの落下によるけがのおそれあり。




指示を実行

### 4-1. 建物の工事進行度と施工内容

据付場所に据付けられる状態になりましたら、据付工事を行ってください。  
別売部品および別売品の取付けは、その部品の取付説明書を確認してください。

#### 4-1-1. 外気取入口の設置

下吸込ボックス（別売部品）には、下図の位置に接続口（ノックアウト）が設けてありますので据付けの際、用途に合わせてご利用ください。



#### お願い

- ◆ 外気取入口は、下吸込ボックスの左右両面にあります。ダクト接続部分およびダクトには、断熱を施してください。また、取付部分のシールを行ってください。
- ◆ 外気取入量は、使用最小風量の25%以下としてください。またミキシング後の空気温湿度が、運転可能範囲内になるように調整してください。
- ◆ 取入外気は必ず中性能フィルターで濾過してください。


## 4-1-2. 吊りボルトの設置

### [1] 天井開口穴・吊りボルトピッチ

ユニット本体と天井開口穴の位置が下図寸法となるように設置してください。

#### お願い

- 天井開口穴寸法は、下図の範囲内で調整可能ですが、天井開口穴に対して、ユニット本体が片寄りとならないように天井開口穴とユニット本体のセンターを合わせ、天井開口穴端面とユニット本体外形のスミマ寸法が対辺同士同程度となるようにしてください。
- 吊りボルトに、本体に取付けている据付金具を固定してください。据付金具には、左右の別があります。
- 吊りボルトの長さは、天井仕上面から上方へ [E- (50±10) mm] の空間が必要です。
- 化粧パネルの高さ寸法は最大 10mm調整することができ、天井仕上面への取付微調整を行うことができます。下表の寸法が必要です。




形名	36形	45形・56形	71形・80形
A	930	1085	1390
B	880	1035	1340
C	下吸込ボックス装置時1790、非装置時1390		
D	下吸込ボックス装置時695、非装置時295		

(単位mm)


据付例	490+α (最大500)
E寸法	143+α

※αは、0~10mmの範囲を示します。




### [2] 吊りボルトの設置

- 据付場所は、製品質量に耐えられるだけの強固な構造にしてください。
- 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
- 吊りボルトおよび振止め用耐震支持部材は **M10** を使用してください。(現地手配)




#### 防振ゴムを使用しない場合



#### 防振ゴムを使用する場合

防振ゴムを使用する際は、強度低下の原因になる可能性がありますので、下記のような施工を推奨いたします。



※1 アッパーを使用して室内ユニットを取付けの際、後付けとなる場合もあります。




- 天井の処理  
建物の構造により異なりますので、くわしくは建築、内装業者と相談してください。

### 手順

1. 客先天井の水平度を正しく保ち、天井板の振動を防ぐため、天井下地（骨組：野縁と野縁受け）の補強を行う。
2. 天井下地を切断撤去する。
3. 天井下地切断端の補強、および天井板の端固定用の天井下地を追加する。

### 製品重心位置および製品質量

(単位mm)




形名	W	L	H	X	Y	Z	製品質量(kg)
P36形	880	950	270	484	490	250	92
P45・56形	1035	950	270	570	490	250	98
P71・80形	1340	950	270	737	490	250	111

## 4-1-3. 基礎への据え付け

### [1] ユニット本体の吊下げ

- 室内ユニットは、据付場所まで梱包のまま搬入してください。
- 下吸込ボックス（別売部品）装着時は、吊込みの前に室内ユニット本体に取付けてください。  
(下吸込ボックスの取付は、別売部品付属の取付説明書に従って行ってください。)
- 室内ユニットの吊込みは、アッパー等で本体を持ち上げ、吊りボルトに固定した据付金具に本体のボルトをはめ込んでください。
- 据付金具に本体をはめ込んだ後、本体の脱落を防止するために、U形金具を据付金具にはめ、ボルトを締付けてください。
- 室内ユニットの設置は、天井張り工事前に施工してください。
- アッパー等で持ち上げる際、本体を保護するため梱包のまま反転しダンボールキャップの上のせたまま、持ち上げてください。



### [2] 本体の位置確認および吊りボルトの固定

ユニットは水準器などを使用して、水平に据付けること。

- 据付けたユニットに傾斜がある場合、ドレン漏れのおそれあり。



指示を実行

- 据付金具と天井開口穴との位置関係が正しいことを確認してください。位置が異なると風もれによる露たれ等の原因となりますのでチェックしてください。ゲージの使用法については、パネルに付属の説明書を参照してください。
- 吊りボルトのナットを確実に締付け本体と吊りボルトを固定してください。
- 左右の据付金具間と据付金具の前後が水平になっているか水準器等で確認してください。
- ドレン水の排水を行うため、本体の吊下げ時、水準器等を使用して、水平に吊下げてください。
- 化粧パネル（別売部品）をしばらくの間取付けられない場合、または室内ユニットを据付けた後に天井材を張られる場合は、据付用型紙（梱包材天面キャップ）を使用して室内ユニット内へほこりを入れないための保護シートとして使用してください。  
(座付ネジ（化粧パネル同梱部品）を使用して固定)

## 4-2. 別売部品の取付け

販売店または専門業者が当社指定の別売品を取り付けること。

- 不備がある場合、水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

### 4-2-1. HEPAフィルター（別売部品）

- HEPA フィルターの取付けは、下記の要領で行ってください。

- HEPA フィルターは、試運転が終了してから取付けてください。
- フィルターの取扱・保管は慎重に行ってください。落下等による集塵性能低下や塵埃中設置による寿命低下等のおそれがあります。
- HEPA フィルターの上下の向きに注意して取付けてください。  
※ シール材貼付側の枠が上側になります。  
※ 空気の流れる方向のシールを確認してください。


## 【とりつけかた】

### 手順

1. 吹出パネルのつまみネジ<sup>Ⓐ</sup>（2カ所）を緩めて、吹出パネルを下方に開く。
2. パネルの落下防止用チェーン<sup>Ⓑ</sup>を取外す。
3. HEPA フィルター（別売部品）の締付板<sup>Ⓒ</sup>を六角ボルト（十字型ネジ山有）<sup>Ⓓ</sup>（4カ所）を緩めて、取外しておく。
4. HEPA フィルター（別売部品）を図（断面<sup>Ⓘ</sup>）の方向に取付ける。HEPA フィルター（別売部品）がフィルター支え<sup>Ⓔ</sup>に左右均等に載っていることを確認してください。
5. 締付板<sup>Ⓒ</sup>を元どおりに、六角ボルト<sup>Ⓓ</sup>（4カ所）で取付ける。

### お願い

- フィルター支え<sup>Ⓔ</sup>には、HEPA フィルター（別売部品）の枠が左右均等に載っていることを確認してから、締付板<sup>Ⓒ</sup>を締め付けてください。
- 締付板<sup>Ⓒ</sup>は、HEPA フィルター（別売部品）の枠が水平になるように六角ボルト<sup>Ⓓ</sup>をしっかりと締め付けてください。



### 【はずしかた】


上記【とりつけかた】の逆の順序で取外してください。  
落下に気を付けて作業を行ってください。

## 4-2-2. 化粧パネル（別売部品）

- 化粧パネル（別売部品）の吹出パネル、サービスパネル、および吸込パネルは、パネル閉時の水平状態から110°以上開くと、左右方向にスライドさせて取外することができます。誤って落下させると、ケガの原因になります。
- 化粧パネル（別売部品）に同梱の取付説明書に従って取付けてください。
- パネルのアジャストを行ったあと、天井面とパネルの空気漏れ防止のためにコーキング等の処置を行ってください。

## 4-2-3. 後吸込ダクトの設置について

- ダクトフランジ寸法は以下のとおりです。



形名	36形	45形・56形	71形・80形
A	612	767	1072

- 
- HEPA フィルター（別売部品）の早期寿命低下や熱交換器の目詰まりを防止するため、ダクト吸込口にはプレフィルターを取付けてください。
  - ダクト静圧は、36～56形は88Pa、71、80形は78Pa以内で設計してください。標準機外静圧は36～56形は38Pa、71、80形は28Paです。
  - 吸込ダクトへの外気取入れは、最小風量の25%以下としてください。また、取入外気は必ず中性能フィルターで濾過してください。  
室内ユニットへの吸込空気温湿度は、運転可能温度範囲内になるように調整してください。必要に応じ、外調機等を組込んでください。  
外調機の運転は、室内ユニットの運転とインターロックを行ってください。外調機だけの運転を行った場合、リターン側から外気が吹出し、室内清浄度が低下するおそれがあります。
  - ダクトと室内ユニットの接続部は、空気漏れがないようにシールを施してください。

#### 4-2-4. 下吸込ボックス（別売部品）装着時の外気取入れについて

- 下吸込ボックス（別売部品）には、外気取入口を2カ所設けています。外気取入ダクトは、いずれか一方に接続してください。
- 外気取入量は、使用最小風量の25%以下としてください。また、ミキシング後の空気温湿度が、運転可能温度範囲内になるように調整してください。取入外気は必ず中性能フィルターで濾過してください。
- ダクトと室内ユニットの接続部は、空気漏れがないようにシールを施してください。

<b>ユニット内部にほこり・ゴミが侵入しないように、パネル取り付け直前まで密封しておいてください。</b>
---

•HEPA フィルターにほこり・ゴミが詰まり、性能低下のおそれあり。
------------------------------------

---

### 4-3. 届出・報告事項

#### **お願い**

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付けをされる方は必ず全項目を書き入れ捺印のうえ、下記宛にご報告願います。

保証書だけお客様にお渡しください。


据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書 ……特約店、  
販売店経由 販売会社経由 三菱電機（製作所）用
- 保証書（A）……貴店の控  
（B）……特約店、販売店の控  
（C）……販売会社経由 三菱電機（製作所）用  
（D）……お客様控

ご不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。

# 5. 配管工事

冷媒配管・ドレン配管位置・ドレン注水口



## 5-1. 冷媒配管工事

**当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。**

- ・使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- ・法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



**配管内の封入ガス圧力を下げた後フレアナットを外すこと。**

- ・圧力を下げずにフレアナットを緩めた場合、フレアナットが飛び、けがのおそれあり。



指示を実行

### [1] 冷媒配管工事の手順

#### お願い

- ・冷媒配管工事前に、冷媒配管及び配管継手、冷凍機油がそれぞれ当社指定品であることを「2-3-1. 冷媒配管・ドレン配管」の項で確認してください。
- ・フレアナットは、必ず本体に取付けられているものを使用してください。（市販品を使うと割れることがあります）

#### 手順

1. 室内ユニットのフレアナットおよびキャップを取外す。
2. 液管・ガス管をフレア加工し、フレアシート面に冷凍機油（現地手配）を塗布する。
3. 冷媒配管を素早く接続する。
  - ・フレアナットは、必ずトルクレンチを用いダブルスパナにて次表の締付トルクで締めます。
  - ・フレアナットを次表の値より大きな締付トルクで締めると、ナット破損による冷媒漏れのおそれがあります。
4. 室外ユニットの据付工事説明書を参照して、冷媒量の調整を行う。

従来のツールを使って冷媒 R410A 用のフレア加工をする場合

 ダイス 銅管	パイプ径 (mm)	A 寸法 (mm)		
		R410A 用フレアツール	従来 (R22・R407C) のフレアツール使用の場合	
		リジット (クラッチ式)	インベリアル (ウイングナット) 式	
φ 6.35 (1/4")	0 ~ 0.5	1.0 ~ 1.5	1.5 ~ 2.0	
φ 9.52 (3/8")	0 ~ 0.5	1.0 ~ 1.5	1.5 ~ 2.0	
φ 12.70 (1/2")	0 ~ 0.5	1.0 ~ 1.5	1.5 ~ 2.5	
φ 15.88 (5/8")	0 ~ 0.5	1.0 ~ 1.5	1.5 ~ 2.5	

- ・従来のツールを使って冷媒 R410A 用のフレア加工をする場合は、上記を参考に加工してください。出し代調整用の銅管ゲージを使用すれば、A 寸法が確保できます。


フレアナットは、ユニットに付属の  
JIS2 種品を使用すること。配管の先端  
は規程寸法にフレア加工すること。



・冷媒漏れ・酸素欠乏のおそれあり。

指示を実行

フレアシート面全周にエステル油またはエーテル油またはハード  
アルキルベンゼン油を少量塗布する。  
フレアナットのネジ部分に油を塗布しないでください。  
フレアナットがゆるみ易くなり、冷媒漏れのおそれがあります。



銅管外径 (mm)	フレア寸法 φ B 寸法 (mm)		締付トルク N・m (kgf・cm)
φ 6.35	8.7~9.1		14~18 (140~180)
φ 9.52	12.8~13.2		34~42 (340~420)
φ 12.70	16.2~16.6		49~61 (490~610)
φ 15.88	19.3~19.7		68~82 (680~820)

※1 フレア加工後にB寸法の確認をしてください。


### お願い

既設配管を再利用する場合、下記を守ってください。


- ・過去の記録から、配管の肉厚・配管設置からの年数・配管腐食による漏えいの有無を調べる。
- ・配管本体に腐食、亀裂、傷、変形がないこと、断熱材に劣化がないことを点検する。
- ・過去の漏えい箇所・断熱材・配管の支持部材などに損傷があれば、補修または交換する。
- ・フレア加工部の寸法はB寸法を満足しているか確認する。
- ・フレア加工寸法を満たしていない場合は再使用せず、部分的に入れ替えた新しい配管にフレア加工する。
- ・点検・修理時は、配管支持部材・断熱材の状態を確認し劣化しているものは補修または交換すること。

## [2] フレア加工の不具合例


フレア加工部に傷、切粉付着、変形、段差、扁平などが無いことを確認してください。




コーン・位置不良による傷




リーマ・やすりがけの切粉の付着




コーンに付着したゴミによる傷



加工後の衝撃による変形



バリ取り不足による段差



曲った配管使用による扁平

## 5-2. 気密試験、真空引き乾燥、冷媒充てん

室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。

## 5-3. ドレン配管工事

ドレン配管は断熱すること。

- ・不備がある場合、露落ちにより天井・床がぬれるおそれあり。



指示を実行

- ・ドレン配管の施工時は以下に示す事柄を守ってください。
- ・ドレン配管は下り勾配 (1 / 100 以上) となるようにしてください。



- ・ドレン配管はイオウ系ガスが発生する下水溝には、入れないでください。  
(熱交換器の腐蝕・異臭の原因になります。)
- ・接続部から水漏れのないように施工してください。
- ・水タレが起こらないように、断熱工事を行ってください。
  - ・天井内が高湿多湿雰囲気（露点温度 26℃以上）で長時間運転されますと、ドレンホースに結露する場合がありますので、そのような条件で使用できる可能性がある場合は断熱材を貼付けるなどの処置をしてください。
- ・室内を通るドレン配管は、市販の断熱材（発泡ポリエチレン比重 0.03・肉厚 10mm 以上）を巻いてください。
  - ・最上階または高温多湿の条件下で使用する場合は、上記の厚さ以上にする必要があります。
  - ・客先指定の仕様がある場合は、それに従ってください。
- ・施工後、ドレンが排水されていることを、ユニットドレン口可視化部及びドレン配管最終出口部で確認してください。

### 5-3-1. ドレン配管施工時留意事項


- ※1 ドレン配管は下り勾配 1 / 100 以上とる。(排水側を下に。)
- ※2 ドレンパイプに一般市販部品の断熱材を巻く。
- ※3 ドレン配管の横引きは 20m 以下にする。  
(ドレン配管が長い場合、途中に支持金具を設けてドレン配管の波打ちをなくす。)

#### (1) 禁止事項

- ※1 エアー抜きはつけない。(ドレンが吹き出る場合があります。)
- ※2 途中に山越えやトラップはつくらない。

#### (2) 集合配管をとる場合

- ※1 ドレン出口部より約 10cm 低い位置に設置する。
- ※2 VP30 程度の配管を使い、下り勾配を 1/100 以上とる。



### 5-3-2. ドレン配管工事の手順

販売店または専門業者が据付工事説明書に従ってドレン配管工事を行うこと。

- ・水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



指示を実行

ドレンホース接続用接着剤は、日本水道協会規格品のビニール管用接着剤を使用すること。


- ・不備がある場合、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。




指示を実行

#### 手順

1. ドレンホース（同梱部品⑤）を本体ドレン口に取付け、ドレン口のライン（先端から 25mm）まで差込む。
  - ・折れ・詰まりが起こらないように 45° 曲げ以下で使用します。
  - ・接着剤にて接着し、結束バンド（小）（同梱部品③）で締付けます。
2. 現地手配したドレン配管（塩ビパイプ、VP-25：一般市販部品）を取付ける。
  - ・接着剤にて接着し、結束バンド（小）（同梱部品③）で締付けます。
3. 断熱施工する。(塩ビパイプ、VP-25 及びソケット（エルボ含）)
4. 排水性を確認する。
5. 断熱パイプ（短）（同梱部品⑦）にて、本体ドレン口部を断熱し、結束バンド（大）（同梱部品④）で締付ける。



## (1) ドレンアップする場合




### 5-3-3. 自然排水の場合

図の通り、ドレンホース（同梱部品⑤）を使用し、現地配管を接続してください。

#### お願い

- ・ 自然排水口とドレンホースの接合部はメンテナンス時に外す場合がありますので、接着剤を塗らないでください。
- ・ ドレンホースの固定は必ず弊社指定（サービス部品）の金属製ホースバンドを使用してください。  
【サービス部品コード：R63A50061】  
市販のホースバンドを使用されると締付けが強い場合、自然排水口が破損し、水漏れの原因となります。




### 5-3-4. 排水性の確認

ドレンアップメカが正常に作動し、排出が確実に行われていることと、接続部からの水漏れのないことを確認してください。

- ・ 暖房期の据付けの際にも必ず実施してください。
- ・ 新築の場合には、天井を張る前に実施してください。

#### 手順

1. ドレンポンプ排水用のドレン配管接続口下部のカバー（ネジ3本）を外す。
2. ドレンパンに約 1 リットル注水する。
  - ・ 直接ドレンポンプに水を掛けないでください。
  - ・ 給水用ポンプまたは、給水用タンク等を利用して、注水口から水を注水してください。
  - ・ 注水の際、ポンプまたはタンク等の先端は、ドレンパン内に入れてください。（挿入が不完全ですと、注水が機外に流出します。）



#### お知らせ

1. 上記水量を注水しても排水確認ができない場合は、逆勾配に吊り下げられている可能性があります。水準器等を使用して本体が正常（水平）に設置されているか確認してください。また、必要以上の水を注水するとドレンポンプが水没し、故障の原因になります。
2. 水中ポンプなどを使用して注水される場合は、注水量が 0.4L/min 以下になるようにバルブ等で調整してください。注水量が多いと室内ユニットからの水漏れやドレンポンプの故障原因となります。
3. ユニートを試運転（冷房）する。（電気工事が完了している場合のみ）

- 電気工事が完了していない場合は応急運転しながら注水し、確認してください。  
 応急運転は制御ボックスを取外し、制御ボックス内の制御基板上のコネクター（SWE）を ON 側に差換え後、電源端子台に単相 200V を通電することにより、ドレンポンプとファンが同時に作動します。  
 作業終了後は元の状態に戻してください。



- ドレン口透明可視化部およびドレン配管の最終出口部でドレン排水を確認する。  
 ドレン口可視化部を断熱材で覆う前に光を当てるなどしてドレンが排出されていることを確認してください。
- 試運転（応急運転）を解除する。（元電源も忘れずに切ってください。）
- カバーを元の位置に差し込む。

## 5-4. 断熱施工

### 配管接続部の断熱は気密試験後にすること。

- 断熱材をつけた状態で気密試験を行うと冷媒漏れを検知できず、酸素欠乏のおそれあり。



指示を実行

### 配管は断熱すること。

- 結露により、天井・床がぬれるおそれあり。




指示を実行

- 冷媒配管からの水タレ防止のため、防露断熱工事を施工してください。
- 市販の冷媒配管を使用の場合は、液管・ガス管共に市販の断熱材を巻いてください。また、断熱材厚さが当社指定値以上であることを「2-3-2. 断熱材」の項で確認してください。  
 (断熱材……耐熱温度 100℃以上)

### [1] 冷媒配管接続口について

冷媒配管接続完了後、接続口（フレア接続部）を下図に従い断熱パイプにて断熱処理をお願いします。



- ※1 現場冷媒配管にフレアナットを差込みフレア拡管する際に断熱材を引っ張り拡管後、断熱材を元に戻してください。  
 銅配管が露出しますと結露の原因となります。

# 6. 電気工事

電気工事は第一種電気工事士の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。



指示を実行

- ◆ 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。

電気工事をする前に、主電源を切ること。

- ◆ けが・感電のおそれあり。



## 6-1. 従来工事方法との相違

従来機から工事方法に変更はありません。

## 6-2. 電気配線工事

配線に外力や張力が伝わらないようにすること。



発火注意

- ◆ 伝わった場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。



発火注意

- ◆ 発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。

電源用端子台に単線とより線や異なったサイズの配線を併用して使用しないこと。



発火注意

- ◆ 使用した場合、ねじ緩み・接触不良により発煙・発火・火災のおそれあり。

D種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気工事業者が行うこと。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。



アース接続

- ◆ 感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。

### 6-2-1. 配線作業時のポイント

#### (1) 電気工事について

- ◆ 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および電力会社の規定に従ってください。
- ◆ 電気配線工事は電力会社の認定工事店で行ってください。
- ◆ 電源には、漏電遮断器を取付けてください。
- ◆ ユニットの外部では、制御回路の電線（リモコン線・伝送線）と電源配線が直接接触しないように施設してください。
- ◆ 配線の接続はネジの緩みのないように行ってください。
- ◆ 天井裏内の配線（電源・リモコン・伝送線）はネズミ等により、かじられ切断する場合があります。鉄管等の保護管内に通してください。
- ◆ MA リモコン用・伝送線用端子台には 200 V 電源を接続しないでください。（故障します。）
- ◆ 室内ユニットとリモコンおよび室外ユニットを配線接続します。
- ◆ D種接地工事を行ってください。
- ◆ 伝送線配線の継ぎ足しを行う場合には、シールド線も継ぎ足してください。

#### (2) 電源配線について

電源配線は、事前に所轄の電力会社に相談のうえ、その指示に合った配線をしてください。配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従ってください。

電源には漏電遮断器を取り付けること。



指示を実行

- ◆ 漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- ◆ 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。

電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。



指示を実行


- ◆ 漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。

正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器<開閉器+B種ヒューズ>・配線用遮断器）を使用すること。



指示を実行

- ◆ 大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



機種		最小太さ (mm)		手元開閉器		配線用遮断器 (A) ※ 4	漏電遮断器 ※1, ※2, ※4
		幹線 (電源線)	接地線	開閉器容量(A)	過電流保護器(A) ※ 3, ※ 4		
全機種 (PFFY-DM形除く)	合計運転電流	15A未滿	φ1.6(2.0mm <sup>2</sup> )	φ1.6(2.0mm <sup>2</sup> )	開閉器、遮断器の定格容量は下記の方法で選定してください。		
		20A未滿	φ2.0(3.0mm <sup>2</sup> )	φ2.0(3.0mm <sup>2</sup> )			
		30A未滿	φ2.6(5.5mm <sup>2</sup> )	φ2.6(5.5mm <sup>2</sup> )			

開閉器、遮断器の定格容量を以下の方法で選定して下さい。

- ※1 電源にはインバーター回路用漏電遮断器（三菱電機製 NV-C シリーズまたは、その同等品）を取り付けてください。
- ※2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合わせて使用してください。
- ※3 過電流保護器は B 種ヒューズを使用する場合について示します。
- ※4 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

### (3) 開閉器、遮断器の選定方法

開閉器、遮断器の定格容量を以下の方法で選定してください。

#### 1) 定格電流の選定

下記①②の結果から大きい方の定格電流品を使用してください。

- ①開閉器、遮断器の必要定格電流を計算式：(室内ユニットの最大電流の合計) × 1.2 で求めます。
- ②開閉器、遮断器の必要定格電流を下記計算式と判定方法から求めます。

<②の計算式>

(必要開閉器、遮断器容量) = (各機種の機種固有値 × 設置台数) の合計値

<機種固有値>

機種	固有値
PLFY-BM/EM 形、PMFY-BM/FM 形、PCFY-KM 形、PKFY-HM 形、PDFY-GM 形	1.3
PEFY-SM 形	1
PLFY-DM/JM 形、PCFY-HM 形、PKFY-BM 形、PSFY-GM 形	0.3
PLFY-LM 形、PDFY-M 形、PEFY-M 形、PFFY-LEM/LRM 形、PEFY-ML 形、GE-M 形、PLFY-CLM 形	0

<判定方法>

- (必要開閉器、遮断器容量) ≤ 15：定格電流 15 A 品を使用してください。
- 15 < (必要開閉器、遮断器容量) ≤ 20：定格電流 20 A 品を使用してください。
- 20 < (必要開閉器、遮断器容量) ≤ 30：定格電流 30 A 品を使用してください。
- 30 < (必要開閉器、遮断器容量) ≤ 45



## 2) 定格感度電流の選定

漏電遮断器の定格感度電流を下記計算式と判定方法より求めます。

<計算式>

(必要感度電流) = (各室内ユニットの機種固有値 × 設置台数) の合計値 + (配線固有値 × 配線長 [km])

<機種固有値>

機種	固有値
PLFY-EM形、PMFY-BM/FM形、PCFY-KM形、PKFY-HM形、PDFY-GM形	2.4
PEFY-SM形	4.8
PLFY-DM/JM形、PCFY-HM形、PKFY-BM形、PSFY-GM形、PLFY-LM形、PDFY-M形、PEFY-M形、PFFY-RM形、PFFY-LEM/LRM形、PEFY-ML形、GE-M形、PLFY-CLM形	0

<配線固有値>

電源配線径	固有値
2.0mm <sup>2</sup> (φ 1.6)	48
3.0mm <sup>2</sup> (φ 2.0)	56
5.5mm <sup>2</sup> (φ 2.6)	66

<判定方法>

(必要感度電流) ≤ 30 : 定格感度電流 30mA(0.1s以下)品を使用してください。  
 30 < (必要感度電流) ≤ 100 : 定格感度電流 100mA(0.1s以下)品を使用してください。  
 100 < (必要感度電流) : 漏電遮断器の系統分割(追加)が必要です。

## 6-2-2. 配線容量

### [1] 制御配線(伝送線)の種類と許容長

制御配線には、「伝送線」と「リモコン線」があります。

制御配線は以下の条件から選んでください。

システム構成により、配線の種類および許容長が異なります。配線工事の前に、室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。

また、伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近傍している場合は、ノイズ障害防止のためにユニット本体をノイズ源から離してください。

#### (1) 伝送線配線

配線の種類	対象施設	全ての施設
	種類	シールド線 CVVS・CPEVS
	線数 線径	2心ケーブル 1.25mm <sup>2</sup> 以上
室内外伝送線最遠長		最大 200m
集中管理用伝送線および室内外伝送線最遠長 (室内ユニットを経由した最遠長)		最大 500m 集中管理用伝送線に設置される伝送線用給電ユニットから 各室外ユニットおよびシステムコントローラーまでの配線長は 最大 200m

#### (2) リモコン配線

配線の種類		MA リモコン ※1	M-NET リモコン ※2
	種類	VCTF,VCTFK,CVV CVS,VVR,VVF,VCT	シールド線 MVVS
	線数 線径	2心ケーブル 0.3 ~ 1.25mm <sup>2</sup> ※3 (0.75 ~ 1.25mm <sup>2</sup> ) ※4	2心ケーブル 0.5 ~ 1.25mm <sup>2</sup> ※3 (0.75 ~ 1.25mm <sup>2</sup> ) ※4
総延長		最大 200m	10mを超える部分は、 室内外伝送線最遠長の内数としてください

※1 MA リモコンとは、MA スムースリモコン、MA スマートリモコン、MA コンパクトリモコンおよびワイヤレスリモコン(受光アダプター)を示します。

※2 M-NET リモコンとは、ME リモコンおよび M-NET コンパクトリモコンを示します。

※3 作業上、0.75mm<sup>2</sup>までの線径を推奨します。



※4 コンパクトリモコンの端子台へ接続する場合は、( )内の線径としてください。

## 6-2-3. 配線の接続

制御ボックスのカバーに貼付けている、操作説明書の機種名と定格銘板の機種名が一致しているか、確認してください。

### 手順

1. ドライバーで、制御ボックスのカバーを固定しているネジ（2 個）を取外す。（右図）
2. 下図のように、電源配線、伝送配線およびリモコン配線を行う。制御ボックスの取外しは不要です。



### お知らせ

※ M-NET リモコンと MA リモコンの併用・混在使用はできません。

3. 配線が終わったら、緩み・誤りのないことを再度確認する。
4. 制御ボックスのカバーを取外しとは逆の手順で制御ボックスに取付ける。

### お願い

- 制御ボックスのカバーを取付ける際、配線を挟まないようにしてください。断線の原因となります。
- 制御ボックスを収納する際、ボックス側面のコネクターが外れていないか確認してください。外れていると、正常に動作しません。
- 制御ボックス前面の配線取出し部分（手順 1 の図※）に断熱材がしっかりと密着されていることを確認してください。すき間があると、結露や清浄度低下等の原因になります。
- 電源線と伝送線を室内ユニット外に取出す電気配線穴部分は、配線に断熱材を巻く、コーキングを行う等の処理をして、空気漏れのないようにしてください。
- 端子台ボックスのカバーを取付ける際配線をはさみ込まないでください。断線の原因となります。
- 電源配線と制御ボックスとの配線すき間ができないようにカバーを固定してください。結露や清浄度低下等の原因になります。

### 【制御基板のメンテナンスのしかた】

制御基板や配線等のメンテナンス時は、制御ボックス上カバーを取外して行ってください。（ネジ 2 個取外し（上図参照））

## 6-2-4. リモコン・室内外伝送線の接続

### [1] 伝送線の接続

室外ユニット (OC) の室内外伝送線用端子台 (TB3) の A,B 端子と蓄熱槽ユニット (TU) の室内外伝送線用端子台 (TB5) の A,B 端子 / 定速ユニット (OS) の室内外伝送線用端子台 (TB3) の A,B 端子 / 分流コントローラー (BC) の室内外伝送線用端子台 (TB1) の A,B 端子、および各室内ユニット (IC) の室内外伝送線用端子台 (TB5) の A,B 端子を渡り配線します。(無極性 2 線)

- ・伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近接している場合は、シールド線の使用を推奨します。

#### シールド線の処理

シールド線のアースは、OC のアースネジと、TU の端子台 (TB5) / OS の端子台 (TB3) / BC の端子台 (TB1) の S 端子、および IC の端子台 (TB5) の S 端子とを渡り配線します。

### [2] MA リモコン配線の接続

IC の MA リモコン線用端子台 (TB15) の 1,2 端子をそれぞれ MA リモコン (MA) の端子台に接続します。(無極性 2 線)

#### (1) 2 リモコン運転の場合


2 リモコンとする場合は、IC の端子台 (TB15) の 1,2 端子と 2 つの MA リモコンの端子台をそれぞれ接続します。

- ・一方の MA リモコンの主従設定を従リモコンにしてください。(設定方法は、MA リモコンの据付説明書を参照してください。)
- ・リモコン同士での渡り配線は禁止です。リモコンの端子台には配線 1 本しか接続できません。

#### (2) 室内グループ運転の場合

IC をグループ運転をする場合は、両方の IC の端子台 (TB15) の 1,2 端子同士を接続します。(無極性 2 線)

- ・機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、親機室内ユニットのみアドレス設定が必要になります。同一グループ内の一番機能が多くの室内ユニットのアドレスを 01 ~ 50 の若い番号に設定してください。
- ・ロスナイを連動させる場合は、リモコンにて連動設定を行ってください。(設定方法は、MA リモコンの据付説明書を参照してください。)



#### 許容長

##### MA リモコン配線

総延長 (0.3 ~ 1.25mm<sup>2</sup>)

m1 ≤ 200m

m2 + m3 ≤ 200m

m4 + m5 ≤ 200m

#### 禁止事項

- ・同一グループの室内ユニットに M-NET リモコンと MA リモコンとの併用接続はできません。
- ・同一グループの室内ユニットに 3 台以上の MA リモコンは接続できません。

### [3] M-NET リモコン配線の接続

室内ユニット (IC) の室内外伝送線用端子台 (TB5) の A,B 端子をそれぞれ M-NET リモコン (RC) の端子台に接続します。  
(無極性 2 線)


#### (1) 2 リモコン運転の場合

2 リモコンとする場合は、IC の端子台 (TB5) の A,B 端子と 2 つの RC の端子台をそれぞれ接続します。

#### (2) 室内グループ運転の場合

IC をグループ運転をする場合は、同一グループとする IC の親機 IC 端子台 (TB5) の A,B 端子と RC の端子台を接続します。(無極性 2 線)

- 機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、同一グループ内の一番機能が大きい室内ユニットを親機としてください。



#### 許容長

##### M-NET リモコン配線

総延長 (0.5 ~ 0.75mm<sup>2</sup>)

m1 ≤ 10m

m2 + m3 ≤ 10m


ただし、10m を超える場合は、配線径を 1.25mm<sup>2</sup> とし、室内外伝送線の内数としてください。

#### 禁止事項

- 同一グループの室内ユニットに M-NET リモコンと MA リモコンとの併用接続はできません。
- 同一グループの室内ユニットに 3 台以上の M-NET リモコンは接続できません。

## 6-3. スイッチ設定の種類と方法

基板上的のスイッチ配置図(右図)を参考に以降の各設定を行なってください。



### 6-3-1. アドレス設定

元電源を切った状態で操作します。

#### 手順

1. アドレス (SW12,11) を設定する。  
アドレスは下記例のように 10 の位 (SW12) と 1 の位 (SW11) の組合せになります。  
(例) アドレス “03” は、10 の位 (SW12) : “0” 1 の位 (SW11) : “3”  
アドレス “25” は、10 の位 (SW12) : “2” 1 の位 (SW11) : “5”
  - ・ システム構成により、アドレス設定の要否およびアドレス設定範囲が異なります。
  - ・ 工事前に、室外ユニット据付工事説明書を参照してください。
2. シティマルチ (W)R2 システムの場合、分岐口番号 (SW14) を設定する。
  - ・ 分岐口番号は、室内ユニットが接続されている分岐コントローラーの分岐口の番号です。(1 ~ F の 16 進表示)  
(例) 分岐口番号 “3” は、SW14 : “3” 分岐口番号 “10” は、SW14 : “A”
  - ・ 各スイッチの出荷時設定は “0” です。
3. アドレス設定後、製品名板のアドレス記入欄に油性マジック等でアドレスを記入する。
4. リモコンにフィルターサインを表示させない場合 (お客様と相談願います) は、室内ユニット制御基板上的の SW1-2 を OFF に切替える。

### 6-3-2. 冷房専用タイプとして使用される場合

冷房専用タイプとして使用される場合、室内ユニット制御基板上的のディップスイッチ SW3-1 を ON に、SW1-8 を OFF にセットします。

### 6-3-3. 室温検知を室内ユニット内蔵センサー以外で検知したい場合

室内ユニットの設置形態により、室温検知を室内ユニット吸込センサーまたはリモコン内蔵センサーに設定してください。本ユニットは吹出流速が約 0.5m/s と小さいため、暖房運転時は暖気が部屋上方に滞留して室内温度分布が不均一になる可能性があります。そのため、下記に従って室温分布の改善を図ってください。

#### (1) 下吸込ボックス取付にて天井面からの空気吸込で使用される場合

室内ユニット制御基板上的の SW1-1 を ON にセットしてください。

室温検知がリモコン内蔵センサー\*<sup>1</sup>で行われ、暖房時の室内上下温度差が大きくなるのを防ぎます。

\* 1 リモコンが部屋の外部にある場合は、リモコン内蔵センサーを使用することができませんので、別売部品『風速アップキット』のご使用やルームサーモ設置等を検討してください。

#### (2) 後吸込ダクトにより空気吸込口を天井面以外の部屋下方等に設置される場合

室内ユニット制御基板上的の SW1-1 を OFF にセット (出荷時設定のまま) してください。室温検知が室内ユニット吸込センサーで行われ、暖房時の吹出流速に関係なく適正な温度分布が得られます。

### (3) 『風速アップキット』のご使用について

下吸込ボックス取付時など空気吸込口が部屋下方に無い場合は、暖房運転時の気流が床面まで到達しません。

この場合は別売部品の『風速アップキット』をご使用ください。

ただし、『風速アップキット』を取付けますと、冷房運転時に気流によるドラフト感を生じる場合があります。

天井設置機種は、暖房時の室内上下温度差が大きくなることが想定されるため、出荷時は暖房時の吸込温度を 4℃低くみなして運転するよう設定しています (SW3-8 が OFF の状態)。吸込ダクト設置により空気吸込口を天井面以外に設置される場合は SW3-8 を ON に設定変更してください。

#### センサー位置切り替え

SW1-1	機能
ON	リモコン内蔵
OFF	室内ユニット内蔵

#### 暖房時 4℃アップ

SW3-8	機能
ON	無効
OFF	有効

## 6-3-4. 送風機の設定

清浄度の低下を防止するため、工場出荷時は送風機設定を下記としております。

- ・サーモオフ時に送風機は停止しません。(SW1-7 が OFF の状態)
- ・霜取運転中は、リモコンの設定に関係なく弱風運転となります。(SW3-5 が ON の状態)

この設定の変更は、室内ユニット制御基板上的のディップ・スイッチ切換えすることで行うことができます。

## 6-3-5. 室内ユニットに供給する元電源の入・切により運転・停止を行う場合や、停電復帰後、前回の状態に復帰させたい場合

室内ユニット制御基板またはアドレス基板上的のディップスイッチ SW1-9、SW1-10 により、下表の通り機能を選択できます。(工場出荷時は共に OFF 設定)。

#### 電源発停・復電時の室内ユニット動作

SW1-9	SW1-10	室内ユニットの復電時の動作
OFF	ON	電源を切るまたは停電する前の状態にかかわらず運転開始 (約 5 分後)
ON	OFF	電源を切るまたは停電する前に運転していた場合に運転開始 (約 5 分後)
OFF	ON	電源を切るまたは停電する前の状態にかかわらず停止のまま
ON	OFF	※ 5

- ※1 室外ユニットの電源は遮断しないでください。室外ユニットのクランクケースヒーターの電源が遮断されるため、復電後に運転させた場合に圧縮機故障の原因になります。
- ※2 ドレンポンプ搭載機種は、同一冷媒系統一括の電源発停のみ対応しています。
- ※3 グルーピングされている全ての室内ユニットに同一のディップスイッチ設定が必要です。
- ※4 G-150AD により、汎用制御 PLC ソフトで空調機の外部入出力を制御する場合は、ディップスイッチ SW1-9 および SW1-10 を共に ON にしてください。



# 7. 据付工事後の確認

据付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。  
不具合がありましたら必ず直してください。(機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません。)

## 7-1. 据付工事のチェックリスト

分類	内容	チェック欄	不備の場合に懸念される不具合
室内外ユニット 据付	据付け場所の強度は製品の重量に耐えられますか		ユニット落下・転倒、 振動・騒音の発生
	ボルト等で確実に固定されていますか		
	ネジ・ボルト等の緩みはありませんか		
	水平に設置されていますか		振動・騒音の発生、 水漏れ
	室内外ユニットの吸込口・吸出口が障害物で塞がれていませんか		性能低下
冷媒配管	誤配管はありませんか		運転不能
	冷媒の漏れはありませんか		性能低下
	冷媒配管の断熱は確実に行われていますか		水漏れ
ドレン排水	ドレンは排水されていますか		水漏れ
	接続箇所水漏れはありませんか		
	ドレン配管の断熱は確実に行われていますか		
電気工事	配線ケーブルの太さは規定通りですか		火災、運転不能
	誤配線はありませんか		火災、運転不能
	電源電圧は製品銘板の表示と同じですか		火災、運転不能
	アース接続されていますか		感電
	電気品カバー (パネル) は確実に取付けられていますか		火災、感電
その他	「安全のために必ず守ること」を確認しましたか		—

# 8. 試運転

お客様立ち会いで試運転を行ってください。

**HEPA フィルターは、試運転後に取り付けてください。**

• 据付工事中に発生したほこり・ゴミが詰まり、性能低下のおそれあり。

## 8-1. 試運転の準備

- お客様ご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません。)
- 本製品の据付工事は、据付工事の資格保持者が各種法令に基づき実施しております。
- 据付工事完了後、販売店が試運転を行いますので、立ち会ってください。
- 運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、販売店から説明を受けてください。

### 8-1-1. 試運転前の確認


- 冷媒漏れ、電源、伝送線にゆるみがないことを確認します。
- 電源端子台と大地間を 500V メガーで計って、1.0 MΩ以上あることを確認します。
  - ・ 絶縁抵抗が、1.0 MΩ以下の場合は運転しないでください。
  - ・ 伝送線用端子台にはメグチェックは絶対にかけないでください。制御基板が破損します。
  - ・ 据付け直後、もしくは元電源を切った状態で長時間放置した場合には、圧縮機内に冷媒が溜まることにより、電源端子台と大地間の絶縁抵抗が 1.0 MΩ近くまで低下することがあります。
  - ・ 絶縁抵抗が 1.0 MΩ以上ある場合は、元電源を入れてクランクケースヒーターを 12 時間以上通電することにより、圧縮機内の冷媒が蒸発するので絶縁抵抗は上昇します。
- ガス側と液側のボールバルブがともに全開になっていることを確認します。
  - ・ キャップは必ず締めてください。
- 三相電源の相順と各相間電圧を確認してください。
  - ・ 欠相または逆相の場合は、試運転時異常停止 (4103 エラー) となります。
- 試運転の最低 12 時間以上前に元電源を入れて、クランクケースヒーターに通電します。
  - ・ 通電時間が短いと圧縮機故障の原因となります。

## 8-2. 試運転の方法


### [1] MA スマートリモコンの場合

#### 手順

1. 試運転の12時間以上に、元電源を入れる。  
リモコンの電源ランプ（ミドリ）と“Please Wait” が点滅表示されます。  
点滅表示中はリモコンからの操作ができません。“Please Wait” が消灯してから操作してください。電源投入後、“Please Wait” は約2分間表示されます。
2. サービスメニュー画面で「試運転」を選択し、**[決定]** ボタンを押す。




3. 試運転メニューが表示されますので、「試運転操作」を選択し、**[決定]** ボタンを押す。




試運転が開始され、試運転操作画面が表示されます。



4. **[F1]** ボタンを押して運転切換を行う。  
冷房運転…冷風の吹出しを確認します。  
暖房運転…温風の吹出しを確認します。



5. **[決定]** ボタンを押して風向操作画面にし、**[F1]**、**[F2]** ボタンでオートベーンを確認する。
6. **[戻る]** ボタンで試運転操作画面に戻す。



7. 室外ユニットのファン運転を確認する。  
室外ユニットは、ファンの回転数をコントロールし能力制御をしています。そのため外気の状態によってファンは低速で回り、能力不足にならない限りその回転数を保持します。従って、そのときの外風によりファンが停止、または逆回転となることがありますが、異常ではありません。
8. **[運転/停止]** ボタンを押して試運転を終了する。  
試運転メニューに戻ります。

## [2] サービス情報の登録 (MA スマートリモコンの場合)

リモコンへの形名、製造番号登録、ならびに販売店名やサービス店名、それぞれの連絡先を登録することで、異常発生時、異常画面に表示することができます。

### 手順


1. サービスメニュー画面で「サービス情報登録」を選択し、**[決定]** ボタンを押す。




2. サービス情報登録画面から「形名登録」を選択し、**[決定]** ボタンを押す。



3. **[F1]**、**[F2]** ボタンで登録する冷媒アドレスを選択し、**[決定]** ボタンを押す。  
冷媒アドレス：0 ~ 255



4. 形名を登録する。  
形名は最大 18 文字まで入力できます。  
**[F1]**、**[F2]** ボタンで入力カーソルを左方向、右方向に移動させます。  
**[F3]**、**[F4]** ボタンで入力カーソル部の文字を選択します。  
入力が終わったら **[決定]** ボタンを押します。(手順 2 に移動します。)



手順 3 ~ 手順 4 の操作を繰り返し、選択した冷媒アドレスのユニット形名を登録します。冷媒アドレスを変更する場合は手順 4 の画面で **[戻る]** ボタンを押すことで、手順 3 の画面に移動しますので、冷媒アドレスの変更を行い、同様の手順で形名登録を行ってください。


### 上手な使い方

登録した形名情報を冷媒アドレス単位でコピー、貼付けることができます。


手順 3 にて **[F3]** ボタンを押すことで、選択している冷媒アドレスの形名情報をコピーします。

手順 3 にて **[F4]** ボタンを押すことで、コピーした形名情報を選択している冷媒アドレスに上書きします。

5. 手順 2 で「製造 No 登録」を選択し、**[決定]** ボタンを押す。



6. 手順 3 ~ 手順 4 の要領で製造番号を登録する。  
製造番号は最大で 8 文字まで入力できます。



7. サービス情報登録画面から「販売店・サービス店登録」を選択し、**[決定]** ボタンを押す。

8. **[F1]**、**[F2]** ボタンで登録する項目（「販売店」「販売店 TEL NO」「サービス店」「サービス店 TEL NO」）を選択し、**[決定]** ボタンを押す。

9. 販売店名、サービス店名を登録する。

形名は最大で 10 文字まで入力できます。

**[F1]** ~ **[F4]** ボタンで選択カーソルを移動させ、入力文字を選択します。

**[決定]** ボタンで選択カーソルが示す文字を入力カーソル部に入力します。

入力カーソルを移動させたい時は、選択カーソルで「←」「→」を選択し、**[決定]** ボタンを押すことで移動します。

入力文字を消したいときは、選択カーソルで「DEL」を選択し、**[決定]** ボタンを押すことで入力カーソル部の文字を消去します。

入力が終わったら、選択カーソルで「終了」を選択し、**[決定]** ボタンを押すことで、入力内容を記憶します。

手順 8 に戻ります。

選択カーソル

入力カーソル

10. 手順 8 で「販売店 TEL NO」、もしくは「サービス店 TEL NO」を選択し、**[決定]** ボタンを押す。

11. 販売店 TEL NO、サービス店 TEL NO を登録する。

TEL NO は最大 13 文字まで入力できます。

**[F1]**、**[F2]** ボタンで入力カーソルを左方向、右方向に移動させます。


**[F3]**、**[F4]** ボタンで入力カーソル部の文字を選択します。

12. 入力が終わったら、**[決定]** ボタンを押します。

手順 10 に移動します。

入力カーソル

### [3] MA スムースリモコンの場合



- ・ 外部入力接続されている場合は、外部入力信号にて運転操作を行い試運転を実施してください。
- ・ リモコンに点検コードが表示されたり、正常に作動しない場合は、室外ユニット側の据付工事説明書、または技術資料などを参照願います。
- ・ 試運転は2時間の切タイマーが作動し、2時間後自動的に停止します。
- ・ 試運転中、時刻表示部には試運転残時間を表示します。
- ・ 試運転中、室内ユニットの液管温度をリモコン室温表示部に表示します。
- ・ 風向調節ボタンを押した時、機種により“無効ボタン”の表示がリモコンに表示されますが、故障ではありません。

#### 手順

1. 試運転の12時間以上前に、元電源を入れる。  
電源投入後、リモコンに“PLEASE WAIT”が約3分間表示されます。
2. **[試運転]** ボタンを2度押す。  
“試ウンテン”と設定されている運転モードを交互に表示されます。
3. **[運転切換]** ボタンを押して冷房（または暖房）運転に切換え、冷風（または温風）が吹き出すことを確認する。
4. **[風速]** ボタンを押して、風速が切換わることを確認する。
5. **[上下風向]** または **[ルーバー]** ボタンを押して風向を切換え、水平吹き、下吹き等、風向調節が可能か確認する。
6. 室外ユニットファンの運転を確認する。
7. **[運転/停止]** ボタンを押して試運転解除する。  
試運転が停止します。
8. リモコンへ異常時の連絡先設定で電話番号登録を行う。  
MA スムースリモコン、MA スマートリモコンでは、異常時の連絡先（工事店または販売店）の電話番号をリモコンへ登録することができます。登録された電話番号はエラー発生時にリモコンへ表示されるようになります。登録操作の方法は、リモコンに付属の据付工事説明書を参照してください。



---

# 9. お客様への説明

---

## 9-1. エンドユーザー向け特記事項

- この据付工事説明書および別冊の取扱説明書に従って、お使いになる方に正しい使い方をご説明ください。
- お使いになる方が不在の場合は、オーナー様、ゼネコン関係者様や建物の管理者様にご説明ください。
- 「安全のために必ず守ること（2 ページ）」は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
- この据付工事説明書は、据付け後、同梱の取扱説明書と共にお使いになる方にお渡しください。
- お使いになる方が代わる場合、この据付工事説明書を新しくお使いになる方にお渡しください。

# 10. 法令関連の表示

標準的な使用環境と異なる環境で使用された場合や、経年劣化を進める事情が存在する場合には、設計使用期間よりも早期に安全上支障をきたすおそれがあります。

## 10-1. フロン排出抑制法

この製品はフロン排出抑制法・第一種特定製品です。

- (1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- (2) この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
- (3) 冷媒の種類及び数量並びに GWP（地球温暖化係数）は、室外ユニットの製品銘板あるいはサービス（トップ）パネル裏面サービス要領書の記入欄に記載されています。
- (4) 冷媒を追加充填した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合にはサービス（トップ）パネル裏面のサービス要領書の＜冷媒量記入のお願い＞の記入欄に必要事項を必ず記入してください。



## 10-2. 高圧ガス明細書

本製品は、高圧ガス保安法に基づき、冷媒ガスの圧力を受ける部分の材料・構造を遵守し、圧力試験が実施されています。本製品の保安上の明細は次のとおりです。

※ 冷媒ガスの圧力を受ける部分の部品交換修理は資格のある事業所に依頼されますようお願いいたします。

機器形式名	冷媒	設計圧力 (MPa)		熱交換機	
		高圧	低圧	形式	主な材料
PLFY-P36 ~ 80CLMG 形	R410A	4.15	2.21	クロスフィン	C1220T-OL

ご不明な点がございましたらお客様相談窓口（別添）にお問い合わせください。

## 三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)

FAX(365日・24時間受付)

0037(80)2229(フリーボイス)・073(428)-2229(通常FAX)

## 三菱電機株式会社

本社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)  
冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66

WT07463X01