

## ダクト用換気扇 丸穴取付タイプ 【浴室・トイレ・洗面所用】

形名

VD-10ZCC3-C・VD-13ZCC3-C (インテリア格子グリル)

VD-10ZCC3-M・VD-13ZCC3-M (丸形グリル)

### 取付工事説明書

### 販売店・工事店さま用

取付工事を始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。

別冊の「取扱説明書」はお客様用です。必ずお渡しください。

■取付工事、壁穴工事はお買上げの販売店または専門の工事店さまが実施してください。

■配線工事は電気工事士の方が実施してください。

■この製品は、浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗の天井に取付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。

■この製品には市販の埋込スイッチ、またはシステム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フード等は三菱換気送風機総合カタログにより別途ご用意ください。

■当社以外の電子式スイッチ（半導体制御による速調スイッチ・タイマー等）やホタルスイッチをご使用の場合は組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめ確認ください。

■接続ダクトは外形寸法図に示すダクト径の塩化ビニル管・アルミフレキシブルダクト・鋼板管のいずれかをご用意ください。

## 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告	
誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	

 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>内釜式風呂を据付けた浴室には取付けない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。</li><li>ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発や引火の原因。</li></ul>
 水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>製品を水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電の原因。</li></ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>改造や必要以上の分解はしない 火災・感電・けがの原因。</li></ul>
 指示に従う	<ul style="list-style-type: none"><li>交流 100 V を使用する 火災・感電の原因。</li><li>メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取付ける 漏電した場合発火の原因。</li></ul>
 アース確認	<ul style="list-style-type: none"><li>湿気の多い場所ではアースを確実に取付ける 故障や漏電のときに感電の原因。</li></ul>

注意	
誤った取扱いをしたとき、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	

 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>浴室内に壁スイッチを設けない 感電の原因。</li><li>直接炎のあたるおそれのある場所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所には取付けない 火災の原因。</li></ul>
 指示に従う	<ul style="list-style-type: none"><li>本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う 落下によりけがの原因。</li><li>部品の取付けは確実に行う 落下によりけがの原因。</li><li>取付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。</li><li>配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う 接続不良や誤った配線工事は感電や火災の原因。</li></ul>

# 取付け前のお願い

## 取付け


- プラスチックボディタイプダクト用換気扇及びダクト用システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- 高温（40°C以上）になるところには取付けないでください。
- 温泉には取付けないでください。腐食（落下）、漏電（感電）、早期故障の原因となります。
- 業務用24時間風呂のような常時湿気のある場所では寿命が短くなる場合があります。
- 浴室などの湿気の多いところに取付ける場合は漏電ブレーカーを取付けてください。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 傾斜天井には取付けないでください。シャッター開閉不良、振動、異常音の原因となります。

## 天井・ダクト工事

- 天井板は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものをご使用ください。  
(厚さ5~25mm・製品質量に十分耐えるもの)
- 排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
- 排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのベントキャップ、または雨水の浸入を防ぐための深形フード、外風が強いところでは耐外風フードなどのシステム部材を取付けてください。
- 右図のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因になります。


## 取付場所

- 浴室など湿気の多い場所では、グリルから水滴が落ちても不快にならない場所に取付けてください。




## 外形寸法図


### ■ VD-10ZCC3-C




### ■ VD-10ZCC3-M



### ■ VD-13ZCC3-C



### ■ VD-13ZCC3-M




# 取付方法

## 1 ダクト配管

本体取付予定位置から室内へ 100 ~ 200 mm 引き出す余裕を持って、アルミフレキシブルダクトを配管する。

- ダクトは屋外へ向けて 1/100 ~ 1/50 の下りこう配をつけてください。




単位(mm)

	A寸法
VD-10タイプ	200
VD-13タイプ	250

## 2 天井工事

### 天井材を張り、本体取付穴を開ける

- 天井材は野縁などにしっかりと固定してください。



単位(mm)

	A寸法
VD-10タイプ	200
VD-13タイプ	250


### お願い

- 天井材を加工する際には保護具（メガネ・マスク）を着用してください。

- (1) 梱包材のスリーブに本体取付穴と同じ円型が示してあるので切り落とす。
- (2) 取付位置の天井に円型を置き印をつける。
- (3) 天井材を正確に切り取る。

## 3 ダクト接続口の取付け

1. 本体内側のツメを矢印の方向に押さえながらダクト接続口を下図のように取りはずす。



2. アルミフレキシブルダクトを室内に引き込んだ後、ダクト接続口を確実に差し込み、アルミテープ（市販品）で風漏れのないようテープングする。


## 4 電気工事

■電線同士の接続や接地工事を行う場合は電気工事士の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令（及び同解説）」及び「内線規程」に従い実施してください。

1. 電源電線（屋内配線 VVF ケーブル  $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ ）を本体取付穴から室内に引き込む。

### 2. 端子カバーをはずす。


- (1) 端子カバー固定ネジをゆるめる。
- (2) 端子カバーを矢印の方向に動かす。  
(①・②)
- (3) 端子カバーをはずす。



3. 本体上部の速結端子に皮むきした芯線を確実に奥まで差し込む。

### お願い

- 電線被ふくは 10 mm 皮むきしてください。  
(10 mm 以上むくと漏電の原因になります)
- より線を結線する場合は、棒状圧着端子（市販品）をより線に取付けてから速結端子に確実に差し込んでください。
- 本体の取りはずしができるように、電源電線は本体付近で 400 mm 以上たるませてください。
- 電源電線を速結端子よりはずす場合は、マイナスドライバーで速結端子のはずしボタン（赤色）を押しながら電源電線を引っ張ってはずしてください。




4. 浴室など湿気の多いところで使用する場合は、アース端子を使用して必ず口種接地工事を行う。

- アース工事の際は、単線  $\phi 1.6$  またはより線  $1.25 \text{ mm}^2$  をご使用ください。  
(圧着工具は日本圧着端子製 YHT-2210 をご使用ください。)
- アース工事の際は製品を安定した所に置いて作業を行ってください。

### ■結線図


(太線部分を結線する)



5. 浴室など湿気の多いところで使用する場合は、漏電ブレーカーを取付ける。

6. 端子カバーを元通り取付ける。

- (1) 端子カバーを取り付け  
る。(①・②)
  - (2) 端子カバー固定ネジをしっかりと締める。
- 端子カバーが固定されていることを確認してください。




## 5 本体の取付け

### 1. 押さえ金具をセットする。


- (1) バネをつまんで押さえ金具を上まで引き上げる。

#### お願い

- 押さえ金具のツメがガイド穴に入ったことを確認してください。




### 2. ダクト接続口の金具を本体取付穴に引っ掛ける。



### 3. 本体をダクト接続口にそって差し込みながら、本体取付穴に本体をまっすぐ押し上げる。

- (1) ダクト接続口上部の角穴に、本体上部のツメがはまり込むまで差し込む。

- (2) 本体フランジ部にある矢印付近を押し「パチン」と音がするまではめ込む。



#### お願い

- 本体フランジ部にある2つの角穴に、ダクト接続口下部のツメが差し込まれていることを確認してください。
- 羽根を持って本体の取付けを行わないでください。  
(本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります。)
- (3) 引き落としバネが天井材にあたり、押さえ金具が天井をはさむまで本体を押し上げる。

#### お願い

- バネが作動したことを確認してください。

## 点検時の製品のはずしかた

### 1. グリルをはずす。

片方の手掛け部を引っ張ってはずし、反対方向へスライドさせてはずす。


#### お願い

- 天井材が薄い場合などは、本体がはずれないよう静かにグリルをはずしてください。

### お願い


- 引き落としバネに触れないでください。触ると押さえ金具が落ち、指をはさむおそれがあります。

- 電源電線は本体上部で引き廻してください。本体側面にあると、押さえ金具と天井材にはさみ込まれ、すき間の原因になります。



### 4. ダクト接続口のネジを締め付ける。

- VD-10タイプは1か所、VD-13タイプでは2か所。




天井材の厚みが25mmを超えるときは本体フランジ部の4か所のネジ穴を利用して木ネジ(市販品)で止めてください。

## 6 グリルの取付け

### グリルを取付ける。

本体フランジ部に「パチン」と音がするまで確実にはめ込む。

- グリルは360°回転し、天井材に合わせどの方へも取付け可能です。




※図はVD-10ZCC3-Cを示す。

## 試運転

取付工事が終わりましたら次の確認をしてください。

1. コントロールスイッチにて正常な運転ができますか?
2. 振動・異常音はありませんか?



### 2. 本体をはずす。

- (1) VD-13タイプの場合は先にダクト接続口と反対方向にある締付ネジを押え板が引っ込むまで十分にゆるめる。
- (2) 本体内側のツメを矢印の方向に押さえて本体を少しづつ交互に止まるところまで引き下げる。
- (3) 少し持ち上げる。
- (4) 引き抜くと本体がはずれる。

#### お願い

- 天井材が薄く弱いときは、片方の手で天井を押さえながら片側ずつ引いてください。

### 3. ダクト接続口のネジをゆるめはずす。

