




## 設計・据付に関するご注意

- この製品は、居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。  
それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。  
(浴室・トイレ・洗面所・台所では使用できません。  
腐食(落下)、漏電(感電)、早期故障の原因となります。)
  - ダクト用システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。
  - 据付及び電気工事は安全上必ず同梱の据付説明書に従ってください。
  - 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。  
・極端な曲げ    ・多数の曲げ    ・吐出口のすぐそば    ・しぼり  
での曲げ
- 
- 据付の前には、必ず排気ダクト、ダクト用システム部材に異常(排気ダクトのつぶれ、埃詰まり等)がないか確認ください。風量低下や異常音発生の原因となります。
  - 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
  - 当社製以外の電子式スイッチ(半導体制御による速調スイッチ・タイマー等)やホテルスイッチをご使用の場合は、組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめ確認ください。
  - 排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのベントキャップ、または雨水の浸入を防ぐための深形フード、外風が強いところでは耐外風フードなどのシステム部材を据付けてください。
  - 天吊金具は正しい据付位置、据付本数でご使用ください。風漏れ、振動、異常音、動作異常の原因となります。
  - 風圧式シャッターは急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッター閉じ音が聞こえる場合があります。常時外風が強い場所に据付ける場合はシステム部材の中間取付形電動シャッターとの併用をおすすめします。
  - 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
  - 定格電圧をご確認の上、使用ください。間違えますと早期故障の原因となります。
  - 強弱運転タイプは、電気結線を間違えますとモーターが故障します。誤結線によるモーターの故障の場合、サービス費用(部品交換代含む)はお客様負担となりますので結線図(製品側・スイッチ側)を十分確認の上、結線してください。

- 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。  
モーターは消耗部品です。

## 設置場所に関するご注意

- 排気口が外風の影響を受ける場所(高層住宅等)には据付けしないでください。  
風量が低下し、換気量が不足するおそれがあります。
- 高温(40℃以上)になる場所には据付けしないでください。早期故障の原因となります。
- 台所のような油煙の多い場所、有機溶剤のかかる場所、浴室など湿気の多い場所には据付けしないでください。  
早期故障(ケリル等プラスチック部品の破損、モーターの故障等)や火災、漏電(感電)、腐食(落下)の原因となります。  
油煙の多い場所は台所用(オール金属タイプ)、湿気の多い場所はサニタリー用をご使用ください。
- 可燃性ガスのある場所には据付けしないでください。火災の原因となります。
- 傾斜天井には据付けしないでください。シャッター開閉不良、振動、異常音の原因となります。
- 温泉や硫黄などの腐食性成分を含む場所には据付けしないでください。  
腐食(落下)、漏電(感電)、早期故障の原因となります。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	VD-20ZXP <sub>9</sub> -Z	
	2013-4-1		ダクト用換気扇 低騒音フルフラットインテリアタイプ	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB310075B	2/2