


MLZ-222AS  
MLZ-222AS-IN

温度分布図


■ 冷房

風量：強  
風向：自動（上吹き）



■ 暖房


風量：強  
風向：自動（下吹き）



風速分布図


■ 冷房

風量：強  
風向：自動（上吹き）



■ 暖房

風量：強  
風向：自動（下吹き）



※本データは計算値に基づく値となります。実際の環境により変わる場合があります。