

固定金具 [ 業務用 ]

(適用機種 :KFH-PO8RB 型)

J-08FX

据付要領書 ( 販売店 ・ 工事店様用 )

WT06585X02

## 安全のために必ず守ること

- ◆この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ◆ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。



### 警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度



### 注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想定される危害、損害の程度

- ◆図記号の意味は次のとおりです。



(一般禁止)



(一般指示)

- ◆お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- ◆お使いになる方は、この本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

## 一般事項

### 警告

基礎・据付台が傷んでいないか定期的に点検すること。

- ◆ユニットの転倒・落下によるけがのおそれあり。



指示を実行

### 注意

保護具を身につけて作業すること。

- ◆保護具を付けないとけがのおそれあり。



指示を実行

## 運搬・据付工事をするときに

### 注意

20kg 以上の製品の運搬は、1 人でしないこと。

- ◆けがのおそれあり。



運搬禁止

## 据付工事をするときに

### ⚠ 警告

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って据付工事を行うこと。

- 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

ユニットは水準器などを使用して、水平に据付けること。

- 据付けたユニットに傾斜がある場合、ユニットが転倒し、けがのおそれあり。水漏れのおそれあり。



指示を実行

地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- 固定穴を使用して床面に固定すること。またはロープを使用して壁面に固定すること。
- 不備がある場合、ユニットが転倒し、けがのおそれあり。



指示を実行

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- 強度不足や取付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

## 移設・修理をするときに

### ⚠ 警告

移設・修理をする場合、販売店または専門業者に依頼すること。分解・改造はしないこと。



- 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

## 1. 部品

本説明書以外に下記部品が入っていることをご確認ください。

部品名	固定金具	ねじ (M5)
形状		
個数	4 個	10 本 (予備 2 本)

## 2. 取付方法

- (1) 除湿機本体と固定金具の水平レベルを合わせるために、必ず除湿機本体を強固な床面へ設置した状態で固定金具の取付を行ってください。
- (2) 付属のねじ (2 本 / 箇所) で除湿機本体と固定金具を固定してください。  
固定の際には、圧縮機・冷媒回路部品がサービスできるように、背面側のサービススペースを 600mm 以上設けてください。
- (3) 床面への固定は M10 の基礎ボルト (現地手配) を必ず 4 箇所使用してください。

(単位:mm)

