

ハンドドライヤー **ジェットタオル ミニ**® 用スタンド

形 名

JP-M57FS2

据付工事説明書

販売店・工事店様用

このジェットタオルミニ用スタンドは、ジェットタオルミニ
JT-MC105J・JT-MC205JS・JT-HC005J・JT-MC106G・JT-MC206GS・JT-HC006Gの
専用スタンドです。

■ 据付工事を始める前に必ずこの据付工事説明書をお読みにになり、正しく安全に据付けてください。

• 据付工事は販売店様、または専門の工事店様が実施してください。

1.安全のために必ず守ること

• 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



注意






誤った取り扱いをしたときに軽傷または
家屋・家財などの物的損害に結びつくもの



指示に従う

- ジェットタオルミニ用スタンドおよびジェットタオルミニ本体の据付工事は十分強度のあるところを選んで確実に
転倒や落下によりけがをするおそれがあります。
シンク内に落下し本体に水が浸入すると感電などのおそれがあります。
- 据付けの際は手袋を着用する
着用しないとけがをするおそれがあります。

2.各部のなまえと個数

スタンド…………… 1 個	スタンド固定金具… 1 個 〈壁固定時使用せず〉	固定ネジ…………… 8 本 (トラスネジ5×10) (スタンド固定金具固定用… 2 本) 〈壁固定時使用せず〉 本体固定用…………… 6 本)	保護シート…………… 2 枚
		木ネジ…………… 2 本 (5×30タッピング1種)	コードブッシュ…………… 1 個
			
			

3.据付方法


カウンターへのスタンドの据付け

カウンターにネジ締め固定する場合

①スタンド固定金具に電源コードを通す


ジェットタオル本体の電源コードを付属のコードブッシュに通し、スタンド固定金具に取付ける。

※(JT-MC105J
JT-HC005J
JT-MC106G
JT-HC006G)の場合




②スタンド固定金具の取付け

- (1) 保護シート (2枚) を図の位置に巻き付けて貼る。
- (2) スタンド固定金具を図のように取付け、付属の固定ネジ (2本) で固定する。



③スタンドの固定


- (1) 人造大理石の場合、φ4.8の下穴をあける。
(木製の場合は下穴にコーキング材で防水処理を施す)
- (2) 付属の木ネジ (2本) でカウンターに確実に固定する。



壁にネジ締め固定する場合

①スタンドの固定





付属の木ネジ (2本) で壁面に確実に固定する。
●製品を据付ける壁は、段差のない平らな場所を選び、据付けてください。コンクリート壁以外は補強を行ったうえで据付けてください。
(壁固定の場合は、付属のスタンド固定金具は使用しません)



3.据付方法 つづき

本体の据付け ※カウンター固定・壁固定とも同じです。

JT-MC105J、JT-MC205JS、JT-HC005Jの場合

1	取付板の取付け 取付板（ジェットタオル本体に同梱）を付属の固定ネジ（4本）でスタンドに取付ける。 
2	ドレンタンクをはずす 
3	本体の固定 <ol style="list-style-type: none">1. 本体背面の引掛部(2か所)を取付板に引っ掛ける。2. コードブッシュに通した電源コードのたるみをスタンド背面に引き込む。（カウンター固定時のみ）3. 本体正面下部の取付穴（2か所）を使用して付属の固定ネジ（2本）で固定する。<ul style="list-style-type: none">● 本体が外れるおそれがありますので、本体正面下部（2か所）は必ず付属の固定ネジで固定してください。● 電源コードは本体下部の固定ネジ部にはさみ込まないように注意して、本体背面下部の左側より引き出してください。● 電源コードは市販のモールなどで壁面に固定してください。（カウンター上面に置かないようにしてください。洗剤などにより電源コードが劣化する可能性があります） 
4	ドレンタンクを元通り差し込む ● ドレンタンクのふたは確実にはめてください。 
5	電源プラグをコンセントに差し込む





※据付後、傾きやガタ付きがないか確認してください。

※試運転はジェットタオル本体の据付工事説明書に従って行ってください。

3.据付方法 つづき

本体の据付け ※カウンター固定・壁固定とも同じです。

JT-MC106G、JT-MC206GS、JT-HC006Gの場合

1	取付板の取付け 取付板（ジェットタオル本体に同梱）を付属の固定ネジ（4本）でスタンドに取付ける。	
2	ドレンタンクをはずす ドレンタンクの取っ手に手をかけて引っ張り、本体からはずす。	
3	本体の固定 1. 本体背面の引掛部(2か所)を取付板に引っ掛ける。 2. コードブッシュに通した電源コードのたるみをスタンド背面に引き込む。（カウンター固定時のみ） 3. 本体正面下部の取付穴（2か所）を使用して付属の固定ネジ（2本）で固定する。 • 本体が外れるおそれがありますので、本体正面下部（2か所）は必ず付属の固定ネジで固定してください。 • 電源コードは本体下部の固定ネジ部にはさみ込まないように注意して、本体背面下部の左側より引き出してください。 • 電源コードは市販のモールなどで壁面に固定してください。（カウンター上面に置かないようにしてください。洗剤などにより電源コードが劣化する可能性があります）	
4	ドレンタンクを元通り差し込む • ドレンタンクのふたは確実にはめてください。	
5	電源プラグをコンセントに差し込む	

※据付後、傾きやガタ付きがないか確認してください。

※試運転はジェットタオル本体の据付工事説明書に従って行ってください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。