

MITSUBISHI


三菱ルームエアコン用集中コントローラー

MAC-820SC(4室用)・MAC-821SC(8室用)

取扱説明書

このたびは三菱ルームエアコン用集中コントローラーをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。
万一、ご使用中にわからないことや不具合が生じたとき、さっさとお役にたちます。

1 各部のなまえとはたらき



①電源ランプ

電源が通電され動作状態のとき点灯します。

②運転表示ランプ

エアコンが運転中のときに点灯します。

③運転・停止ボタン

エアコンが運転中（運転表示ランプ点灯）に押すとエアコンが停止し、エアコンが停止中（運転表示ランプ消灯）に押すとエアコンが運転を始めます。

④全室停止ボタン

ボタンを押すと全室の運転表示ランプが消灯し、運転中のエアコンが全て停止します。

⑤部屋名表示

付属の部屋名表示シールから該当するシールを選んで貼付けてください。

2 ご使用のしかた

①運転のしかた

運転したいお部屋の運転・停止ボタンを押してください。
運転表示ランプが点灯しエアコンが運転を始めます。

②停止のしかた 1

運転中のお部屋の運転・停止ボタンを押してください。
運転表示ランプが消灯しエアコンが運転を停止します。

③停止のしかた 2

全室停止ボタンを押すことにより、運転中のエアコンが全て停止します。

ご注意

- 運転表示ランプが点滅をくり返すときにはエアコン本体の配線異常などが考えられますので販売店にご相談ください。
- 一度ボタンが操作された場合、約1秒間は次の操作を受けつけません。
- 集中コントローラーをご使用になるには、エアコン1台につき別売の集中コントローラー用アダプタ(MAC-825AD)又はテレコン用アダプタ(BL-201F)が1個必要です。
集中コントローラー用アダプタを使用した場合には前回のエアコンの運転状態を記憶していますので、集中コントローラーでエアコンのスイッチを

入れますと、エアコンは前回の運転と同じモードで運転を始めます。
初めてお使いになるとき、または長期間お使いにならなかったときなどには一度お手元のリモコンでお好みの運転状態にセット（10秒以上運転を続けてください）してからお使いください。

テレコン用アダプタを使用した場合には、接続するルームエアコンの機種により運転のしかたが異なりますので、詳細はお買い上げの販売店にご相談ください。

- 運転・停止ボタンは、ボタンを押すことに運転・停止をくり返します。
エアコンを運転したい時には運転表示ランプが消灯していることを確認してからボタンを押してください。またエアコンを停止したいときには運転表示ランプが点灯していることを確認してからボタンを押してください。
- エアコンは各お部屋のリモコンでも運転操作が行えます。
各お部屋で運転を始めたときでも、集中コントローラー本体の運転表示ランプは点灯します。
- 各お部屋のリモコンを操作中のときには、集中コントローラーの操作を受けつけないことがあります。
- 各お部屋のリモコンと集中コントローラーを併用してお使いになっている場合、リモコンの表示とエアコン本体の運転状態が異なることがあります。

3 お手入れのしかた

集中コントローラー本体についた汚れは、かるく水を湿らせたやわらかな布でふきとってください。

ご注意

ベンジン、シンナーなどの使用は本体をいためる原因となりますのでさけてください。

4 ご使用上の注意

- 湿気やほこりの多い場所でのご使用はさけてください。
- 発熱器具の近くや直射日光の当たる場所でのご使用はさけてください。
- ご自身での無理な分解はなさないでください。故障の原因となります。

5 仕様

型名	MAC-820SC	MAC-821SC
制御エアコン数	4	8
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	2W	4W
使用周囲温度	0~40℃	0~40℃
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	120×120×51	120×120×51
製品重量	320g	320g

6 別売部品

品名	型名	価格
集中コントローラー用アダプタ	MAC-825AD	3,000円
テレコン用アダプタ	BL-201R	2,000円
集中コントローラー用延長コードセット 4室用	MAC-826EC	1,500円
集中コントローラー用延長コードセット 8室用	MAC-827EC	2,000円

※テレコン用アダプタはテレコントローラーを用いたテレコントロール用のアダプタですが、集中コントローラー用のアダプタとして、HA-JEMA端子付の機種に使用できます。

※延長コードセットは、付属の据付説明書をご覧の上、必要に応じてお求めください。