

三菱データプロジェクター

形名

LVP-XD95

取扱説明書

DATA
PROJECTOR



このたびは三菱データプロジェクターをお買い上げいただきありがとうございました。

ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必要なときお読みください。

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、お買い上げの販売店からお受け取りください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

はじめに

設定・接続


操作

その他


付属品を確認する・リモコンに電池を入れる

付属品を確認する（このプロジェクターには次の付属品があります。そろっているかどうか確認してください。）

■ 電源関係



電源コード



変換アダプタ

■ リモコン関係




リモコン



電池

■ 映像関係



VGAケーブル

■ その他

- ・ レンズキャップ
- ・ 取扱説明書／クイックスタートアップ
- ・ 保証書
- ・ 三菱DIAMOND VIEW CLUBご案内
- ・ ソフトキャリングケース

- 付属の電源コード及び変換アダプタは本製品専用です。決して他の製品には使用しないでください。

⚠ 注意

- 電池は、7 ページに記載している「電池の取り扱いについて」を良く読んで、正しくお使いください。使用を誤ると液もれや発熱、破裂により、火災やけが、周囲の汚損の原因となることがあります。
- このプロジェクターはプラグ接続機器です。機器の近傍にコンセントがあり、かつそのコンセントには、容易にアクセスできなければなりません。
- 本機には付属の電源コードをご使用ください。付属以外の電源コードを使用すると、ラジオやテレビの放送電波障害の原因となることがあります。
- 本機は必ず接地してください。
- J55022 クラス B 装置の規制範囲内に干渉を抑えるため、付属の VGA 信号ケーブルをご使用ください。

もくじ

はじめに	安全のために必ずお守りください	4
	各部のなまえ	8
	コントロール部およびリモコンの機能	9
設定・接続	設置	12
	場所の選択	12
	スクリーンサイズの調整	12
	接続	16
	コンピュータの接続	16
	プロジェクターとの接続	17
	コンポーネントビデオ機器の接続	17
	Sビデオ機器の接続	18
コンポジットビデオ機器の接続	18	
操作	操作	19
	プロジェクターの起動	19
	メニューの使用方法	20
	パスワード機能の使い方	21
	入力信号の切り替え	24
	投写イメージの調整	24
	詳細の拡大と検索	26
	縦横比の選択	26
	画像の最適化	28
	ピクチャモードの選択	28
	ユーザーモードの画質の調整	29
	壁スクリーンの使い方	31
	プレゼンテーションタイマーの設定	31
	画像を隠す	32
	コントロールキーをロックする	32
	画像の静止	32
	高地での操作	33
	プロジェクターのメニューディスプレイのカスタマイズ	33
	プロジェクターの終了	33
メニューの操作	34	
メニュー システム	34	
各メニューの説明	36	
その他	メンテナンス	39
	プロジェクターのお手入れ	39
	ランプについて	40
	インジケーター	45
	トラブルシューティング	46
	仕様	47
	プロジェクターの仕様	47
	外形寸法	48
	タイミングチャート	48
	保証とアフターサービス	50

はじめに

設定・接続

操作

その他

目次
付属品を確認する
リモコンに電池を入れる

著作権について

- DLP® (Digital Light Processing®)、DMD、BrilliantColor® は、米国テキサスインスツルメンツ社の商標です。
- その他、本書に記載のメーカー名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

安全のために必ずお守りください

■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの	 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
---	---	---	-------------------------------------

■ 図記号の意味は次のとおりです。

	絶対に行わないでください		絶対に分解・修理はしないでください		絶対に触れないでください		絶対に水にぬらさないでください
	絶対にぬれた手で触れないでください		絶対に水場では使用しないでください		必ず指示に従い、行ってください		必ず電源プラグをコンセントから抜いてください

警告

故障したまま使用しない

万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く！！

異常のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、三菱電機テクニカルサポートセンターに修理をご依頼ください。




煙が出ている、変なおいがするなど、異常なときは、電源プラグをすぐ抜く！！



異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに電源を切ったあと電源プラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから、三菱電機テクニカルサポートセンターに修理をご依頼ください。


落としたり、キャビネットを破損した場合は使わない



火災や感電の原因となります。

次のようなことはしない

キャビネットをはずしたり、改造しない



内部には電圧の高い部分があり、さわると感電の原因となります。また、改造すると、ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は、三菱電機テクニカルサポートセンターにご依頼ください。


内部に異物を入れない



金属類や燃えやすいものなどが入ると火災や感電の原因となります。

電源コードを傷つけない

- 重いものをのせない
- 引っ張らない
- ねじらない
- 無理に曲げない
- 加熱しない
- 加工しない
- じゅうたんなどの下にひかない



コードに傷がつくと、火災や感電、故障の原因となります。電源コードの芯線が露出したり断線するなど、コードが傷んだときは、すぐに三菱電機テクニカルサポートセンターに修理をご依頼ください。

花びんやコップ、植木鉢、小さな金属物などを上に置かない




内部に水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。

警告

次のようなことはしない(つづき)

レンズをのぞかない



禁止

光源ランプの点灯中は、レンズをのぞかないでください。強い光によって視力障害などのけがの原因となります。

使用した直後、光源ランプの交換はしない




禁止

使用した直後、光源ランプは高温になっていますので、交換作業はしないでください。さわるとやけどの原因となります。

吸気口、排気口をふさがない

- 風通しの悪い狭い場所に置かない(壁から50cm以上離す)
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスなどをかけない
- 排気口付近に燃えやすい物を置かない



禁止

吸気口や排気口をふさぐと、内部に熱がこもり、製品の性能劣化や火災の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら電源プラグには触れない



接触禁止

感電の原因となります。

次のような場所に置かない

不安定な場所には置かない




禁止

(特に上下逆さまに置いた状態で)ぐらついた台の上や、傾いた所などに置くと、落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となります。

直射日光の当たる場所に置かない


レンズを太陽に向けたり、レンズの直前に物を置かない



使用禁止

火災や故障の原因となります。


ソファ、椅子などの上に置かない



プラグを抜く

吸気口をふさぐと、内部に熱がこもり、製品の性能劣化や火災の原因となることがあります。

風呂場では使わない




水場での使用禁止

火災や感電の原因となります。

その他

正しい電源電圧で使う



交流100Vのコンセント



交流 100V

交流 100V 以外の電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。

可燃性の溶剤(ベンジンやシンナーなど)やスプレーを近くで使用しない



禁止

ランプを点灯すると製品内部は非常に高温になるため、引火し、火災や故障の原因となることがあります。


安全のために必ずお守りください (つづき)

⚠ 注意


次のような場所には置かない

設置時は、次のような場所には置かない

- 押し入れや本棚など、風通しの悪い場所
- 閉めきった自動車内など、高温になるところ
- 排気口にエアコンなどの風が直接当たるような場所
- 熱器具や加湿器の近く
- 直射日光の当たる場所
- 火災報知器の近く
- 湿気やほこりの多い場所
- 油煙や湯気が当たる場所
- 振動や衝撃が加わる場所



傾けた状態で動作させない




傾けた状態で動作させるとランプの故障や破裂の原因となります。左右方向に対して±10°、前後方向に対して±15°を越えて傾けた状態で動作させないでください。

立てた状態で置かない



倒れて、けがや故障の原因となります。

重いものを置かない、踏み台にしない



本体がこわれることがあります。また、バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

ワックスのかかった床に直接置かない



床上のワックス、洗剤、溶剤により、床材とプロジェクター底面脚部分の密着性が上がり、床材のはがれ、着色の原因になります。


電源コード・プラグについて

接続したまま移動させない



電源コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。電源コードや接続コードをはずしたことを確認してから移動させてください。

電源プラグのほこりなどは定期的に取り、差し込みの具合を点検する



ほこりなどがついたり、コンセントへの差し込みが不完全な場合は、火災や感電の原因となることがあります。1年に1回はプラグとコンセントの定期的な清掃をし、最後までしっかり差し込まれているか点検してください。

電源プラグを持って抜く



電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

電池の取り扱いについて

プラス (+) とマイナス (-) の向きを正しく入れる。



正しく入れる

分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しない。



禁止

乾電池を充電しない。
充電式の電池は使用しない。



禁止

- 指定された品番と異なる電池を使用すると、発熱、破裂する恐れがあります。
- 使いきった乾電池は、すぐに取り出してください。
- 乾電池の溶液が皮膚や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流してください。また、眼に入ったときは、きれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- 使用済みの電池は、地域の破棄ルールに従って破棄してください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだりした場合はすぐに医師に相談してください。

その他


1年に一度は内部の掃除を依頼する



内部掃除

三菱電機テクニカルサポートセンターにご依頼ください。ほこり、油煙、けむり等により内部に汚れが付着したまま長い間掃除をしないと、火災や故障および、光学部品の汚れによる輝度劣化の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うのが効果的です。内部掃除費用については、三菱電機テクニカルサポートセンターにご相談ください。

このデータプロジェクターは日本国内専用です




日本専用

電源電圧の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This Data projector is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

ご使用が終わったときは、電源プラグをコンセントから抜いておく




プラグを抜く

電源ボタンで電源を切り、光源ランプを消灯したスタンバイ（待機状態）にします。約 90 秒待ったあと、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

スタンバイにして約 90 秒待つのは、光源ランプを冷やすために吸排気ファンが回っているからです。使用後すぐに電源プラグをコンセントから抜くと故障の原因となることがあります。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行う



プラグを抜く

安全のため、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

製品使用中は排気口をのぞき込まない

排気口から温風、ゴミなどが吹き出すため、目をいためることがあります。



禁止

排気口、底板は熱くなりますので触れないこと

やけどや他の機器への損害を与える原因となりますので、さわったり、排気口の近くに他の機器を設置したりしないでください。また、熱に弱い机の上などに置かないでください。



接触禁止

海拔 1500m 以上での使用は避ける

海拔 1500m 以上での使用は、製品の寿命に影響する恐れがあります。



注意

結露した状態で使用しない


結露した状態で使用すると、故障やその他の不具合が発生する原因となることがあります。



禁止


各部のなまえ

正面 / 上面



1. 外部コントロールパネル
詳細は、9 ページの "プロジェクター" を参照してください。
2. 排気口
3. 角度調整用ボタン
4. レンズカバー
5. フォーカスリングおよびズームリング
6. 前面赤外線リモコン受光部
7. 投写レンズ

背面 / 底面




8. AC 電源コード差し込み口
9. VIDEO 端子
10. COMPUTER IN 端子
11. S-VIDEO 端子
12. SERIAL (RS232C) 端子
コンピュータで本機を制御する時に使用します。詳しくは、三菱電機テクニカルサポートセンターに御相談ください。
13. 盗難防止用ケンジントンロック穴
14. 前部角度調整脚
15. ランプカバー
16. 後部角度調整脚

ケンジントンロック（盗難防止用ロック）について
盗難防止用ロックは、Kensington 社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。日本国内総販売代理店の連絡先は、以下の通りです。

日本ポラデジタル株式会社
104-0032 東京都中央区八丁堀 1 丁目 5 番 2 号
はごろもビル
TEL : 03-3537-1070
FAX : 03-3537-1071

コントロール部およびリモコンの機能


プロジェクター



- 1. フォーカスリング**
投写イメージの焦点を調整します
- 2. ズームリング**
画像のサイズを調整します。
- 3. MENU**
オンスクリーンディスプレイ (以下 OSD) メニューをオンにします。前の OSD メニューに戻り、メニューを終了して設定を保存します。詳細は、20 ページの "メニューの使用方法" を参照してください。
- 4. POWER (電源インジケータ)**
プロジェクター動作中に点灯または点滅します。詳細は、45 ページの "インジケータ" を参照してください。
- 5. 電源**
スタンバイモードと電源オンの状態を切り替えます。詳細は、19 ページの "プロジェクターの起動" と 33 ページの "プロジェクターの終了" を参照してください。
- 6. TEMP (温度インジケータ)**
プロジェクターの温度が異常に高くなると赤く点灯します。詳細は、45 ページの "インジケータ" を参照してください。
- 7. ◀左**
メニュー項目の選択や調整を行います。詳細は、20 ページの "メニューの使用方法" を参照してください。
- 8. LAMP (ランプインジケータ)**
ランプの状態を表示します。ランプに問題が発生すると、点灯または点滅します。詳細は、45 ページの "インジケータ" を参照してください。
- 9. BLANK**
スクリーン画像を隠すために使用します。詳細は、32 ページの "画像を隠す" を参照してください。
- 10. キーストーン / 矢印キー (◻/▲上、◻/▼下)**
投写角度によって生じる画像の歪みを手動で修正します。詳細は、25 ページの "キーストーンの補正" を参照してください。
- 11. AUTO**
表示画像に最適なピクチャタイミングを自動的に決定します。詳細は、25 ページの "イメージの自動調整" を参照してください。
- 12. ▶右 / 🔒**
パネルキーロックを有効にします。詳細は、32 ページの "コントロールキーをロックする" を参照してください。
OSD メニューが有効な場合、#7、#10、#12 キーを方向指示のボタンとして使用し、メニュー項目の選択や調整を行います。詳細は、20 ページの "メニューの使用方法" を参照してください。
- 13. MODE/ENTER**
有効な画像設定モードを選択します。詳細は、28 ページの "ピクチャモードの選択" を参照してください。
選択した OSD メニューをオンにします。詳細は、20 ページの "メニューの使用方法" を参照してください。
- 14. SOURCE**
ソース選択バーを表示します。詳細は、24 ページの "入力信号の切り替え" を参照してください。

コントロール部およびリモコンの機能 (つづき)

リモコン




- 1. 電源**
スタンバイモードと電源オンの状態を切り替えます。詳細は、19 ページの " プロジェクターの起動 " と 33 ページの " プロジェクターの終了 " を参照してください。
- 2. FREEZE**
投写画像を一時停止します。詳細は、32 ページの " 画像の静止 " を参照してください。
- 3. ◀左**
メニュー項目の選択や調整を行います。詳細は、20 ページの " メニューの使用法 " を参照してください。
- 4. BLANK**
スクリーン画像を隠すために使用します。詳細は、32 ページの " 画像を隠す " を参照してください。
- 5. MAGNIFY キー (+, -)**
投写画像のサイズを拡大または縮小します。詳細は、26 ページの " 詳細の拡大と検索 " を参照してください。
- 6. MENU**
オンスクリーンディスプレイ (以下 OSD) メニューをオンにします。前の OSD メニューに戻り、メニューを終了して設定を保存します。詳細は、20 ページの " メニューの使用法 " を参照してください。
- 7. キーストーン/矢印キー**
(◻/▲上、◻/▼下)
投写角度によって生じる画像の歪みを手で修正します。詳細は、25 ページの " キーストーンの補正 " を参照してください。

- 8. AUTO**
表示画像に最適なピクチャタイミングを自動的に決定します。詳細は、25 ページの " イメージの自動調整 " を参照してください。
- 9. ▶右/🔒**
パネルキーロックを有効にします。詳細は、32 ページの " コントロールキーをロックする " を参照してください。
OSD メニューが有効な場合、#3、#7、#9 キーを方向指示のボタンとして使用し、メニュー項目の選択や調整を行います。詳細は、20 ページの " メニューの使用法 " を参照してください。
- 10. SOURCE**
ソース選択バーを表示します。詳細は、24 ページの " 入力信号の切り替え " を参照してください。
- 11. MODE/ENTER**
選択した入力信号によって、ピクチャ設定モードを選択できます。詳細は、28 ページの " ピクチャモードの選択 " を参照してください。
選択した OSD メニューをオンにします。詳細は、20 ページの " メニューの使用法 " を参照してください。
- 12. TIMER ON**
タイマー設定に基づいてオンスクリーンタイマーを有効または表示します。詳細は、31 ページの " プレゼンテーションタイマーの設定 " を参照してください。
- 13. TIMER SET UP**
直接プレゼンテーションタイマーの設定に入ります。詳細は、31 ページの " プレゼンテーションタイマーの設定 " を参照してください。

リモコンの有効範囲


赤外線 (IR) リモコン受光部は、プロジェクターの正面にあります。リモコンを正しく機能させるには、プロジェクターのリモコン受光部に対して 30 度以内でリモコンを使用する必要があります。リモコンと受光部の間の距離が 8 m を超えないようにしてください。

リモコンとプロジェクターの間に赤外線を遮断する障害物がないかどうかを確認します。



リモコンの電池交換

1. バッテリーホルダーを取り出してください。

 図に示す手順に従ってください。バッテリーホルダーを引き出しながら、ロックアームを押します。


2. 新しい電池を挿入します。このとき正極が外側を向くように挿入してください。

3. ホルダーをリモコンに押し込みます。



指定された品番と異なる電池を使用すると、発熱、破裂する恐れがあります。ソニー株式会社製の電池 (CR2025) をご使用ください。

- 使用済みの電池は、地域の破棄ルールに従って破棄してください。
- 電池は取り扱いを誤ると破裂する恐れがあります。電池を充電や分解、または火の中に廃棄しないでください。
- 電池は取扱説明書の指示に従い、注意して取り扱ってください。
- 電池はプラス (+) とマイナス (-) の向きに注意し、リモコンに示されている向きに従って正しく入れてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所や犬や猫などのペットから離して保管してください。
- リモコンを長期間ご使用にならないときは、電池は取り外してください。
- 電池は使用するまで袋から取り出さないでください。また、使いきった電池はすぐに取り出し、廃棄してください。
- 電池は口の中に入れると誤って飲み込む恐れがありますので、決して口の中に入れてください。万一、飲み込んだりした場合はすぐに医師に相談してください。




場所の選択

部屋のレイアウトやお好みで、どの設定で設置するか決めてください。設置する際は、スクリーンのサイズや位置、電源コンセントがある場所、プロジェクターとその他の機器の距離や位置などを考慮してください。

1. 前面投写

プロジェクターをスクリーンの正面に床面近くに設置します。これが最も一般的な設置です。




2. リア投写

プロジェクターをスクリーン背面、床面近くに設置します。

専用の背面投写スクリーンが必要です。


プロジェクターの電源を入れてから、システム設定：基本 > プロジェクターの配置メニューでリア投写を設定してください。




スクリーンサイズの調整

投写距離、ズーム設定（可能な場合）、ビデオフォーマットにより投写画面サイズは変化します。

このプロジェクターの本来の縦横比は 4:3 です。縦横比 16:9（ワイドスクリーン）の画像を完全に映し出すために、ワイドスクリーン画像をプロジェクターのネイティブ幅にリサイズすることができます。このようにすると、高さがプロジェクターのネイティブ高さの 75% に縮小されます。



縦横比 4:3 の表示エリアに投写した
縦横比 4:3 の画像



縦横比 4:3 の表示エリアにリサイズして
投写した縦横比 16:9 の画像

従って、縦横比 16:9 の画像はこのプロジェクターで表示できる縦横比 4:3 のうち、高さの 25% を使用せずに表示することになります。リサイズした 16:9 画像を 4:3 表示エリアの縦方向の中央に表示したとしても、4:3 表示エリアの縦方向 12.5% に相当する使用されないこの部分は、黒いバーで表示されます。

プロジェクターは必ず机の上などに水平に配置し、スクリーンの水平方向の中央に対して直角になるように設置してください。このように設置することによって、角度を付けて投写（または角度が付いた面に投写する場合）すると生じる画像の歪みを防止することができます。

データプロジェクターはプロジェクターの水平面に対し、やや上向きに角度を付けて投写します。これは机の上に配置したとき、スクリーンの下端が机のレベルよりも上になるよう（また室内の全員がスクリーンをはっきりと見えるように）にするためです。

14 ページの図をご覧になるとお分かりいただけるように、このタイプの投写方法では投写画像の下端がプロジェクターの水平面からやや上に位置します。

プロジェクターをスクリーンから遠ざけると、投写イメージのサイズが拡大され、それに伴い縦のオフセットも広がります。

スクリーンとプロジェクターの距離を決定する際は、投写距離に直接比例する投写イメージのサイズと縦オフセットのサイズも考慮する必要があります。

プロジェクターを設置するための適度な距離については、縦横比 4:3 のスクリーンサイズの表をご参照ください。設置場所を決定するときには、スクリーン中央に対し直角の水平距離（投写距離）と、スクリーンの上下端からのプロジェクターの縦オフセットの高さ（オフセット）の 2 つのサイズを考慮してください。

使用するスクリーンサイズに対しプロジェクターの設置場所を決定する

1. スクリーンサイズを選択します。
2. 表を参考にして、左側の **"画面サイズ"** という欄から使用したいスクリーンサイズに最も近いものを探してください。この値の列を右に見ていくと、**"投写距離 L"** という欄に相当するスクリーンからの距離が記載されています。これが投写距離になります。
3. 同じ列を右に見ていくと、**"高さ Hd"** 値が記載されています。この値によって、スクリーンの下端からの最終的な高さ Hd が決定されます。
4. プロジェクターはスクリーンの水平方向の中心に対して直角に、前のステップ 2 で決定したスクリーンからの距離に、さらにステップ 3 で決定したオフセット値で設置するよう推奨します。

たとえば、100 形のスクリーンを使用する場合は、最短の投写距離は 3.8 m、高さ Hd は 19 cm となります。

プロジェクターを別の場所に移動させると(推奨される範囲内で)、スクリーンの中央に画像が表示されるようにプロジェクターを上下に傾ける必要があります。そうすると、画像に歪みが生じる場合があります。この場合は、キーストーン機能を使用して歪みを補正します。詳細は、25 ページの **"キーストーンの補正"** を参照してください。

設置する距離に対し推奨するスクリーンサイズを決定する

これは、プロジェクターを設置する部屋に合ったスクリーンサイズを求めるための方法です。


最大スクリーンサイズは、使用する部屋の実際のスペースが上限となります。

1. プロジェクターとスクリーンを設置したい場所までの距離を測ってください。これが投写距離になります。
2. 表を参考にして、**"投写距離 L"** という欄からスクリーンからの距離に最も近い値を探してください。最短値と最長値が表に記載されている場合は、測定した距離が最短距離および最長距離の範囲内にあることを確認してください。
3. この値と同じ列を左へ見ていくと、相当するスクリーンサイズを見つけることができます。これが投写距離からの投写画像サイズになります。
4. 同じ列を右に見ていくと、**"高さ Hd"** 値が記載されています。この値によって、プロジェクターの水平面を基にした最終的なスクリーン設置場所が決定されます。

たとえば、測定した投写距離が 4.0 m であったとき、**"投写距離 L"** 欄の最も近い値は 3.8 m になります。同じ列を見ると、100 形が必要なスクリーンであることが分かります。

設置 (つづき)

投写サイズ



(4:3)

(形)	画面サイズ		投写距離 : L		高さ : Hd (cm)
	幅 (cm)	高さ (cm)	最短 (m)	最長 (m)	
40	81	61	1.5	1.7	8
60	122	91	2.3	2.5	11
80	163	122	3.1	3.4	15
100	203	152	3.8	4.2	19
150	305	229	5.8	6.3	29
200	406	305	7.7	-	38

(16:9)

(形)	画面サイズ		投写距離 : L		高さ : Hd (cm)
	幅 (cm)	高さ (cm)	最短 (m)	最長 (m)	
40	89	50	1.7	1.9	18
60	133	75	2.5	2.8	27
80	177	100	3.4	3.7	36
100	221	125	4.2	4.6	45
150	332	187	6.3	6.9	67
200	443	249	8.4	-	90

☞ 光学部品の偏差のため、これらの数字には3%の公差があります。プロジェクターを一定場所に固定する予定であれば、設置を行う前に実際にプロジェクターを使って投写サイズと距離を測っておかれるようお勧めします。このように準備しておくことによって、プロジェクターを最適な位置に固定することができます。


ズーム、フォーカス調整方法

本機は、バリフォーカルレンズを使用しており、ズーム調整後にフォーカスの再調整が必要となります。
決まったサイズに調整したい場合、以下の方法での設置調整をご推奨致します。

■ 推奨調整方法

右図において①フォーカスリング、②ズームリング

1. ズームを調整します。(右図②ズームリング)
短距離 / 大画面にしたい場合は Wide 端、
長距離 / 小画面にしたい場合は Tele 端。
2. フォーカスを調整します。(右図①フォーカスリング)
3. 希望の画面サイズに本機を前後に移動して調整します。
4. 必要に応じて再度フォーカスを調整します。



接続

コンピュータやビデオ機器などをプロジェクターに接続する際には、次の点を確認してください。

1. 接続を行う前にすべての機器の電源をオフにします。
2. 各種機器に正しい信号ケーブルを使用します。
3. ケーブルがしっかり差し込まれていることを確認します。

☞ 本章に示す接続図では、一部のケーブルは同梱されていません。詳細は 2 ページの付属品を参照してください。ケーブルはお近くの電気店でお求めください。


コンピュータの接続

このプロジェクターには IBM® コンピュータと Macintosh® コンピュータの両方に接続できる VGA 入力端子がついています。Macintosh コンピュータに接続するには、Mac アダプタが必要です。

プロジェクターをコンピュータに接続するには

1. 付属の VGA ケーブルをコンピュータの D-Sub 出力端子に接続します。
2. VGA ケーブルのもう片端をプロジェクターの D-SUB/COMP. IN 信号入力端子に差し込んでください。最終的には、下の図のような接続状態になります。

ノートブックまたはデスクトップ コンピュータ



☞ 多くのノートブックコンピュータでは、プロジェクターを接続すると外付けビデオポートはオンになりません。通常は「Fn」+「F3」や CRT/LCD の組み合わせによって、外付けディスプレイをオン/オフにすることができます。CRT/LCD 機能キーまたは、ノートブックコンピュータ上でモニター記号が示された機能キーの場所を確認します。「Fn」とその機能キーを同時に押します。ノートブックコンピュータのキーの組み合わせについては、ノートブックコンピュータの説明書をお読みください。

プロジェクターとの接続

本プロジェクターは次の出力端子のいずれかを備えたビデオ機器と接続することができます。

- コンポーネントビデオ
- Sビデオ
- ビデオ(コンポジット)

上記のいずれかの方法でプロジェクターとビデオ機器を接続してください。ただし、方法によってビデオ品質が異なります。接続方法は、プロジェクターとビデオ機器の両方に搭載されている端末に合ったものを選択してください。

最高のビデオ品質

使用可能な接続方法の中で最高の画質を実現するものはコンポーネントビデオです(コンポジットビデオと混同しないでください)。デジタルTVチューナーやDVDプレーヤーはコンポーネントビデオを出力しますので、使用できるならばこの方法で接続してください。

プロジェクターとコンポーネントビデオ機器の接続方法については、[17ページの"コンポーネントビデオ機器の接続"](#)を参照してください。

良好なビデオ品質

Sビデオは標準のコンポジットビデオよりも品質が良いアナログビデオを再現します。ビデオ機器にコンポジットビデオとSビデオの両出力端末が付いている場合は、Sビデオを選択してください。

プロジェクターとSビデオ機器の接続方法については、[18ページの"Sビデオ機器の接続"](#)を参照してください。

標準ビデオ品質

コンポジットビデオはアナログビデオであり、見るだけなら十分です。ただしプロジェクターから投写される結果は最適値以下であり、ここで記載した方法の中では最も品質が低い方法です。

プロジェクターとコンポジットビデオ機器の接続方法については、[18ページの"コンポジットビデオ機器の接続"](#)を参照してください。

コンポーネントビデオ機器の接続


ビデオ機器に未使用のコンポーネントビデオ出力端子があるかどうかを調べてください。

- ある場合は、以下の手順を続けてください。
- ない場合は、別の方法で機器を接続してください。

プロジェクターをコンポーネントビデオ機器に接続するには：

1. コンポーネントビデオ-VGA(D-Sub)変換ケーブルの3個のRCAタイプコネクタが付いた方をビデオ機器のコンポーネントビデオ出力端子に差し込んでください。プラグの色と端子の色を合わせてください(緑は緑と、青は青と、赤は赤と)。
2. コンポーネントビデオ-VGA(D-Sub)変換ケーブルのもう片端(D-Subタイプコネクタが付いた方)をプロジェクターの**D-SUB/COMP. IN**端子に差し込みます。

最終的には、下の図のような接続状態になります。



正しいビデオ機器が選択されているにもかかわらず、電源をオンにしても選択したビデオ画像が表示されない場合は、ビデオ機器の電源がオンになっていて正しく動作していることを確認してください。また信号ケーブルが正しく接続されていることを確認します。

接続 (つづき)


S ビデオ機器の接続

ビデオ機器に未使用の S ビデオ出力端子があるかどうかを調べてください。

- ある場合は、以下の手順を続けてください。
- ない場合は、別の方法で機器を接続してください。

プロジェクターを S ビデオ機器に接続するには：

1. S ビデオケーブル (別売品) をビデオ機器の S ビデオ出力端子に差し込んでください。
 2. S ビデオケーブルのもう片端をプロジェクターの S-VIDEO 端子に差し込んでください。
- 最終的には、下の図のような接続状態になります。



- ☞ 正しいビデオ機器が選択されているにもかかわらず、電源をオンにしても選択したビデオ画像が表示されない場合は、ビデオ機器の電源がオンになっていて正しく動作していることを確認してください。また信号ケーブルが正しく接続されていることを確認します。
- すでにコンポーネントビデオ接続によりプロジェクターと S ビデオ機器を接続してある場合は、さらに S ビデオ接続を行うと画質が悪くなる場合があります。


コンポジットビデオ機器の接続

ビデオ機器に未使用のコンポジットビデオ出力端子があるかどうかを調べてください。

- ある場合は、以下の手順を続けてください。
- ない場合は、別の方法で機器を接続してください。

プロジェクターをコンポジットビデオ機器に接続するには：

1. ビデオケーブルをビデオ機器のコンポジットビデオ出力端子に接続します。
 2. ビデオケーブルのもう片端をプロジェクターの VIDEO 端子に差し込んでください。
- 最終的には、下の図のような接続状態になります。




- ☞ 正しいビデオ機器が選択されているにもかかわらず、電源をオンにしても選択したビデオ画像が表示されない場合は、ビデオ機器の電源がオンになっていて正しく動作していることを確認してください。また信号ケーブルが正しく接続されていることを確認します。

コンポーネントビデオ入力と S ビデオ入力を使用できない場合に限り、コンポジットビデオ接続方法で接続してください。詳細は、17 ページの "プロジェクターとの接続" を参照してください。

プロジェクターの起動


1. 電源コードをプロジェクターとコンセントに差し込みます。電源を入れると、**POWER** (電源インジケータ) がオレンジ色になります。

万一、本機が故障した場合においても安全性が確保できるように、漏電ブレーカーを備えたコンセントから本機に電源を供給してください。漏電ブレーカーを備えたコンセントがない場合は、工事を販売店にご依頼ください。




☞ 電源コンセントにアース端子の差込み口が付いていない場合

1. 付属の電源コードを本機の電源コード差込み口に接続する
 2. 電源コードのもう一方に付属の変換アダプタを取り付ける
 3. 変換アダプタの U 字型金具を電源コンセントのアース端子に接続する
 - 接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続をはずす場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。
 - 電源コンセントにアース端子がない場合は、アース工事を販売店にご依頼ください (有料)。
 4. 変換アダプタを電源コンセントに差し込む
 - 本機の電源は、必ずアース付き交流 **100V** のコンセントを使用してください。
 - 電源プラグのアースをガス管・水道管・避雷針などへ絶対に取り付けしないでください。
2. レンズ キャップを取り外します。キャップを付けたままにしておくと、プロジェクターのランプから発生する熱によりキャップが変形してしまいます。




3. プロジェクターかリモコンの **電源** を押します。**POWER** (電源インジケータ) が緑色に点滅し、電源がオンになると、緑色のまま点灯します。
起動処理には約 30 秒かかります。起動処理の後半で、スタートアップロゴが表示されます。
必要であれば、フォーカスリングを使って画像の鮮明さを調整してください。



☞ 電源がオンになると、緑色のまま点灯します。

- プロジェクターが前回使用したときから完全に冷め切っていない場合は、約 **90 秒** 間冷却ファンが作動します。
 - ランプの寿命を長く保つには、一度プロジェクターをオンにした後は最低でも 5 分以上待ってからオフにしてください。
4. パスワードの入力を求められた場合は、矢印キーを使って 6 桁のパスワードを入力してください。詳細は、**21 ページ**の "**パスワード機能の使い方**" を参照してください。
 5. 接続されているすべての機器の電源をオンにします。
 6. プロジェクターは入力信号の検索を開始します。スキャンされている入力信号がスクリーン左上隅に表示されます。プロジェクターが有効な信号を検出しない場合は、入力信号が検出されるまで「信号なし」のメッセージが表示され続けます。
プロジェクターまたはリモコンの **SOURCE** を押して表示する入力信号を選択することもできます。詳細は、**24 ページ**の "**入力信号の切り替え**" を参照してください。



☞ 入力信号の周波数 / 解像度がプロジェクターの動作範囲を超えた場合、「対応範囲外」というメッセージが画面に表示されます。プロジェクターの解像度に合った入力信号に変えるか、入力信号を低い値に設定し直してください。詳細は、**48 ページ**の "**タイミングチャート**" を参照してください。

操作 (つづき)

メニューの使用法


このプロジェクターは、オンスクリーンディスプレイメニュー（以下 OSD メニュー）を備えており、各種の調整や設定が行えます。

以下に OSD メニューの概要を紹介します。




OSD メニューを使用するには、まず使用する言語を選択してください。

1. プロジェクターリモコンの **MENU** を押して、OSD メニューをオンにします。
3. ▼ を押して言語を選択し、その後で ◀/▶ を押して言語を選択します。



2. ◀/▶ を使ってシステム設定: 基本メニューを選択します。
4. プロジェクターリモコンの **MENU** を 2 回押して*、設定を保存し、終了します。



* 1 回目にはメインメニューに戻り、2 回目に OSD メニューが閉じます。

パスワード機能の使い方

セキュリティのため、および許可されていないユーザーがプロジェクターを勝手に使用できないように、このプロジェクターにはパスワードを設定することができます。パスワードはOSDメニューで設定します。OSDメニューの操作方法については、20ページの「メニューの使用法」を参照してください。

☞ 電源オンロック機能を有効にしたにも関わらず、パスワードを忘れてしまうとプロジェクターを使用できません。(必要であれば)このページをコピーして下記の部分にパスワードを書き留めて、安全な場所に保管しておいてください。

パスワードの設定

☞ 一度パスワードを設定すると、プロジェクターを起動するたびに正しいパスワードを入力しなければプロジェクターを使用することはできなくなります。


1. OSDメニューを開き、システム設定：詳細＞セキュリティ設定メニューを選択してください。MODE/ENTERを押します。するとセキュリティ設定ページが表示されます。
2. 電源ロックを選択し、◀/▶を押してオンを選択します。
3. 右図に示す通り、4つの矢印キー(▲、▶、▼、◀)はそれぞれ4つの数字(1, 2, 3, 4)を示しています。これらの矢印キーを使って、6桁のパスワードを設定してください。
4. 新しいパスワードを再度入力して新しいパスワードを確認してください。
パスワードが設定されると、OSDメニューはセキュリティ設定ページに戻ります。

☞ 入力した数字は画面にはアスタリスク(*)で表示されます。本書の下の欄に設定したパスワードを書き留めておいてください。

パスワード：_____

本書は安全な場所に保管しておいてください。


5. OSDメニューを終了するには、MENUを押します。



パスワードを忘れた場合

パスワード機能を有効にすると、プロジェクターをオンにするたびに6桁のパスワードを入力するよう要求されます。間違ったパスワードを入力すると、右図のようなパスワードエラーメッセージが3秒間表示され、次にパスワードの入力というメッセージが表示されます。別の6桁のパスワードを押してもう一度やり直してください。またはパスワードを忘れてしまい、さらに本書にパスワードを記録しておかなかった場合は、パスワードの呼び戻し手続きを行ってください。詳細は、22ページの「パスワードのリコールを行うには」を参照してください。

パスワード入力を続けて5回間違えると、プロジェクターは間もなく自動的にシャットダウンします。




操作 (つづき)

パスワードのリコールを行うには

1. パスワードの入力画面表示中に、プロジェクターリモコンの **AUTO** を 3 秒間押します。スクリーン上にコード化された番号が表示されます。
2. 番号を書き留めて、プロジェクターをオフにしてください。
3. パスワードデコーダーソフトウェアをインターネットホームページ (www.mitsubishielectric.co.jp/projector/business/) よりダウンロードしてパスワードを呼び戻してください。操作要領は以下の操作説明をご参照ください。



LVP-XD95 パスワードデコーダーソフトウェア操作説明書 (パスワードを忘れた場合)



もしパスワードを忘れてしまった場合は、インターネットホームページ (www.mitsubishielectric.co.jp/projector/business/) よりパスワードデコーダーソフトウェアをダウンロードして、パスワードを再設定してください。


ソフトウェアの操作要領は下記1から5をご参照ください。
*ご不明の点は三菱電機テクニカルサポートセンター (カスタマーセンター) へお問い合わせください。

 **0120-32-7440** (無料)

動作環境

対応 OS : Microsoft Windows 2000, Windows XP

1. ホームページより 'LVP-XD95 Password Recall.exe' のファイルをご使用のコンピューターにダウンロードしてください。
2. ダウンロードした 'LVP-XD95 Password Recall.exe' のファイルをダブルクリックします。
3. 上記のウィンドウが表示されますので、プロジェクターのスクリーンに示された4つの数字 (コード番号) をウィンドウの上側のコラムに入力してください。


 プロジェクターのコード番号を間違えたパスワードを入力したときに表示されるパスワードエラー画面で **Auto** ボタンを 3 秒間押したときに表示されます。

4. プロジェクターのコード番号を入力した後に **Translate** ボタンをクリックします。6桁のパスワードが下側のフレームに表示されますので、その番号をプロジェクターに入力してください。
5. ウィンドウを閉じてプログラムを終了します。

* Microsoft, Windows は米国 Microsoft 社の米国およびその他の国における登録商標です。

パスワードの変更

1. OSD メニューを開き、システム設定：詳細＞セキュリティ設定＞パスワードの変更 メニューを選択してください。
2. **MODE/ENTER** を押します。すると「現在のパスワード」というメッセージが表示されます。
3. 古いパスワードを入力してください。
 - パスワードが正しければ、「新しいパスワード」というメッセージが表示されます。
 - パスワードが間違っていれば、パスワードエラーメッセージが3秒間表示され、「現在のパスワード」というメッセージが表示されますので、もう一度パスワードを正しく入力してください。変更内容をキャンセルする場合は、**MENU** を押してください。
4. 新しいパスワードを入力します。

 入力した数字は画面上にはアスタリスク (*) で表示されます。本書の下の欄に設定したパスワードを書き留めておいてください。

パスワード： _ _ _ _ _


本書は安全な場所に保管しておいてください。

5. 新しいパスワードを再度入力して新しいパスワードを確認してください。
6. プロジェクターに新しいパスワードが記録されました。次回プロジェクターを起動したときには、必ず新しいパスワードを入力してください。
7. OSD メニューを終了するには、**MENU** を押します。

パスワード機能を無効にする

パスワード機能を無効にするには、OSD メニューを開いた後でシステム設定：詳細＞セキュリティ設定＞電源ロック メニューを選択し、◀/▶ を押してオフにしてください。すると「パスワードの入力」というメッセージが表示されます。現在のパスワードを入力してください。

- パスワードが正しい場合は、OSD メニューの電源ロック欄が「オフ」と表示された状態のセキュリティ設定ページに戻ります。次回プロジェクターをオンにするときには、パスワードを入力する必要はありません。
- パスワードが間違っていれば、パスワードエラーメッセージが3秒間表示され、「パスワードの入力」というメッセージが表示されますので、もう一度パスワードを正しく入力してください。変更内容をキャンセルする場合は、**MENU** を押してください。

 パスワード機能を無効にしても、再びパスワード機能を有効にするときに古いパスワードを入力するよう要求されますので、古いパスワードは忘れないように記録し保管しておいてください。

操作 (つづき)

入力信号の切り替え

プロジェクターは同時に複数の機器に接続することができます。ただし一度に表示できる機器は 1 台です。



プロジェクターに信号を自動検出させるには、ソースメニューでクイック自動検索機能がオン(本製品のデフォルト値です)になっていることを確認してください。

入力信号は手動で切り替えることも可能です。

1. プロジェクターかリモコンの **SOURCE** を押します。ソース選択バーが表示されます。
2. 任意の信号が選択されるまで **▲/▼** を押し、次に **MODE/ENTER** を押します。

信号が検出されたら、選択したソース情報が画面に数秒間表示されます。プロジェクターに複数の機器が接続されている場合は、ステップ 1-2 を繰り返すと別の信号を検出することができます。

- ☞ 入力信号を変えると、そのたびに投写画像の輝度も変わります。通常ほとんどが静止画を使ったデータ(グラフィック)PCプレゼンテーションは、ほとんどが動画(ムービー)のビデオよりも明るくなります。
- 入力信号の種類によって、ピクチャモードで有効なオプションが変わります。詳細は、28 ページの "ピクチャモードの選択" を参照してください。




投写イメージの調整

投写角度の調整

プロジェクターには、前部角度調整脚が1つ、後部角度調整脚が1つ備え付けられています。これらの調整脚を使って、イメージの高さと投写角度を調整します。プロジェクターを調整するには、次の手順に従ってください。

1. 角度調整用ボタンを押して、プロジェクターの手前を持ち上げてください。画像が正しく表示されたら、角度調整用ボタンを放して脚を固定します。
2. 後部角度調整脚を回して、水平角度を微調整します。脚を縮めるには、角度調整用ボタンを押しながらプロジェクターを持ち上げて、ゆっくりとプロジェクターを下ろします。後部角度調整脚を逆方向に回します。

プロジェクターが床に対して水平な場所に設置されていない場合、またはスクリーンとプロジェクターが垂直に設置されていない場合は、投写画像が台形になります。このような問題を補正する方法については、25 ページの "キーストーンの補正" を参照してください。




- ⚠ ランプが点灯しているときには絶対にレンズを覗かないでください。ランプからは強い光が発せられており、目を傷つける場合があります。
- 角度調整用ボタンは熱風が出る排気口の近くにあり、このボタンを押すときには注意してください。

イメージの自動調整

場合によっては、画質を最適化する必要が生じることもあります。これを実行するには、プロジェクターリモコンの **AUTO** を押します。組み込みのインテリジェント自動調整機能により周波数およびクロックの値が再調整され、3秒以内に最適な画質が得られます。

現在のソース情報がスクリーンの左上隅に3秒間表示されます。

☞ この機能は P C 信号 (アナログ RGB) が選択されている場合にしか使用できません。



キーストーンの補正

キーストーンとは、投写画像の上辺または下辺のいずれかが明らかに長くなってしまいう状態のことです。プロジェクターがスクリーンに対して垂直でないときに起こります。

この問題を解消するには、プロジェクターの高さを調整する以外に、次のいずれかの方法によって手動で補正する必要があります。


☞ 本プロジェクターには、キーストーンの自動補正機能はありません。

リモコンの使用方法

プロジェクターリモコンで □/△ を押して、キーストーン補正ページを表示します。□ を押すと、画像の上辺のキーストーンが補正されます。△ を押すと、画像の下部のキーストーンが補正されます。

OSD メニューの使用方法

1. **MENU** を押して、表示メニューが表示されるまで ◀/▶ を押してください。
2. ▼ を押してキーストーンを選択し、次に **MODE/ENTER** を押してください。するとキーストーン補正ページが表示されます。
3. 画像の上部に現れたキーストーンを補正する場合は □ を押し、画像の下部に現れたキーストーンを補正する場合は △ を押します。



操作

操作


操作 (つづき)

詳細の拡大と検索

投写画像の詳細を見たい場合は、画像を拡大してください。拡大画像を操作するには、方向矢印キーをお使いください。

• リモコンの使用法

1. **MAGNIFY +/-** を押すとズームバーが表示されます。
2. **MAGNIFY +** を押すと画像の中央が拡大されます。適切な画像サイズになるまでキーを押してください。
3. リモコンの方向矢印(▲、▼、◀、▶)を使って、拡大画像を操作します。
4. 画像を元のサイズに戻すには、**AUTO** を押してください。または **MAGNIFY -** を使用することもできます。再びキーを押すと、元のサイズに戻るまで縮小されます。



• OSD メニューの使用法

1. **MENU** を押して、表示メニューが表示されるまで ◀/▶ を押してください。
2. ▼ を押して、**Magnify** を選択し、次に **MODE/ENTER** を押してください。するとズームバーが表示されます。
3. 先に説明した "**リモコンの使用法**" セクションの 2 - 4 までの手順を繰り返してください。またはプロジェクターのコントロールパネルを使用している場合は、次の手順に従ってください。
4. プロジェクターの ▲ を押して画像を任意のサイズに拡大します。
5. 拡大画像を操作するには、**MODE/ENTER** を押してパンモードに切り替えて、プロジェクターリモコンの方向矢印(▲、▼、◀、▶) ボタンを使用します。
6. プロジェクターリモコンの方向矢印(▲、▼、◀、▶) を使って、拡大画像を操作します。
7. 画像サイズを縮小するには、**MODE/ENTER** を押してズームイン/アウト機能に戻ります。**AUTO** を押すと、元のサイズに復元されます。または元のサイズに戻るまで ▼ を押す方法もあります。

☞ 画像は拡大された後でなければ操作することはできません。詳細を検索しながら、画像をさらに拡大することができます。

縦横比の選択

「縦横比」とは、画像の幅と高さの比率のことです。ほとんどのアナログ TV とコンピュータの画面の縦横比率は 4:3 です。デジタル TV や DVD の場合は 16:9 です。

デジタル信号処理能力が進化するにつれ、このプロジェクターのようなデジタルディスプレイ機器は画像出力を画像入力信号とは異なるアスペクトにまで拡張できるようになりました。


投写画像の比率を変更する (ソースの縦横比に関係なく) :

1. **MENU** を押して、表示メニューが表示されるまで ◀/▶ を押してください。
2. ▼ を押して、縦横比を選択します。
3. ◀/▶ を押して、ビデオ信号のフォーマットとディスプレイの条件に合わせて適切な縦横比を選択してください。

縦横比について

下の図では黒い部分が無効になったエリアで、白い部分が有効なエリアです。未使用の黒いエリアには **OSD** メニューを表示することができます。

1. **自動**：画像の縦横比を維持しながら、プロジェクターのネイティブ解像度の横幅に合わせて拡大縮小します。このモードは、入力画像が 4:3 か 16:9 のとき、画像の縦横比を変更せずにスクリーンを有効に使用したいときに便利です。
2. **リアル**：画像はその本来の解像度で投写され、表示エリアに合わせてリサイズされます。低解像度の入力信号では、投写画像はフルスクリーンサイズにリサイズした場合よりも小さいサイズで表示されます。ズーム倍率を調整するか、プロジェクターをスクリーンに近づけると画像サイズを拡大することができます。このような調整を行った後は、プロジェクターのフォーカスを調整し直す必要があるかもしれません。
3. **4:3**：スクリーンの中央が 4:3 の縦横比になるように画像を調整します。これは縦横比を変更せずにすむため、コンピュータモニタ、標準精度の TV、縦横比 4:3 の DVD ムービーなどの 4:3 画像に適しています。
4. **16:9**：スクリーンの中央が 16:9 の縦横比になるように画像を調整します。この設定は、縦横比を変更する必要がないため高精度 TV など、すでに縦横比が 16:9 になっている画像に適しています。



操作

操作


画像の最適化

ピクチャモードの選択

このプロジェクターは操作環境や入力信号の画像タイプによって自由に選択できるように、いくつかのピクチャモードが設定されています。

用途に合った操作モードを選択するには、次のいずれかの手順に従ってください。

- 任意のモードが選択されるまで、リモコンかプロジェクターの **MODE/ENTER** を押します。
- ピクチャ>モード設定メニューに進み、◀/▶ を選択して任意のモードを選択します。



他のタイプの信号のピクチャモード

信号タイプごとに使用できるピクチャモードは次の通りです。

PC 信号入力：D-Sub / Comp. (analog RGB)

1. 最大輝度モード：画像の輝度を最大限明るくします。このモードは、輝度を最高に明るくする必要がある環境に適しています（プロジェクターを明るい部屋で使用する場合など）。
2. プレゼンテーションモード：プレゼンテーションに向いています。このモードでは PC の色に合わせて輝度が強調されます。
3. フォトモード（デフォルト）：RGB の純度を最高に上げて、輝度設定に関係なく実物のようなリアルな画像を再現します。このモードは写真を見たり、PC グラフィックや AutoCAD などの描画アプリケーションを見るのに適しています。
4. シアターモード：このモードはやや暗めの部屋で、PC 入力を介してデジタルカメラや DV からカラームービーやビデオクリップを再生するのに適しています。
5. ユーザー設定 1 / ユーザー設定 2 モード：現在有効なピクチャモードを元にカスタマイズした設定を呼び出します。詳細は、28 ページの "[ユーザー設定 1 / ユーザー設定 2 モードの設定](#)" を参照してください。

ビデオ入力信号：S ビデオ, ビデオ, D-Sub / Comp. (YPbPr コンポーネントビデオ)

1. ダイナミックモード：このモードは普通のリビングルームの照明でゲームボックススペースのビデオゲームを楽しむのに適しています。
2. 標準モード（デフォルト）：デジタルカメラや DV からカラフルなムービーやビデオクリップを表示する場合に適しています。
3. シアターモード：このモードは暗くしたホームシネマルームやラウンジなどで色が暗いムービーや DVD ムービーを楽しむのに適しています。
4. ユーザー設定 1 / ユーザー設定 2 モード：現在有効なピクチャモードを元にカスタマイズした設定を呼び出します。詳細は、28 ページの "[ユーザー設定 1 / ユーザー設定 2 モードの設定](#)" を参照してください。

ユーザー設定 1 / ユーザー設定 2 モードの設定

現在有効なピクチャモードが目的に合致しない場合は、2 種類のモードをユーザー定義することができます。ピクチャモードの 1 つ（ユーザー設定 1 / ユーザー設定 2 以外）をスターティングポイントとして使用し、そこから設定をカスタマイズすることができます。

1. OSD メニューで **MENU** を押してください。
2. ピクチャ>モード設定メニューに進みます。
3. ◀/▶ を押して、ユーザー設定 1 かユーザー設定 2 を選択します。
4. ▼ を押して、カラーモードを選択します。

☞ この機能は、モード設定サブメニューアイテムでユーザー設定 1 かユーザー設定 2 のいずれかのモードが選択されていなければ使用できません。

5. ◀/▶ を押して、用途に最も合ったピクチャモードを選択してください。
6. ▼ を押して変更したいメニューアイテムを選択し、◀/▶ を使って値を調整します。詳細は、29 ページの "[ユーザーモードの画質の調整](#)" を参照してください。
7. すべての設定が完了したら、設定の保存を選択し、**MODE/ENTER** を押して設定を保存してください。
8. 「設定保存済み」という確認メッセージが表示されます。

ユーザーモードの画質の調整

ユーザー設定1かユーザー設定2を選択しているときには、選択した信号タイプによっていくつかの機能をユーザー定義することができます。必要に応じてこれらの機能を調整してください。

輝度

ピクチャメニューで輝度を選択し、プロジェクターリモコンで◀/▶を押して値を調整します。

値を高くするほど画像の輝度が増加します。設定値が小さいほど画像は暗くなります。このコントロールを調整すると、画像の黒い領域が黒く表示されるため、暗い領域の詳細が見えるようになります。



コントラスト

ピクチャメニューでコントラストを選択し、プロジェクターリモコンで◀/▶を押して値を調整します。

値を高くするほどコントラストが増加します。選択した入力と表示環境に合わせて輝度を調整した後、これを使って白のピークレベルを設定することができます。



色

ピクチャメニューで色を選択し、プロジェクターリモコンで◀/▶を押して値を調整します。

設定を下げると、彩度が低くなります。逆に値を上げすぎると、画像の色が不自然に強調されてしまいます。

色調

ピクチャメニューで色調を選択し、プロジェクターリモコンで◀/▶を押して値を調整します。

値を高くするほど赤みがかった画像になります。値を低くするほど緑がかった画像になります。

シャープネス

ピクチャメニューでシャープネスを選択し、プロジェクターリモコンで◀/▶を押して値を調整します。

値を高くするほど画像がシャープになります。値を低くするほど画像が柔らかくなります。

BrilliantColor™

ピクチャメニューで BrilliantColor™ を選択し、プロジェクターリモコンで◀/▶を押して「オン」「オフ」を選択します。

この機能は新しい色処理アルゴリズムとシステムレベルでの向上を利用して、よりリアルで鮮やかな色を提供すると共に、明るさをより高めることができます。ビデオや自然のシーンでよく見られる中間調イメージであれば、50%以上も輝度を上げることができますので、リアルで自然な色を再現することが可能です。高画質画像を表示したい場合は、オンを選択してください。そうでない場合は、オフを選択してください。

オンはこのプロジェクターのデフォルト値であり、推奨する選択値です。オフに設定されている場合は、色温度機能は使用できません。

色温度の選択

ピクチャメニューで色温度を選択し、プロジェクターリモコンで◀/▶を押して値を調整します。

色温度 * 設定のオプションは、選択した信号タイプによって異なります。

1. T1：最高の色温度のとき、T1は他の設定よりも画像をより青白く再現します。
2. T2：画像を青みがかった白で表示します。
3. T3：白の色合いを通常に保ちます。
4. T4：画像を赤みがかった白で表示します。

* 色温度について：

用途に応じて「白」とみなされる色合いが多数存在します。白色を表すためによく使用される方法の1つに「色温度」があります。色温度の低い白色は赤みがかった白で表示されます。色温度の高い白色は青みがかった白で表示されます。

画像の最適化 (つづき)

3D カラーマネージメント

教室、会議室、ラウンジなど照明が常にオンになっている場所や、外窓から日光が差し込む部屋など、ほとんどの状況ではカラーマネージメントは必要ありません。

重役会議室、レクチャシアター、ホームシアターなど、照明レベルを調整できる場所に設置した場合に限り、カラーマネージメントが必要となります。

適切なカラーマネージメントは、操作および管理された状況でのみ行うことができます。この場合、色を測定するために色彩計を使用する必要があり、いくつかの適切な入力画像が必要です。これらのツールはプロジェクターには付いていませんが、販売店や経験豊富な技術者にお尋ねになると入手できるはずです。

カラーマネージメントでは、6色 (RGBCMY) を調整することができます。それぞれの色を選択すると、その色の範囲と彩度を個別に自在に調整することができます。

さまざまな色テストパターンが含まれたテストディスクを購入された場合は、モニタ、TV、プロジェクターなどで色表示をテストすることができます。ディスクに保管された画像ならどれでもスクリーンに投写することが可能であり、3D カラーマネージメントメニューで調整することができます。


設定を調整するには：

1. ピクチャメニューに進み、3D カラーマネージメントを選択します。
2. **MODE/ENTER** を押すと、3D カラーマネージメントページが表示されます。
3. 原色を選択し、◀/▶を押して赤、緑、青、シアン、マゼンタ、黄の中から色を選択します。
4. ▼を押して、色相を選択し、次に◀/▶を押してその範囲を選択してください。範囲を広げると、それに隣り合う2つの色も含まれます。

各色がどのように関連し合っているかについては、右図を参照してください。

例えば、赤を選択し、その範囲を0に設定した場合、投写画像の中で純粋な赤だけが選択されます。範囲を広げると、黄に近い赤やマゼンタに近い赤も含まれます。

5. ▼を押して彩度を選択し、◀/▶を押して任意の値に設定してください。調整した値は直ちに画像に反映されます。例えば、赤を選択し、その範囲を0に設定した場合、純粋な赤の彩度だけが影響を受けます。
6. ▼を押してゲインを選択し、◀/▶を押して任意の値に設定してください。これによって選択する原色のコントラストレベルが影響を受けます。調整した値は直ちに画像に反映されます。
7. 他のカラーマネージメントも行う場合は、ステップ3から6を繰り返してください。
8. すべて調整が完了したことを確認してください。
9. **MENU** を押してメニューを終了し、設定を保存します。



彩度とはビデオ映像の色の量のことで、値を低くすると彩度が低くなります。0に設定すると、画像から完全に色を抜いてしまいます。彩度が高すぎると、色が濃すぎて非現実的な色になってしまいます。

壁スクリーンの使い方

白以外でペイントされた壁に画像を投写するような場合は、実際の色と投写画像の色の違いが生じることがあります。このような場合は、壁スクリーン機能を使って投写画像の色を補正することができます。

この機能を使用するには、表示>壁スクリーンメニューを開き、◀/▶ を押して投写面の色に最も近い色を選択してください。あらかじめ調整された色には次のようなものがあります：薄い黄色、ピンク、薄緑、青、および黒板です。



プレゼンテーションタイマーの設定

プレゼンテーションタイマーはプレゼンテーション時間をスクリーン上に表示して、発表者が上手く時間管理できるようにします。この機能を使用するには、次の手順に従ってください。

1. リモコンの **TIMER SET UP** を押すか、システム設定：基本>プレゼンテーションタイマーメニューに進み **MODE/ENTER** を押して、プレゼンテーションタイマーページを表示します。
2. ▼ を押してタイマー間隔を選択し、◀/▶ を押してタイマー時間を決定します。タイマー時間は1分から5分まで1分おきに、5から240分まで5分おきに設定できます。


すでにタイマーがオンになっている場合は、タイマー間隔をリセットするとタイマーがカウントを新しく開始します。

3. ▼ を押してタイマー表示を選択し、◀/▶ を押してスクリーン上にタイマーを表示するかどうかを決定します。



選択	説明
常に使用する	プレゼンテーション中、常にタイマーをスクリーン上に表示します。
1分/2分/3分	タイマーを最後の1/2/3分間だけ表示します。
常に使用しない	プレゼンテーション中、タイマーを表示しません。

4. ▼ を押してタイマーの位置を選択し、◀/▶ を押してタイマーの位置を決定します。
左上 → 左下 → 右上 → 右下
5. ▼ を押してタイマーのカウント方法を選択し、◀/▶ を押してカウント方向を選択します。



選択	説明
増加	0 からあらかじめ設定した時間までカウントを重ねます。
減少	あらかじめ設定した時間から 0 までカウントダウンします。

6. プレゼンテーションタイマーを有効にするには、▼ を押した後、◀/▶ を押してオンを選択し、**MODE/ENTER** を押します。
7. 確認のメッセージが表示されます。はいを選択し、**MODE/ENTER** を押して確定します。スクリーン上に「タイマーはオンです」というメッセージが表示されます。タイマーはタイマーがオンになった瞬間からカウントを開始します。

タイマーを中止するには、次の手順にし従ってください。


1. プレゼンテーションタイマーページに進みます。
2. ▼ を押した後、◀/▶ を押してオフを選択し、次に **MODE/ENTER** を押してください。確認のメッセージが表示されます。
3. はいを選択し、**MODE/ENTER** を押して確定します。スクリーン上に「タイマーはオフです」というメッセージが表示されます。

画像の最適化 (つづき)

TIMER ON キーの使い方

TIMER ON は多機能キーです。


- プレゼンテーションタイマーがオフになっている場合は、このキーを押すと確認メッセージが表示されます。タイマーをオン/オフにするには、スクリーン上の指示に従ってください。
- プレゼンテーションタイマーがすでにオンになっている場合は、このキーを押すと確認メッセージが表示されます。スクリーン上の指示に従って、タイマーを新たに開始するか、続行するか、オフにするかを決定してください。





画像を隠す

プロジェクターリモコンの **BLANK** を使用するとスクリーンの画像が消えるため、聴衆の関心をすべて講演者に向けることができます。再びプロジェクターまたはリモコンのキーをどれでも押すと、画像が復元されます。画像が非表示になると、スクリーンの右下隅に、「**BLANK**」と表示されます。

システム設定：基本 > 画面オフタイマー メニューで、一定時間ブランク状態で何もなかった場合に、自動的に画像が戻るように時間を設定することができます。

 **BLANK** を押すと、プロジェクターランプは自動的に低電力モードに入ります。

 投写中に投写レンズを他の物体で覆わないでください。その物体が過熱し、火災の原因となり危険です。




コントロールキーをロックする

プロジェクターのコントロールキーをロックしておくと、プロジェクターの設定が誤って変更されるのを防止することができます。パネルキーロックがオンになっているときには、プロジェクターのコントロールキーは電源を除き、どれも作動しません。


1. プロジェクターリモコンの **▶/🔒** を押すか、システム設定：基本 > パネルキーロックメニューに進み、プロジェクターリモコンの **◀/▶** を押してオンを選択します。
2. 確認のメッセージが表示されます。はいを選択して確定します。

パネルキーロックを解除するには、プロジェクターリモコンの **▶/🔒** を押します。(プロジェクターのキーは3秒間押してください。)

またはリモコンを使ってシステム設定：基本 > パネルキーロックメニューに入り、**◀/▶** を押してオフを選択することもできます。


 • パネルキーロックが有効になっていても、リモコンのキーは使用できます。

- パネルキーロックを無効にせずに電源を押してプロジェクターをオフにすると、プロジェクターを次回オンにしたときにもロックされた状態のままになっています。



画像の静止

リモコンの **FREEZE** 押すと画像が静止します。スクリーンの左上隅に「**FREEZE**」と表示されます。この機能を解除するには、プロジェクターリモコンでどれでもキーを押してください。



高地での操作

海拔 1500 m ~ 3000 m、気温 0°C ~ 35°C の環境で本製品を使用する場合は、高地対応モードを使用されるようお勧めします。


! 高度 0 m ~ 1500 m、温度 0°C ~ 35°C の範囲内では高地対応モードは使用しないでください。このような環境でこのモードを有効にすると、プロジェクターが過度に冷却されてしまいます。

高地対応モードに設定するには：

1. **MENU** を押して、システム設定：詳細メニューが表示されるまで **◀/▶** を押してください。
2. **▼** を押して、高地対応モードを選択し、次に **◀/▶** を押してオンを選択してください。確認のメッセージが表示されます。
3. はいを選択し、**MODE/ENTER** を押します。

高地対応モードを選択した場合は、システムの性能を維持するために冷却ファンが回転速度を速めるために操作ノイズが高くなる場合があります。

上記の場合を除き、その他の極限環境でプロジェクターを使用すると、プロジェクターが自動的にシャットダウンする場合があります。これはプロジェクターを過熱から保護するために設置された機能です。このような場合は、高地対応モードに切り替えてみてください。これは、このプロジェクターが極限状態でも操作可能であるということを保証するものではありません。



プロジェクターのメニューディスプレイのカスタマイズ

OSD メニューは自由に変えることができます。次の設定は投写設定、操作、性能には影響しません。

- システム設定：詳細 > メニュー設定メニューのメニュー表示時間では、最後にキーを押してから OSD の表示時間を設定します。設定は 5 秒ごとに 5 から 30 秒までの範囲で設定できます。**◀/▶** を使って適切な時間を選択してください。
- システム設定：詳細 > メニュー設定メニューのメニュー位置で OSD の位置を 5 つの位置に設定します。**◀/▶** を使って任意の位置を選択してください。
- システム設定：基本メニューの言語で OSD メニューの言語を設定します。**◀/▶** を使って言語を選択してください。
- システム設定：基本メニューのスプラッシュスクリーンで、スタートアップ時に表示するロゴ画面を設定します。**◀/▶** を使ってスクリーンを選択してください。

プロジェクターの終了


1. **⏻** 電源を押すと、確認を促すメッセージが表示されます。数秒以内に応答しなければ、メッセージは自動的に消えます。
2. 再び **⏻** 電源を押してください。**POWER** (電源インジケータ) がオレンジ色に点滅して投写ランプが消灯した後、プロジェクターを冷却するためにファンが約 90 秒間動作を続けます。
3. 冷却が完了すると、**POWER** (電源インジケータ) がオレンジ色に点灯し、ファンが停止します。
4. プロジェクターを長期間使用しない場合は、コンセントから電源コードを抜いておいてください。

👉 ランプを保護するため、クーリングの間はプロジェクターはいかなるコマンドにも反応しません。

• 冷却時間を短縮するには、クイッククーリング機能を有効にすることもできます。詳細は、38 ページの「クイッククーリング」を参照してください。

• プロジェクターのシャットダウン処理が完了する前、あるいは冷却処理中 (90 秒間) に電源コードを抜かないでください。

• プロジェクターが正常にシャットダウンしない場合は、ランプを保護するためにプロジェクターを再起動しようとするとファンが数分間動作して冷却を行います。ファンが停止したら再び電源を押してプロジェクターを起動してください。このとき **POWER** (電源インジケータ) がオレンジ色に点灯します。



メニューの操作

メニューシステム

OSD メニューは、選択した信号のタイプにより異なります。



1. 表示	壁スクリーン	オフ / 薄い黄色 / ピンク / 薄緑 / 青 / 黒板	
	縦横比	自動 / リアル / 4:3 / 16:9	
	キーストーン		
	位置		
	位相		
	水平サイズ		
2. ピクチャ	Magnify		
	モード設定	フォト / シアター / ユーザー設定 1 / ユーザー設定 2 最大輝度 / プレゼンテーション	
	カラーモード	最大輝度 / プレゼンテーション / フォト / シアター	
	輝度		
	コントラスト		
	色		
	色調		
	シャープネス		
	BrilliantColor™	オン / オフ	
	色温度	T1 / T2 / T3 / T4	
	3D カラーマネージメント	原色	R / G / B / C / M / Y
		色相	
彩度			
ゲイン			
設定の保存			
3. ソース	クイック自動検索	オン / オフ	
	プレゼンテーション タイマー	タイマー間隔	1 ~ 240 分
		タイマー表示	常に使用する / 1 min / 2 min / 3min / 常に使用しない
		タイマーの位置	左上 / 左下 / 右上 / 右下
		タイマーのカウント 方法	減少 / 増加
言語	ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCH / ITALIANO / ESPAÑOL / РУССКИЙ / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / 한국어 / Svenska / Nederlands / Türkçe / Čeština / Português / Tiếng Việt / Polski		
4. システム設定： 基本	プロジェクターの配置	前面投写 / リア投写	
	自動パワーオフ	無効 / 5 分 / 10 分 / 15 分 / 20 分 / 25 分 / 30 分	
	画面オフタイマー	無効 / 5 分 / 10 分 / 15 分 / 20 分 / 25 分 / 30 分	
	パネルキーロック	オン / オフ	
	タイマーコントローラ	無効 / 30 分 / 1 時間 / 2 時間 / 3 時間 / 4 時間 / 8 時間 / 12 時間	
	スプラッシュスクリーン	mitsubishi / 黒 / 青	

5. システム設定 : 詳細	クイッククーリング	オン/オフ	
	高地対応モード	オン/オフ	
	メニュー設定	メニュー表示時間	5 秒 /10 秒 /15 秒 /20 秒 /25 秒 /30 秒
		メニュー位置	中央 / 左上 / 右上 / 右下 / 左下
	ランプ設定	ランプモード	標準 / 低
		タイマーのリセット	
	セキュリティ設定	ランプ時間 (低)	
		パスワードの変更	
		電源ロック	オン/オフ
		全設定クリア	
6. 情報	現在のシステム状態	<ul style="list-style-type: none"> • ソース • モード設定 • 解像度 • カラー システム • ランプ時間 (低) 	

プロジェクターに機器が接続されていなかったり、信号が何も検出されなければ、全てのメニューを操作することはできません。



メニューの操作 (つづき)

各メニューの説明

	機能 (デフォルト設定 / 値)	説明 (デフォルト / 設定値)
1. 表示 メニュー	壁スクリーン (オフ)	白以外の投写壁に投写するときに、投写画像の色を補正します。詳細は、31 ページの "壁スクリーンの使い方" を参照してください。
	縦横比 (自動)	入力信号によって、画像の縦横比を設定するオプションは4つあります。詳細は、26 ページの "縦横比の選択" を参照してください。
	キーストーン (0)	画像のキーストーンを補正します。詳細は、25 ページの "キーストーンの補正" を参照してください。
	位置 (0)	位置調整ページが開きます。投写画像を移動させるには、方向矢印キーを使用します。ページの下に表示される値は、キーを押すたびにその最高値または最低値に達するまで変化します。
	位相 (選択した入力信号によって変わります)	画像の歪みを減少させるためにクロック位相を調整します。 
	水平サイズ (0)	画像の幅を調整します。
	Magnify (1.0X)	投写画像のサイズを拡大または縮小します。詳細は、26 ページの "詳細の拡大と検索" を参照してください。
2. ピクチャ メニュー	モード設定 (PC : フォト、ビデオ : 標準)	あらかじめ定義したピクチャモードを利用すると、ご使用のプログラムタイプに最適なプロジェクターの画像を設定することができます。詳細は、28 ページの "ピクチャモードの選択" を参照してください。
	カラーモード (PC : フォト、ビデオ : 標準)	必要な画質に最も合ったピクチャモードを選択し、下の同じページで選択リストに従って画像を微調整します。詳細は、28 ページの "ユーザー設定1 / ユーザー設定2 モードの設定" を参照してください。
	輝度 (50)	画像の輝度を調整します。詳細は、29 ページの "輝度" を参照してください。
	コントラスト (0)	画像の明るさと暗さの差を調整します。詳細は、29 ページの "コントラスト" を参照してください。
	色 (0)	彩度レベル、つまりビデオ画像の各色の量を調整します。詳細は、29 ページの "色" を参照してください。
	色調 (0)	画像の赤と緑の色調を調整します。詳細は、29 ページの "色調" を参照してください。
		 この機能は NTSC 規格が選択され、ビデオまたは S ビデオが選択されている場合のみ使用可能となります。

2. ピクチャメニュー	シャープネス (15)	画像がシャープまたはソフトになるように調整します。詳細は、29 ページの "シャープネス" を参照してください。
	BrilliantColor™ (オン)	正しい色を維持しつつ、ホワイトピークを選択します。詳細は、29 ページの "BrilliantColor™" を参照してください。
	色温度 (T3)	詳細は、29 ページの "色温度の選択" を参照してください。
	3D カラーマネージメント	詳細は、30 ページの "3D カラーマネージメント" を参照してください。
	設定の保存	ユーザー設定 1 またはユーザー設定 2 モードの設定を保存します。
3. ソースメニュー	クイック自動検索 (オン)	詳細は、24 ページの "入力信号の切り替え" を参照してください。
4. システム設定：基本メニュー	プレゼンテーションタイマー (オフ)	プレゼンテーション発表者に残りの持ち時間を知らせます。詳細は、31 ページの "プレゼンテーションタイマーの設定" を参照してください。
	言語 (English)	OSD メニューの言語を設定します。詳細は、20 ページの "メニューの使用方法" を参照してください。
	プロジェクターの配置 (前面投写)	詳細は、12 ページの "場所の選択" を参照してください。
	自動パワーオフ (無効)	指定した時間を経過しても入力信号が検出されないときに、自動的にプロジェクターの電源をオフにします。詳細は、40 ページの "設定 自動パワーオフ" を参照してください。
	画面オフタイマー (無効)	ブランク機能が有効になっているとき、画像をブランクにしておく時間を選択します。ここで設定した時間が経過すると、画像は元に戻ります。詳細は、32 ページの "画像を隠す" を参照してください。
	パネル キー ロック (オフ)	Ⓞ電源以外のプロジェクターのすべてのパネルキー機能と、リモコンのキーを無効または有効にします。詳細は、32 ページの "コントロールキーをロックする" を参照してください。
	タイマーコントローラ (無効)	自動的にシャットダウンするまでのタイマーを設定します。タイマーは 30 分から 12 時間までの範囲で設定できます。
	スプラッシュスクリーン (MITSUBISHI ロゴ)	プロジェクター起動時に表示されるロゴ画面を、ユーザーが選択することができます。選択肢には以下の 3 つがあります。MITSUBISHI ロゴ、黒画面、ブルーバック。

メニューの操作 (つづき)

5. システム設定 : 詳細メニュー	クイッククーリング (オフ)	オンを選択すると機能が有効になり、プロジェクターの冷却期間が約 30 秒に短縮されます。  クイック冷却直後にプロジェクターを再起動しようとする、起動せず冷却ファンが作動する場合があります。
	高地対応モード (オフ)	高地で使用する場合の操作モードです。詳細は、 33 ページ の " 高地での操作 " を参照してください。
	メニュー設定	メニュー表示時間 (15 秒) 最後にキーを押してからの OSD メニューの表示時間を設定します。設定は 5 秒ごとに 5 から 30 秒までの範囲で設定できます。 メニュー位置 (中央) OSD メニューの位置を選択します。
	ランプ設定	ランプモード (標準) 詳細は、 40 ページ の " ランプモードを低電力モードに設定する " を参照してください。 タイマーのリセット 詳細は、 44 ページ の " ランプタイマーをリセットします。 " を参照してください。 ランプ時間 (低) ランプの使用時間を計算する方法については、 40 ページ の " ランプ時間を知るには " を参照してください。
	セキュリティ設定	パスワードの変更 新しいパスワードに変更する前に、現在のパスワードを入力するよう要求されます。 電源ロック (オフ) 詳細は、 21 ページ の " パスワード機能の使い方 " を参照してください。
	全設定クリア	すべての設定を工場出荷時の値に戻します。  次の設定は現在の設定値のまま維持されます。位置、位相、水平サイズ、ユーザー設定 1、ユーザー設定 2、言語、プロジェクターの配置、高地対応モード、セキュリティ設定。
6. 情報メニュー	現在のシステム状態	ソース 現在の入力信号を表示します。 モード設定 ピクチャメニューで選択したモードを表示します。 解像度 入力信号の解像度を表示します。 カラーシステム 入力システムの形式として NTSC、PAL、SECAM、RGB、YUV のいずれかを表示します。 ランプ時間 (低) ランプの使用時間数を表示します。

メンテナンス

プロジェクターのお手入れ


ご使用のプロジェクターはほとんどメンテナンスの必要がありません。レンズを清潔に保つために、定期的なレンズのお手入れだけが必要です。

ランプ以外はプロジェクターの部品は一切取り外さないでください。ランプ以外の交換が必要な場合は、販売店にご相談ください。

レンズのクリーニング

表面の汚れやほこりが付いていたら、レンズをクリーニングします。


- 圧縮空気スプレーを使用してほこりを取り除きます。
- 汚れやしみが付いた場合は、レンズクリーニングペーパーまたはレンズクリーナで湿らせた柔らかい布でレンズの表面を軽く拭きます。

 レンズは絶対に研磨剤でこすらないでください。

プロジェクターケースのクリーニング

ケースのお手入れを行う前に、[33 ページ](#)の "[プロジェクターの終了](#)" に記載されている正しい手順でプロジェクターの電源を切り、電源コードを抜いてください。

- ほこりや汚れを取り除くには、柔らかい、けば立ちのない布で拭きます。
- 落ちにくい汚れやしみを取り除くには、水で薄めた中性洗剤で布を湿らせて、ケースを拭きます。

 ワックス、アルコール、ベンジン、シンナー、その他の化学洗剤は使用しないでください。こうした薬剤を使用すると、ケースを傷める場合があります。

プロジェクターの保管

長期間プロジェクターを保管する必要がある場合、次の手順に従ってください。

- 保管場所の温度と湿度が、プロジェクターの保証範囲内であることを確認します。詳細は、[47 ページ](#)の "[仕様](#)" を参照されるか、販売店にお尋ねください。
- 角度調節脚を格納します。
- リモコンから電池を取り外します。
- プロジェクターを元の梱包または同等の梱包にしまします。

プロジェクターの移動

プロジェクターを搬送するときは、元の梱包または同等の梱包で行うことを推奨します。

メンテナンス (つづき)


ランプについて

ランプ時間を知るには

プロジェクターが作動している間、プロジェクターに内蔵されたタイマーがランプの使用時間(時間単位)を自動的に計算します。ランプ時間の計算方法は次の通りです。

ランプ時間 (低)

= 1 (低電力モードでの使用時間) + 3/2 (標準モードでの使用時間)

 低電力モードについての詳細は、"[ランプモードを低電力モードに設定する](#)"を参照してください。

低電力モードでのランプ時間は標準モードの2/3として計算されます。つまりプロジェクターを低電力モードで使用すると、ランプ時間を1/2ほど延長することができます。

ランプ使用時間を知るには：

1. **MENU** を押して、システム設定：詳細メニューが表示されるまで ◀/▶ を押してください。
2. ▼ を押してランプ設定を選択し、次に **MODE/ENTER** を押してください。するとランプ設定 ページが表示されます。
3. ここでメニューに表示されたランプ時間 (低) を見るすることができます。
4. メニューを終了するには、**MENU** を押します。

また、情報メニューではランプ時間情報を見ることもできます。

ランプをできるだけ長く使用できるようにする

投写ランプは消耗品であり、通常は正常に使用していれば2000-3000時間もちます。ランプの寿命をできるだけ長く維持するには、OSDメニューで次の設定を行ってください。

ランプモードを低電力モードに設定する

低電力モードに設定すると、システムノイズと電力消費量を最高で20%まで低減することができます。低電力モードを有効にすると、出力されるライトが低減され、その結果投写画像が暗くなります。

プロジェクターを低電力モードで使用すると、ランプの寿命を延長することができます。低電力モードに設定するには、システム設定：詳細 > ランプ設定 > ランプモードメニューに進み、◀/▶ を押します。

設定 自動パワーオフ

指定した時間を経過しても入力機器が検出されないときには、不要にランプの寿命を消耗しないように自動的にプロジェクターの電源をオフにします。





自動パワーオフに設定するには、システム設定：基本 > 自動パワーオフメニューに進み、◀/▶ を押します。タイマーは5分おきに5分から30分の範囲で設定できます。プリセットの時間がこれから行うプレゼンテーションに合わない場合は、無効を選択してください。この場合、一定時間を経過してもプロジェクターは自動的にシャットダウンしません。

ランプ交換のタイミング

ランプインジケーターが赤に点灯した場合、またはランプの交換時期であることを示すメッセージが表示された場合は、新しいランプを取り付けるか、お買い上げの販売店にご相談ください。古いランプを使用すると、プロジェクターの誤動作の原因となり、ランプが破裂することもあります。

! ランプの温度が異常に高くなると、**LAMP** (ランプインジケーター) および **TEMP** (温度警告インジケーター) が点灯します。この場合は、電源をオフにして 45 分間ほど放置し、プロジェクターを常温に戻してください。このようにしても電源をオンにしたときにランプインジケーターまたは温度インジケーターが点灯する場合は、販売店にご相談ください。詳細は、**45 ページ**の "**インジケーター**" を参照してください。

次のランプ警告が表示されたら、ランプを交換してください。

状態	メッセージ
ランプの動作時間が 2000 時間を超えました。動作を最適化するために、新しいランプを取り付けてください。通常プロジェクターを低電力モードで起動している場合は (40 ページの " ランプモードを低電力モードに設定する " を参照してください。)、2950 時間のランプ警告メッセージが表示されるまでプロジェクターを使用することができます。	
ランプの動作時間が 2950 時間を超えました。新しいランプに交換しておく、途中でランプが寿命で切れる不都合を避けられます。	
ランプの動作時間が 3000 時間を超えました。 この時点でランプを交換されるよう強くお勧めします。ランプは使用を重ねるごとに明るさが徐々に失われます。これは正常な現象です。ランプが非常に暗くなったなら、いつでもランプを交換してください。ランプの使用時間が 3000 時間を超えたらランプを交換してください。	
プロジェクターを正常に動作させるには、ランプを交換してください。	

その他



メンテナンス

メンテナンス (つづき)


ランプの交換

LVP-XD95 用ランプ
形名: VLT-XD95LP

- ⚠️ 感電を防ぐため、ランプを交換する前には必ずプロジェクターの電源をオフにし、電源コードを抜いてください。
 - 重度のやけどを負う危険を防ぐため、ランプを交換する前に、最低でも 45 分間はプロジェクターを冷却してください。
 - 割れて鋭くなったランプのガラス片を取り除く場合は、指をけがしたり、内部部品を破損したりしないように、十分注意してください。
 - 指のけがや、レンズに触れることによる画質の劣化を避けるため、ランプを取り外すときに空のランプ ケースには触れないでください。
 - 本機の光源には、内部圧力の高い水銀ランプが使われています。
高圧水銀ランプは、衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などで、大きな音をともなって破裂したり、不点灯状態となって寿命が尽きたりする特性があります。また、高圧水銀ランプは個体差や使用条件によって破裂や不点灯に至るまでの時間はそれぞれの高圧水銀ランプで大きな差があります。従いまして、使用開始後まもない場合でも破裂することがあります。
また、寿命が近づくと破裂する可能性が高くなります。
 - 交換時期を越えてお使いになると破裂する可能性が一段と高くなります。ランプ交換の指示が出た場合、光源ランプが正常に点灯している状態でも速やかに新しい光源ランプと交換してください。
 - 高圧水銀ランプ破裂のとき、ランプ BOX 部内、外にガラスの破片が飛び散ったり、光源ランプ内部のガスが本体の排気口から出たりすることがあります (白いガス)。高圧水銀ランプ内部のガスには水銀が含まれています。吸い込んだり、目に入ったり、口に入ったりしないようご注意ください。万一、吸い込んだり、目に入ったり、口に入った場合には、速やかに医師にご相談ください。
 - 使用済みのランプは、自治体で定められた条例、もしくは規則に従って廃棄してください。
1. 電源をオフにして、プロジェクターをコンセントから抜きます。ランプが高温になっている場合は、やけどを防ぐためにランプを約 45 分間放置して常温に戻してください。
 2. プロジェクターを上下に裏返します。次にランプカバーのネジを緩めます。
 3. プロジェクターからランプカバーを外します。
- ⚠️ ランプカバーを外したまま、電源を入れないでください。
 - ランプとプロジェクターの間に指を挿入しないでください。プロジェクター内部の尖ったパーツによりケガをする場合があります。



4. ランプを固定しているネジを緩めます。





5. ハンドルを上を持ち上げてください。ハンドルを使ってゆっくりとランプをプロジェクターから引き出します。

⚠️ 急激に引っ張るとランプが割れ、ガラスの破片がプロジェクター内に散乱します。

• 取り出したランプは、水のかかる場所、子供の手が届く場所、可燃物の付近には置かないでください。

• ランプを取り外した後は、プロジェクター内に手を入れないでください。内部の光学部品に手を触れると、投写イメージの色が不均一になり歪む場合があります。

6. 図に示す通り、ランプとランプコンパートメントの穴の位置を合わせながら、新しいランプを挿入してください。プロジェクターにしっかりと固定されていることを確認してください。





7. ランプを固定しているネジを締めます。

⚠️ ネジの締め方がゆるいと接触が悪くなり、故障の原因になる場合があります。

• ネジを締め過ぎないでください。

8. ハンドルが完全にフラットな状態になっており、ロックされていることを確認してください。


9. 図に示す通り、ランプカバーをプロジェクターの元の位置に戻します。



メンテナンス (つづき)

10. ランプカバーを固定しているネジを締めます。

- ⚠️ • ネジの締め方がゆるいと接触が悪くなり、故障の原因になる場合があります。
- ネジを締め過ぎないでください。



11. プロジェクターを再起動してください。

- ⚠️ ランプカバーを外したまま、電源を入れないでください。

ランプタイマーをリセットします。

12. スタートアップロゴの次に OSD メニューが表示されます。システム設定：詳細 > ランプ設定メニューに進みます。MODE/ENTER を押します。するとランプ設定 ページが表示されます。▼ を押してタイマーのリセットを選択し、MODE/ENTER を押します。ランプタイマーをリセットしても良いかどうかを確認するためのメッセージが表示されます。Reset を選択し、MODE/ENTER を押します。するとランプ時間が 0 にリセットされます。



- ⚠️ ランプを交換していない場合はリセットしないでください。ランプが破損する恐れがあります。

インジケーター

ライト			状態と説明
POWER	TEMP	LAMP	
電源の状況			
オレンジ点灯	オフ	オフ	スタンバイモードです。
緑点滅	オフ	オフ	電源を入れています。
緑点灯	オフ	オフ	通常動作状態です。
オレンジ点滅	オフ	オフ	<ul style="list-style-type: none"> 通常のクーリングを経過せずに異常終了したため、プロジェクターの冷却に90秒が必要です。 電源を切った後、プロジェクターは90秒間の冷却時間が必要です。
オレンジ点滅	オフ	オフ	プロジェクターが自動的に終了しました。プロジェクターを再起動しようとしても、プロジェクターは再度終了します。販売店にお問い合わせください。
ランプの状況			
オレンジ点滅	オフ	赤点灯	プロジェクターが自動的に終了しました。プロジェクターを再起動しようとしても、プロジェクターは再度終了します。販売店にお問い合わせください。
オフ	オフ	赤点灯	<ul style="list-style-type: none"> プロジェクターの冷却に90秒が必要です。 販売店にお問い合わせください。
温度の状況			
オフ	赤点灯	オフ	プロジェクターが自動的に終了しました。プロジェクターを再起動しようとしても、プロジェクターは再度終了します。販売店にお問い合わせください。
オフ	赤点灯	赤点灯	
オフ	赤点灯	緑点灯	
赤点灯	赤点灯	赤点灯	
赤点灯	赤点灯	緑点灯	
緑点灯	赤点灯	赤点灯	
緑点灯	赤点灯	緑点灯	
オレンジ点灯	赤点灯	赤点灯	
オレンジ点灯	赤点灯	緑点灯	
オフ	緑点灯	赤点灯	
オフ	緑点灯	緑点灯	

その他

メンテナンス

トラブルシューティング

② プロジェクターの電源がオンにならない。

原因	対応
電源コードから電源がきていません。	電源コードをプロジェクターの電源コード端子とコンセントに差し込みます。コンセントにスイッチがある場合は、スイッチがオンになっていることを確認します。
クーリングの間にプロジェクターの電源をオンにしようとしています。	クーリングが完了するまでお待ちください。

② 画像が映らない

原因	対応
ビデオ機器がオンになっていないか、正しく接続されていません。	ビデオ機器をオンにし、信号ケーブルが正しく接続されていることを確認します。
プロジェクターが正しく入力信号機器に接続されていません。	接続を確認します。
入力信号が正しく選択されていません。	プロジェクターまたはリモコンの SOURCE キーで正しい入力信号を選択します。
レンズカバーが閉じられたままです。	レンズカバーを外してください。

② イメージがぼやける

原因	対応
投写レンズの焦点が合っていません。	フォーカスリングで焦点を合わせます。
プロジェクターとスクリーンの位置が正しく合っていません。	投写角度および方向、また必要であれば機器の高さを調整します。
レンズカバーが閉じられたままです。	レンズカバーを外してください。

② リモコンが機能しない

原因	対応
電池が切れています。	電池を新しい電池に交換します。
リモコンとプロジェクターの間に障害物があります。	障害物を取り除きます。
プロジェクターからの距離が遠すぎます。	プロジェクターから 8m 以内の場所に立ちます。

② パスワードが間違っている

原因	対応
入力したパスワードが正しくありません。	詳細は、 22 ページの "パスワードのリコールを行うには" を参照してください。

プロジェクターの仕様

☞ 仕様はすべて予告なしに変更されることがあります。

全般	
製品名	データプロジェクター
モデル名	LVP-XD95
光学	
最大入力解像度	1280 x 1024 (圧縮表示)
パネル表示解像度	1024 x 768 XGA
表示素子	1-CHIP DMD 0.55 形×1 (枚)
レンズ F/ 番号	F = 2.56 ~ 2.67, f = 21.36 ~ 23.45 mm
光源	高圧水銀ランプ 200 W
電気仕様	
電源	AC100V, 50/60 Hz
消費電力	2.9 A, 285 W
機械仕様	
外形寸法	190 mm (幅) x 77.5 mm (高さ) x 205 mm (奥行き)
質量	1.5 kg
入力端子	
コンピュータ入力	
RGB 入力	D-sub 15-pin (メス) x 1
ビデオ信号入力	
S-VIDEO	Mini DIN 4-pin ポート x 1
VIDEO	RCA ジャック x 1
SD/HDTV 信号入力	アナログ - D-Sub <-> コンポーネント RCA ジャック x 3 (RGB 入力)
コントロール端子	
RS232C シリアルコントロール	8 ピン x 1
使用環境条件	
使用温度	5°C ~ 35°C
使用湿度	30% ~ 90%
動作高度	<ul style="list-style-type: none">0 - 1499 m (5°C ~ 35°C)1500 - 3000 m (5°C ~ 30°C のとき、高地対応モード オン)


「JIS C 61000-3-2 適合品」

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第 3-2 部：限度値—高調波電流発生限度値 (1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

仕様 (つづき)

外形寸法

190 mm (幅) x 77.5 mm (高さ) x 205 mm (奥行き)



タイミングチャート

接続できる PC の信号の種類

解像度	モード	垂直周波数 (Hz)	水平周波数 (kHz)	クロック周波数 (MHz)
720 x 400	720 x 400_70	70.087	31.469	28.3221
640 x 480	VGA_60	59.940	31.469	25.175
	VGA_72	72.809	37.861	31.500
	VGA_75	75.000	37.500	31.500
	VGA_85	85.008	43.269	36.000
800 x 600	SVGA_60	60.317	37.879	40.000
	SVGA_72	72.188	48.077	50.000
	SVGA_75	75.000	46.875	49.500
	SVGA_85	85.061	53.674	56.250
1024 x 768	XGA_60	60.004	48.363	65.000
	XGA_70	70.069	56.476	75.000
	XGA_75	75.029	60.023	78.750
	XGA_85	84.997	68.667	94.500
1280 x 1024	SXGA3_60	60.020	63.981	108.00
1280 x 800	WXGA_60	59.810	49.702	83.500
1280 x 960	1280 x 960_60	60.000	60.000	108.00
640 x 480@67Hz	MAC13	66.667	35.000	30.240
832 x 624@75	MAC16	74.546	49.722	57.280
1024 x 768@75Hz	MAC19	75.020	60.241	80.000
1152 x 870@75Hz	MAC21	75.06	68.68	100.00

接続できるコンポーネントビデオの信号の種類

信号フォーマット	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
480i (525i) @60Hz	15.73	59.94
480p (525p) @60Hz	31.47	59.94
576i (625i) @50Hz	15.63	50.00
576p (625p) @50Hz	31.25	50.00
720p (750p) @60Hz	45.00	60.00
720p (750p) @50Hz	37.50	50.00
1080i (1125i) @60Hz	33.75	60.00
1080i (1125i) @50Hz	28.13	50.00

☞ 1080i (1125i) @60Hz または 1080i (1125i) @50Hz 信号を表示すると、イメージが若干揺れる場合があります。

接続できるビデオ及びSビデオの信号の種類

ビデオモード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	カラー副搬送波周波数 (MHz)
NTSC	15.73	60	3.58
PAL	15.63	50	4.43
SECAM	15.63	50	4.25 または 4.41
PAL-M	15.73	60	3.58
PAL-N	15.63	50	3.58
PAL-60	15.73	60	4.43
NTSC4.43	15.73	60	4.43

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのと、大切に保管してください。

——保証期間——
お買上げ日から1年間です
但し、光源ランプは1年以内で500時間まで

■補修用性能部品の最低保有期間

- 当社は、データプロジェクターの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 光源ランプなどの消耗部品の他に、DMD、カラーホイールなどの光学部品及び冷却ファンは寿命部品で、定期的な交換が必要です。長時間(毎日6時間以上)で使用されると、1年未満であっても修理・交換が必要になる場合があります。また、たばこの煙やほこりの多い場所でご使用になると、定期的な交換サイクルを早める場合があります。詳しくは、三菱電機テクニカルサポートセンター(ホームシアターの場合は、お近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」)にご相談ください。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- 三菱電機テクニカルサポートセンターにご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ◎ 「故障かなと思ったら」の手順に従って、お調べください。
- なお、不具合があるときは、電源を切ったあと、必ず電源プラグを抜いてから、三菱電機テクニカルサポートセンターにご連絡ください。
- ◎ 保証期間中は
修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、三菱電機テクニカルサポートセンターが修理させていただきます。
- ◎ 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
- ◎ 修理料金は
技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

◎ ご連絡いただきたい内容

1. 品名 三菱データプロジェクター
2. 形名 LVP-XD95
3. お買上げ日 年 月 日
4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
5. ご住所 (付近の目印なども)
6. お名前・電話番号・訪問希望日

三菱電機
テクニカルサポートセンターのご案内

テクニカルサポートセンター

修理、取り扱いのご相談、技術的なお問合わせは

全国どこからでもおかけいただける

三菱電機テクニカルサポートセンター

☎0120-32-7440 (無料)

Tel:075-353-0654

(携帯電話、PHSでお問い合わせの場合)

■受付時間 平日・土日・祝日(弊社指定休日除く)
午前9:00~12:00/午後1:00~9:00

FAX 075-353-0685

E-mail pep-m@fuso.co.jp

この製品に関する詳細情報や応用例などを、WWWサイトでもご提供しています。

www.mitsubishielectric.co.jp/projector/business

■ 購入、買替えのご相談はこちらへ。

購入・買替え
相談窓口 **三菱電機株式会社(本社窓口)**
TEL:03-3218-6107 (有料)

受付時間 平日 午前9:00~12:00/午後1:00~5:30(土日・祝日・弊社指定休日除く)

- 所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

■お問合わせ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1. お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
2. 上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。
4. 個人情報に関するご相談は、お問合わせいただきました窓口にご連絡ください。

- ご購入店などをメモしておきますとあとで役に立ちます。

購入年月日

購入店名（住所）

電話番号

このデータプロジェクターの形名は LVP-XD95 です。

愛情点検

- 長年ご使用の場合は点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような
症状は
ありませんか

- 電源コード、電源プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源スイッチを入れても映像がでない。
- 映像が乱れたり、画面が異常にかけたりする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

データプロジェクターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

 **三菱電機株式会社**

京都製作所 〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1番地

トラブルシューティング

⑦ プロジェクターの電源がオンにならない。

原因	対応
電源コードから電源がきていません。	電源コードをプロジェクターの電源コード端子とコンセントに差し込みます。コンセントにスイッチがある場合は、スイッチがオンになっていることを確認します。
クーリングの間にプロジェクターの電源をオンにしようとしています。	クーリングが完了するまでお待ちください。

⑦ 画像が映らない

原因	対応
ビデオ機器がオンになっていないか、正しく接続されていません。	ビデオ機器をオンにし、信号ケーブルが正しく接続されていることを確認します。
プロジェクターが正しく入力信号機器に接続されていません。	接続を確認します。
入力信号が正しく選択されていません。	プロジェクターまたはリモコンの SOURCE キーで正しい入力信号を選択します。
レンズカバーが閉じられたままです。	レンズカバーを外してください。

⑦ イメージがぼやける

原因	対応
投写レンズの焦点が合っていません。	フォーカスリングで焦点を合わせます。
プロジェクターとスクリーンの位置が正しく合っていません。	投写角度および方向、また必要であれば機器の高さを調整します。
レンズカバーが閉じられたままです。	レンズカバーを外してください。

⑦ リモコンが機能しない

原因	対応
電池が切れています。	電池を新しい電池に交換します。
リモコンとプロジェクターの間に障害物があります。	障害物を取り除きます。
プロジェクターからの距離が遠すぎます。	プロジェクターから 8m 以内の場所に立ちます。

⑦ パスワードが間違っている


原因	対応
入力したパスワードが正しくありません。	パスワードのリコールを行うには を参照してください。

MITSUBISHI

三菱データプロジェクター 形名：LVP-XD95

クイックスタートアップ

内容物について



接続

