



三菱 IH ジャー炊飯器（家庭用）

取扱説明書


メニュー集

形名

(0.63Lタイプ)

エヌ ジェー エス ダブリュ

NJ-SW068



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

この製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

ページ

● 特長	2
● 安全のために必ずお守りください	3
● 内釜(本炭釜)について	6
● 現在時刻の合わせかた	7
● 各部のなまえとはたらき	8

● 準備	10
● 白米・無洗米を炊く(お急ぎ)	12
● 発芽米・玄米を炊く	14
● ご飯の保温について(保温の設定と解除)	16
● いろいろなご飯を炊く	18
・雑穀米・匠芳潤炊き(白米・無洗米)、(玄米) ・すし・エコ炊飯・おこわ・炊込み・おかゆ	
● お米の種類別 炊くときのポイント	21
● 食べたい時刻を予約する	22 (予約1・予約2)
● 今から1~12時間後に炊きあげる	23

● お手入れ	24
● 炊飯がうまくできないとき	27
● 故障かな?と思ったら	30
● おいしいご飯を食べるため	32
● 保証とアフターサービス	39
● 仕様	裏表紙

● メニュー	33
--------	----

製品登録のご案内

三菱電機のウェブサイトで「製品登録」いただくと、製品に関するお役立ち情報をメールやウェブサイトでご紹介します。

三菱電機製品登録

検索

ご使用のまえ

ご飯の炊きかた

こんなとき

メニュー集

特長

1

本炭釜・連続沸騰でおいしく炊飯

- 本炭釜全体が発熱して、遠赤外線効果でお米の芯までしっかり熱を伝え、しっかりした歯ごたえのご飯に仕上げます。
- カートリッジを内蔵することで、沸騰時に沸きあがるうまみをふきこぼさずにため、沸騰しても強火を持続し、ふっくら炊き上げます。

2

たくみほうじゅんのだ

匠芳潤炊き

P.18~19

- 白米** ●通常の炊飯(白米・ふつう)よりも仕込みにじっくり時間をかけて、吸水効果を高め、さらにふっくら甘みのある極上のご飯に炊きあげます。
「おまかせ」…炊飯容量を自動的に判定して炊飯します。
「合ビタ」…炊飯容量をあらかじめ設定することで、容量に応じた最適な制御で炊飯します。(ピッタリ加熱)
- 玄米** ●「玄米・ふつう」よりも、玄米独特の渋みなどを抑え、くせがなく食べやすいご飯に炊きあげます。

3

エコ炊飯

※1

P.19

- 本体の周囲温度に応じた火力制御で省エネ。
蒸気の排出量にも配慮しました。

※1 2カップ炊飯時

「白米 ふつう」消費電力量:130.0Wh、蒸発水量:25.6g(米300g・水420g)
 「エコ炊飯」 消費電力量:119.5Wh、蒸発水量:17.9g(米300g・水390g)
 (省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による)

安全のために必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
 ■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

	禁止		分解禁止		水ぬれ禁止		接触禁止		ぬれ手禁止		指示を守る
--	----	--	------	--	-------	--	------	--	-------	--	-------

■図記号の意味は、次のとおりです。

感電注意(本体表示)

電源プラグを抜く

ぬれ手禁止

ご使用のまえに

警告

分解・修理・改造をしない
感電・発火・けが・異常動作の原因。
*修理は、お買上げの販売店
または「三菱電機 修理窓口」
にご相談ください。

水につけたり、
水をかけたりしない
感電・ショートの原因。

蒸気口やその付近に
顔や手などを近づけない
蒸気にさわらない
特に乳幼児には注意する
やけどの原因。

ぬれた手で、電源プラグの
抜き差しはしない
感電の原因。

お子さまだけで使わせない
幼児の手の届くところで
使わない
やけど・感電・けがの原因。


炊飯中は絶対にふたを開けたり、持ち運びしない
やけど・けがの原因。

吸・排気口やすき間に、
ピン・針金・金属物などの
異物を入れない
感電・けがの原因。

傷んだ電源コード・プラグや、
差込みのゆるいコンセントは
使わない
感電・ショート・発火の原因。

電源コードを傷つけない
重いものをのせたり、無理に曲げたり、
束ねたり、引っ張ったり、加工したり
すると、破損して感電・発火の原因。

放熱板の穴をふさぐおそれのあるものは使わない
異物が付着したままで使わない
 ●ポリ袋・ラップ・アルミホイル・
アク取りシート・落としづたなどを
入れて炊飯しない
 ●青菜など水に浮く食品を入れて
炊飯しない(炊飯後に入れる)
放熱板の穴をふさぐと蒸気や内容物がふきこぼれて、やけど・感電・けがの原因。



安全のために必ずお守りください (つづき)

⚠ 警告



取扱説明書に記載以外の用途には使わない
調理には使わない
●炊飯以外の料理
●重曹を使う料理
●多量の油を入れる料理
●豆類の料理
●カレーやシチューなどのルーを用いてとろみをつける料理
蒸気や内容物がふきこぼれて、やけど・感電・けがの原因。



コンセントの単独使用
電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う
コンセントを他の器具と同時に使ったり、机や家具のコンセントを使うと異常発熱して、発火・火災の原因。
*延長コードも定格15A以上のものを単独でお使いください。



ほこりをとる
電源プラグの刃、および刃の取付面のほこりをとる
ほこりが付着していると、火災の原因。



根元まで差込む
電源プラグは根元まで確実に差込む
差込みが不完全なとき、感電・発熱による火災の原因。



お米の種類・メニューに合った水位目盛で水加減する
●おかゆは「おかゆ」のメニューで炊く
ふきこぼれ・やけどを防ぐため。



ふたは力チッと音がするまで確実に閉める
蒸気がもれたり、ふたが開いて、やけど・けがを防ぐため。
*上枠・フック部・ふたパッキン・本体とふたの間に米や異物があると閉まらないので取り除いてください。



異常・故障時には直ちに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因。

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。

→ 故障や事故防止のため、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご連絡ください。



専用の内釜以外は使わない
割れ・ヒビ・欠けなど破損した内釜は使わない

感電・発火・過熱・異常動作の原因。



使用中、使用直後は高温部に手を触れない
内釜・放熱板・カートリッジなどやけどの原因。
製品を持ち運ぶときは、フックボタンに触れない
ふたが開いて、やけど・けがの原因。

⚠ 注意



次の場所では使わない

- 不安定な場所や、熱に弱い敷物などの上火災の原因。
- 水のかかる所や、火気や熱器具の近く感電・漏電・火災の原因。
- アルミシートや電気カーペットの上アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因。
- 壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使うときは、中に蒸気がこもらないようにする結露による壁や家具の変色・変形の原因。
*収納棚などを使うときは、耐荷重を確認して、ご使用ください。
(お米や水を入れたときの最大質量: 約5.5kg)



電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

電源プラグを持つ 電源プラグがあたってけがをするのを防ぐため。



電源プラグを持って抜く
電源コードを持って引き抜くと、感電・ショート・発火の原因。



医療用ペースメーカーをお使いの方は、本製品の使用にあたって医師とよく相談する
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあるため。



お手入れは本体が冷めてから行う
本体を冷ます やけどを防ぐため。



使用時以外は、電源プラグを抜く
電源プラグを抜く 絶縁劣化による感電・漏電・火災を防ぐため。

お願い

吸・排気口をふさぐような場所で使わない
(壁などから20cm以内、紙・タオル・ふきん・アルミシート・じゅうたんの上など)
変色・変形・故障の原因。

磁気・電波に弱いものを近づけない

- 磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- 磁気テープ(カセットテープなど)
- 無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)
記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。


内釜を本体以外の調理器(直火・電子レンジ・電磁調理器など)に使わない

故障の原因。

本体の上に物を置かない
蒸気口をふきんや物などでふさがない
ボタンなどの変形・変色・故障の原因。

空炊きはしない
故障や異常動作の原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない



故障・うまく炊けない・ふたが開かない、閉まらない原因。

直射日光のあたる所で使わない
変色・変形の原因。

本体や本体のまわりは清潔にする
機能を維持するための吸・排気口などからほこりや虫が入り、故障の原因。

内釜(本炭釜)について

内釜は純度99.9%の炭素材料を固めて焼きあげたものです。

耐衝撃性は、一般的陶器や土鍋と同程度です。


割れたり、ヒビが入ったり、欠けやすい素材ですので、取扱いにご注意ください。

(炭素材料特有の多孔質のため、表面に多少のザラつきや、鬆(す)がありますが、異常ではありません。)

次のことをお守りください

- 落したり、ぶつけたりしない。
割れ・ヒビ・欠けなど破損します。
衝撃ですぐ割れる場合と、ご使用に伴い、内部のヒビが進行してやがて破損する場合があります。


- ザルを重ねて米をとがない・水切りをしない。
- 米を内釜に移すときにザル等をあてない。
- しゃもじについたご飯粒をふちに押し当てて取らない。



- フッ素加工をしてあります。
フッ素に傷がつくとはがれやすくなります。
はがれると水がしみこみます。
- スポンジなどでこすると、フッ素の表面に跡がつくことがあります、性能面への影響はありません。

フッ素樹脂や素地は、食品衛生法に適合した材質ですので、人体に害はありません。

- かたいものを使わない。
(金属製のしゃもじ・泡立て器・陶器など)
- スプーンや食器類を入れて、洗いおけがわりに使わない。



- 本体以外の調理器(直火・電子レンジ・電磁調理器など)に使わない。
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使わない。

- 調味料を使ったら、すぐに洗う。
(酢や食塩を入れて炊いたり、内釜の中で
(酢めしをつくると、フッ素加工が傷みやすくなる)

- クレンザー・タワシ類・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジで洗わない。
ナイロン面

- お米を洗うときは、内釜の下にふきんをしいて洗うと底面に傷がつきにくくなります。(傷がついても、性能面・衛生面への影響はありません。また、シンク等に色がつくことがあります。)
- 次のようなことが気になるときは、三菱電機製品取扱店でご購入できます。
 - ご飯のこびりつきなどが気になる
 - フッ素加工が傷んだ

内釜が、割れ・ヒビ・欠けなど破損してしまったら…

使用を中止してください。

(割れ・ヒビ・欠けなど破損した内釜を使用すると、水もれして本体の故障・感電・発火の原因)

- 炭素材料は人体に害はありませんが、口に入るとけがをするおそれがあります。
- 割れ・ヒビ・欠けなどしたときは、お近くの三菱電機製品取扱店でご購入ください。

現在時刻の合わせかた

- 時計は室温の変化により、多少ずれことがあります。
- 時計は24時間表示です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)
- 炊飯・保温・予約中は時刻合わせはできません。

例：18:10(午後6:10)を、19:12(午後7:12)に合わせるとき

1 電源プラグを差込む



2 時 | または | 分 を2回押す



- 時刻表示が5秒間点滅
(点滅中は、時刻合わせが可能な状態)

*時刻合わせの途中でも、操作のない状態が5秒以上続くと時刻合わせを終了します。

3 時 | および | 分 を押して合わせる



- 時刻表示が点灯
- 押し続けると早送りする
- 0に戻ると「ピピッ」と鳴る

操作を止めた5秒後に、自動的に時刻合わせを完了

この時計は、電源プラグを抜いても内蔵の専用電池で動いています。

- 電池の寿命は、約4~5年です。(使用条件により、異なります)
- 電池が消耗してくると
電源プラグを抜いたとき、時計表示や予約などの記憶が消えます。
- 電池の交換は
電池は電気部品に固定されていますので、お買上げの販売店にご依頼ください。(有料)

停電したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

■ 炊飯中

復帰後、
炊飯を続けます。

■ 予約中

復帰後、
予約どおりに炊きあがります。

■ 保温中



復帰後、
保温を続けます。

停電時間が長いと、炊飯がうまくできないことがあります。


停電時間が長く、ご飯が冷めてしまつたら、自動的に保温をやめます。

各部のなまえとはたらき

本体



操作・表示部



●「切/保温」・「炊飯」ボタンに凸マークと、点字(ボタンの横)がついています
キリ タク
— 切/保温ボタン (↑↓) • 炊飯ボタン (↔)

●ボタンの区別を分かりやすくするため、上下のボタンと音を変えています

- 付属品
- しゃもじ (1コ)
立てることができます。
 - 計量カップ(1コ)
使いかた P.10
1カップ(合)と0.5カップ(合)をはかることができます。
 - 取扱説明書/メニュー集 1部(本書)


準備

使い始めはにおいが出ることがあります、ご使用にともない出なくなります。
本体のにおいが気になるとき P.26

初めてお使いになるときは、内釜、放熱板、付属品を洗ってください。P.24~26


- 放熱板・カートリッジ・内釜外側・上枠・本体内側についた水分・汚れ・米粒は、きれいにふき取る。
(故障・うまく炊けない・蒸気もれ・ふきこぼれを防ぐため)
P.24~25
- カートリッジパッキン・蒸気口パッキン・ブッシュがついていることを確認し、カートリッジのロックをかける。
(つけないと、ふきこぼれの原因) P.25
- 放熱板を必ずつける。
(つけないと、ふたが閉まらない)

放熱板 お手入れ P.25




はずしかた

片手をつまみにそえて、もう片方の手でレバーを上側に押す



取付けかた

①放熱板の△印と本体の△印を合わせ、▽印を本体の凸部(2ヵ所)に差込む
②「カチッ」と音がするまで上側を押し込む



1 お米をはかる

付属の計量カップを使う。

上下を逆にして、1カップ(合)と0.5カップ(合)をはかることができます。



- 白米・発芽米・玄米など
(無洗米以外のお米)
 - 1カップ(合) : 約180mL = 約150g
 - 0.5カップ(合) : 約90mL = 約75g

計量カップすりきり1杯で、約1合です

○ 良い例



✗ 悪い例



計量米びつでは、誤差があることがあります。

- 無洗米
 - 1カップ(合) : 約170mL = 約147g
 - 0.5カップ(合) : 約85mL = 約73.5g



発芽米のおすすめ割合 白米 2合 : 発芽米 1合


2 お米を洗う

内釜を使う。
(内釜でお米が洗えます)

- 白米
→充分に洗米する
(におい・変色・こげを防ぐため)
- 無洗米
→軽くすすぐ(におい・ふきこぼれ・こげを防ぐため)
- 発芽米
→市販品のパッケージの記載にしたがう
- 玄米
→軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く

たっぷりの水でさっとかき混ぜ、手早く水を捨てる。

「とぐ➡すすぐ」を水が澄むまでくり返す。



内釜にザルなどを重ねて洗わないでください。
内釜は、割れ・ヒビ・欠けやすいので、取扱いにご注意ください。P.6

3 水加減をする

お米を水平にならし、お米の種類・メニューに合った水位目盛で水加減をする。


お米を水にひたさなくても、すぐに炊けます。水にひたすと、やわらかめのご飯になります。

- 平らな場所で水加減する。
- 50°C以上のお湯・pH9以上のアルカリ水・硬度の高いミネラル水での炊飯はしない。(べちゃつき・変色の原因)


白米・無洗米の目盛は両側にあります。



「白米」2カップの場合



「白米」2.5カップの場合



水位目盛はめやすです

お米の種類・お好みに合わせ、水の量を2mm以内で加減してください。


お米の種類	水加減のめやす
新米	目盛より少なめ
古米・麦	目盛より多め

目盛より多めで炊飯する場合は、メニューで「やわらか」を選んでください。
(ふきこぼれを防ぐため)

4 内釜を本体に入れ、電源プラグを差込む

お知らせ 電源プラグをコンセントに差込んだときに、「パチッ」と火花ができることがあります。これはIH特有のもので、異常ではありません。

白米・無洗米を炊く(お急ぎ) 匠芳潤炊き P.18



<表示例> (お米)選択時

■お買上げ時の設定

- お米 **白米**、メニュー **ふつう**、**保温**(たべごろ保温)(設定)で炊くとき
→ ③ですぐに炊飯できます(設定をかえる必要はありません)

■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから③で炊飯する

■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する

炊飯する前に保温の設定を確認してください。 P.16~17

1 お米 を押し、お米の種類を選ぶ



- 白米を炊くときは**白米**を選ぶ
- 無洗米を炊くときは**無洗米**を選ぶ
- 胚芽米を炊くときは**白米**を選ぶ

無洗米を炊くときは、炊く前に内釜の底から軽くかき混ぜてください。



2 メニュー を押し、ご飯のかたさを選ぶ (お米の種類を選ぶと、自動的に「ふつう」が選択されています。)



- ふつう**・**かため**・**やわらか**の3種類から選ぶ

押すごとに□が移動して表示

**工炊飯** ◀ **おかゆ** ◀ **炊込み**

P.18~20

警告

蒸気口やその付近に顔や手などを近づけない、蒸気にさわらない
特に乳幼児には注意する
(やけどの原因)

できあがりまでの時間のめやす

- 電圧100V、室温23°C、水温23°C、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

白米	ふつう	約41~48分
	かため	約40~47分
	やわらか	約44~53分
	お急ぎ	約17~24分

無洗米	ふつう	約41~49分
	かため	約40~48分
	やわらか	約44~54分
	お急ぎ	約17~25分


3 炊飯 を押し、炊飯する



ピッ


炊飯する

- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始
- できあがりまでの時間のめやすを表示



(表示時間はめやすです。
量・季節・室温・水温・水加減・電圧などにより変わり、
約5分長くなることがあります。)

4 ブザーが鳴ったらできあがり(むらしは終わっています) 炊きあがったらご飯をほぐす



- 炊飯ランプ消灯
 - 自動的に保温になる(保温ランプ点灯)
 - 保温経過時間を表示
- 24時間以上の保温はしないでください。
ご飯の保温について P.16~17

- お知らせ
- 選んだお米の種類、メニューのふつう・かため・やわらかの設定を記憶します。
 - 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
 - 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジーー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
 - 炊飯・保温中は、放熱板からつゆが落ちる場合があります。

急いで炊きたいとき(お急ぎ)




- 炊飯容量は、2カップまでです。
- 予熱とむらしを短縮し、通常より早く炊きあげます。そのため、少しかためになったり、やや水っぽい炊きあがりになることがあります。
- 好みに合わせて水の量を調整してください。

べちゃつきを防ぐためにご飯を底からほぐす


すぐに(約15分以内)ご飯をほぐし、余分な水分を逃がす。

1/4ずつ、なべ肌に沿って大きく起こし、底からふんわり切るようにほぎします。



発芽米・玄米を炊く

匠芳潤炊き(玄米) P.19



<表示例> (お米)選択時

■前回の設定で炊くとき → 表示部の設定を確認してから 3 で炊飯する

■設定をかえて炊くとき → 以下の手順で設定をかえて炊飯する

1 お米 を押し、お米の種類を選ぶ



- 発芽米を炊くときは [発芽米] を選ぶ
- 玄米を炊くときは [玄米] を選ぶ

押すごとに □ が移動して表示
白米 → 無洗米 → 発芽米 → 玄米

2 メニュー を押し、ふつうを選ぶ

(お米の種類を選ぶと、自動的に)
「ふつう」が選択されています。

押すごとに □ が移動して表示
ふつう → 炊込み → おかゆ
P.18~20

ご飯のかたさは、「ふつう」以外を選ぶことはできません。

⚠ 警告 蒸気口やその付近に顔や手などを近づけない、蒸気にさわらない
特に乳幼児には注意する (やけどの原因)

できあがりまでの
時間のめやす

- 電圧100V、室温23°C、水温23°C、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。


発芽米 約62~73分

玄米 約71~79分

3 炊飯 を押し、炊飯する



- 炊飯ランプが点灯して
炊飯開始
- できあがりまでの時間の
めやすを表示



(表示時間はめやすです。
量・季節・室温・水温・水加減・電圧などにより変わり、
約5分長くなることがあります。)

4 切 保温 を押し、保温をやめて 電源プラグを抜く




- 保温ランプ消灯

保温はしないでください。
におい・変色の原因になります。

べちゃつきを防ぐために ご飯を底からほぐす

すぐに(約15分以内)ご飯をほぐし、
余分な水分を逃がす。

1/4ずつ、なべ肌に沿って大きく起こし、
底からふんわり切るようにほぐします。



- お知らせ
- 選んだお米の種類の設定を記憶します。
 - 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
 - 炊飯中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
 - 「お急ぎ」はできません。

ご飯の保温について

保温の設定と解除

選べる3つの保温機能

〈**保温(たべごろ保温)**〉
やや低めの温度で12時間保温します。

〈**保温(一定保温)**〉
高めの温度で保温します。

〈**保温切**〉
炊飯終了後、自動的に加熱を終了します。


お知らせ

- 選んだ保温設定を記憶します。
- 炊飯・保温中の設定・解除はできません。

を押す時間が短いと、保温(一定保温)になります。(保温ランプ点灯)


- お米・メニューを選択前に設定してください。
- 保温を開始して72時間経過すると、切り忘れと判断し自動的に保温を終了します。

1 「切／保温」を3秒間長押しする



保温表示が**点滅**
(点滅中は、保温設定が可能な状態)

2 「切／保温」を押して、保温を選択する




「切／保温」を押すごとに
〈**保温(たべごろ保温)**〉→保温(一定保温)
→保温切を選択できます。

- 点滅中は、「切／保温」以外のボタンを押しても受け付けません。

保温表示が**点灯**
操作を止めた5秒後に
自動的に保温設定を完了


保温(たべごろ保温) やや低めの温度で保温

- 保温温度を低め(おひつに移したご飯と同等)にすることで、ご飯の変色・乾燥を抑えておいしさを保ちます。12時間を超えると、自動的に保温温度が高めになります。
- 12時間を超える保温時間の消費電力量は炊飯約1回分に相当します。
- 短時間で保温を終了し、冷凍保存して電子レンジで再加熱を行ったほうがおいしさを維持し節電になります。
(おいしさ維持と節電を促すために、12時間を超えると「」と「保温」が点滅してお知らせします。)



保温(一定保温) 高めの温度で保温

- ご飯の温度が低く感じる時は、「保温」(一定保温)に設定してください。
「」よりも高い温度で保温します。
(おいしさ維持と節電を促すために、12時間を超えると「保温」が点滅してお知らせします。)
- 「切／保温」ボタンで保温を開始したときも同じです。




保温切

1時間程度加熱して自動的に終了


保温をしないで、すぐに召し上がるときにおすすめの設定です。放熱板のつゆ付きを抑えるために、炊飯終了後1時間程度は加熱します。その後、自動的に加熱を終了します。

- 早めに召し上がるか、器に移し替えてください。
加熱の際は保温ランプが点滅します。
- すぐに加熱をやめたい場合は「切／保温」ボタンを押してください。(保温ランプ消灯)



- 炊飯終了後は、内釜にご飯を入れたままにしないでください。(温度が下がり、つゆ・ベとつき・におい・腐敗の原因)
- 加熱終了後に、再保温はしないでください。(におい・腐敗の原因)

ご飯が炊きあがると、自動的に保温になります(お買上げ時の設定:〈**保温(たべごろ保温)**〉)



- 保温ランプ点灯
 - 保温の経過時間を、1時間単位で24時間まで表示します。
(1時間未満は0時間を表示)
 - 24時間を超えると、現在時刻を表示します。(保温は続けます)
 - 72時間経過すると、自動的に保温を終了します。(保温ランプ消灯)
- <現在時刻を表示したいときは>
時または分を押してください。
(保温経過時間は表示しません)

使用後は保温をやめて、電源プラグを抜く



- 保温ランプ消灯

保温中のご飯がにおうとき、べちゃつきが気になるときは

- 本体のにおいをとってください。P.26
 - 「保温(一定保温)」にしてください。
- 24時間以上の保温はしないでください。
(変色・におい・パサつきの原因)
- 次のものは保温しないでください。
- ・白米・無洗米以外のご飯
(炊込み・おかゆ・おこわなど)
 - ・冷えたご飯や、つぎたしたご飯
 - ・よく洗わないで炊いたご飯
 - ・みそ汁・カレーなどの汁もの

- お米の種類やメニュー、炊飯量、室温によっては上枠やご飯の中につゆが落ちることがあります。
保温中もときどきご飯をほぐしてください。
また、「保温(一定保温)」をおためしください。
- しゃもじを入れたまま、保温しないでください。
(におい・変色・しゃもじのひび割れの原因)

- 保温を切ったら、ご飯を入れたままにしないでください。
(温度が下がり、つゆ・ベとつき・においの原因)
また、放熱板のパッキンはにおいがつきやすいため、毎回お手入れしてください。P.25

- 切状態から保温を開始すると、「保温(一定保温)」になります。

いろいろなご飯を炊く

できあがりまでの時間のめやす

	匠芳潤炊き	エコ炊飯
白米	約69~77分	約42~50分
無洗米	約69~78分	約42~51分
玄米	約81~86分	――

	すし	おこわ
白米	約40~47分	約39~46分
無洗米	約40~48分	――

	炊込み	おかゆ
白米	約44~55分	約46~54分
無洗米	約44~56分	約46~55分
発芽米	約56~66分	約55~66分
玄米	約81~93分	約80~92分

- 電圧100V、室温23°C、水温23°C、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

※匠芳潤炊き・合ピタの数字・エコ炊飯・おかゆは、一度炊飯すると設定を記憶します。

雑穀米

雑穀類を白米や玄米などと混ぜて炊きます。

お米 ボタンは混ぜる米と同じ設定で炊いてください。
<例>白米に雑穀米を混ぜる
→白米を選ぶ

- 炊飯容量
3カップまで
- 水位目盛「白米」「無洗米」「発芽米」「玄米」(混ぜる米の目盛に合わせる)
- 麦を混ぜて炊くときは、水を2mm以内で多めにしてください。
- 水に浮くような雑穀類(麦・ひえなど)を混ぜて炊くときは、よく混ぜてしばらくひたし、雑穀類が沈んでから炊いてください。
- 市販品を使う場合は、パッケージの記載内容をめやすにし、お好みに合わせて水の量を2mm以内で加減してください。
- 「お急ぎ」はしないでください。
- 保温はしないでください。(におい・パサつきの原因)

できあがりまでの時間のめやす

	匠芳潤炊き	エコ炊飯
白米	約69~77分	約42~50分
無洗米	約69~78分	約42~51分
玄米	約81~86分	――

	すし	おこわ
白米	約40~47分	約39~46分
無洗米	約40~48分	――

	炊込み	おかゆ
白米	約44~55分	約46~54分
無洗米	約44~56分	約46~55分
発芽米	約56~66分	約55~66分
玄米	約81~93分	約80~92分

- 電圧100V、室温23°C、水温23°C、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

※匠芳潤炊き・合ピタの数字・エコ炊飯・おかゆは、一度炊飯すると設定を記憶します。

たくみほうじゅん だ

匠芳潤炊き(白米・無洗米)

P.2

- 水位目盛「白米」「無洗米」
- 「発芽米」は選べません。
- ご飯のかたさは選べません。
- 「お急ぎ」はできません。
- 「合ピタ」は炊飯容量(0.5~3.5まで)を選んで最適な制御で炊飯します。0.5カップ単位で進みます。
(芳潤炊き(おまかせ)は炊飯容量を)
設定しなくても炊飯できます

1 お米 を押し、白米または無洗米を選ぶ



2 匠芳潤炊き を押す



- 押すごとに表示がかわる



3 炊飯 を押し、炊飯する



- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり(むらしは終わっています)

炊きあがったらご飯をほぐす P.13

たくみほうじゅん だ

匠芳潤炊き(玄米)

P.2

- 水位目盛「玄米」
- 「発芽米」は選べません。
- ご飯のかたさは選べません。
- 「お急ぎ」はできません。
- 「合ピタ」はできません。
- 取消すときは、「匠芳潤炊き」をもう一度押してください。

1 お米 を押し、玄米を選ぶ



2 匠芳潤炊き を押す



3 炊飯 を押し、炊飯する



- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり(むらしは終わっています)

保温をやめて電源プラグを抜く P.15

- 保温ランプ消灯
- すぐに(約15分以内)ご飯をほぐす

保温はしないでください。におい・変色の原因になります。

すし 鮯飯作りのコツ

P.34

メニュー集

お米 ボタンで白米または無洗米を選び、

メニュー ボタンでふつうを選びます。

P.12~13

- 水位目盛「エコ炊飯・すし」
- 「お急ぎ」はしないでください。

●お急ぎはしないでください。

エコ炊飯

P.2

- 炊飯容量
3カップまで
- 水位目盛「エコ炊飯・すし」
- 「白米」(無洗米)以外では選べません。
- ご飯のかたさは選べません。
- 少しだけ炊きあがります。
- 「お急ぎ」はできません。

1 お米 を押し、白米または無洗米を選ぶ



2 メニュー を押し、エコ炊飯を選ぶ



3 炊飯 を押し、炊飯する



- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり(むらしは終わっています)

炊きあがったらご飯をほぐす P.13

おこわ

お米 ボタンで白米を選び、

メニュー ボタンでかためを選びます。 P.12~13

- 炊飯容量
3カップまで

●水位目盛「おこわ」

- 具は、水加減したあとに、米の上に均等にのせて炊いてください。
(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、うまく炊けない場合があります)
- 予約はしないでください。
- 保温はしないでください。
(におい・パサつきの原因)
- 「お急ぎ」はしないでください。

いろいろなご飯を炊く(つづき)

炊込み

炊込みご飯のコツ
メニュー集 P.35

- <白米・無洗米>
 - 炊飯容量
3カップまで
 - 水位目盛「白米」「無洗米」
- <発芽米・玄米>
 - 炊飯容量
2カップまで
 - 水位目盛「発芽米」「玄米」
- 具は米の上にのせて炊いてください。
(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、うまく炊けない場合があります)
- 「お急ぎ」はできません。
- 予約はできません。
- ご飯のかたさは選べません。

1  を押し、お米の種類を選ぶ P.21

2  を押し、炊込みを選ぶ

3  を押し、炊飯する
●炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり
(むらしさは終わっています)
保温をやめて電源プラグを抜く P.15
●保温ランプ消灯
●すぐに(約15分以内)ご飯をほぐす

保温はしないでください。
におい・変色の原因になります。

おかゆ (7分がゆ)

- 炊飯容量
1カップまで(具を入れるときは0.5カップまで)
- 水位目盛「おかゆ」
- 具があるメニューのときは
 - ・具は米の上にのせて炊いてください。
(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、うまく炊けない場合があります)
 - ・予約はしないでください。
- 「おかゆ」以外のメニューで炊かないでください。
(ふきこぼれの原因になります)
- 「お急ぎ」はできません。

1  を押し、お米の種類を選ぶ P.21

2  を押し、おかゆを選ぶ

3  を押し、炊飯する
●炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり
(むらしさは終わっています)
保温をやめて電源プラグを抜く P.15
●保温ランプ消灯

保温はしないでください。
おかゆがのり状になります。
※おかゆは、一度炊飯すると設定を記憶します。

お米の種類別 炊くときのポイント

炊くお米

水位目盛 お米 設定

炊くときのポイント

■白米 ■胚芽米
■3分・5分・
7分づき米

白米 白米

- 付属の計量カップではかる
- 充分に洗米する(ぬかくさくなるのを防ぐ)
※胚芽米は胚芽がとれてしまうため強く洗わない
- 胚芽米・もち米・分づき米の保温はしない
(におい・変色の原因)
- 3分・5分づき米は水の量を少し多めにする(2mm以内)

■もち米

おこわ おこわ

■無洗米

無洗米 無洗米

- 付属の計量カップではかる
- こげやすいため、軽くすすぐ
- 炊く前に、内釜の底から軽くかき混ぜる

■発芽米

発芽米 発芽米

- 付属の計量カップではかる
- おすすめの割合→白米(無洗米)2合 : 発芽米1合
- 予約はしない(腐敗・炊けない原因)
- 保温はしない(におい・変色の原因)

■玄米

玄米 玄米

- 付属の計量カップではかる
- 軽く洗う(ゴミやもみがらを取り除く)
- 保温はしない(におい・変色の原因)
- 圧力なべを使って炊いた場合とは、味や炊きあがりの状態が異なります。(炊飯原理がちがうため)

■雑穀米





P.18

■種類の違うお米を混ぜて炊くときは

- 混ぜる量が多いほうの設定で炊いてください。(発芽米は除く)
<例>白米2合と玄米1合を炊くとき→白米で炊く

お米について

お米は、精米や加工のしかたによって呼び名がかわります。



お米のまめ知識

お米の収穫は一般的に秋に行われますので、秋口から冬にかけて新米が出回ります。
新米は通常米より「吸水しやすい」という特長があるため、比較的ねばりが強くやわらかめのご飯になります。
新米を炊くときの水加減は目盛より少なめにするとおいしく炊けます。

予約して炊く

食べたい時刻を予約する（予約1・予約2）

設定した時刻に自動的にご飯を炊きあげます。

2通りの予約時刻を記憶することができますので、朝食・夕食などで使い分けられます。

予約時刻を設定する

- 時刻表示は
24時間表示です。
・昼の12時 → 12:00
- ・夜の12時 → 00:00

■現在時刻が合っているか確認してください。 時刻が合っていないときは [P.7](#)

1  を押し、**予約1**または**予約2**を選ぶ

- 予約ランプ（緑）点灯
- 炊飯ランプ（赤）点滅

お買上げ時の設定 予約1 → 6:00 予約2 → 18:00

2  および  を押して炊きあげる時刻を設定する


- 押すごとに、1時間単位で進む
(0~23時間まで)
(0に戻ると「ピピッ」と鳴る)
- 押し続けると、早送りする

- 押すごとに、10分単位で進む
(0に戻ると「ピピッ」と鳴る)
- 押し続けると、早送りする

3  を押す → **予約完了** (炊飯ボタンを押さないと、10秒後に「ピピッ、ピピッ、ピピッ」とお知らせ音が鳴ります。 [P.32](#))

- 炊飯ランプ（赤）が消灯し、予約完了
(予約ランプ（緑）は点灯したままです)
- 予約時刻が記憶される


<表示例>
予約1に設定するとき



<表示例>
午前7:30に炊きあげるとき



<表示例>
午前7:30に炊きあげるとき



前回設定した予約時刻で炊く

設定してある予約時刻を呼び出して予約します。

1  を押し、**予約1**または**予約2**を選ぶ

- 予約ランプ（緑）点灯
- 炊飯ランプ（赤）点滅
- 前回予約した時刻を表示

2  を押す → **予約完了** (炊飯ボタンを押さないと、10秒後に「ピピッ、ピピッ、ピピッ」とお知らせ音が鳴ります。 [P.32](#))

- 炊飯ランプ（赤）が消灯し、予約完了
(予約ランプ（緑）は点灯したままです)

<表示例>
予約1に設定してある時刻を表示




今から1~12時間後に炊きあげる

1時間単位で予約できます。

1  を3回押し、予約を選ぶ


- 予約ランプ（緑）点灯
- 炊飯ランプ（赤）点滅



2  を押し、炊きあげる時間を設定する

- 押すごとに、1~12時間にかわる
(1時間に戻ると「ピピッ」と鳴る)
- 「芳潤炊き」、「エコ炊飯」、「おかゆ」、「発芽米」、「玄米」は炊飯時間が長いため
「1時間後」は選べません。


<表示例>
3時間後に炊きあげるとき



3  を押す → **予約完了** (炊飯ボタンを押さないと、10秒後に「ピピッ、ピピッ、ピピッ」とお知らせ音が鳴ります。 [P.32](#))

- 炊飯ランプ（赤）が消灯し、予約完了
(予約ランプ（緑）は点灯したままです)
- できあがり時刻を表示

<表示例>
できあがり時刻を表示



お米・メニューをかえたいときは

1  を押す(予約ランプ(緑)消灯)

2 予約時刻を設定し直す [P.22](#)

予約を解除するときは

 を押す(予約ランプ(緑)消灯)

U1表示が出たときは

 を押さないと予約が確定されず

お知らせ音の後に「!!」が表示されます。 [P.32](#)

1  を押すと「!!」が消え使用できます。

2 始めから設定し直してください。

●予約前に、現在時刻が合っているか確認してください。

(それでいて、予約時刻に炊きあがりません)

●予約はなるべく12時間以内にしてください。
(長時間ひたすと水が腐敗しやすく、)においが出る原因

●次のとき、予約はできません。
・炊込み・炊飯中・保温中

●予約中は、現在時刻を表示しません。
●1~2時間に満たない時間で予約した場合は、「ピピッ、ピピッ」音が鳴り、すぐに炊飯を始めます。

(予約できる時間はメニューにより異なります)

●予約は、おこわなど、具や調味料の入るものでは、使わないでください。
(調味料の沈殿や具のいたみなどで、)うまく炊けない原因


お手入れ

電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

使用後に毎回行う

■ヒーター板

かたくしほった布でふく
お手入れをしないで放置しておくと、サビ・
こげが発生する場合があります。



■ダイレクトセンサー

かたくしほった布でふく

■蒸気口

放熱板をはずし、かたくしほった布でふく

■上枠

かたくしほった布でふく

■底センター


かたくしほった布でふく

■フック部

米粒などが入ったときは、
竹串やようじで取り除く

■内釜 内釜について P.6


冷めてからお手入れする
台所用中性洗剤とスポンジで洗い、
よく水洗いする
＊ナイロン面では洗わない



割れ・ヒビ・欠けやすいので、
取扱いに注意してください。

■しゃもじ

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、
よく水洗いする
＊ナイロン面では洗わない




お願い

- 次のものは使わない
(傷・腐食・変色・ヒビ)
の原因
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
●ベンジン・漂白剤・シンナー・アルコール・クレンザー
●スチールタワシ・タワシ・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジ
●食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 本体の丸洗いはしない(故障の原因)


■放熱板(カートリッジ)はずしかた・取付けかた P.10

台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗う
お手入れをしないで放置しておくと、においや
腐敗のほかにサビ・カビ・こげが発生する場合
があります。




■はずしかた


- ①本体から放熱板をはずす



- ②ロックをはずし、カートリッジを開ける



- ③流水で洗い、水気をふきとる
(カートリッジ内部も洗う)




●台所用中性洗剤以外の洗剤

- ベンジン・漂白剤・シンナー・アルコール・クレンザー
- スチールタワシ・タワシ・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジ
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器

■取付けかた

- ①カートリッジパッキンがついていることを確
認し、「カチッ」と音がするまでカートリッジ
のロックを閉める




カートリッジパッキン
はずれたまま炊飯すると蒸気もれ、ふきこぼれの原因

カートリッジパッキンがはずれた
場合は、パッキンの丸い面を
手前にして溝に押し込む




- ②蒸気口パッキンがついていることを確認する



蒸気口パッキン
はずれたまま炊飯すると
蒸気もれ、ふきこぼれの原因


蒸気口パッキンがはずれた場合は、押し込む

- ③ブッシュがついていることを確認する



ブッシュ
(はずさないでください)
はずれたまま炊飯すると
ふきこぼれの原因

ブッシュがはずれた場合は、押し込む




ブッシュパッキン
(はずさないでください)
はずれたまま炊飯すると
ふきこぼれの原因

お手入れ(つづき)

汚れが気になるとき

■底センサー

こびりついた汚れは、細かいサンドペーパー(800番程度)でみがき、かたくしほった布でふく



■本体

かたくしほった布でふく

■計量カップ(1コ)

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水洗いする
＊ナイロン面では洗わない



本体のにおいが気になるとき

(においによっては、完全にとれないものもあります。)

- | | | | | |
|--|--|---|--|---|
| ① 内釜に
1/3まで
水を入れ、
ふたを確実
に閉める | ② 設定を
「お米 白米」
「メニュー ふつう」
にする

P.12▶ | ③ 沸とう
させる

約15分間
沸とうさせる

ピッ
ピッ
2回押す | ④ 沸とうを
やめる

約15分間
沸とうさせる

ピ一
押す | ⑤ 本体が冷めたら、
内釜・放熱板を
取出して洗う
(カートリッジ
内部も洗う)

切
保温 |
|--|--|---|--|---|

消耗部品について

下記の部品は消耗部品です。汚れ・においがひどくなったとき、破損・紛失したときはお近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

内釜 部品番号 : M15 W56 340、放熱板(ふたパッキン・カートリッジ・ブッシュ)部品番号 : M15 W36 330H
カートリッジパッキン 部品番号:M15 E52 054C、蒸気口パッキン 部品番号:M15 E35 054JP

炊飯がうまくできないとき

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
炊 飯	<p>ご飯がやわらかい かたい うまく炊けない いつもとちがう</p> <ul style="list-style-type: none"> ●カートリッジパッキン・蒸気口パッキン・ブッシュがはずれていませんか。 ●お米は付属の計量カップで正確にはかりましたか。 →料理用計量カップや計量米びつでは、誤差が出ることがあります。 ●内釜を平らな場所に置いて水加減しましたか。 →傾いた場所で水加減すると、水の量が多くなったり、少なくなったりしてご飯のかたさが変わります。 ●水加減やメニューは合っていますか。 →「ふつう」などを「おかゆ」で炊くとうまく炊けません。 →お米の種類、銘柄、保存期間などにより、ご飯のかたさが変わります。新米は米内の水分が多い傾向があり、やわらかめに炊きあがります。新米シーズン前のお米は米内の水分が少なくなる傾向があり、かために炊きあがります。また、お米を購入して時間が経過している場合もお米が乾燥してかために炊きあがります。お好みに合わせて水の量を2mm以内で加減したり、他のメニューをお試しください。 ●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 ●「お急ぎ」「無洗米」「エコ炊飯」は、かために炊きあがります。 →お好みに合わせて水の量を多めにしてください。 ●お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をすると、やわらかめのご飯になります。 ●ふたパッキンや内釜のふち、底センサーの上に米粒などの異物や汚れがついていると、かために炊きあがります。 →米粒などの異物や汚れをふき取ってください。 	<p>P.25 P.10 P.11~20 裏表紙</p>	
	ふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> ●カートリッジパッキン・蒸気口パッキン・ブッシュがはずれていませんか。 ●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 ●水加減は合っていますか。 →内釜の目盛より水の量が2mm以上多い場合、ふきこぼれることがあります。目盛より水の量を多めにして炊くときは、メニューで「やわらか」を選んでください。 ●メニューを間違えていませんか。 →無洗米を「無洗米」以外のモードで、おかゆを「おかゆ」以外のメニューで炊くと、ふきこぼれることがあります。 ●内釜のふちと、ふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。 →取り除いてください。 ●放熱板・カートリッジに異物や細かい穀類がついていませんか。 →取り除いてください。 ●洗米が不充分なとき、ふきこぼれることがあります。 (無洗米はふきこぼれやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。) 	<p>P.25 裏表紙 P.11・21 P.12~20 P.25 27</p>

炊飯がうまくできないとき(つづき)

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
炊 飯	ご飯がべちゃつく 固まる	●炊きあがったあと、すぐに(約15分以内)ご飯をほぐしましたか。 →ほぐさないと、余分な水分が残ってべちゃついたり、 固またりします。	
	炊きあがりの ご飯の中が くぼんで見える	●IH特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。 →内釜自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげる ため、内釜のまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる 場合があります。	
	ご飯や内釜に 薄い膜ができる	●オブラーント状の薄い膜は、米のうまい成分(デンプン質)が 溶けて乾燥したもので、異常ではありません。	
	おこげができる	〈次のようなとき、おこげができます〉 ・洗米が不充分なとき。(ぬか分が残ってこげやすくなります。) ・玄米以外のお米を「玄米」で炊いたとき。 ・お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をしたとき。 ・無洗米や胚芽米を炊いたとき。 (無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。) ・炊込みご飯など、調味料を使ったご飯を炊いたとき。 ・内釜の底や底センサーの上に米粒などの異物がついているとき。 ●炊飯量(少量・多量)によっては、底にこげ色がつくことがあります。	P.11
	お急ぎが水っぽい かたい	●炊きあがったご飯をよくほぐして、余分な水分を逃がしてください。 また、好みに合わせて水の量を調整してください。 P.13	
	炊込みご飯・おこわが うまく炊けない	●調味料を入れたあと、よくかき混ぜましたか。 →調味料をよく溶かさないと、沈殿してうまく炊けません。 ●具と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。 →具は、米の上に均等にのせて炊飯してください。 ●具を入れすぎたり、具を大きいままで入れていませんか。 →具の量は、お米1カップ当たり75g以下にしてください。 ●水加減は合っていますか。 →具を入れる前に、水位目盛を合わせてください。 ●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 →具を入れて炊くものは、白米にくらべ、最大炊飯容量が 少なくなります。 裏表紙	P.24~26

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
保 温	保温温度が低い	●保温を切っていないか。(保温ランプ消灯) ●「保温(たべごろ保温)」「保温切」になっていませんか。 →「保温(一定保温)」に設定してください。 P.16	
	ご飯がにおう 黄色くなる パサつく	●しゃもじを入れたまま保温していませんか。 保温中のご飯に、冷えたご飯をつぎたしませんでしたか。 →雑菌が入り、においの原因になります。 ●炊き上がったご飯を、よくほぐしましたか。 →すぐに(約15分以内)ご飯を底からよくほぐして、 余分な水分を逃がしてください。 ●洗米が不充分ではありませんか。 →ぬか分が残っていると、においの原因になります。 無洗米も洗米することをおすすめします。 ●24時間以上の保温をしていませんか。 →変色・におい・パサつきの原因になります。 短時間で保温を終了し、冷凍保存して電子レンジなどで 再加熱することをおすすめします。 ●12時間以上の予約をしていませんか。 →長時間水にひたすと腐敗しやすく、においの出る原因に なります。 ●炊込みご飯などを炊いたあとではありませんか。 →調味料を使ったあとはにおいが残るので、念入りに 内釜・放熱板・カートリッジを洗ってください。 P.24~26	P.11

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ				
炊飯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 ●メニューは合っていますか。 →お米やメニューによっては炊飯時間が長くかかります。 	裏表紙 P.15・18				
予約時刻に炊けない	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻表示は合っていますか。 →24時間表示の時計です。再確認してください。 ●炊飯中に停電しませんでしたか。 	P.7 P.7				
予約の開始時間が遅い	<ul style="list-style-type: none"> ●予約炊飯では、お米が水に浸されているため炊飯時間が短くなる傾向があり、予約炊飯開始時間と本文記載の炊飯時間とは異なります。 					
予約設定の最後に  を押した時に予約ランプが点灯せず、「ピピッ、ピピッ」音が鳴り、炊飯ランプが点灯してすぐに炊飯を始めてしまう	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻と予約時刻との時間が短いと、すぐに炊飯を開始して予約時刻どおりには炊きあがりません。 メニューにより異なりますが、おおむね2時間が必要です。 	P.13・15・18				
蒸気口以外から蒸気がもれる	<ul style="list-style-type: none"> ●放熱板・ふたパッキン・カートリッジパッキン・蒸気口パッキンに異物がついていませんか。 →取り除いてください。 ●放熱板・ふたパッキンや内釜が変形していませんか。 →お買上げの販売店で交換してください。(有料) ●カートリッジパッキン・蒸気口パッキンがはずれていませんか。 →内釜の外側についた水分をふき取りましたか。 	P.25				
上枠やご飯の中につゆが落ちる	<ul style="list-style-type: none"> ●お米の種類やメニュー、炊飯量、室温によっては、つゆが落ちることがあります。ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。 →「保温(一定保温)」をおためしください。 保温中もときどきほぐしてください。 	P.16~17				
ふたが閉まらない閉まりにくい	<ul style="list-style-type: none"> ●上枠やフック部、内釜の底に米粒などの異物がついていませんか。 →取り除いてください。 ●放熱板を正しく取付けていますか。 	P.24 P.10				
炊飯・保温中に音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●「ブーン」・・・内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。 ●「チリチリ」「ジー」・・・IH特有の通電音です。 ●「グツグツ」「シュー」・・・強火で沸とうしている音です。 					
 を押してしばらくすると「ピピピピ」音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ●本体内に内釜が入っていないためです。 →内釜を入れてください。 					
ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯・保温・予約中は  以外は受付けません。 					
ボタンを押すと「ピピピ」音が鳴り、ボタン操作ができない	<table border="1"> <tr> <td>「匠芳潤焼き」</td> <td>●「発芽米」で「匠芳潤焼き」はできません。</td> </tr> <tr> <td>「予約」</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ●「炊込み」は予約できません。 ●1時間単位の予約は「分」ボタン操作ができません。 </td> </tr> </table>	「匠芳潤焼き」	●「発芽米」で「匠芳潤焼き」はできません。	「予約」	<ul style="list-style-type: none"> ●「炊込み」は予約できません。 ●1時間単位の予約は「分」ボタン操作ができません。 	P.23
「匠芳潤焼き」	●「発芽米」で「匠芳潤焼き」はできません。					
「予約」	<ul style="list-style-type: none"> ●「炊込み」は予約できません。 ●1時間単位の予約は「分」ボタン操作ができません。 					
残時間表示が1度に進む止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などが変化してもおいしく炊きあげるために、炊飯時間を調整しているためです。約5分長くなることがあります。 					

液晶表示が消える	<ul style="list-style-type: none"> ●内蔵電池が消耗しています。電池が消耗していても、電源プラグを差込めば使用できます。予約をするときは、毎回現在時刻表示を合わせ直してから使用してください。 →内蔵電池の取替えは、お買上げの販売店にご連絡ください。(有料) 	P.7		
 マークと“保温”が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ● 保温(たべごろ保温)で12時間以上保温すると点滅します。 	P.16		
“保温”が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ●「保温(一定保温)」で12時間以上保温すると点滅します。 	P.17		
保温ランプが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ●「保温切」で炊飯終了後、放熱板のつゆ付きを抑えるために1時間程度加熱しているときに点滅します。 →早めに召し上がるか、ご飯を取り出してください。 	P.17		
保温が自動的に「保温(一定保温)」切れている「保温切」	<table border="1"> <tr> <td>●72時間を経過すると、保温を終了します。</td> </tr> <tr> <td>●炊飯終了後、1時間程度加熱した後、自動的に加熱を終了します。</td> </tr> </table>	●72時間を経過すると、保温を終了します。	●炊飯終了後、1時間程度加熱した後、自動的に加熱を終了します。	P.16~17
●72時間を経過すると、保温を終了します。				
●炊飯終了後、1時間程度加熱した後、自動的に加熱を終了します。				
保温の切替えができない	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯・保温中の設定・解除はできません。(ボタンランプ点灯) →  を押してから行ってください。(ボタンランプ消灯) ●  を長押ししましたか。 →長押し時間が3秒間より短いと、保温(一定保温)になります。 (保温ランプ点灯・「保温(一定保温)」表示) →  を押し、保温をやめてから(保温ランプ消灯) 3秒間以上長押しし、設定し直してください。 	P.16		
電源プラグを差込んだとき火花が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●本体内部の電気部品に充電するための電気が流れます。 故障ではありません。 			
電源コードが巻き戻らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードのねじれを直してください。 			
プラスチックなどのにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ●使い始めはにおいが出ることがありますが故障ではありません。 ご使用にともない出なくなります。 本体においが気になるとき 	P.26		
内釜が水もれする	<ul style="list-style-type: none"> ●内釜が割れたり、ヒビ・欠けで破損していませんか。 水もれして本体の故障・感電・発火の原因となりますので、使用を中止し、お近くの三菱電機製品取扱店でご購入ください。 			
表示部に「FB」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> ●本体の下にタオルなどを敷いたり、本体底面の吸・排気口にほこりがたまると、吸・排気口がふさがれるため、「FB」が表示されて炊飯が途中で止まることがあります。 →敷いてあるタオルなどを取り除き、本体底面の吸・排気口がほこりなどでふさがっていたら、掃除機などで取り除いてください。 電源プラグを抜き差しすると「FB」が消え、使用できます。 再び、「FB」が表示されるときは、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。 			

故障かな？と思ったら（つづき）

現象（症状）

原因の確認および処置（操作）方法

参照
ページ

予約設定中に「ピピッ、ピピッ、ピピッ」音が鳴り表示部に「!!」が表示される

- 予約操作の最後に  を押さないと、予約が確定されず、お知らせ音が鳴ります。  を押して予約を完了させてください。
- お知らせ音の後、操作のない状態が続くと、「!!」が表示されます。
-  を押すと「!!」が消え使用できます。
- 始めから予約を設定し直してください。

P.22~23

*誤って本体・内釜を落下させたり、本体・内釜の一部に割れ・ヒビ・欠け・ゆるみ・がたつきが生じたとき、水や米などを本体に直接入れてしまったとき、多量にふきこぼれたときは、使用を中止しお買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

以上のことをお調べになり、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。故障の状況と表示部の英数字（A1, A2, A5, A6, E0, E1, E2, E5, E6, E7, F3, F4, F6, F8, F9）を、お買上げの販売店にご連絡ください。

当社ホームページ「よくあるご質問 動画集」で取り扱いについて説明しています。
<http://www.mitsubishielectric.co.jp/lsg/faqmovie/>

当社ホームページ「よくあるご質問 FAQ」もご活用ください。
<http://faq01.mitsubishielectric.co.jp/>

おいしいご飯を食べるためには

1 よいお米を選ぶ

好みの銘柄で、精米日数の新しいものを選びましょう。お米は時間の経過とともに質が低下してしまうので、風通しの良い冷暗所に保管し、できるだけ早く使うようにしましょう。

夏は1ヶ月、夏以外は2ヶ月以内がめやすです。

2 お米を正しくはかる P.10

必ず、付属の計量カップを使い、正しくはかりましょう。料理用計量カップ（200mL）や計量米びつでは誤差が出ることがあります。

3 お米を手早く洗う P.11

最初に、たっぷりの水を入れてさっとかき混ぜ、すぐ水を捨てます。ぬかくさくならないように、水が澄むまで、手早く洗い終えましょう。

水にひたさなくても、すぐに炊飯できます。

ひたすとやわらかめのご飯になります。
(お米をザルに上げたまま放置しないでください。
お米が割れてベチャつきの原因になります。)

4 正しく水加減をする P.11

内釜を平らな場所に置いて、正しく水加減しましょう。水位目盛はめやすですので、お米の種類や好みによって、2mm以内で加減してください。50°C以上のお湯・pH9以上のアルカリ水・硬度の高いミネラル水は使わないでください。

ベチャつきや変色の原因になります。

5 内釜を入れて、炊飯スタート

本体を平らな場所に置き、内釜の外側についた水分をふき取って本体に入れます。傾いている場所で炊いたり、内釜が汚れているとセンサーが正しく働かず、おいしいご飯が炊けません。

6 炊きあがったら、ご飯をほぐす P.13

炊きあがったら、すぐに（約15分以内）底からふんわりとご飯をほぐし、余分な水分を逃がしましょう。そのままにしておくと、ご飯が固まり、ベチャつきの原因になります。

メニュー集

白米

豚肉ご飯

メニュー ◆ふつう
カロリー ◆1人分約 342kcal



- カロリーはおよその計算値です。
- カップは付属の計量カップ（1カップ用約 180mL・0.5カップ用約 90mL）を使っています。
- 大さじ 1 = 15mL、小さじ 1 = 5mL です。（1mL = 1cc）

材料（4人分）	
炊きたてのご飯	茶碗 4杯分
豚薄切り肉	100g
A { 酒	小さじ2 少々
コショウ	少々
キクラゲ	6枚
ザーサイ	40g
しょうがのみじん切り	大さじ1
B { しょうゆ	大さじ2 大さじ1
酒	大さじ1 小さじ2
砂糖	少々
せり	少々
ごま油	大さじ2

- 豚肉は細く切って A をまぶす。
- キクラゲは水で戻し、石づきをとってせん切りにする。
- ザーサイは洗って薄切りし、水に浸して塩分を好みの加減に抜いてせん切りにし、水気を切る。
- フライパンにごま油を熱し、しょうがのみじん切り、①、②、③の順に加えて炒め、B で調味する。
- 炊きたてのご飯に④を加え、2～3分蒸らして器に盛り、せりを小さくちぎって散らす。

三色丼

メニュー ◆ふつう
カロリー ◆1人分約 546kcal

材料（2人分）	
ご飯	400g
卵	2個
A { 砂糖	大さじ1 大さじ1/2
みりん	大さじ1/2 みりん 大さじ1
塩	小さじ1/6 しょうがのみじん切り 小さじ1/2
	さやえんどう 小さじ1/2 少々
	塩 少々 紅しょうが 少々

- 卵を割りほぐし、A を加えてよく混ぜる。
- ①の卵をなべに入れて火にかけ、菜箸 5～6 本でかき混ぜる。固まりかけたら火からおろし、ぬれぶきんの上になべ底を当てて手早く混ぜ、やわらかいいり卵を作る。
- なべにひき肉を入れて、B を混ぜてから、火にかける。汁気が小さじ 1 くらい残る程度まで、菜箸 5～6 本で混ぜながらいりつける。
- さやえんどうは、塩を入れた熱湯でさっとゆで、斜め細切りにする。
- ご飯を器に盛り、②、③、④をのせて、紅しょうがを添える。



◆すし飯作りのコツ

- 酢……………上質の醸造米酢を使うといっそうおいしく仕上がります。
- だし……………関東式は水と少量の酒で炊きあげます。
関西式は昆布だしで炊きあげます。
- 合わせ酢……………まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすし飯より砂糖を少なめにします。
- 合わせ酢を混ぜるとき
 - ・ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
 - ・うちわであおいで急激に冷ますとつやがよくなります。
 - ・ご飯はねばりを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

手巻きずし

メニュー ◆ふつう
カロリー ◆すし飯のみ 1人分
約 429kcal

材料 (4人分)
米 ……………… 3 カップ
酒 ……………… 大さじ 1
合わせ酢
[米酢 ……………… 大さじ 4
砂糖 ……………… 大さじ 2
塩 ……………… 小さじ 1
のり ……………… 適量
刺身、卵焼き、納豆など ……………… 適量
青じそ、わさび ……………… 適量

- ①米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米と酒を入れ、水位目盛「すし」の「3」まで水を入れてかき混ぜ、**メニュー** [ふつう] で炊く。
- ③すしあけは酢水を含ませたふきんでふき、炊きあがったご飯を一気にすしあけにあける。
- ④うちわで湯気をとばしながらご飯をほぐし、すぐに合わせ酢をかけて練らないように混ぜる。
- ⑤適当な大きさに切ったのりに、④のすし飯と好みの具をのせて巻く。



鮭ずし

メニュー ◆ふつう
カロリー ◆1人分約 549kcal

材料 (4人分)
米と合わせ酢 …… 上記と同分量
塩鮭(甘塩) …… 3切れ
しょうが …… 2かけ
貝われ菜 …… 適量
酒、酢 …… 適量
白いりごま …… 適量

- ①すし飯を作る。→上記「手巻きずし」
- ②鮭を焦がさないように焼き、皮と骨を除いて酒、酢でほぐす。
- ③しょうがはせん切りにし、アクをぬく。貝われ菜は 2cm に切る。
- ④すし飯に鮭、白いりごま、しょうがを入れさっくりと混ぜる。
- ⑤器にすし飯を盛り、貝われ菜を散らす。



炊込み

炊込みご飯のコツ

炊込みの炊飯容量

3カップ(発芽米・玄米は2カップ)まで

- 下記のポイントをおさえると、炊きあがりがよりおいしくなります。

1. 水はボウルにくんで、一気に加える

●最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおいを吸わせないよう、手早く水を加えるのがコツ。水を、ボウルなど別の容器にくんでおき、一気に加えてさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

2. 米を洗うときは手早く

●米が軽くこすり合わさるように「とぐ→すすぐ」を水が澄むまでくり返し洗います。洗い始めてから 3 分ほどで終わらせるのがベスト。

3. 具は米の上にのせて炊込む

●水加減をするときに調味料を加える場合は、加えたあとよく混ぜます。
●その後、具を米の上に均等にのせ、そのまま炊飯します。具を米と混ぜるとうまく炊けない場合があります。また、具の量がメニュー集より多いとうまく炊けないことがあります。(具の量は、お米 1 カップ当たり 75g 以下にしてください。)
●調味料や具を入れたまま、長時間おかないでください。

4. 蒸らすとき、具を加える場合は手早く

●具は、色を生かしたいものや前もって煮ておくものなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えます。できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたをして 10 分間追加で蒸らします。

5. 炊きあがったらふんわり混ぜる

●炊きあがったら、保温を切り、すぐに(約 15 分以内)ほぐして余分な水分を飛ばします。このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじを差し入れ、ご飯の上下が入れかわるようにふんわりと、よくかき混ぜます。

炊込みご飯が残ったら

1 食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。
電子レンジであたため直したり、なべに水と一緒に入れて火にかけ、雑炊にしても。

五目(かやく)ご飯

メニュー ◆炊込み
カロリー ◆1人分約 483kcal

材料 (4人分)
米 ……………… 3 カップ
鶏むね肉 ……………… 50g
にんじん ……………… 中 1/2 本(約 50g)
油揚げ ……………… 1 枚
たけのこの水煮 ……………… 30g
干ししいたけ ……………… 3 枚
A { 薄口しょうゆ ……………… 大さじ 2
みりん ……………… 大さじ 1
酒 ……………… 大さじ 1
塩 ……………… 小さじ 1
だしの素 ……………… 適量
干ししいたけの戻し汁

- にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯をかけて油抜きする。干ししいたけは約 500mL の水で戻して石づきをとる。鶏肉、たけのことともに全ての材料を細切りにする。
- 米は水が澄むまで手早く洗う。
- 内釜に米を入れ、水位目盛「白米」の「3」まで干ししいたけの戻し汁を入れた後、A を入れて混ぜる。
- ①の具を均等にのせて**メニュー** [炊込み] で炊く。
- 炊きあがったら全体をよくほぐす。



おこわ

赤飯

メニュー ◆かため
カロリー ◆1人分約 434kcal

- ささげはたっぷりの水でゆで、沸騰したら湯を捨てる。
- 再びたっぷりの水を入れ、沸騰したら弱火にして、ややかためにゆでる。ささげと煮汁は分けて冷ます。
- もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- 内釜に米と②の煮汁を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加減する。
- ⑤⑥のささげを均等にのせて1時間ひたし、(お米)白米、(メニュー)かためで炊く。
- 炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、好みで黒いごまと塩をふる。



黄飯

メニュー ◆かため
カロリー ◆1人分約 465kcal

材料 (4人分)
もち米 3カップ
くちなし 5個
酒 大さじ 1 1/2
塩 小さじ 3/4
黒豆 70g

- 黒豆は洗って600mLの水にひたし、一晩おく。
そのまま火にかけ、沸騰したら火を弱めて、出てくる泡をこまめにすくい取りながら、豆がやわらくなるまで煮る。途中で湯が少なくなつて、豆が水面から出るようなら水をたす。煮上がったら、そのまま煮汁にひたしておく。
- もち米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に1時間ひたす。
- くちなしの実は、2~3つに割って320mLのお湯に10~15分くらいつけ、茶こしでこす。
- 内釜に米と③の黄色い水、酒、塩を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加減して混ぜる。黒豆をのせて、(お米)白米、(メニュー)かためで炊く。

※禅の食事のなごりといわれ、地方によってはお祝いごとに赤飯のかわりに食べます。

おはぎ

メニュー ◆かため
カロリー ◆2個(あん衣、きな粉衣) 278kcal

材料 (24個分)
ごはん
[もち米 2カップ
塩 少々
粒あん
あずき 2カップ
砂糖 280g
塩 少々
きな粉 大さじ 5
砂糖 大さじ 1]

- あずきはたっぷりの水でゆで、沸とうしたら、ゆで汁を捨てる。再びたっぷりの水を加えて、指でつまんで軽くつぶれる位までやわらかく煮る。
- 砂糖を加え、かき混ぜながら煮つめる。最後に塩を入れ、火から下ろし冷ます。24等分し、丸める。
- もち米は水が澄むまで手早く洗い、内釜に入れる。水位目盛「おこわ」の「2」に水加減して1時間ひたし、(お米)白米、(メニュー)かためで炊く。
- ご飯が熱いうちにすり鉢に入れ、塩を加えて、すりこぎで半つぶしにし、24等分し、丸める。

〈あん衣〉

④を、②で包む。

〈きな粉衣〉

④を平らにのばし、②をのせて包み、全体にきな粉をまぶして、砂糖をかける。



玄米

玄米ご飯

メニュー ◆ふつうまたは芳潤炊き
カロリー ◆1人分約 394kcal

材料 (4人分)
玄米 3カップ

- 玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- 内釜に①を入れ、水位目盛「玄米」の「3」に水加減する。
- (お米)玄米、(メニュー)ふつうまたは芳潤炊きで炊く。
- 炊きあがったら、全体をよくほぐす。



玄米あずきご飯

メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約 296kcal

材料 (4人分)
玄米 2カップ
あずき 40g
水 100mL

- あずきは軽く洗っておく。
- 玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- 内釜に②を入れ、水位目盛「玄米」の「2」に水加減して、あずきを均等にのせる。
- 材料の水を加える。
- (お米)玄米、(メニュー)炊込みで炊く。
- 炊きあがいたら、全体をよくほぐす。



玄米のサラダ

メニュー ◆ふつうまたは芳潤炊き
カロリー ◆1人分約 480kcal

材料 (4人分)

玄米 3カップ	玉ねぎ 1/3 個
ツナ缶詰 90g	トマト 1 個
レモン汁 適量	スライスアーモンド 適量
砂糖 適量	パセリ 適量
レーズン 適量	サニーレタス 適量
ブランデー 適量	フレンチドレッシング 適量
ピーマン 2 個	

- 玄米を炊いて冷ましておく。
- ツナは粗くほぐし、砂糖を加えたレモン汁少々をかける。
- レーズンはブランデーを少々かけておく。
- ピーマンは洗って、種を除いて粗みじんに切る。
- 玉ねぎは粗みじんに切り、水にさらし、ふきんでしぶる。
- トマトは湯むきして輪切りにし、種を取って角切りにする。
- パセリをみじん切りにする。
- サニーレタスを洗い、大きめにちぎって氷水で冷やす。
- 冷ました玄米に、②~⑥の具を混ぜ、サニーレタスをしいた器に盛り、アーモンド、パセリを飾ってドレッシングを全体にかける。

白がゆ

メニュー ◆おかゆ
カロリー ◆1人分約 134kcal

材料 (4人分)
米 1カップ

- ①米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米を入れ、水位目盛「おかゆ」の「1」に水加減する。
- ③(メニュー)おかゆで炊く。
- ④炊きあがったら、温めた器に盛る。



トッピングアラカルト

ひき肉と漬物

カロリー ◆1人分約 101kcal

材料 (4人分)
豚ひき肉 100g
サラダ油 大さじ1
漬物 (しば漬けなど) 50g
酒 適量
しょうゆ 適量
七味唐辛子 適量

- ①漬物は粗く刻んでおく。
- ②熱したフライパンにサラダ油をひき、ひき肉を炒める。
- ③ひき肉がパラパラになったら、①と酒、しょうゆを加えて炒め、七味唐辛子をふる。

梅おろし

カロリー ◆1人分約 8kcal

材料 (4人分)
梅干し 1個
大根おろし 150g
しょうゆ 少々

- ①梅干しは種を取って細かくぎざむ。
- ②大根おろしと、①を混ぜて、しょうゆで味をととのえる。

めんたい豆腐

カロリー ◆1人分約 45kcal

材料 (4人分)
辛子明太子 1腹
木綿豆腐 1/3丁
酒 小さじ1
しょうゆ 小さじ1

- ①辛子明太子1腹は、薄皮に縦に切れ目を入れ、中身をしごき出す。
- ②豆腐はほぐし、酒とともになべで煎り付ける。
- ③②に①としょうゆを加えて軽く煎る。

おかゆの炊飯容量
1カップまで (具を入れると 0.5カップまで)

保証とアフターサービス

■保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書は内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。ただし、下記の部品は消耗部品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。
<内釜><放熱板(ふたパッキン・カートリッジ・ブッシュ)>
<カートリッジパッキン><蒸気口パッキン>

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この炊飯器の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは(持込修理)

- 「炊飯がうまくできないとき」(27~29ページ)
「故障かな?と思ったら」(30~32ページ)
にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
点検・診断のみでも有料となることがあります。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
●技術料...製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。
●部品代...修理に使用した部品代金です。

●修理部品は

部品共有化のため、色等を変更する場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

- 品 名 三菱ジャー炊飯器
- 形 名 NJ-SW068
- お買上げ日 年 月 日
- 故障の状況 (できるだけ具体的に)

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

■お問い合わせ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からお提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- お問い合わせ (ご依頼) いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関するお客様よりお提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
- 上記利用目的のために、お問い合わせ (ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。
- 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

受付時間365日24時間

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-077-365 (有料)

FAX 0570-088-365 (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は
TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

受付時間365日24時間

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-01-8634 (有料)

FAX 0570-03-8634 (有料)

所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

●三菱電機修理受付センター

0120-56-8634 (無料)

インターネット
携帯電話サイト
<http://www.melsc.co.jp>

空メールの送り先: fc8634@melsc.jp

または2次元コードからアクセス。URLをメール返信します。



こんなとき

メニュー集

仕様

形	名	NJ-SW068
電源	交流100V 50-60Hz	
消費電力	800W	
炊飯容量(最小～最大)	白米・無洗米・胚芽米 発芽米・玄米 炊込み(白米・無洗米) 炊込み(発芽米・玄米) 雑穀米(白米・無洗米) 雑穀米(発芽米・玄米) おこわ すし(白米・無洗米) エコ炊飯(白米・無洗米) おかゆ お急ぎ(白米・無洗米)	0.09～0.63L (0.5～3.5合) 0.18～0.54L (1～3合) 0.09～0.54L (0.5～3合) 0.18～0.36L (1～2合) 0.09～0.54L (0.5～3合) 0.18～0.54L (1～3合) 0.18～0.63L (1～3.5合) 0.18～0.54L (1～3合) 0.09～0.18L (0.5～1合) 0.09～0.36L (0.5～2合)
コードの長さ	1.0m(自動コードリール)	
外形寸法／幅×奥行×高さ	231×289×204(mm)	
質量	約4.3kg	
最大炊飯量	0.63L	
区分名	A	
蒸発水量	25.6g	
年間消費電力量	53.7kWh/年	
1回当たりの炊飯時消費電力量	130.0Wh	
1時間当たりの保温時消費電力量	14.7Wh	
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.83Wh	
1時間当たりの待機時消費電力量	0.64Wh	

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、(お米)白米、(メニュー)ふつうでの電力量です。(米300g・水420g)
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- 年間消費電力量は、省エネ法・特定器機「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- 蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯機器体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 消費電力は炊飯時に瞬間に消費する最大の電力です。
保温時では400Wです。
- 外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。
- 工場出荷時(お買上げ時)は、(お米)白米、
(メニュー)ふつうに設定されています。

お買上げ販売店名	電話
お買上げ日	年 月 日

愛情点検	★長年ご使用のジャー炊飯器の点検を!	
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> • 電源コードやプラグが異常に熱い。 • コゲくさい臭いがする。 • 製品に触るとビリビリと電気を感じる。 • 冷却ファンが回らなくなった。 • その他の異常・故障がある。 	 <p>ご使用中止</p> <p>事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。</p>

三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

ZT935Z024H01*