



三菱 IH ジャー炊飯器（家庭用）


取扱説明書

メニュー集

形名

エヌ ジェー ブイエックス（1.0Lタイプ）

NJ-VX109



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

この製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

●特長	2
●安全のために必ずお守りください	4
●内釜について	7
●現在時刻の合わせかた	8
●停電したとき	8
●お米の種類別 炊くときのポイント	9
●各部のなまえとはたらき	10

●準備	12
●白米・無洗米を炊く（うま早・お急ぎ）	14
●白米・無洗米を季節炊きで炊く	16
●発芽米・分づき米・玄米を炊く	18
●ご飯の保温について（保温の設定と解除）	20
●いろいろなご飯を炊く	22
・雑穀米・芳潤炊き（白米・無洗米）、 （発芽米・玄米）・エコ炊飯・金のいぶき（玄米） ・麦飯・おこわ・すし・炊込み・おかゆ・中華粥	
●予約して炊く	
・食べたい時刻を予約する（予約1・予約2）	26
・今から2～12時間後に炊きあげる	27

●お手入れ	28
●炊飯がうまくできないとき	31
●故障かな？と思ったら	34
・お知らせ音について	36
●おいしいご飯を食べるため	37
●保証とアフターサービス	46
●仕様	47

●メニュー	38
-------	----

製品登録のご案内

三菱電機のウェブサイトで「製品登録」いただくと、製品に関するお役立ち情報をメールやウェブサイトでご紹介します。

三菱電機製品登録

検索

特長

1

こだわり機能でおいしく炊飯

- **備長炭 炭炊釜** 热効率が高く、お米にしっかり熱を伝え、ふっくらとしたご飯に炊きあげます。
- **連続沸騰** 沸騰しても火力を弱めず、強火で炊き続けて、ご飯のうまいや甘みを引き出します。
- **可変超音波** 可変超音波の微振動で、お米の芯までたっぷり吸水させ、ツヤとハリのあるご飯に仕上げます。
- **熱密封かまど構造** 热密封リングで、内部の熱を逃がさず炊きあげます。
- **八重全面加熱** 内釜を包み込む8重のヒーターで加熱します。
- **金のいぶき**
(玄米) P.23 玄米特有のえぐみを抑えて、プチプチとした弾力のある食感に炊きあげます。

2

ほうじゅんんだ

芳潤炊き

P.22~23

- 白米** ●通常の炊飯(白米・ふつう)よりも仕込みにじっくり時間をかけて、吸水効果を高め、さらにふっくら甘みのある極上のご飯に炊きあげます。
「おまかせ」…炊飯容量を自動的に判定して炊飯します。
「**合ピタ**」……炊飯容量をあらかじめ設定することで、容量に応じた最適な制御で炊飯します。(ピッタリ加熱)
- 発芽米** ●独特のかたさを抑えて、「発芽米・ふつう」「玄米・玄米 ふつう」よりも、やわらかく食べやすいご飯に炊きあげます。

3

エコ炊飯

※1 P.23

- 本体の周囲温度に応じた火力制御で省エネ。蒸気の排出量にも配慮しました。

※1 3カップ炊飯時

「白米 ふつう」 消費電力量:186.1Wh、蒸発水量:48.7g(米450g・水610g)
 「エコ炊飯」 消費電力量:151.9Wh、蒸発水量:9.1g(米450g・水580g)
 (省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による)

4

はや うま早・お急ぎ

P.14

- **うま早**は時間とおいしさを両立した早炊き炊飯です。
「白米 うま早」 0.5カップ炊飯時 約26分、3カップ炊飯時 約30分
- **お急ぎ**は時間優先の早炊き炊飯です。
「白米 お急ぎ」 0.5カップ炊飯時 約19分、3カップ炊飯時 約24分
炊飯容量は、3カップまでです。

5

季節炊き

P.16

- 今季の季節のお米の状態にあわせた炊飯制御を行います。
- 春夏** … やわらかくもちもちに炊きあげます。
 - ・収穫されて時間がたち、乾燥ぎみのお米のときにおすすめします。
 - ・かたくパサパサなお米のときにもおためしください。
- 秋冬** … ベチャつきを抑えしゃっきりと炊きあげます。
 - ・収穫直後の水分多めのお米のときにおすすめします。
 - ・炊きあがりがべちゃっとやわらかく感じたときにもおためしください。

お好みにあわせて、お選びください。

安全のために必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。



禁止



分解
禁止



水ぬれ
禁止



接触
禁止



感電注意(本体表示)



電源プラグを抜く



ぬれ手
禁止



指示を
守る

■図記号の意味は、次のとおりです。



警告



分解・修理・改造をしない

感電・発火・けが・異常動作の原因。
＊修理は、お買上げの販売店
または「三菱電機 修理窓口」
にご相談ください。



水につけたり、
水をかけたりしない

感電・ショートの原因。



蒸気口やその付近に
顔や手などを近づけない
蒸気にさわらない
特に乳幼児には注意する
やけどの原因。



ぬれた手で、電源プラグの
抜き差しはしない

感電の原因。



お子さまだけで使わせない
幼児の手の届くところで
使わない
やけど・感電・けがの原因。



炊飯中は絶対にふたを
開けたり、持ち運びしない
やけど・けがの原因。



吸・排気口やすき間に、
ピン・針金・金属物などの
異物を入れない

感電・けがの原因。



傷んだ電源コード・プラグや、
差込みのゆるいコンセントは
使わない

感電・ショート・発火の原因。




電源コードを傷つけない
重いものをのせたり、無理に曲げたり、
束ねたり、引っ張ったり、加工したり
すると、破損して感電・発火の原因。



放熱板の穴をふさぐおそれのあるものは使わない
異物が付着したままで
使わない

- ポリ袋・ラップ・アルミホイル・
アクリルシート・落としづたなどを
入れて炊飯しない
- 青菜など水に浮く食品を入れて
炊飯しない(炊飯後に inserer)

放熱板の穴をふさぐと蒸氣や内容物がふきこぼれて、やけど・感電・けがの原因。



警告



取扱説明書に記載以外の
用途には使わない
調理には使わない

- 炊飯以外の料理
 - 重曹を使う料理
 - 多量の油を入れる料理
 - 豆類の料理
 - カレーやシチューなどのルーを用いてとろみをつける料理
- 蒸氣や内容物がふきこぼれて、
やけど・感電・けがの原因。



コンセントの
単独使用

電源は交流100Vで定格15A
以上のコンセントを単独で使う

コンセントを他の器具と同時に
使ったり、机や家具のコンセント
を使うと異常発熱して、発火・
火災の原因。

*延長コードも定格15A以上のもの
を単独でお使いください。



電源プラグの刃、および
刃の取付面のほこりをとる

ほこりが付着していると、
火災の原因。



電源プラグは根元まで
確実に差込む

差込みが不完全なとき、
感電・発熱による火災の原因。



指示を
守る

お米の種類・メニューに
合った水位目盛で
水加減する

- おかゆは「おかゆ」のメニューで
炊く

ふきこぼれ・やけどを防ぐため。



ふたを確実に
閉める

蒸氣がもれたり、ふたが開いて、
やけど・けがを防ぐため。

*上枠・フック部・ふたパッキン・本体
とふたの間に米や異物があると閉ま
らないので取り除いてください。



異常・故障時には
直ちに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因。

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コケくさい臭いがする。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。

→ 故障や事故防止のため、電源プラグを抜
いてから、必ず販売店にご連絡ください。



使用中、使用直後は
高温部に手を触れない
内釜・放熱板・カートリッジなど

やけどの原因。



製品を持ち運ぶときは、
フックボタンに触れない
ふたが開いて、やけど・けがの原因。



専用の内釜以外は使わない
過熱・異常動作によるやけど・
けがの原因。

安全のために必ずお守りください (つづき)

⚠ 注意



禁止

次の場所では使わない

- 不安定な場所や、熱に弱い敷物などの上火災の原因。
- 水のかかる所や、火気や熱器具の近く感電・漏電・火災の原因。
- アルミシートや電気カーペットの上アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因。
- 壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使うときは、中に蒸気がこもらないようにする結露による壁や家具の変色・変形の原因。
*収納棚などを使うときは、耐荷重を確認して、ご使用ください。
(お米や水を入れたときの最大質量：約7kg)



電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

電源プラグを持つ

電源プラグがあたってけがをするのを防ぐため。



電源プラグを持って抜く

電源プラグを持つ
電源コードを持って引き抜くと、感電・ショート・発火の原因。

医療用ペースメーカーをお使いの方は、本製品の使用にあたって医師とよく相談する

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあるため。



お手入れは本体が冷めてから行う

本体を冷ます
やけどを防ぐため。


使用時以外は、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く
絶縁劣化による感電・漏電・火災を防ぐため。

お願い

吸・排気口をふさぐような場所で使わない
(壁などから20cm以内、紙・タオル・ふきん・アルミシート・じゅうたんの上など)
変色・変形・故障の原因。磁気・電波に弱いものを近づけない
●磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
●磁気テープ(カセットテープなど)
●無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)
記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。内釜を本体以外の調理器(直火・電子レンジ・電磁調理器など)に使わない
故障の原因。内釜はゆっくり取出す
勢いよく取出すと、変形・故障の原因。本体の上に物を置かない
蒸気口をふきんや物などでふさがない
ボタンなどの変形・変色・故障の原因。空炊きはしない
故障や異常動作の原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない



故障・うまく炊けない・ふたが開かない、閉まらない原因。

本体や本体のまわりは清潔にする
機能を維持するための吸・排気口などからほこりや虫が入り、故障の原因。直射日光のある所で使わない
変色・変形の原因。

内釜について

うすめた台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗い、よく水洗いしてください。

内釜内面コート(フッ素加工)の保証期間は、本体お買上げ日から3年間です。
(内釜内面コートがはがれた場合)

- ただし、次の場合は保証期間内でも「有料」となります。
- ご使用にともなう傷・こすれ跡、傷起因のはがれ
 - 一般家庭用以外に使用したとき
 - 取扱説明書の記載事項を守らなかったとき

● フッ素加工をしてあります。

フッ素に傷がつくとはがれやすくなります。
また、塩分や酢がフッ素膜から浸透すると、
腐食・サビが発生しやすくなります。

- スポンジなどでこすると、フッ素の表面に跡がつくことがあります、性能面への影響はありません。


フッ素樹脂や素地は、食品衛生法に適合した材質です。はがれても、性能や人体に害はありません。

- お米を洗うときは、内釜の下にふきんを敷いて洗うと底面に傷がつきにくくなります。(傷がついても、性能面・衛生面への影響はありません。また、シンク等に色がつくことがあります。)

- 次のようなことが気になるときは、三菱電機製品取扱店でご購入できます。
- ご飯のこびりつきなどが気になる
- 内釜が変形した
- フッ素加工が傷んだ

次のことをお守りください

- ザルを重ねて米を洗わない・水切りをしない。
- 米を内釜に移すときにザルなどをあてない。
- しゃもじについたご飯粒をふちに押し当てる取らない。




ふちのフッ素が傷みます

- かたいものを使わない。
(金属製のしゃもじ・泡立て器・陶器など)
- スプーンや食器類を入れて、洗いおけがわりに使わない。
- 食器洗い乾燥機、食器乾燥器は使わない。



フッ素が傷みます

- 調味料を使ったたら、すぐに洗う。
(酢や食塩を入れて炊いたり、内釜の中で酢めしをつくると、フッ素が傷みやすくなったり、腐食・サビの原因)
- クレンザー・タワシ類・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジで洗わない。



ナイロン面

現在時刻の合わせかた


- 表示部は、電源プラグをコンセントに差込むと表示され、抜くと消えます。
- 時計は室温の変化により、多少ずれことがあります。
- 時計は24時間表示です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)
- 炊飯・保温・予約中は時刻合わせはできません。

例：18:10(午後6:10)を、19:12(午後7:12)に合わせるとき

- 1 電源プラグを差込む



- 2 時 | または 分 を2回押す



- 時刻表示が10秒間点滅
(点滅中は、時刻合わせが可能な状態)

*時刻合わせの途中でも、操作のない状態が5秒以上続くと時刻合わせを終了します。

- 3 時 | および 分 を押して合わせる



- 時刻表示が点灯
- 押し続けると早送りする
- 0に戻ると「ピピッ」と鳴る

操作を止めた5秒後に、自動的に時刻合わせを完了

この時計は、電源プラグを抜くと表示が消えますが内蔵の専用電池で記憶しています。

- 電池の寿命は、約4~5年です。(使用条件により、異なります)
- 電池が消耗してくると
電源プラグを抜いたとき、現在時刻や予約などの記憶が消えます。
- 電池の交換は
電池は電気部品に固定されていますので、お買上げの販売店にご依頼ください。(有料)

停電したとき (電源プラグを抜いたときも同じです)

■炊飯中

復帰後、
炊飯を続けます。

停電時間が長いと、炊飯がうまくできないことがあります。

■予約中

復帰後、
予約どおりに炊きあがります。

■保温中

復帰後、
保温を続けます。

停電時間が長く、ご飯が冷めてしまつたら、自動的に保温をやめます。

お米の種類別 炊くときのポイント

炊くお米	水位目盛	お米 設定	炊くときのポイント
■白米 ■胚芽米	白米	白米	<ul style="list-style-type: none"> 付属の計量カップではかる 十分に洗米する(ぬかくさくなるのを防ぐ) ※胚芽米は胚芽がとれてしまうため強く洗わない 胚芽米・もち米の保温はしない(おい・変色の原因)
■もち米	おこわ		
■無洗米	無洗米	無洗米	<ul style="list-style-type: none"> 付属の計量カップではかる こげやすいため、軽くすすぐ 炊く前に、内釜の底から軽くかき混ぜる
■発芽米	発芽米	発芽米	<ul style="list-style-type: none"> 付属の計量カップではかる おすすめの割合→白米(無洗米)2合 : 発芽米1合 「芳潤炊き」は発芽米のみがおすすめです。 予約はしない(腐敗・炊けない原因) 保温はしない(おい・変色の原因)
■分づき米	分づき米	分づき米	<ul style="list-style-type: none"> 付属の計量カップではかる 軽く洗う(ゴミやもみがらを取り除く) 保温はしない(おい・変色の原因)
■玄米 金のいぶき	玄米	玄米	<ul style="list-style-type: none"> 付属の計量カップではかる 軽く洗う(ゴミやもみがらを取り除く) 保温はしない(おい・変色の原因) 「金のいぶき」は、白米と混ぜないで炊くのがおすすめです。 ※白米と混ぜて炊く場合も、金のいぶきで炊く 圧力なべを使って炊いた場合とは、味や炊きあがりの状態が異なります。(炊飯原理がちがうため)
■雑穀米			P.22

■種類の違うお米を混ぜて炊くときは

- 混ぜる量が多いほうの設定で炊いてください。(発芽米、金のいぶきは除く)
<例>白米2合と玄米1合を炊くとき→白米で炊く

〈麦飯を炊くときのポイント〉



■麦飯	P.24
麦飯	

■白米 または 無洗米	
白米 または 無洗米	

- お米は、付属の計量カップではかる
- 麦(大麦)は、白米1カップ(150g)あたり、1割(15g)~3割(45g)の量にする
・麦は、押麦のほかに、米粒麦やもち麦も使えます。
- おすすめの割合→白米(無洗米)に対して麦3割
(白米(無洗米)1カップにつき、麦45g)
・麦の量は、白米(無洗米)に対し、3割までにしてください。
(3割を超える割合で炊くと、うまく炊けない原因)
- 白米(無洗米)に対し、麦が3割より少ない場合は、お好みで水の量を調整してください。
- 白米(無洗米)を手早く洗い、お米のカップ数に合わせて、水位目盛「麦飯」に水加減します。
麦は、水加減したあとに米の上に均等にのせてください。
- 保温はしない(おい・変色の原因)

各部のなまえとはたらき


本体



操作・表示部

- お米ボタン**
●お米の種類を選ぶ
- メニューボタン**
●メニューを選ぶ
- 芳潤焼きボタン**
●芳潤焼きを選ぶ P.22~23

- 切/保温ボタン**
●炊飯・保温・予約をやめるときに押す
●保温をするときに押す
●保温を選ぶ P.20




表示部 説明のため、全ての内容を表示しています。
ボタンを押すと30秒間バックライトが点灯する
電源プラグをコンセントに差込むと表示され、
抜くと消えます。

- 「切/保温」・「炊飯」ボタンに凸マークと、点字(ボタンの横)がついています
キリ タク
- **切/保温ボタン (⋮⋮)** • **炊飯ボタン (⋮⋮)**
- ボタンの区別を分かりやすくするため、上下のボタンと音を変えています


ふた

- 開ける**
フックボタンの中央を押す



- 炊飯中は
開けないでください。

- 閉める**
「カチッ」と音がするまで確実に閉める




付属品

- しゃもじ (1コ)



立てる
ことができます。

- 計量カップ(1コ)



使いかた
P.12

1カップ(合)と0.5カップ(合)を
はかることができます。

- 取扱説明書/メニュー集
1部(本書)



準備

使い始めはにおいが出ることがあります、ご使用にともない出なくなります。
本体のにおいが気になるとき P.30


初めてお使いになるときは、内釜、放熱板、付属品を洗ってください。P.28~30

- 放熱板・カートリッジ・内釜外側・上枠・本体内側についた水分・汚れ・米粒は、きれいにふき取る。
(故障・うまく炊けない・蒸気もれ・ふきこぼれを防ぐため)
P.28~29
- カートリッジパッキン・蒸気口パッキン・ブッシュがついていることを確認し、カートリッジのロックをかける。
(つけないと、ふきこぼれの原因) P.29
- 放熱板を必ずつける。(つけないと、ふたが閉まらない)

放熱板 お手入れ P.29


■はずしかた

片手をつまみにそえて、もう片方の手でレバーを上側に押す



■取付けかた


①放熱板の△印を本体の凸部(2ヵ所)に差込む
②「カチッ」と音がするまで上側を押し込む



1 お米をはかる

付属の計量カップを使う。

上下を逆にして、1カップ(合)と0.5カップ(合)をはかることができます。



- 白米・発芽米・玄米など
(無洗米以外のお米)
 - 1カップ(合) : 約180mL = 約150g
 - 0.5カップ(合) : 約90mL = 約75g



- 無洗米
 - 1カップ(合) : 約170mL = 約147g
 - 0.5カップ(合) : 約85mL = 約73.5g



計量カップすりきり1杯で、約1合です

○ 良い例



✗ 悪い例



計量米びつでは、誤差があることがあります。

発芽米のおすすめ割合 白米 2合 : 発芽米 1合
「芳潤炊き」は発芽米のみがおすすめです。

2 お米を洗う

内釜を使う。

(内釜でお米が洗えます)

●白米

→十分に洗米する
(におい・変色・こげを防ぐため)

●無洗米

→軽くすすぐ(におい・ふきこぼれ・こげを防ぐため)

●発芽米

→市販品のパッケージの記載にしたがう

●分づき米・玄米

→軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く

たっぷりの水でさっとかき混ぜ、手早く水を捨てる。



「とぐ➡すすぐ」を水が澄むまでくり返す。



内釜にザルなどを重ねて洗わないでください。
内釜のフッ素に傷がつくとはがれやすくなります。
内釜について P.7

3 水加減をする


お米を水平にならし、お米の種類・メニューに合った水位目盛で水加減をする。

お米を水にひたさなくても、すぐに炊けます。水にひたすと、やわらかめのご飯になります。


●平らな場所で水加減する。

- 50°C以上のお湯・pH9以上のアルカリ水・硬度の高いミネラル水での炊飯はしない。(べちゃつき・変色の原因)


白米・無洗米・玄米の目盛は両側にあります。



「白米」2カップの場合



「白米」2.5カップの場合



水位目盛はめやすです

お米の種類・好みに合わせ、水の量を2mm以内で加減してください。


お米の種類	水加減のめやす
新米	目盛より少なめ
古米	目盛より多め

目盛より多めで炊飯する場合は、メニューで「やわらか」を選んでください。
(ふきこぼれを防ぐため)

4 内釜を本体に入れ、電源プラグを差込む

お知らせ 電源プラグをコンセントに差んだときに、「パチッ」と火花があることがあります。これはIH特有のもので、異常ではありません。

白米・無洗米を炊く(うま早・お急ぎ) 芳潤炊き P.22



<表示例> お米選択時

1 2 3

■お買上げ時の設定

お米 白米、メニュー ふつう、たべごろ保温 (設定) で炊くとき

→ 3 ですぐに炊飯できます (設定をかえる必要はありません)

■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから 3 で炊飯する

■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する

炊飯する前に保温の設定を確認してください。P.20~21

1 お米を押し、お米の種類を選ぶ



- 白米を炊くときは白米を選ぶ
- 無洗米を炊くときは無洗米を選ぶ
- 胚芽米を炊くときは白米を選ぶ

無洗米を炊くときは、炊く前に内釜の底から軽くかき混ぜてください。

押すごとに下記のように表示

白米 → 白米 → 白米 → 無洗米 → 無洗米 → 無洗米
 春夏 秋冬 春夏 秋冬

分づき米 ← 玄米 ← 発芽米
 P.18~19

2 メニューを押し、ご飯のかたさを選ぶ (お米の種類を選ぶと、自動的に「ふつう」が選択されています。)



- ふつう・かため・やわらかの3種類から選ぶ

押すごとに □ が移動して表示

ふつう → かため → やわらか
 中華粥 ← おかゆ ← 麦飯 ← 工炊飯 ← 炊込み
 P.22~25

急いで炊きたいとき

早焼き選択を押して うま早 または お急ぎ
 を選ぶ P.3 (3回押すと、ふつうに戻る)

- 予熱とむらしを短縮し、通常より早く炊きあげます。
- 炊飯容量は、3カップまでです。
- 少しだけために炊きあがります。

お好みに合わせて水の量を多めにしてください。

警告

蒸気口やその付近に顔や手などを近づけない、蒸気にさわらない
特に乳幼児には注意する
(やけどの原因)

できあがりまでの時間のめやす

- 電圧100V、室温23°C、水温23°C、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

白米	ふつう	約45~54分
	かため	約40~53分
	やわらか	約56~71分
	うま早	約26~30分
	お急ぎ	約19~24分

無洗米	ふつう	約44~55分
	かため	約40~54分
	やわらか	約55~72分
	うま早	約26~31分
	お急ぎ	約19~25分

3 炊飯を押し、炊飯する




<表示例>

白米
 ふつう
 約49
 分後できあがり

- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始
- できあがりまでの時間のめやすを表示

(表示時間はめやすです。
 量・季節・室温・水温・水加減・電圧などにより変わり、
 約10~15分長くなることがあります。)

4 ブザーが鳴ったらできあがり (むらしは終わっています) 炊きあがったらご飯をほぐす



<表示例> 保温表示
 白米
 ふつう
 0
 たべごろ保温 時間

- 炊飯ランプ消灯
- 自動的に保温になる (保温ランプ点灯)
- 保温経過時間を表示

24時間以上の保温はしないでください。
 ご飯の保温について

P.20~21

1時間単位で、24時間まで表示。(1時間未満は、0時間を表示)
 24時間を過ぎると、現在時刻を表示。
 72時間を経過すると、自動で終了。(保温ランプ消灯)

べちゃつきを防ぐためにご飯を底からほぐす

すぐに(約15分以内)ご飯をほぐし、余分な水分を逃がす。


1/4ずつ、なべ肌に沿って大きく起こし、底からふんわり切るようにほぐします。



お知らせ

- 選んだお米の種類、メニューのふつう・かため・やわらかの設定を記憶します。
- 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- 炊飯・保温中は、放熱板からつゆが落ちる場合があります。

白米・無洗米を季節炊きで炊く



1 2 3

今の季節のお米の状態にあわせた
炊きかたを選べます。 P.3

白米・無洗米以外では選べません。

<表示例> お米選択時

■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから 3 炊飯する

■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する

炊飯する前に保温の設定を確認してください。 P.20~21

1 お米 を押し、お米の種類と季節を選ぶ



- 春夏 または 秋冬 を選ぶ

押すごとに下記のように表示
白米 ▶ 白米 ▶ 白米 ▶ 無洗米 ▶ 無洗米 ▶ 無洗米
春夏 春夏 秋冬 秋冬

△ 分づき米 ◀ 玄米 ◀ 発芽米

P.18~19

2 メニュー を押し、ご飯のかたさを選ぶ (お米の種類を選ぶと、自動的に「ふつう」が選択されています。)



- ふつう・かため・やわらか の3種類から選ぶ

(春夏 秋冬 はご飯のかたさ)
以外は選べません。

押すごとに ▶ が移動して表示
ふつう ▶ かため ▶ やわらか
△ 中華粥 ◀ おかゆ ◀ 麦飯 ◀ IH炊飯 ◀ 炊込み

P.22~25

警告

蒸気口やその付近に顔や手などを近づけない、蒸気にさわらない
特に乳幼児には注意する
(やけどの原因)

できあがりまでの時間のめやす

- 電圧100V、室温23°C、水温春夏30°C、秋冬10°C、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

	春夏	秋冬
白米	ふつう 約49~61分	約46~59分
	春夏	秋冬
かため	約47~57分	約40~50分
やわらか	約54~65分	約54~60分

	春夏	秋冬
無洗米	ふつう 約49~62分	約46~60分
	春夏	秋冬
かため	約47~58分	約40~51分
やわらか	約54~66分	約54~61分

3

炊飯 を押し、炊飯する



<表示例>





- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始
- できあがりまでの時間のめやすを表示

(表示時間はめやすです。
量・季節・室温・水温・水加減・電圧などにより変わり、約10~15分長くなることがあります。)

4

炊きあがったらご飯をほぐす



- 炊飯ランプ消灯
- 自動的に保温になる(保温ランプ点灯)
- 保温経過時間を表示

24時間以上の保温はしないでください。
ご飯の保温について P.20~21

1時間単位で、24時間まで表示。(1時間未満は、0時間を表示)
24時間を過ぎると、現在時刻を表示。
72時間を経過すると、自動で終了。(保温ランプ消灯)

べちゃつきを防ぐためにご飯を底からほぐす

すぐに(約15分以内)ご飯をほぐし、余分な水分を逃がす。

1/4ずつ、なべ肌に沿って大きく起こし、底からふんわり切るようにほぐします。




お知らせ

- 選んだお米の種類と季節、メニューのふつう・かため・やわらかの設定を記憶します。
- 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- 炊飯・保温中は、放熱板からつゆが落ちる場合があります。
- 「うま早」「お急ぎ」はできません。

発芽米・分づき米・玄米を炊く

芳潤炊き
(発芽米・玄米) P.23



<表示例> お米選択時

■前回の設定で炊くとき → 表示部の設定を確認してから 3で炊飯する

■設定をかえて炊くとき → 以下の手順で設定をかえて炊飯する

1 お米を押し、お米の種類を選ぶ



- 発芽米を炊くときは**発芽米**を選ぶ
- 玄米を炊くときは**玄米**を選ぶ
- 分づき米を炊くときは**分づき米**を選ぶ

押すごとに下記のように表示



2 メニューを押し、ふつうを選ぶ

(お米の種類を選ぶと、自動的に)
「ふつう」が選択されています。

押すごとに□が移動して表示

- お米が発芽米・分づき米のとき



P.22~25

- お米が玄米のとき



P.22~25

ご飯のかたさは、「ふつう」以外を選ぶことはできません。

警告

蒸気口やその付近に顔や手などを近づけない、蒸気にさわらない
特に乳幼児には注意する
(やけどの原因)

できあがりまでの時間のめやす

- 電圧100V、室温23°C、水温23°C、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

発芽米 約57~58分


分づき米 約57~61分

玄米 約72~77分

3 炊飯を押し、炊飯する



- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始
- できあがりまでの時間のめやすを表示



(表示時間はめやすです。
量・季節・室温・水温・水加減・電圧などにより変わり、
約10~15分長くなることがあります。)

4 切保温を押し、保温をやめて電源プラグを抜く




- 保温ランプ消灯

保温はしないでください。
におい・変色の原因になります。

べちゃつきを防ぐためにご飯を底からほぐす

すぐに(約15分以内)ご飯をほぐし、余分な水分を逃がす。

1/4ずつ、なべ肌に沿って大きく起こし、底からふんわり切るようにほぐします。



底からふんわりと
上枠、ふたパッキンにつゆがついていたら、ふき取ってください。

お知らせ

- 選んだお米の種類の設定を記憶します。
- 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- 「うま早」「お急ぎ」はできません。

ご飯の保温について

保温の設定と解除

選べる3つの保温機能

〈たべごろ保温〉
やや低めの温度で12時間保温します。

〈保温(一定保温)〉
高めの温度で保温します。

〈保温切〉
炊飯終了後、自動的に加熱を終了します。


お米・**メニュー**を選ぶ前に設定してください。

1 「切／保温」を3秒間長押しする



保温表示が**点滅**
(点滅中は、保温設定が可能な状態)

2 「切／保温」を押して、保温を選択する




- 炊飯・保温・予約中の設定・解除はできません。
- 選んだ保温設定を記憶します。
- 切保温**を押す時間が短いと、保温(一定保温)を始めます。(保温ランプ点灯)
- 保温を開始して72時間経過すると、切り忘れと判断し自動的に保温を終了します。

たべごろ保温 やや低めの温度で保温

- 保温温度を低め(おひつに移したご飯と同等)にすることで、ご飯の変色・乾燥を抑えておいしさを保ちます。12時間を超えると、自動的に保温温度が高めになります。
- 12時間を超える保温時間の消費電力量は炊飯約1回分に相当します。
- 短時間で保温を終了し、冷凍保存して電子レンジで再加熱を行ったほうがおいしさを維持し節電になります。

(おいしさ維持と節電を促すために、12時間を超えると「たべごろ保温」が点滅してお知らせします)




保温(一定保温) 高めの温度で保温

ご飯の温度が低く感じるときは、「保温」(一定保温)に設定してください。


「たべごろ保温」よりも高い温度で保温します。

(おいしさ維持と節電を促すために、12時間を超えると「保温」が点滅してお知らせします)

●「切／保温」ボタンで保温を開始したときも同じです。



ご飯が炊きあがると、自動的に保温になります(お買上げ時の設定:たべごろ保温)



- 保温ランプ点灯
 - 保温の経過時間を、1時間単位で24時間まで表示します。
(1時間未満は0時間を表示)
 - 24時間を超えると、現在時刻を表示します。(保温は続けます)
 - 72時間経過すると、自動的に保温を終了します。(保温ランプ消灯)
- <現在時刻を表示したいときは>
時または**分**を押してください。
(保温経過時間は表示しません)

保温切

1時間程度加熱して自動的に終了

保温をしないで、すぐに召し上がるときにおすすめの設定です。放熱板のつゆ付きを抑るために、炊飯終了後1時間程度は加熱します。その後、自動的に加熱を終了します。

- 早めに召し上がるか、器に移し替えてください。
加熱の際は保温ランプが点滅します。
- すぐに加熱をやめたい場合は「切／保温」ボタンを押してください。(保温ランプ消灯)



- 炊飯終了後は、内釜にご飯を入れたままにしないでください。(温度が下がり、つゆ・べとつき・におい・腐敗の原因)
- 加熱終了後に、再保温はしないでください。(におい・腐敗の原因)

使用後は**保温をやめて、電源プラグを抜く**



- 保温ランプ消灯

保温中のご飯がにおうとき、 べちゃつきが気になるときは

- ①本体のにおいをとってください。P.30
- ②「保温(一定保温)」にしてください。
- 24時間以上の保温はしないでください。
(変色・におい・パサつきの原因)
- 次のものは保温しないでください。
・白米・無洗米以外のご飯
(炊込み・おかゆ・おこわ・麦飯など)
・冷えたご飯や、つぎたしたご飯
・よく洗わないで炊いたご飯
・みそ汁・カレーなどの汁もの

- お米の種類やメニュー、炊飯量、室温によっては上枠やご飯の中につゆが落ちることがあります。
保温中もときどきご飯をほぐしてください。
また、「保温(一定保温)」をおためしください。

- しゃもじを入れたまま、保温しないでください。
(におい・変色・しゃもじのひび割れの原因)

- 保温を切ったら、ご飯を入れたままにしないでください。
(温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)
また、放熱板のパッキンはにおいがつきやすいため、毎回お手入れしてください。P.29

- 切状態から保温を開始すると、「保温(一定保温)」になります。

いろいろなご飯を炊く

できあがりまでの時間のめやす

金のいふき(玄米) 約71~74分

	芳潤炊き	エコ炊飯
白米	約66~76分	約38~41分
無洗米	約66~77分	約38~42分
発芽米	約74~78分	――
玄米	約82~88分	――

	すし	おこわ	麦飯
白米	約41~52分	約41~46分	約40~46分
無洗米	約41~53分	――	約40~47分

	炊込み	おかゆ	中華粥
白米	約45~55分	約58~63分	約71~75分
無洗米	約45~56分	約58~64分	約71~76分
発芽米	約59~65分	約89~93分	――
分づき米	約62~67分	約50~56分	――
玄米	約81~89分	約99~103分	――

- 電圧100V、室温23°C、水温23°C、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

※芳潤炊き・合ピタの数字・エコ炊飯・麦飯・おかゆ・中華粥・金のいふきは、一度炊飯すると設定を記憶します。

雑穀米

雑穀類を白米や玄米などと混ぜて炊きます。

お米 ボタンは混せる米と同じ設定で炊いてください。

<例>白米に雑穀米を混ぜる

→白米を選ぶ

<白米・無洗米・発芽米・分づき米>

- 炊飯容量
4カップまで

●水位目盛「白米」「無洗米」「発芽米」「分づき米」

<玄米>

- 炊飯容量
3カップまで

●水位目盛「玄米」

●水に浮くような雑穀類(あわ・ひえなど)を混ぜて炊くときは、よく混ぜてしばらくひたし、雑穀類が沈んでから炊いてください。

●市販品を使う場合は、パッケージの記載内容をめやすにし、お好みに合わせて水の量を2mm以内で加減してください。

●保温はしないでください。(におい・パサつきの原因)

●「うま早」「お急ぎ」「季節炊き」はしないでください。

芳潤炊き(白米・無洗米) P.2

- 水位目盛「白米」「無洗米」
- 分づき米では選べません。
- ご飯のかたさは選べません。
- 「うま早」「お急ぎ」「季節炊き」はできません。
- 合ピタは炊飯容量(0.5~5.5まで)を選んで最適な制御で炊飯します。
0.5カップ単位で進みます。
(芳潤炊き(おまかせ)は炊飯容量を)
設定しなくても炊飯できます

1 お米 を押し、白米または無洗米を選ぶ

2 芳潤炊き を押す

- 押すごとに表示がかわる
- 押し続けると早送りする



3 炊飯 を押し、炊飯する

●炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり
(むらしは終わっています)

炊きあがったらご飯をほぐす P.15

芳潤炊き(発芽米・玄米) P.2

- 水位目盛「発芽米」「玄米」
- 分づき米では選べません。
- ご飯のかたさは選べません。
- 「うま早」「お急ぎ」「季節炊き」はできません。
- 合ピタはできません。
- 取消すときは、「芳潤炊き」をもう一度押してください。

1 お米 を押し、発芽米 または 玄米 を選ぶ

2 芳潤炊き を押す

3 炊飯 を押し、炊飯する

●炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり
(むらしは終わっています)

保温をやめて電源プラグを抜く P.19

- 保温ランプ消灯
- すぐに(約15分以内)ご飯をほぐす

エコ炊飯 P.2

- 炊飯容量
3カップまで
- 水位目盛「エコ炊飯」
- 白米 無洗米 以外では選べません。
- ご飯のかたさは選べません。
- 少しかために炊きあがります。
- 「うま早」「お急ぎ」「季節炊き」はできません。

1 お米 を押し、白米 または 無洗米 を選ぶ

3 炊飯 を押し、炊飯する

●炊飯ランプが点灯して炊飯開始

2 メニュー を押し、エコ炊飯 を選ぶ

4 ブザーが鳴ったらできあがり
(むらしは終わっています)
炊きあがったらご飯をほぐす P.15

金のいふき(玄米) P.2

- 炊飯容量
3カップまで
- 水位目盛「玄米」
- 玄米以外では選べません。
- 少しかために炊きあがります。
- 白米と混ぜて炊く場合も、「金のいふき」で炊いてください。
- 「うま早」「お急ぎ」「季節炊き」はできません。

1 お米 を押し、玄米 を選ぶ

3 炊飯 を押し、炊飯する

●炊飯ランプが点灯して炊飯開始

2 メニュー を押し、金のいふき を選ぶ

4 ブザーが鳴ったらできあがり
(むらしは終わっています)
保温をやめて電源プラグを抜く P.19

保温はしないでください。
におい・変色の原因になります。

いろいろご飯を炊く(つづき)

麦飯 P.9

- 炊飯容量 3カップまで
※麦(大麦)の量は、白米(無洗米)1カップあたり45gまでにしてください。
(白米(無洗米)に対し、3割まで)
- 水位目盛「麦飯」
- 白米 無洗米以外では選べません。
- 麦は、水加減したあとに米の上に均等にのせて炊いてください。
(混ぜると、うまく炊けない場合があります)
- ご飯のかたさは選べません。
- 「うま早」「お急ぎ」「季節炊き」はできません。
- 麦飯を炊いたときは、おこげがつきやすくなります。おこげが気になるときは、麦をよく洗ってから加えてください。

1 お米 を押し、白米 または 無洗米 を選ぶ

2 メニュー を押し、麦飯 を選ぶ

3 炊飯 を押し、炊飯する

4 ブザーが鳴ったらできあがり
(むらしは終わっています)
保温をやめて電源プラグを抜く P.19

保温はしないでください。におい・変色の原因になります。
※麦飯は、一度炊飯すると設定を記憶します。

おこわ

- 炊飯容量 4カップまで
- 水位目盛「おこわ」
- 具は、水加減したあとに、米の上に均等にのせて炊いてください。
(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、うまく炊けない場合があります)
- 「うま早」「お急ぎ」「季節炊き」はできません。
- 予約はできません。

1 お米 を押し、白米 を選ぶ

2 メニュー を押し、炊込み を選ぶ

3 炊飯 を押し、炊飯する

4 ブザーが鳴ったらできあがり
(むらしは終わっています)
保温をやめて電源プラグを抜く P.19

保温はしないでください。におい・パサつきの原因になります。

すし すし飯作りのコツ メニュー集 P.40

お米 ボタンで 白米 または 無洗米 を選び、
メニュー ボタンで ふつう を選びます。

●水位目盛「すし」
●「うま早」「お急ぎ」「季節炊き」はしないでください。

炊込み

炊込みご飯のコツ メニュー集 P.38

- <白米・無洗米>
- 炊飯容量 4カップまで
- 水位目盛「白米」「無洗米」

- <発芽米・分づき米>
- 炊飯容量 3カップまで
- 水位目盛「発芽米」「分づき米」

- <玄米>
- 炊飯容量 2カップまで
- 水位目盛「玄米」

- 具は米の上にのせて炊いてください。
(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、うまく炊けない場合があります)
- 「うま早」「お急ぎ」「季節炊き」はできません。
- 予約はできません。
- ご飯のかたさは選べません。

1 お米 を押し、お米の種類を選ぶ

2 メニュー を押し、炊込み を選ぶ

3 炊飯 を押し、炊飯する

4 ブザーが鳴ったらできあがり
(むらしは終わっています)
保温をやめて電源プラグを抜く P.19

保温はしないでください。におい・変色の原因になります。

おかゆ (7分がゆ)

- 炊飯容量 1カップまで(具を入れるときは0.5カップまで)
- 水位目盛「おかゆ」
- 具があるメニューのときは
・具は米の上にのせて炊いてください。
(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、うまく炊けない場合があります)
- 予約はしないでください。
- 「おかゆ」以外のメニューで炊かないでください。
(ふきこぼれの原因になります)
- 「うま早」「お急ぎ」はできません。

1 お米 を押し、白米 または 無洗米 を選ぶ

3 炊飯 を押し、炊飯する

●炊飯ランプが点灯して炊飯開始

2 メニュー を押し、おかゆ を選ぶ

4 ブザーが鳴ったらできあがり
(むらしは終わっています)
保温をやめて電源プラグを抜く P.19

保温はしないでください。おかゆがのり状になります。
※おかゆは、一度炊飯すると設定を記憶します。

中華粥 作りかた P.45

- 炊飯容量 0.5カップまで
- 水位目盛「中華粥」
- 白米 無洗米 以外では選べません。
- 具を入れて炊かないでください。
- 「中華粥」以外のメニューで炊かないでください。
(ふきこぼれの原因になります)
- 「うま早」「お急ぎ」はできません。

1 お米 を押し、白米 または 無洗米 を選ぶ

3 炊飯 を押し、炊飯する

●炊飯ランプが点灯して炊飯開始

2 メニュー を押し、中華粥 を選ぶ

4 ブザーが鳴ったらできあがり
(むらしは終わっています)
保温をやめて電源プラグを抜く P.19

保温はしないでください。中華粥がのり状になります。
※中華粥は、一度炊飯すると設定を記憶します。

予約して炊く

食べたい時刻を予約する（予約1・予約2）

設定した時刻に自動的にご飯を炊きあげます。

2通りの予約時刻を記憶することができますので、朝食・夕食などで使い分けられます。

予約時刻を設定する

- 時刻表示は
24時間表示です。
・昼の12時 → 12:00
- ・夜の12時 → 00:00

■現在時刻が合っているか確認してください。 時刻が合っていないときは [P.8](#)

- 1**  を押し、**予約1**または**予約2**を選ぶ

- 予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ(赤)点滅

お買上げ時の設定 予約1 → 6:00 予約2 → 18:00


<表示例>
予約1に設定するとき



- 2**  および  を押して炊きあげる時刻を設定する

- 押すごとに、1時間単位で進む
(0~23時間まで)
(0に戻ると「ピピッ」と鳴る)
- 押すごとに、10分単位で進む
(0に戻ると「ピピッ」と鳴る)
(押し続けると、早送りする)

<表示例>
午前7:30に炊きあげるとき



- 3**  を押す → 予約完了

- (炊飯ボタンを押さないと、10秒後に
「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と
お知らせ音が鳴ります [P.36](#))
- 炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了
(予約ランプ(緑)は点灯したままです)
 - 予約時刻が記憶される

<表示例>
午前7:30に炊きあげるとき



前回設定した予約時刻で炊く

設定してある予約時刻を呼び出して予約します。


- 1**  を押し、**予約1**または**予約2**を選ぶ

- 予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ(赤)点滅
- 前回予約した時刻を表示
(炊飯ボタンを押さないと、10秒後に
「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と
お知らせ音が鳴ります [P.36](#))

- 2**  を押す → 予約完了

- (炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了
(予約ランプ(緑)は点灯したままです)

<表示例>
予約1に設定してある
時刻を表示




今から2~12時間後に炊きあげる

1時間単位で予約できます。

- 1**  を3回押し、**予約**を選ぶ


- 予約ランプ(緑)点灯
- 炊飯ランプ(赤)点滅



- 2**  を押し、炊きあげる時間を設定する

- 押すごとに、
2~12時間にかわる
(2時間に戻ると「ピピッ」と鳴る)


<表示例>
3時間後に炊きあげるとき



- 3**  を押す → 予約完了

(炊飯ボタンを押さないと、10秒後に
「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と
お知らせ音が鳴ります [P.36](#))

<表示例>
できあがり時刻を表示



●予約前に、現在時刻が合っているか
確認してください。
(それでいて、予約時刻に
炊きあがらません)

●予約は、なるべく12時間以内にしてください。
(長時間ひたすと水が腐敗しやすく、
においが出る原因)

●次のとき、予約はできません。
・炊込み・炊飯中・保温中

●予約中は、現在時刻を表示しません。

●1~2時間に満たない時間で予約した場合は、
「ピピッ、ピピッ」音が鳴り、すぐに炊飯を始めます。
(予約できる時間はメニューにより
異なります)

●予約は、具や調味料の入るものでは、
使わないでください。
(調味料の沈澱や具のいたみなどで、
うまく炊けない原因)


お手入れ

電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

使用後に毎回行う

■ヒーター板

かたくしほった布でふく
お手入れをしないで放置しておくと、サビ・
こげが発生する場合があります。



■ダイレクトセンサー

かたくしほった布でふく

■蒸気口

放熱板をはずし、かたくしほった布でふく

■上枠

かたくしほった布でふく

■底センサー


かたくしほった布でふく

■フック部

米粒などが入ったときは、
竹串やようじで取り除く

■内釜 内釜について P.7

冷めてからお手入れする
うすめた台所用中性洗剤とやわらかい
スポンジで洗い、よく水洗いする
＊ナイロン面では洗わない



本体からゆっくり取出す
勢いよく取出すと、変形・故障の原因

■しゃもじ

うすめた台所用中性洗剤とやわらかい
スポンジで洗い、よく水洗いする
＊ナイロン面では洗わない




お願ひ

- 次のものは使わない
(傷・腐食・変色・ヒビ)
の原因
- 本体の丸洗いはしない(故障の原因)

- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 原液のままの台所用中性洗剤
- ベンジン・漂白剤・シンナー・アルコール・クレンザー
- スチールタワシ・タワシ・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジ


■放熱板(カートリッジ)はずしかた・取付けかた P.12

うすめた台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗う
お手入れをしないで放置しておくと、においや腐敗の
ほかにサビ・カビ・こげが発生する場合があります。




■はずしかた


- ①本体から放熱板をはずす



- ②ロックをはずし、カートリッジを開ける




- ③流水で洗い、水気をふきとる
(カートリッジ内部も洗う)




■取付けかた

- ①カートリッジパッキンがついていることを確認し、「カチッ」と音がするまでカートリッジのロックを閉める




カートリッジパッキン
はずれたまま炊飯すると蒸気もれ、ふきこぼれの原因

カートリッジパッキンがはずれた
場合は、パッキンの丸い面を
手前にして溝に押し込む




- ②蒸気口パッキンがついていることを確認する



蒸気口パッキン
はずれたまま炊飯すると
蒸気もれ、ふきこぼれの原因


蒸気口パッキンがはずれた場合は、押し込む

- ③ブッシュがついていることを確認する



ブッシュ
(はずさないでください)
はずれたまま炊飯すると
ふきこぼれの原因

ブッシュがはずれた場合は、押し込む




お手入れ(つづき)

汚れが気になるとき

■底センサー

こびりついた汚れは、細かいサンドペーパー(800番程度)でみがき、かたくしほった布でふく



■熱密封リング

かたくしほった布でふく


■本体

かたくしほった布でふく

■計量カップ(1コ)

うすめた台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗い、水洗いする

*ナイロン面では洗わない



本体のにおいが気になるとき

(においによっては、完全にとれないものもあります)

- ① 内釜に1/3まで水を入れ、ふたを確実に閉める
 - ② 設定を「お米 白米」「メニュー ふつう」「早炊き選択 お急ぎ」にする
 - ③ 沸とうさせる
 - ④ 約15分間沸とうさせる
 - ⑤ 本体が冷めたら、内釜・放熱板を取り出して洗う(カートリッジ内部も洗う)
- 約15分間沸とうさせる**
- ④ 沸とうをやめる
⑤ 本体が冷めたら、内釜・放熱板を取り出して洗う(カートリッジ内部も洗う)
- ② 設定を「お米 白米」「メニュー ふつう」「早炊き選択 お急ぎ」にする
③ 沸とうさせる
- ① 内釜に1/3まで水を入れ、ふたを確実に閉める
- P.14

消耗部品について

下記の部品は消耗部品です。汚れ・においがひどくなったとき、破損・紛失したときはお近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

内釜 部品番号:M15 W78 340、放熱板(ふたパッキン・カートリッジ・ブッシュ) 部品番号:M15 W40 330H、カートリッジパッキン 部品番号:M15 E35 054C、蒸気口パッキン 部品番号:M15 E35 054JP

炊飯がうまくできないとき

参照ページ

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法
炊 飯	ご飯がやわらかい かたい うまく炊けない いつもとちがう	<ul style="list-style-type: none"> ●カートリッジパッキン・蒸気口パッキン・ブッシュがはずれていませんか。 ●お米は付属の計量カップで正確にはかりましたか。 →料理用計量カップや計量米びつでは、誤差が出ることがあります。 ●内釜を平らな場所に置いて水加減しましたか。 →傾いた場所で水加減すると、水の量が多くなったり、少なくなったりしてご飯のかたさが変わります。 ●水加減やメニューは合っていますか。 →「ふつう」などを「おかゆ」「中華粥」で炊くとうまく炊けません。 →お米の種類、銘柄、保存期間・状態などにより、ご飯のかたさが変わります。新米は米内の水分が多い傾向があり、やわらかめに炊きあがります。新米シーズン前のお米は米内の水分が少なくなる傾向があり、かために炊きあがります。また、お米を購入して時間が経過している場合もお米が乾燥してかために炊きあがります。お好みに合わせて水の量を加減したり、他のメニューをお試しください。
		<p>P.29</p> <p>P.12</p> <p>P.9~13~25</p> <p>P.47</p>
	ご飯がべちゃつく 固まる	<ul style="list-style-type: none"> ●炊きあがったあと、すぐに(約15分以内)ご飯をほぐしてください。 ●「うま早」「お急ぎ」「無洗米」「エコ炊飯」「金のいぶき」は、かために炊きあがります。 →お好みに合わせて水の量を多めにしてください。 ●お米を長時間水にひたしたり、予約をすると、やわらかめのご飯になります。 ●ふたパッキンや内釜のふち、底センサーの上に米粒などの異物や汚れがついていると、かために炊きあがります。 →米粒などの異物や汚れをふき取ってください。 ●コンセントを他の器具と同時に使っていませんか。(電圧が下がり、うまく炊けない原因) →電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
	おこげができる	<p>●炊きあがったあと、すぐに(約15分以内)ご飯をほぐしましたか。 →ほぐさないと、余分な水分が残ってべちゃついたり、固まつたりします。</p> <p>〈次のようなとき、おこげができるます〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洗米が不十分なとき。(ぬか分が残ってこげやすくなります) ・玄米以外のお米を「玄米」で炊いたとき。 ・お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をしたとき。 ・無洗米や麦、胚芽米を炊いたとき。 (無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします) ・炊込みご飯など、調味料を使ったご飯を炊いたとき。 ・内釜の底や底センサーの上に米粒などの異物がついているとき。 ●炊飯量(少量・多量)によっては、底にこげ色がつくことがあります。

炊飯がうまくできないとき(つづき)

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
炊 飯	ふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> ●カートリッジパッキン・蒸気口パッキン・ブッシュがはずれていますか。 ●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 ●水加減は合っていますか。 →内釜の目盛より水の量が2mm以上多い場合、ふきこぼれることがあります。目盛より水の量を多めにして炊くときは、メニューで「やわらか」を選んでください。 ●メニューを間違えていますか。 →無洗米を「無洗米」以外のモードで、おかゆを「おかゆ」以外、中華粥を「中華粥」以外のメニューで炊くと、ふきこぼれることがあります。 ●内釜のふちと、ふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。 →取り除いてください。 ●放熱板・カートリッジに異物や細かい穀類がついていませんか。 →取り除いてください。 ●洗米が不十分なとき、ふきこぼれることがあります。 (無洗米はふきこぼれやすいため、軽くすすぐことをおすすめします) 	P.29 P.47 P.9・13 P.14~25 P.29
	炊きあがりのご飯の中央がくぼんで見える	<ul style="list-style-type: none"> ●IH特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。 →内釜自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、内釜のまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。 	
	ご飯や内釜に薄い膜ができる	<ul style="list-style-type: none"> ●オブラーント状の薄い膜は、米のうまい成分(デンプン質)が溶けて乾燥したもので、異常ではありません。 	
	炊込みご飯・おこわがうまく炊けない	<ul style="list-style-type: none"> ●メニュー「炊込み」で炊飯しましたか。 →炊込みご飯・おこわを「炊込み」以外のメニューで炊くとうまく炊けません。 ●調味料を入れたあと、よくかき混ぜましたか。 →調味料をよく溶かさないと、沈殿してうまく炊けません。 ●具と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。 →具は、米の上に均等にのせて炊飯してください。 ●具を入れすぎたり、具を大きいままで入れていませんか。 →具の量は、お米1カップ当たり75g以下にしてください。 ●水加減は合っていますか。 →具を入れる前に、水位目盛を合わせてください。 ●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 →具を入れて炊くものは、白米にくらべ、最大炊飯容量が少なくなります。 	P.47
	麦飯がうまく炊けない	<ul style="list-style-type: none"> ●麦と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。 →麦は、米の上に均等にのせて炊飯してください。 ●麦を入れすぎていませんか。 →麦の量は、お米1カップ当たり45gまでにしてください。 (白米(無洗米)に対し、3割まで) 白米(無洗米)に対し、麦の量が3割より少ない場合は、お好みで水の量を調整してください。 ●水加減は合っていますか。 →麦を入れる前に、水位目盛を合わせてください。 ●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 	P.47

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
保温	保温温度が低い	<ul style="list-style-type: none"> ●保温を切っていませんか。(保温ランプ消灯) ●「たべごろ保温」「保温切」になっていませんか。 →「保温(一定保温)」に設定してください。 	P.20
	ご飯がにおう 黄色くなる パサつく	<ul style="list-style-type: none"> ●しゃもじを入れたまま保温していませんか。 保温中のご飯に、冷えたご飯をつぎたしませんでしたか。 →雑菌が入り、においの原因になります。 ●炊き上がったご飯を、よくほぐしましたか。 →すぐに(約15分以内)ご飯を底からよくほぐして、余分な水分を逃がしてください。 ●洗米が不十分ではありませんか。 →ぬか分が残っていると、においの原因になります。 無洗米も洗米することをおすすめします。 ●24時間以上の保温をしていませんか。 →変色・におい・パサつきの原因になります。 短時間で保温を終了し、冷凍保存して電子レンジなどで再加熱することをおすすめします。 ●12時間以上の予約をしていませんか。 →長時間水にひたすと腐敗しやすく、においの出る原因になります。 ●炊込みご飯を炊いたあとではありませんか。 →調味料を使ったあとはにおいが残るので、念入りに内釜・放熱板・カートリッジを洗ってください。 ●放熱板・カートリッジ・カートリッジパッキン・蒸気口パッキンなどの汚れやつけ忘れはありませんか。 ●内釜のふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。 →取り除いてください。 ●お米や水の種類により、炊きあがりのご飯が黄色く見えることがあります。 →pH9以上のアルカリ水や、硬度の高いミネラル水で炊くとご飯が黄色っぽくなります。 ●「保温切」に設定し、長時間ご飯を入れたままにしていませんか。 →温度が下がり、つゆ・ベとつき・におい・腐敗の原因になります。 すぐにご飯を取り出してください。 ●ご飯がにおうとき、べちゃつきが気になるとき 	P.13 P.28~30 P.28~29 P.21 P.21

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
炊飯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 ●メニューは合っていますか。 →お米やメニューによっては炊飯時間が長くかかります。 	P.47 P.19・22
予約時刻に炊けない	<ul style="list-style-type: none"> ●現在時刻表示は合っていますか。 →24時間表示の時計です。再確認してください。 ●炊飯中に停電しましたか。 	P.8 P.8
予約の開始時間が遅い	<ul style="list-style-type: none"> ●予約炊飯では、お米が水に浸されているため炊飯時間が短くなる傾向があり、予約炊飯開始時間と本文記載の炊飯時間とは異なります。 	
メニューの設定を記憶しない	<ul style="list-style-type: none"> ●「うま早」「お急ぎ」「炊込み」は記憶しません。 	
蒸気口以外から蒸気がもれる	<ul style="list-style-type: none"> ●放熱板・ふたパッキン・カートリッジパッキン・蒸気口パッキンに異物がついていませんか。 →取り除いてください。 ●放熱板・ふたパッキンや内釜が変形していませんか。 →お買上げの販売店で交換してください。(有料) ●カートリッジパッキン・蒸気口パッキンがはずれていませんか。 ●内釜の外側についた水分をふき取りましたか。 	P.29
上杵やご飯の中につゆが落ちる	<ul style="list-style-type: none"> ●お米の種類やメニュー、炊飯量、室温によっては、つゆが落ちることがあります。ご飯の乾燥を防ぐため、異常ではありません。 →「保温(一定保温)」に設定してください。 保温中もときどきほぐしてください。 	P.20・21
ふたが閉まらない 閉まりにくい	<ul style="list-style-type: none"> ●上杵やフック部、内釜の底に米粒などの異物がついていませんか。 →取り除いてください。 ●放熱板を正しく取付けていますか。 	P.28 P.12
炊飯・保温中に音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●「ブーン」…内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。 ●「チリチリ」「ジー」…IH特有の通電音です。 ●「グツグツ」「シュー」…強火で沸とうしている音です。 	
ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯・保温・予約中は  以外は受付けません。 	
残時間表示が1度に進む止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などが変化してもおいしく炊きあげるために、炊飯時間を調整しているためです。 約10~15分長くなることがあります。 	
電源プラグを抜くと現在時刻がずれる	<ul style="list-style-type: none"> ●内蔵電池が消耗しています。電池が消耗していても、電源プラグを差込めば使用できます。予約をするときは、毎回現在時刻表示を合わせ直してから使用してください。 →内蔵電池の取替えは、お買上げの販売店にご連絡ください。(有料) 	P.8

現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
“たべごろ保温”が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ●「たべごろ保温」で12時間以上保温すると点滅します。 	P.20
“保温”が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ●「保温(一定保温)」で12時間以上保温すると点滅します。 	P.21
保温ランプが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ●「保温切」で炊飯終了後、放熱板のつゆ付きを抑えるために1時間程度加熱しているときに点滅します。 →早めに召し上がるか、ご飯を取り出してください。 	P.21
保温が自動的に「たべごろ保温」「保温(一定保温)」切れている 「保温切」	<ul style="list-style-type: none"> ●72時間を経過すると、保温を終了します。 ●炊飯終了後、1時間程度加熱した後、自動的に加熱を終了します。 	P.20~21
保温の切替えができない	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯・保温・予約中の設定・解除はできません。(ボタンランプ点灯) →  を押してから行ってください。(ボタンランプ消灯) ●  を長押ししましたか。 →長押し時間が3秒間より短いと、保温(一定保温)を始めます。(保温ランプ点灯・「保温(一定保温)」表示) →  を押し、保温をやめてから(保温ランプ消灯) 3秒間以上長押しし、設定し直してください。 	P.20
電源プラグを差込んだとき火花が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。 故障ではありません。 	
電源コードが巻き戻らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードのねじれを直してください。 	
プラスチックなどのにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ●使い始めはにおいが出ることがありますが故障ではありません。 ご使用にともない出なくなります。 本体のにおいが気になるとき 	P.30
表示部に「R5」「R6」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> ●  または  を長押しすると「R5」「R6」が表示されます。 →電源プラグを抜き差しすると「R5」「R6」が消え、使用できます。 再び、「R5」「R6」が表示されるときは、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。 	
表示部に「F8」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> ●本体の下にタオルなどを敷いたり、本体底面の吸・排気口にほこりがたまると、吸・排気口がふさがるため、「F8」が表示されて炊飯が途中で止まることがあります。 →敷いてあるタオルなどを取り除き、本体底面の吸・排気口がほこりなどでふさがっていたら、掃除機などで取り除いてください。 電源プラグを抜き差しすると「F8」が消え、使用できます。 再び、「F8」が表示されるときは、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。 	

故障かな?と思ったら(つづき)

現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
表示が出ない 消えている	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグを差しましたか。 電源プラグをコンセントに差込ないと、表示は出ません。 停電していませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 	
*誤って本体を落させたり、本体の一部に割れ・ゆるみ・がたつきが生じたとき、水や米などを本体に直接入れてしまったとき、多量にふきこぼれたときは、使用を中止しお買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。		
以上のことをお調べになり、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。故障の状況と表示部の英数字 (R1, R2, R5, R6, R8, E0, E1, E2, E5, E6, E7, F3, F4, F5, F8, F9) を、お買上げの販売店にご連絡ください。		
お知らせ音について	こんなときに鳴ります	処置(操作)方法 参照ページ
	<p>「ピピッ、ピピッ、ピピッ」 ↓ 「ピピピピ」(「!!」を表示)</p> <p>予約 時間に、現在時刻と予約時刻との時間が短いとき(「炊飯」を押したときに、すぐに炊飯を開始する)</p> <p>「ピピッ、ピピッ」</p>	<p>予約の設定が完了していないとき(予約操作の最後に「炊飯」を押していないとき) そのまま操作のない状態が続いたとき</p> <p>予約操作の最後に「炊飯」を押さないと、予約が確定されず、お知らせ音が鳴ります。 「炊飯」を押して、予約を完了させてください。</p> <p>「切保温」を押すと「!!」が消えて使用できます。 はじめから予約を設定し直してください。</p> <p>現在時刻と予約時刻との時間が短いとき、すぐに炊飯を開始して予約時刻通りには炊きあがりません。 メニューにより異なりますが、おおむね2時間が必要です。</p>
炊飯/ 保温/ 予約	「ピピピピ」(現在時刻を表示)	炊飯・保温・予約中に、本体内に内釜が入っていないとき 内釜を入れてください。 内釜を入れているのに「ピピピピ」音が鳴るときは、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。
各設定時	「ピピピ」	<p>「芳潤炊き」「炊込み」「エコ炊飯」「麦飯」「おかゆ」「中華粥」「金のいぶき」で「早炊き選択」を押したとき</p> <p>分づき米で「芳潤炊き」を押したとき</p> <p>●「炊込み」で「予約」を押したとき ●1時間単位の予約設定時に、「1分」を押したとき</p>
		<p>「早炊き選択」(うま早、お急ぎ)は、「白米」「無洗米」の「ふつう」「かため」「やわらか」で選べます。</p> <p>「芳潤炊き」は、白米、無洗米、発芽米、玄米で炊飯してください。</p> <p>●「炊込み」は予約できません。 すぐに炊飯をしてください。 ●1時間単位の予約は「時」で設定してください。</p>
		P.22~23 P.25 P.27

おいしいご飯を食べるために

1 よいお米を選ぶ

お好みの銘柄で、精米月日の新しいものを選びましょう。
お米は時間の経過とともに質が低下してしまうので、密閉容器に入れて冷暗所(冷蔵庫など)に保管し、できるだけ早く使うようにしましょう。
夏は1ヶ月、夏以外は2ヶ月以内がめやすです。

2 お米を正しくはかる

必ず、付属の計量カップを使い、正しくはかりましょう。
料理用計量カップ(200mL)や計量米びつでは誤差が出ることがあります。

3 お米を手早く洗う

最初に、たっぷりの水を入れてさっとかき混ぜ、すぐ水を捨てます。ぬかくさくならないように、水が澄むまで、手早く洗い終えましょう。
水にひたさなくても、すぐに炊飯できます。
ひたすとやわらかめのご飯になります。
(お米をザルに上げたまま放置しないでください。
(お米が割れてベチャつきの原因になります。)

4 正しく水加減をする

内釜を平らな場所に置いて、正しく水加減しましょう。水位目盛はめやすですので、お米の種類や好みによって、2mm以内で加減してください。
50°C以上のお湯・pH9以上のアルカリ水・硬度の高いミネラル水は使わないでください。
ベチャつきや変色の原因になります。

5 内釜を入れて、炊飯スタート



本体を平らな場所に置き、内釜の外側についた水分をふき取って本体に入れます。
傾いている場所で炊いたり、内釜が汚れているとセンサーが正しく働かず、おいしいご飯が炊けません。

6 炊きあがったら、ご飯をほぐす


炊きあがったら、すぐに(約15分以内)底からふんわりとご飯をほぐし、余分な水分を逃がしましょう。
そのままにしておくと、ご飯が固まり、ベチャつきの原因になります。

お米について


お米は、精米や加工のしかたによって呼び名がかわります。



発芽米
玄米をわずかに発芽させたもの。
玄米よりやわらかいので食べやすく、またギャバ(ガンマ-アミノ酸)が多く含まれています。



胚芽米
玄米から胚芽を残してぬか層を取り除いたもの。



もち米
うるち米(普通の米)と比べ、ねばりのあるもの。
おこわを炊くときに使います。

炊込みご飯のコツ

下記のポイントをおさえると、炊きあがりがよりおいしくなります。

1. 水はボウルにくんで、一気に加える

- 最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおいを吸わせないよう、手早く水を加えるのがコツ。水を、ボウルなど別の容器にくんでおき、一気に加えてさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

2. 米を洗うときは手早く

- 米が軽くこすり合わさるように「とぐ→すすぐ」を水が澄むまでくり返し洗います。洗い始めてから3分ほどで終わらせるのがベスト。

3. 具は米の上にのせて炊込む

- 水加減をするときに調味料を加える場合は、加えたあとよく混ぜます。
- その後、具を米の上に均等にのせ、そのまま炊飯します。具を米と混ぜるとうまく炊けない場合があります。また、具の量がメニュー集よりも多いとうまく炊けないことがあります。(具の量は、お米1カップ当たり75g以下にしてください。)
- 調味料や具を入れたまま、長時間おかないとください。

五目(かやく)ご飯

メニュー ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約483kcal

材料 (4人分)

- | | | |
|---------|---------------------------------|------------------------------------|
| 米 | | 3カップ |
| 鶏むね肉 | | 50g |
| にんじん | 中1/2本 | (約50g) |
| 油揚げ | | 1枚 |
| たけのこの水煮 | | 30g |
| 干ししいたけ | | 3枚 |
| A | 薄口しょうゆ
みりん
酒
塩
だしの素 | 大さじ2
大さじ1
大さじ1
小さじ1
適量 |

- ①にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯をかけて油抜きする。干ししいたけは約500mLの水で戻して石づきをとる。鶏肉、たけのことともに全ての材料を細切りにする。
- ②米は水が澄むまで手早く洗う。
- ③内釜に米を入れ、水位目盛「白米」の「3」まで干ししいたけの戻し汁を入れた後、Aを入れて混ぜる。
- ④①の具を均等にのせて(メニュー)炊込みで炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐす。



炊込みの炊飯容量

白米・無洗米	4カップまで
発芽米・分づき米	3カップまで
玄米	2カップまで

4. 蒸らすとき、具を加える場合は手早く

- 具は、色を生かしたいものや前もって煮ておくものなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えます。できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたをして10分間追加で蒸します。

5. 炊きあがったらふんわり混ぜる

- 炊きあがったら、保温を切り、すぐに(約15分以内)ほぐして余分な水分を飛ばします。このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじを差し入れ、ご飯の上下が入れかわるようにふんわりと、よくかき混ぜます。

炊込みご飯が残ったら

- 1食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。
電子レンジであたため直したり、なべに水と一緒に入れて火にかけ、雑炊にしても。

たけのこご飯

メニュー ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約439kcal

材料 (4人分)

- | | | |
|--------|-------------------------------|------------------------------------|
| 米 | | 3カップ |
| ゆでたけのこ | | 200g |
| A | だしの素
酒
しょうゆ
塩
木の芽 | 適量
大さじ3
大さじ2
小さじ1/2
適量 |

- ①たけのこは穂先を切り分け、たて半分に切る。残りの部分は薄いいちょう切りにする。
- ②米は水が澄むまで手早く洗う。

- ③内釜に米とAを入れて、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、混ぜる。
- ④①を均一にのせ、(メニュー)炊込みで炊く。

- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐし、器に盛って木の芽を散らす。



さつまいもご飯

メニュー ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約530kcal


材料 (4人分)

- | | | |
|-------|-----------------|--------------------|
| 米 | | 3カップ |
| さつまいも | | 250g |
| A | 酒
塩
黒いりごま | 大さじ2
小さじ1
適量 |

- ①さつまいもは約1cmの輪切りにして、さらに1/4の大きさに切り、水にひたしてアカを抜く。
- ②米は水が澄むまで手早く洗う。

- ③内釜に米を入れ、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、酒、塩を加えて混ぜる。
- ④①のさつまいもを均等にのせ、(メニュー)炊込みで炊く。

- ⑤炊きあがったら全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごまをふる。



鮭の缶詰ご飯

メニュー ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約499kcal

材料 (4人分)

- | | | |
|-------------|------------------------|------------------------------|
| 米 | | 3カップ |
| 鮭の缶詰(約200g) | | 1缶 |
| 生しいたけ | | 4枚 |
| 昆布だし | | 500mL |
| A | 酒
塩
しょうゆ
あさつき | 大さじ3
小さじ2/3
大さじ1
少々 |

- ①鮭の缶詰は身と汁に分ける。
- ②生しいたけは細切りにする。
- ③米は水が澄むまで手早く洗う。
- ④内釜に、米、①の汁、昆布だしを入れ、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、Aを加えて混ぜる。
- ⑤①の身と②を均等にのせて、(メニュー)炊込みで炊く。
- ⑥炊きあがったら軽く混ぜ、器に盛り、あさつきを散らす。



◆すし飯作りのコツ

- 酢……………上質の醸造米酢を使うといっそうおいしく仕上がります。
- だし……………関東式は水と少量の酒で炊きあげます。
関西式は昆布だしで炊きあげます。
- 合わせ酢……まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすし飯より砂糖を少なめにします。
- 合わせ酢を混ぜるとき
 - ・ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
 - ・うちわであおいで急激に冷ますとつやがよくなります。
 - ・ご飯はねばりを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

手巻きずし

メニュー ◆ ふつう
カロリー ◆ すし飯のみ1人分 約429kcal

材料(4人分)
米 ……………… 3カップ
酒 ……………… 大さじ1
合わせ酢
 米酢 ……………… 大さじ4
 砂糖 ……………… 大さじ2
 塩 ……………… 小さじ1
のり ……………… 適量
刺身、卵焼き、納豆など ……………… 適量
青じそ、わさび ……………… 適量



ひなちらし

メニュー ◆ ふつう
カロリー ◆ 1人分約598kcal

材料(4人分)
すし飯 ……………… 米3カップ分
干ししいたけの甘煮
 干ししいたけ ……………… 4枚
 A { 砂糖 ……………… 大さじ2
 | しょうゆ ……………… 大さじ1½
かんぴょうの甘煮
 乾燥かんぴょう ……………… 20g
 塩 ……………… 適量
 B { 砂糖 ……………… 大さじ2
 | しょうゆ ……………… 大さじ1½
菜の花のおひたし
 菜の花 ……………… 80g
 C { だし汁 ……………… 大さじ2
 | しょうゆ ……………… 小さじ1
塩鮭 ……………… 2切れ
錦糸卵
 卵 ……………… 2個
 塩 ……………… 小さじ1/2
片栗粉 ……………… 大さじ1
水 ……………… 大さじ1½
サラダ油 ……………… 適量
白ごま ……………… 大さじ2
イクラ ……………… 大さじ4



- ①すし飯を作る。→上記「手巻きずし」
- ②干ししいたけはぬるま湯につけて戻し、細切りにしてなべに入れ、ひたひたに戻し汁を加えたあと、Aを加え、汁気がなくなるまでゆっくりと煮含める。
- ③かんぴょうは水でぬらし、塩をふってよくもみ、水洗いし、かぶるくらいの水とBとともになべに入れ、汁気がなくなるまで煮る。煮上がったら粗く刻む。
- ④菜の花は、色よく塩ゆでして水にとる。水気をかたくしばって1.5cm長さに切り、Cに5分ほどつけ込み、ざるに上げて汁気をきる。
- ⑤塩鮭はアルミホイルに包んで焼き、骨と皮を取り除いて身は粗くほぐし、皮は細切りにする。
- ⑥卵は水でといた片栗粉と塩を加えて混ぜる。これを、薄くサラダ油を引いたフライパンで2~3枚の薄焼き卵にし、冷めてから4~5cm長さの細切りにして錦糸卵を作る。
- ⑦すし飯に白ごまと②③を混ぜ入れて器に盛り、④⑤⑥とイクラを飾る。

鮭ずし

メニュー ◆ ふつう
カロリー ◆ 1人分約549kcal

材料(4人分)
米と合わせ酢 …… P40と同分量
塩鮭(甘塩) ……………… 3切れ
しょうが ……………… 2かけ
貝われ菜 ……………… 適量
酒、酢 ……………… 適量
白いりごま ……………… 適量

- ①すし飯を作る。
- P.40 「手巻きずし」
- ②鮭を焦がさないように焼き、皮と骨を除いて酒、酢でほぐす。
- ③しょうがはせん切りにし、アクをぬく。貝われ菜は2cmに切る。
- ④すし飯に鮭、白いりごま、しょうがを入れさっくりと混ぜる。
- ⑤器にすし飯を盛り、貝われ菜を散らす。



いなりずし

メニュー ◆ ふつう
カロリー ◆ 1人分約874kcal

材料(4人分)
米と合わせ酢 …… P40と同分量
油あげ(長方形のもの) …… 8枚
A { だし汁 ……………… 200mL
 | 砂糖 ……………… 大さじ7
 | 酒 ……………… 100mL
 | しょうゆ ……………… 大さじ3
 | みりん ……………… 大さじ2
 | 酢水 ……………… 適量
 | 甘酢しょうが ……………… 適量

- ①すし飯を作る。
- P.40 「手巻きずし」
- ②油あげは半分に切り、袋状に開く。熱湯をかけて油抜きをする。
- ③なべにAを熱し、油あげを入れる。しょうゆとみりんを加え、弱火で煮る。(煮汁だけを煮つめ、再び油あげを入れて煮ると、つやが出る。)そのまま冷ます。
- ④油あげの煮汁をそっとしぶり、手に酢水をつけてすし飯をつめる。
- ⑤器に盛り、甘酢しょうがを添える。



手まりずし

メニュー ◆ ふつう
カロリー ◆ 1人分約359kcal

材料(4人分)
すし飯 ……………… 米2カップ分
白身魚(刺身用) ……………… 100g
スマーカサーモン ……………… 8枚
おろしわさび ……………… 適量
レモン ……………… 適量

- ①すし飯を作る。
- P.40 「手巻きずし」
- ②白身魚は薄いそぎ切りに、スマーカサーモンは長さを半分に切る。
- ③酢少々を加えた水にふきんをひたし、きつくしばる。このふきんの中央に白身魚を並べ、わさびをぬり、すし飯を適量のせて、ふきんをしばって丸く形作る。
- ④スマーカサーモンも同様にして作り、小さく切ったレモンを飾る。



おこわ

おこわの炊飯容量

4カップまで

赤飯

メニュー ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約434kcal

材料(4人分)

もち米	3カップ
ささげ	約30g
黒いりごま	少々
塩	少々

- ①ささげはたっぷりの水でゆで、沸騰したらいったん湯を捨てる。
- ②再びたっぷりの水を入れ、沸騰したら弱火にして、ややかためにゆる。ささげと煮汁は分けて冷ます。
- ③もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- ④内釜に米と②の煮汁を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加減する。
- ⑤②のささげを均等にのせて1時間ひたし、**お米 白米**、**メニュー 炊込み**で炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごまと塩をふる。



鮭おこわ

メニュー ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約542kcal

材料(4人分)

もち米	3カップ
生鮭	3切れ
みつば	1/2束
白いりごま	適量
しょうゆ	大さじ3
A { みりん	大さじ3
酒	大さじ3

- ①もち米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に1時間ひたす。
- ②鮭は1切れを4~5等分に切る。
- ③みつばはさっとゆで、水気を切って長さ2cmに切る。
- ④なべにAと、水300mLを入れて火にかけ、煮立ったら鮭を加えて、2~3分煮る。
- ⑤鮭を取り出し、煮汁は冷ます。
- ⑥内釜にもち米、⑤の煮汁を入れる。水位目盛「おこわ」の「3」に水加減して混ぜ、**お米 白米**、**メニュー 炊込み**で炊く。
- ⑦炊きあがったら⑤の鮭を加えて全体を混ぜ合わせ、器に盛り、みつばを散らしてごまをふる。



山菜おこわ

メニュー ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約438kcal

材料(4人分)

もち米	3カップ
山菜の水煮	100g
しょうゆ	大さじ1
A { 塩	小さじ1
酒	大さじ1
だしの素	適量



- ①もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」まで水を入れて、1時間ひたす。
- ③山菜は、洗って細切りにする。
- ④②にAを入れて混ぜる。
- ⑤③をのせ、**お米 白米**、**メニュー 炊込み**で炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をほぐす。

玄米

玄米の炊飯容量

3カップ(炊込みは2カップ)まで

玄米あづきご飯

メニュー ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約296kcal

材料(4人分)

玄米	2カップ
あづき	40g
水	100mL

- ①あづきは軽く洗っておく。
- ②玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- ③内釜に②を入れ、水位目盛「玄米」の「2」に水加減して、あづきを均等にのせる。
- ④材料の水を加える。
- ⑤お米 玄米、**メニュー 炊込み**で炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をよくほぐす。



玄米のサラダ

カロリー ◆ 1人分約480kcal

材料(4人分)

玄米	3カップ
ツナ缶詰	90g
レモン汁	適量
砂糖	適量
レーズン	適量
ブランデー	適量
ピーマン	2個

- ①玄米を炊いて冷ましておく。
- ②ツナは粗くほぐし、砂糖を加えたレモン汁少々をかける。
- ③レーズンはブランデーを少々かけておく。
- ④ピーマンは洗って、種を除いて粗みじんに切る。
- ⑤玉ねぎは粗みじんに切り、水にさらし、ふきんでしぶる。
- ⑥トマトは湯むきして輪切りにし、種を取って角切りにする。
- ⑦パセリをみじん切りにする。
- ⑧サニーレタスを洗い、大きめにちぎって氷水で冷やす。
- ⑨冷ました玄米に、②~⑥の具を混ぜ、サニーレタスをしいた器に盛り、アーモンド、パセリを飾ってドレッシングを全体にかける。

白がゆ

メニュー ◆ おかゆ
カロリー ◆ 1人分約134kcal

材料(4人分)
米 1カップ

- ①米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米を入れ、水位目盛「おかゆ」の「1」に水加減する。
- ③(メニュー) おかゆで炊く。
- ④炊きあがったら、温めた器に盛る。

おかゆトッピング アラカルト

梅おろし

カロリー ◆ 1人分約8kcal

材料(4人分)
梅干し 1個 しょうゆ 少々
大根おろし 150g

- ①梅干しは種を取って細かくきざむ。
- ②大根おろしと、①を混ぜてしょうゆで味をととのえる。

めんたい豆腐

カロリー ◆ 1人分約45kcal

材料(4人分)
辛子明太子 1腹 酒 小さじ1
木綿豆腐 1/3丁 しょうゆ 小さじ1

- ①辛子明太子1腹は、薄皮に縦に切れ目を入れ、中身をしごき出す。
- ②豆腐はほぐし、酒とともになべで煎り付ける。
- ③②に①としょうゆを加えて軽く煎る。

七草がゆ

メニュー ◆ おかゆ カロリー ◆ 1人分約137kcal

材料(4人分)
米 1カップ 青菜
塩 適量 せり 適量
大根の葉 適量 かぶの葉 適量
かぶの葉 適量 こまつな 適量
こまつな 適量 京菜ほか 適量

- ①上記「白がゆ」の①～③と同様にする。
- ②青菜類は、熱湯でさっとゆで、水にとってしぶり粗く刻む。
- ③①が炊きあがったら②と塩を加え、再び5分ほど蒸らす。

おかゆの炊飯容量

1カップまで(具を入れるとき0.5カップまで)

中華粥

中華粥の炊飯容量

0.5カップまで

中華粥

ふつうのおかゆより水分が多く、さらっとした仕上がりです。
鶏ガラスープで味をつけて炊きます。

メニュー ◆ 中華粥

カロリー ◆ 1人分約69kcal

材料(4人分)

白米または無洗米 0.5カップ
鶏ガラスープの素 小さじ2

- ・鶏ガラスープの素がとけにくい場合は、少量のお湯でといてから入れてください。
- ・鶏ガラスープの素を入れなくても炊けます。
- ・具を入れて炊かないでください。

ひき肉と漬物

カロリー ◆ 1人分約101kcal

材料(4人分)

豚ひき肉 100g 酒 適量
サラダ油 大さじ1 しょうゆ 適量
漬物(しば漬けなど) 50g 七味唐辛子 適量

- ①漬物は粗く刻んでおく。
- ②熱したフライパンにサラダ油をしき、ひき肉を炒める。
- ③ひき肉がパラパラになったら、①と酒、しょうゆを加えて炒め、七味唐辛子をふる。



七草

せり、なづな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろの7種

中華粥トッピング

基本

あさつき 適量
ショウガの千切り 適量
ごま油 適量

中華風

ワンタンの皮を揚げたもの 適量
(1cm幅に切って油で揚げる)
メンマ 適量
刻んだザーサイ 適量

木の実

刻んだカシューナッツ 適量
刻んだクリミ 適量
松の実 適量
落花生 適量
クコの実 適量
(浸るくらいのお酒でもどす)

魚介

ホタテの貝柱缶 適量

等々、お好みでお試しください。



保証とアフターサービス

■保証書(別添)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書は内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

お買上げ日から本体は1年間です
内釜内面コート(フッ素加工)は3年間です
保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。ただし、取扱説明書の記載事項と異なる使いかたをした場合は、保証期間内でも有料とさせていただきます。また、下記の部品は消耗部品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。
<放熱板(ふたパッキン・カートリッジ・ブッシュ)>
<カートリッジパッキン><蒸気口パッキン>

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この炊飯器の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは(持込修理)

- 「炊飯がうまくできないとき」(31~33ページ)
「故障かな?と思ったら」(34~36ページ)
にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合(転居や贈答品など)は、**各窓口**へお問い合わせください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日
0120-139-365 (無料)
ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-077-365 (有料)

FAX 0570-088-365 (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は
TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

インターネット
0120-56-8634 (無料)
<http://www.melsc.co.jp>
空メールの送り先: **fc8634@melsc.jp**
または2次元コードからアクセス。URLをメール返信します。

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-01-8634 (有料)

FAX 0570-03-8634 (有料)

所在地、電話番号などについては変更になりますので、あらかじめご了承願います。
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

仕様

形 電 消 費 電 力	NJ-VX109
電源	交流100V 50-60Hz
消費電力	1280W
炊飯容量(最小～最大)	
白米・無洗米・胚芽米	0.09～1.0L (0.5～5.5合)
発芽米・分づき米	0.18～0.72L (1～4合)
玄米	0.18～0.54L (1～3合)
炊込み(白米・無洗米)	0.09～0.72L (0.5～4合)
炊込み(発芽米・分づき米)	0.18～0.54L (1～3合)
炊込み(玄米)	0.18～0.36L (1～2合)
雑穀米(白米・無洗米)	0.09～0.72L (0.5～4合)
雑穀米(発芽米・分づき米)	0.18～0.72L (1～4合)
雑穀米(玄米)	0.18～0.54L (1～3合)
おかゆ	0.09～0.18L (0.5～1合)
中華粥(白米・無洗米)	0.09L (0.5合)
おこわ	0.36～0.72L (2～4合)
すし(白米・無洗米)	0.18～1.0L (1～5.5合)
エコ炊飯(白米・無洗米)	0.18～0.54L (1～3合)
麦飯(白米・無洗米)	0.18～0.54L (1～3合)
うま早・お急ぎ(白米・無洗米)	0.09～0.54L (0.5～3合)
コードの長さ	1.0m(自動コードリール)
外形寸法(幅×奥行×高さ)	237×292×227(mm)
質量	約5.1kg
最大炊飯容量	1.0L
区分名	B
蒸発水量	48.7g
年間消費電力量	91.5kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	186.1Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	16.5Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.80Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.62Wh

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、**お米** [白米]、**メニュー** [ふつう] での電力量です。(米450g・水610g)
- 実際に使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- 蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 消費電力は炊飯時に瞬間に消費する最大の電力です。保温時では約500Wです。
- 外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。
- 工場出荷時(お買上げ時)は、**お米** [白米]、**メニュー** [ふつう] に設定されています。

お客さま便利メモ

お買上げの際に記入されると便利です。

お買上げ販売店名

電話()

お買上げ日

年 月 日

愛情点検**★長年ご使用のジャー炊飯器の点検を!**こんな症状は
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。

**ご使用
中 止**

事故防止のため、電源
プラグを抜き、販売店
に点検・修理をご相談
ください。

三菱電機株式会社**三菱電機ホーム機器株式会社**

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

ZT935Z037H02*