



## 三菱IHジャー炊飯器（家庭用）


### 取扱説明書

### メニュー集

形名

エヌ ジェーエックスイー イー  
**NJ-XE10E8**  
 (1.0Lタイプ)

エヌ ジェーエックスイー イー  
**NJ-XE18E8**  
 (1.8Lタイプ)



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

この製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
 No servicing is available outside of Japan.

●特長／お米について	2
●安全のために必ずお守りください	3
●各部のなまえとはたらき	6
●内釜について	7

●準備	8
●白米・無洗米を炊く（お急ぎ）	10
●発芽米・玄米を炊く	12
●ご飯の保温について (保温の設定)	14
●いろいろご飯を炊く	16
・雑穀米・芳潤炊き・エコ炊飯・麦飯・炊込み ・すし・健康玄米・おこわ・おかゆ・中華粥	
●お米の種類別 炊くときのポイント	19
●予約して炊く ・食べたい時刻を予約する (予約1・予約2) ・今から2～12時間後に炊きあげる	20 21

●お手入れ	22
●消耗部品について	24
●現在時刻の合わせかた	25
●おいしいご飯を食べるために	25
●炊飯がうまくできないとき	26
●故障かな？と思ったら	29
・お知らせ音について	31
●停電したとき	31
●保証とアフターサービス	39
●仕様	裏表紙

●メニュー	32
-------	----

#### 製品登録のご案内

三菱電機のウェブサイトで「製品登録」いただくと、製品に関するお役立ち情報をメールやウェブサイトでご紹介します。

三菱電機製品登録

検索

# 特長

## 1 こだわり機能でおいしく炊飯

- ・連続沸騰 沸騰しても火力を弱めず、強火で炊き続けて、ご飯のうまみや甘みを引き出します。
- ・可変超音波吸水 可変超音波の微振動で、お米の芯までたっぷり吸水させ、ツヤとハリのあるご飯に仕上げます。
- ・健康玄米 P.18 玄米をじっくり吸水させ、GABA(ギャバ・ガンマ-アミノ酪酸)を引き出し、やわらかく炊きあげます。

## 2 ほうじゅんだ 芳潤炊き P.16

- ・通常の炊飯(白米・ふつう)よりも仕込みにじっくり時間をかけることで、吸水効果を高め、さらにふっくら甘みのある極上のご飯に炊きあげます。  
「おまかせ」…炊飯容量を自動的に判定して炊飯します。
- 「合ヒタ」…炊飯容量をあらかじめ設定することで、容量に応じた最適な制御で炊飯します。(ピッタリ加熱)


## 3 エコ炊飯<sup>※1</sup> P.17

- ・本体の周囲温度に応じた火力制御で省エネ。蒸気の排出量にも配慮しました。

※1 1.0Lタイプ(3カップ炊飯時)  
 「白米 ふつう」消費電力量：161.7Wh、蒸発水量：27.9g(米 450g・水 610g)  
 「エコ炊飯」 消費電力量：140.5Wh、蒸発水量：5.3g(米 450g・水 580g)  
 1.8Lタイプ(4カップ炊飯時)  
 「白米 ふつう」消費電力量：220.6Wh、蒸発水量：32.7g(米 600g・水 845g)  
 「エコ炊飯」 消費電力量：200.3Wh、蒸発水量：22.0g(米 600g・水 820g)  
 (省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による)

## お米について

お米は、精米や加工のしかたによって呼び名がかわります。




### お米のまめ知識


お米の収穫は一般的に秋に行われますので、秋口から冬にかけて新米が出回ります。新米は通常米より「吸水しやすい」という特長があるため、比較的ねばりが強くやわらかめのご飯になります。新米を炊くときの水加減は目盛より少なめにするとおいしく炊けます。

# 安全のために必ずお守りください


- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。
- 図記号の意味は、次のとおりです。




誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。






分解禁止



水ぬれ禁止




接触禁止




感電・発火・異常動作によるやけど・けがの原因。

\*修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。




感電・ショートの原因。




蒸気にさわらない  
特に乳幼児にはさわらせないよう注意するやけどの原因。



感電の原因。



幼児の手の届くところで使わない  
やけど・感電・けがの原因。



やけど・けがの原因。



感電・けがの原因。



感電・ショート・発火の原因。




重いものをのせたり、無理に曲げたり、束ねたり、引っ張ったり、加工したりすると、破損して感電・発火の原因。



異物が付着したままで使わない

- ポリ袋・ラップ・アルミホイル・アク取りシート・落としづたなどを入れて炊飯しない
- 青菜など水に浮く食品を入れて炊飯しない(炊飯後に入れる)

放熱板の穴をふさぐと蒸氣や内容物がふきこぼれて、やけど・感電・けがの原因。



〈表〉

# 安全のために必ずお守りください (つづき)

## ⚠ 警告



取扱説明書に記載以外の用途には使わない  
調理には使わない

- 炊飯以外の料理
- 重曹を使う料理
- 多量の油を入れる料理
- 豆類の料理
- カレーやシチューなどのルーを用いてとろみをつける料理

蒸気や内容物がふきこぼれて、やけど・感電・けがの原因。



コンセントの単独使用

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

コンセントを他の器具と同時に使ったり、机や家具のコンセントを使うと異常発熱して、発火・火災の原因。

\* 延長コードも定格15A以上のものを単独でお使いください。



ほこりをとる

電源プラグの刃、および刃の取付面のほこりをとる

ほこりが付着していると、火災の原因。



根元まで差込む

電源プラグは根元まで確実に差込む

差込みが不完全なとき、感電・発熱による火災の原因。

## ⚠ 注意



使用中、使用直後は高温部に手を触れない  
内釜・放熱板・カートリッジなどやけどの原因。



専用の内釜以外は使わない  
過熱・異常動作によるやけど・けがの原因。



お米の種類・炊き方に合った水位目盛で水加減する

- おかゆは「おかゆ」または「中華粥」の炊き方で炊く

ふきこぼれ・やけどを防ぐため。



ふたを確実に閉める

蒸気がもれたり、ふたが開いて、やけど・けがを防ぐため。  
\* 上枠・フック部・ふたパッキン・本体とふたの間に米や異物があると閉まらないので取り除いてください。



異常・故障時には直ちに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因。

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。

→ 故障や事故防止のため、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご連絡ください。



製品を持ち運ぶときは、フックボタンに触れない

ふたが開いて、やけど・けがの原因。



空炊きはしない

やけどの原因。

## ⚠ 注意



次の場所では使わない

- 不安定な場所や、熱に弱い敷物などの上火災の原因。
- 水のかかる所や、火気や熱器具の近く感電・漏電・火災の原因。
- アルミシートや電気カーペットの上アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因。
- ふたが完全に開かない場所破損・熱い水滴がたれてやけどの原因。
- 壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使うときは、中に蒸気がこもらないようにする結露による壁や家具の変色・変形の原因。

\* 収納棚などを使うときは、耐荷重を確認して、ご使用ください。  
(お米や水を入れたときの最大質量  
1.0Lタイプ：約7kg / 1.8Lタイプ：約10kg)



電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

電源プラグを持つ

電源プラグがあたってけがをするのを防ぐため。



電源プラグを持って抜く

電源コードを持って引き抜くと、感電・ショート・発火の原因。



医療用ペースメーカーをお使いの方は、本製品の使用にあたって医師とよく相談する

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあるため。



お手入れは本体が冷めてから行う

本体を冷ます

やけどを防ぐため。



使用時以外は、電源プラグを抜く


電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電・火災を防ぐため。

## お願ひ

吸・排気口をふさぐような場所で使わない  
(壁などから20cm以内、紙・タオル・ふきん・アルミシート・じゅうたんの上など)  
変色・変形・故障の原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない



故障・うまく炊けない・ふたが開かない、閉まらない原因。

磁気・電波に弱いものを近づけない

- 磁気カード(キャッシュカード、ICカードなど)
  - 磁気テープ(カセットテープなど)
  - 無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)
- 記憶が消えたり、雑音の原因。

直射日光のあたる所で使わない  
変色・変形の原因。

内釜を本体以外の調理器(直火・電子レンジ・電磁調理器など)に使わない


故障の原因。

本体の上に物を置かない  
蒸気口をふきんや物などでふさがない  
ボタンなどの変形・変色・故障の原因。

本体や本体のまわりは清潔にする  
機能を維持するための吸・排気口などからほこりや虫が入り、故障の原因。

# 各部のなまえとはたらき

## 本体



## 操作・表示部

### お米ボタン

- お米の種類を選ぶ

### 炊き方ボタン

- 炊き方を選ぶ


### 芳潤炊きボタン

- 芳潤炊きを選ぶ [P.16](#)

### 切/保温ボタン

- 炊飯・保温・予約をやめるときに押す
- 保温をするときに押す
- 保温を選ぶ [P.14](#)

### 放熱板(炭コート)



ブッシュ  
上栓

**カートリッジ** お手入れ [P.23](#)  
沸騰してできたうまみ成分を受け止め、むらし時に還元する。

## 付属品

- しゃもじ(1コ)



立てることができます。

- 計量カップ(1コ)




使いかた [P.8](#)  
1カップ(合)と0.5カップ(合)をはかることができます。

- 取扱説明書/メニュー集1部(本書)


## ふた

### ■開ける

- フックボタンの中央を押す



- 炊飯中は開けないでください。



### ■閉める

- 「カチッ」と音がするまで確実に閉める

- 「切/保温」「炊飯」ボタンに凸マークと、点字(ボタンの横)がついています

### 切/保温ボタン (:::)

### 炊飯ボタン (:::)

- ボタンの区別を分かりやすくするため、上下のボタンと音を変えています

## 予約ランプ(緑)



## 内釜について

内釜内面コート(フッ素加工)の保証期間は、本体お買上げ日から3年間です。(内釜内面コートがはがれた場合)ただし、次の場合は保証期間内でも「有料」となります。

- ご使用にともなう傷・こすれ跡、傷起因のはがれ
- 一般家庭用以外に使用したとき
- 取扱説明書の記載事項を守らなかったとき

## 次のことをお守りください

- 本体以外の調理器(直火・電子レンジ・電磁調理器など)に使わない
- かたいものを使わない。(金属製のしゃもじ・泡立て器・陶器など)


### 準備のとき

- ザルなどで米を洗わない・水切りをしない。
- 内釜にザルなどをあてない。



### 炊きあがったとき

- しゃもじについたご飯粒をふちに押し当てて取らない。



### お知らせ

- フッ素加工をしてあります。フッ素に傷がつくとはがれやすくなります。
- また、塩分や酢がフッ素膜から浸透すると、腐食・サビが発生しやすくなります。
- スポンジなどでこすると、フッ素の表面に跡がつくことがあります。性能面への影響はありません。

フッ素樹脂や素地は、食品衛生法に適合した材質です。  
はがれても、性能や人体に害はありません。

### お手入れのとき

- 調味料を使ったら、すぐに洗う。(酢や食塩を入れて炊いたり、内釜の中で酢めしをつくると、フッ素が傷みやすくなったり、腐食・サビの原因)



- スプーンや食器類を入れて、洗いおけがわりに使わない。
- 食器洗い乾燥機、食器乾燥器は使わない。



- うすめた台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗い、よく水洗いする。



- クレンザー・タワシ類・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジで洗わない。

ナイロン面

- お米を洗うときは、内釜の下にふきんを敷いて洗うと底面に傷がつきにくくなります。(傷がついても、性能面・衛生面への影響はありません。また、シンク等に色がつくことがあります。)
- 次のようなことが気になるときは、三菱電機製品取扱店でご購入できます。

- ご飯のこびりつきなどが気になる
- 内釜が変形した
- フッ素加工が傷んだ

# 準備

使い始めはにおいが出ることがあります、ご使用にともない出なくなります。  
本体においが気になるとき P.24


初めてお使いになるときは、内釜、放熱板、しゃもじ、計量カップを洗ってください。P.22~24

- 放熱板・カートリッジ・内釜外側・上枠・本体内側についた水分・汚れ・米粒は、きれいにふき取る。  
(故障・うまく炊けない・蒸気もれ・ふきこぼれを防ぐため)  
P.22~23
- カートリッジパッキン・蒸気口パッキン・ブッシュがついていることを確認し、カートリッジのロックをかける。  
(つけないと、ふきこぼれの原因) P.23
- 放熱板を必ずつける。(つけないと、ふたが閉まらない)

## 放熱板 お手入れ P.23


### はずしかた

片手をつまみにそえて、もう片方の手でレバーを上側に押す



### 取付けかた

①放熱板の△印を本体の凸部(2ヵ所)に差込む  
②「カチッ」と音がするまで上側を押し込む



## 1 お米をはかる

付属の計量カップを使う。

上下を逆にして、1カップ(合)と0.5カップ(合)をはかることができます。




- 白米・発芽米・玄米など  
(無洗米以外のお米)
  - 1カップ(合) : 約180mL = 約150g
  - 0.5カップ(合) : 約90mL = 約75g

計量カップすりきり1杯で、約1合です

○ 良い例



✗ 悪い例



計量米びつでは、誤差があることがあります。

- 無洗米
  - 1カップ(合) : 約170mL = 約147g
  - 0.5カップ(合) : 約85mL = 約73.5g



発芽米のおすすめ割合 白米 2合 : 発芽米 1合

# 白米・無洗米を炊く（お急ぎ）芳潤炊き P.16



&lt;表示例&gt; [お米]選択時

## お買上げ時の設定

- お米 白米、炊き方 ふつう、保温設定 たべごろ保溫 で炊くとき  
→ 3 ですぐに炊飯できます（設定をかえる必要はありません）
- 前回の設定で炊くとき → 表示部の設定を確認してから 3 で炊飯する

## 設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する

炊飯する前に保温の設定を確認してください。P.14~15

## 1 お米 を押し、お米の種類を選ぶ



- 白米を炊くときは白米を選ぶ
- 無洗米を炊くときは無洗米を選ぶ
- 胚芽米を炊くときは白米を選ぶ

無洗米を炊くときは、炊く前に内釜の底から軽くかき混ぜてください。

押すごとに表示がかわる  
白米 ▶ 無洗米 ▶ 発芽米 ▶ 玄米



## 2 炊き方 を押し、ご飯のかたさを選ぶ（お米の種類を選ぶと、自動的に「ふつう」が選択されています。）



- ふつう・かため・やわらか  
の3種類から選ぶ

押すごとに □ が移動して表示  
ふつう ▶ かため ▶ やわらか  
中華粥 ◀ おかゆ ◀ ワコ炊飯 ◀ 炊込み ◀ 麦飯

P.16~18

### 急いで炊きたいとき（お急ぎ）

**お急ぎ** 押す（**お急ぎ**を表示）  
**ピッ** 取消すときはもう1度押す

予熱とむらしを短縮し、通常より早く炊きあげます。

炊飯容量は、1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまでです。  
少しかために炊きあがります。好みに合わせて水の量を多めにしてください。

## できあがりまでの時間のめやす

- 電圧100V、室温23°C、水温23°C、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

白米	ふつう かため やわらか お急ぎ	約42~62分 約39~62分 約51~69分 約19~35分
----	---------------------------	--

無洗米	ふつう かため やわらか お急ぎ	約42~63分 約39~63分 約51~70分 約19~36分
-----	---------------------------	--

## 3 炊飯 を押し、炊飯する





- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始
- できあがりまでの時間のめやすを表示

&lt;表示例&gt;



表示時間はめやすです。  
量・季節・室温・水温・水加減・電圧などにより変わり、約10~15分長くなることがあります。

## 4 炊きあがったらご飯をほぐす



- 炊飯ランプ消灯
  - 自動的に保温になる（保温ランプ点灯）
  - 保温経過時間を表示
- 24時間以上の保温はしないでください。  
ご飯の保温について P.14~15
- 1時間単位で、24時間まで表示。（1時間未満は、0時間を表示）  
24時間を過ぎると、現在時刻を表示。  
72時間を経過すると、自動で終了。（保温ランプ消灯）

## べちゃつきを防ぐためにご飯を底からほぐす

すぐに（約15分以内）ご飯をほぐし、余分な水分を逃がす。  
1/4ずつ、なべ肌に沿って大きく起こし、底からふんわり切るようにほぐします。




上枠、ふたパッキンにつゆがついていたら、ふき取ってください。

## お知らせ

- 選んだお米の種類、炊き方のふつう・かため・やわらかの設定を記憶します。
- 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- 炊飯・保温中は、放熱板からつゆが落ちる場合があります。

# 発芽米・玄米を炊く



&lt;表示例&gt; [お米] 選択時

■前回の設定で炊くとき → 表示部の設定を確認してから 3 で炊飯する

■設定をかえて炊くとき → 以下の手順で設定をかえて炊飯する

## 1 お米 を押し、お米の種類を選ぶ



- 発芽米を炊くときは 発芽米を選ぶ
- 玄米を炊くときは 玄米を選ぶ

押すごとに表示がかかる

白米 ▶ 無洗米 ▶ 発芽米 ▶ 玄米



## 2 炊き方 を押し、ふつうを選ぶ



押すごとに □ が移動して表示

- お米が発芽米のとき

ふつう ▶ 炊込み ▶ おかゆ



- お米が玄米のとき

ふつう ▶ 健康玄米 ▶ 炊込み ▶ おかゆ



ご飯のかたさは、「ふつう」以外を選ぶことはできません。

(お米の種類を選ぶと、自動的に)  
「ふつう」が選択されています。

## できあがりまでの時間のめやす

- 電圧100V、室温23°C、水温23°C、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

発芽米 約54~63分

玄米 約68~82分

## 3

### ・炊飯 を押し、炊飯する



&lt;表示例&gt;



- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始
- できあがりまでの時間のめやすを表示

(表示時間はめやすです。  
量・季節・室温・水温・水加減・電圧などにより変わり、  
約10~15分長くなることがあります。)

## 4

### ・切保温 を押し、保温をやめて電源プラグを抜く




- 保温ランプ消灯

保温はしないでください。  
におい・変色の原因になります。

## べちゃつきを防ぐためにご飯を底からほぐす

すぐに(約15分以内)ご飯をほぐし、余分な水分を逃がす。

1/4ずつ、なべ肌に沿って大きく起こし、底からふんわり切るようにほぐします。



上枠、ふたパッキンにつゆがついていたら、ふき取ってください。

## お知らせ

- 選んだお米の種類の設定を記憶します。
- 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- 「お急ぎ」はできません。



# ご飯の保温について

## 保温の設定


「たべごろ保温」「保温(一定保温)」「保温切」が選べます。

お米・炊き方を選ぶ前に設定してください。

**1 「切／保温」を3秒間長押しする**



**2 「切／保温」を押して、保温を選ぶ**




- 炊飯・保温・予約中の設定はできません。
- 選んだ保温設定を記憶します。
- お買上げ時の設定はたべごろ保温です。
- 「切 保温」を押す時間が短いと、保温(一定保温)を始めます。(保温ランプ点灯)

## 使用後は




保温をやめて、電源プラグを抜く



●保温ランプ消灯

ご飯が炊きあがると、自動的に保温になります(お買上げ時の設定:たべごろ保温)



- 保温ランプ点灯
- 保温の経過時間を、1時間単位で24時間まで表示します。(1時間未満は0時間を表示)
- 24時間を超えると、現在時刻を表示します。(保温は続けます)
- 72時間を超えると、自動的に保温を終了します。(保温ランプ消灯)

<保温中に現在時刻表示にかえたいときは>  
時または分を押してください。  
(保温経過時間は表示しません)

## お願い

- 保温中のご飯がにおうとき、べちゃつきが気になるときは  
①本体のにおいをとってください。P.24  
②「保温(一定保温)」にしてください。
- 24時間以上の保温はしないでください。  
(変色・におい・バサつきの原因)
- 次のものは保温しないでください。  
・白米・無洗米以外のご飯  
(炊込み・おかゆ・おこわ・麦飯など)  
・冷えたご飯や、つぎたしたご飯  
・よく洗わないで炊いたご飯  
・みそ汁・カレーなどの汁もの


- お米の種類や炊き方、炊飯量、室温によっては上枠やご飯の中につゆが落ちることがあります。  
保温中もときどきご飯をほぐして、なべ肌の側面につかないように中央にまとめてください。
- しゃもしを入れたまま、保温しないでください。  
(におい・変色・しゃもしのひび割れの原因)
- 保温を切ったら、ご飯を入れたままにしないでください。  
(温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)  
また、放熱板のパッキンはにおいがつきやすいため、毎回お手入れしてください。P.23

**お知らせ** ●切状態から保温を開始すると、「保温(一定保温)」になります。

## 保温(一定保温)

高めの温度で保温

- ご飯の温度が低く感じるときは、「保温(一定保温)」に設定してください。「たべごろ保温」よりも高い温度で保温します。
- おいしさ維持と節電を促すために、(12時間を超えると「保温」が点滅して)お知らせします
- 「切／保温」ボタンで保温を開始したときも同じです。




## 保温切

1時間程度加熱して自動的に終了

保温をしないで、すぐに召し上がるときにおすすめの設定です。放熱板のつゆ付きを抑えるために、炊飯終了後1時間程度は加熱します。その後、自動的に加熱を終了します。

- 早めに召し上がるか、器に移し替えてください。  
加熱の際は保温ランプが点滅します。
- すぐに加熱をやめたい場合は「切／保温」ボタンを押してください。(保温ランプ消灯)



- 炊飯終了後は、内釜にご飯を入れたままにしないでください。(温度が下がり、つゆ・べとつき・におい・腐敗の原因)
- 加熱終了後に、再保温はしないでください。(におい・腐敗の原因)

# いろいろなご飯を炊く

## できあがりまでの時間のめやす

健康玄米 約98~110分

	芳潤炊き	エコ炊飯
白米	約66~81分	約38~49分
無洗米	約66~82分	約38~50分

	すし	おこわ
白米	約42~63分	約41~49分
無洗米	約42~64分	——

	麦飯	中華粥
白米	約40~55分	約70~75分
無洗米	約40~56分	約70~76分

	炊込み	おかゆ
白米	約45~59分	約57~65分
無洗米	約45~60分	約57~66分

	発芽米	玄米
白米	約58~64分	約90~105分
玄米	約77~94分	約98~105分

- 電圧100V、室温23°C、水温23°C、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

※芳潤炊き・合ピタの数字・麦飯・エコ炊飯・健康玄米・おかゆ・中華粥は、一度炊飯すると設定を記憶します。

## 雑穀米

雑穀類を白米や玄米などと混ぜて炊きます。

お米 は混ぜる米と同じ設定で炊いてください。

<例>白米に雑穀米を混ぜる

→白米を選ぶ

<白米・無洗米・発芽米>

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは4カップ、  
1.8Lタイプは8カップまで
- 水位目盛「白米」「無洗米」「発芽米」

<玄米>

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは3カップ、  
1.8Lタイプは6カップまで

●水位目盛「玄米」

- 水に浮くような雑穀類(あわ・ひえなど)を混ぜて炊くときは、よく混ぜてしばらくひたし、雑穀類が沈んでから炊いてください。
- 市販品を使う場合は、パッケージの記載内容をめやすにし、お好みに合わせて水の量を2mm以内で加減してください。
- 保溫はしないでください。(におい・パサつきの原因)
- 「お急ぎ」はしないでください。

## 芳潤炊き P.2

- 水位目盛「白米」「無洗米」
- 白米 無洗米以外では選べません。
- ご飯のかたさは選べません。
- 「お急ぎ」はできません。
- 合ピタは炊飯容量(1.0Lタイプは1~5.5まで、1.8Lタイプは1~10まで)を選んで最適な制御で炊飯します。0.5カップ単位で進みます。  
( 芳潤炊き(おまかせ)は炊飯容量を設定しなくても炊飯できます )

1 お米 を押し、白米または無洗米を選ぶ

2 芳潤炊き を押す

- 押すごとに表示がかわる
- 押し続けると早送りする

芳潤炊き(おまかせ)  
■炊飯容量  
設定なし

6:05

<1.0Lの表示例>

合ピタ  
■炊飯容量  
(1~5.5)を  
選ぶ  
1.8Lは  
(1~10)まで  
<例>5.5カップで  
炊きたいたとき  
↓  
「5.5」を表示  
させる

6:05

3 炊飯 を押し、炊飯する

●炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり  
(むらしは終わっています)  
炊きあがったらご飯をほぐす P.11

(ふつうに)  
(戻ります)

## エコ炊飯 P.2

- 炊飯容量
- 1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「エコ炊飯」
- 白米 無洗米 以外では選べません。
- ご飯のかたさは選べません。
- 少しかために炊きあがります。
- 「お急ぎ」はできません。

1 お米 を押し、白米 または無洗米 を選ぶ

2 炊き方 を押し、  
エコ炊飯 を選ぶ

3 炊飯 を押し、炊飯する

- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり  
(むらしは終わっています)  
炊きあがったらご飯をほぐす P.11

## 麦飯 P.19

- 炊飯容量
- 1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- ※麦(大麦)の量は、白米(無洗米)1カップあたり30gまでにしてください。  
(白米(無洗米)に対し、2割まで)
- 水位目盛「麦飯」
- 白米 無洗米 以外では選べません。
- 麦は、水加減したあとに米の上に均等にのせて炊いてください。  
(混ぜると、うまく炊けない場合があります)
- ご飯のかたさは選べません。
- 「お急ぎ」はできません。
- 麦飯を炊いたときは、おこげがつきやすくなります。  
おこげが気になるときは、麦をよく洗ってから加えてください。

1 お米 を押し、白米 または無洗米 を選ぶ

2 炊き方 を押し、  
麦飯 を選ぶ

3 炊飯 を押し、炊飯する

- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり  
(むらしは終わっています)  
保温をやめて電源プラグを抜く P.13

- 保温ランプ消灯
- すぐに(約15分以内)ご飯をほぐす

## 炊込み P.32

<白米・無洗米>

- 炊飯容量
- 1.0Lタイプは4カップ、  
1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「白米」「無洗米」

<発芽米>

- 炊飯容量
- 1.0Lタイプは3カップ、  
1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「発芽米」

<玄米>

- 炊飯容量
- 1.0Lタイプは2カップ、  
1.8Lタイプは4カップまで
- 水位目盛「玄米」
- 具は米の上にのせて炊いてください。  
(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、うまく炊けない場合があります)
- 「お急ぎ」はできません。
- 予約はできません。
- ご飯のかたさは選べません。

1 お米 を押し、お米の種類を選ぶ

2 炊き方 を押し、炊込み を選ぶ

3 炊飯 を押し、炊飯する

- 炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり  
(むらしは終わっています)  
保温をやめて電源プラグを抜く P.13

- 保温ランプ消灯
- すぐに(約15分以内)ご飯をほぐす

すし すし飯作りのコツ メニュー集 P.34

お米 で白米または無洗米を選び、  
炊き方 でふつうを選びます。 P.10~11

- 水位目盛「すし」
- 「お急ぎ」はしないでください。

# いろいろなご飯を炊く(つづき)

## 健康玄米 P.2

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは3カップ、  
1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「玄米」
- 玄米以外では選べません。
- 「お急ぎ」はできません。
- やわらかく炊きあがります。

1 お米を押し、玄米を選ぶ

2 炊き方を押し、健康玄米を選ぶ

3 炊飯を押し、炊飯する  
  
●炊飯ランプが点灯して炊飯開始

4 ブザーが鳴ったらできあがり  
(むらしは終わっています)  
保温をやめて  
電源プラグを抜く P.13  
●保温ランプ消灯

保温はしないでください。におい・変色の原因になります。  
※健康玄米は、一度炊飯すると設定を記憶します。

## おこわ

お米で白米を選び、  
炊き方で炊込みを選びます。

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは4カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- 水位目盛「おこわ」
- 具は、水加減したあとに、米の上に均等にのせて炊いてください。  
(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、) うまく炊けない場合があります
- 「お急ぎ」はできません。
- 予約はできません。

保温はしないでください。におい・パサつきの原因になります。

## おかゆ (7分がゆ)

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは1カップ、1.8Lタイプは1.5カップまで
- 水位目盛「おかゆ」
- 具があるメニューのときは
  - ・具は米の上にのせて炊いてください。  
(米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、うまく炊けない場合があります)
  - ・予約はしないでください。
- 「おかゆ」以外の炊き方で炊かないでください。  
(ふきこぼれの原因になります)
- 「お急ぎ」はできません。

1 お米を押し、お米の種類を選ぶ P.19  
  
2 炊き方を押し、おかゆを選ぶ

3 炊飯を押し、炊飯する  
  
●炊飯ランプが点灯して炊飯開始  
4 ブザーが鳴ったらできあがり  
(むらしは終わっています)  
保温をやめて  
電源プラグを抜く P.13  
●保温ランプ消灯

保温はしないでください。おかゆがのり状になります。  
※おかゆは、一度炊飯すると設定を記憶します。

## 中華粥 作りかた P.38

- 炊飯容量  
1.0Lタイプは0.5カップ、1.8Lタイプは1カップまで
- 水位目盛「中華粥」
- 白米 無洗米 以外では選べません。
- 具を入れて炊かないでください。
- 「中華粥」以外の炊き方で炊かないでください。  
(ふきこぼれの原因になります)
- 「お急ぎ」はできません。

1 お米を押し、白米または無洗米を選ぶ  
  
2 炊き方を押し、中華粥を選ぶ

3 炊飯を押し、炊飯する  
  
●炊飯ランプが点灯して炊飯開始  
4 ブザーが鳴ったらできあがり  
(むらしは終わっています)  
保温をやめて  
電源プラグを抜く P.13  
●保温ランプ消灯

保温はしないでください。中華粥がのり状になります。  
※中華粥は、一度炊飯すると設定を記憶します。

# お米の種類別 炊くときのポイント

炊くお米	水位目盛 お米 設定	炊くときのポイント
■白米 ■胚芽米 ■3分・5分・ 7分づき米	白米	<ul style="list-style-type: none"> <li>付属の計量カップではかる</li> <li>十分に洗米する(ぬかくさくなるのを防ぐ) ※胚芽米は胚芽がとれてしまうため強く洗わない</li> <li>胚芽米・もち米・分づき米の保温はしない (におい・変色の原因)</li> <li>3分・5分づき米は水の量を少し多めにする(2mm以内)</li> </ul>
■もち米	おこわ	
■無洗米	無洗米	<ul style="list-style-type: none"> <li>付属の計量カップではかる</li> <li>こげやすいため、軽くすぐ</li> <li>炊く前に、内釜の底から軽くかき混ぜる</li> </ul>
■発芽米	発芽米	<ul style="list-style-type: none"> <li>付属の計量カップではかる</li> <li>おすすめの割合→白米(無洗米)2合 : 発芽米1合</li> <li>予約はしない(腐敗・炊けない原因)</li> <li>保温はしない(におい・変色の原因)</li> </ul>
■玄米	玄米	<ul style="list-style-type: none"> <li>付属の計量カップではかる</li> <li>軽く洗う(ゴミやもみがらを取り除く)</li> <li>保温はしない(におい・変色の原因)</li> <li>圧力なべを使って炊いた場合とは、味や炊きあがりの状態が異なります。(炊飯原理がちがうため)</li> </ul>
■雑穀米	P.16	
■種類の違うお米を 混ぜて炊くときは		<ul style="list-style-type: none"> <li>混ぜる量が多いほうの設定で炊いてください。(発芽米は除く) &lt;例&gt;白米2合と玄米1合を炊くとき→白米で炊く</li> </ul>

## 麦飯を炊くときのポイント

■麦飯 P.17	白米 または 無洗米	<ul style="list-style-type: none"> <li>お米は、付属の計量カップではかる</li> <li>麦(大麦)は、白米1カップ(150g)あたり、1割(15g)~2割(30g)の量にする ・麦は、押麦のほかに、米粒麦やもち麦も使えます。</li> <li>おすすめの割合→白米(無洗米)に対して麦2割 (白米(無洗米)1カップにつき、麦30g)</li> <li>麦の量は、白米(無洗米)に対し、2割までにしてください。 (2割を超える割合で炊くと、うまく炊けない原因)</li> <li>白米(無洗米)に対して、麦が2割より少ない場合は、好みで水の量を調整してください。</li> <li>白米(無洗米)を手早く洗い、お米のカップ数に合わせて、水位目盛「麦飯」に水加減する 麦は、水加減したあとに米の上に均等にのせる</li> <li>保温はしない(におい・変色の原因)</li> </ul>
-------------	------------------	--

# 予約して炊く

## 食べたい時刻を予約する（予約1・予約2）

設定した時刻に自動的にご飯を炊きあげます。

2通りの予約時刻を記憶することができますので、朝食・夕食などで使い分けられます。

### 予約時刻を設定する

- 時刻表示は  
24時間表示です。  
・昼の12時 → 12:00
- ・夜の12時 → 00:00

■現在時刻が合っているか確認してください。 時刻が合っていないときは P.25

- 1 **予約** を押し、予約1または予約2を選ぶ


- 予約ランプ（緑）点灯
- 炊飯ランプ（赤）点滅

お買上げ時の設定 予約1 → 6:00 予約2 → 18:00

- 2 **時** および **分** を押して炊きあげる時刻を設定する

- |   |   |
|---|---|
| ●押すごとに、1時間単位で進む<br>時 (0に戻ると「ピピッ」と鳴る)<br>●押し続けると、早送りする | ●押すごとに、10分単位で進む<br>(0に戻ると「ピピッ」と鳴る)<br>●押し続けると、早送りする |
|---|---|

<表示例>  
予約1に設定するとき



<表示例>  
午前7:30に炊きあげるとき



- 3 **炊飯** を押す → 予約完了

- 炊飯ランプ（赤）が消灯し、予約完了  
(予約ランプ（緑）は点灯したままです)
- 予約時刻が記憶される

## 前回設定した予約時刻で炊く

設定してある予約時刻を呼び出して予約します。

- 1 **予約** を押し、予約1または予約2を選ぶ

- 予約ランプ（緑）点灯
- 炊飯ランプ（赤）点滅
- 前回予約した時刻を表示

- 2 **炊飯** を押す → 予約完了

- 炊飯ランプ（赤）が消灯し、予約完了  
(予約ランプ（緑）は点灯したままです)

<表示例>  
予約1に設定してある  
時刻を表示




## 今から2~12時間後に炊きあげる

1時間単位で予約できます。

- 1 **予約** を3回押し、予約を選ぶ



- 予約ランプ（緑）点灯
- 炊飯ランプ（赤）点滅




- 2 **時** を押し、炊きあげるまでの時間を設定する



- 押すごとに、  
2~12時間にかかる  
(2時間に戻ると「ピピッ」と鳴る)

<表示例>  
3時間後に炊きあげるとき



- 3 **炊飯** を押す → 予約完了



- 炊飯ランプ（赤）が消灯し、予約完了  
(予約ランプ（緑）は点灯したままです)
- できあがり時刻を表示

<表示例>  
できあがり時刻を表示



お米・炊き方をかえたいときは

- 炊飯** を押す前に選んでください。

予約中に予約時刻をかえたいときは

- 1 **切保温** を押す（予約ランプ（緑）消灯）
- 2 予約時刻を設定し直す P.20

予約中に予約を解除するときは

- 切保温** を押す（予約ランプ（緑）消灯）

U1表示が出たときは

- 炊飯** を押さないと予約が確定されず、  
10秒後に「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と  
お知らせ音が鳴ります。  
お知らせ音の後に操作のない状態が続くと、  
「リリ」が表示されます。 P.31

- 1 **切保温** を押す（「リリ」が消え、使用できます）
- 2 始めから設定し直す

- 予約前に、現在時刻が合っているか  
確認してください。  
(されていると、予約時刻に  
炊きあがらません)

- 予約は、12時間以内にしてください。  
(長時間ひたすと水が腐敗しやすく、  
においが出る原因)

- 予約は、具や調味料の入るものでは、  
使わないでください。  
(調味料の沈澱や具のいたみなどで、  
うまく炊けない原因)

- 次のとき、予約はできません。  
・炊込み・炊飯中・保温中
- 予約中は、現在時刻を表示しません。
- 1~2時間に満たない時間で予約した場合は、「ピピッ、ピピッ」音が鳴り、すぐに炊飯を始めます。  
(予約できる時間は炊き方により  
異なります)


# お手入れ

電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

## 使用後に毎回行う

### ヒーター板

かたくしほった布でふく  
お手入れをしないで放置しておくと、サビ・  
こげが発生する場合があります。



### ダイレクトセンサー

かたくしほった布でふく

### 蒸気口

放熱板をはずし、かたくしほった布でふく

### 上枠

かたくしほった布でふく

### 底センサー


かたくしほった布でふく

### フック部

米粒などが入ったときは、  
竹串やようじで取り除く

### 内釜 内釜について P.7

冷めてからお手入れする  
うすめた台所用中性洗剤とやわらかい  
スポンジで洗い、よく水洗いする  
＊ナイロン面では洗わない



### しゃもじ

うすめた台所用中性洗剤とやわらかい  
スポンジで洗い、よく水洗いする  
＊ナイロン面では洗わない




### お願い

- 次のものは使わない  
(傷・腐食・変色・ヒビ)  
の原因
- 本体の丸洗いはしない(故障の原因)

- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 原液のままの台所用中性洗剤
- ベンジン・漂白剤・シンナー・アルコール・クレンザー
- スチールタワシ・タワシ・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジ


### 放熱板(カートリッジ)はずしかた・取付けかた P.8

うすめた台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗う  
お手入れをしないで放置しておくと、においや腐敗の  
ほかにサビ・カビ・こげが発生する場合があります。




### はずしかた

- ①本体から放熱板をはずす




ふたパッキン  
(はずせません)  
においがつきやすい  
ので、毎回洗う

- ②ロックをはずし、カートリッジを開ける




- ③流水で洗い、水気をふきとる  
(カートリッジ内部も洗う)




### 取付けかた

- ①カートリッジパッキンがついていることを確認し、「カチッ」と音がするまでカートリッジのロックを閉める




カートリッジパッキン  
はずれたまま炊飯すると蒸気もれ、ふきこぼれの原因

カートリッジパッキンがはずれた場合は、パッキンの丸い面を  
手前にして溝に押し込む




- ②蒸気口パッキンがついていることを確認する



蒸気口パッキン  
はずれたまま炊飯すると  
蒸気もれ、ふきこぼれの原因


蒸気口パッキンがはずれた場合は、押し込む

- ③ブッシュがついていることを確認する



ブッシュ  
(はずさないでください)  
はずれたまま炊飯すると  
ふきこぼれの原因

ブッシュがはずれた場合は、押し込む




# お手入れ(つづき)

## 汚れが気になるとき

### 底センサー

こびりついた汚れは、細かいサンドペーパー(800番程度)でみがき、かたくしほった布でふく




### 本体

かたくしほった布でふく

### 計量カップ

うすめた台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗い、水洗いする  
＊ナイロン面では洗わない




### 吸気口・排気口(底面)

定期的に(月に1回程度をめやすに)  
掃除機などではこりやごみを取り除く

## 本体のにおいが気になるとき

(においによっては、完全にとれないものもあります)



## 消耗部品について

下記の部品は消耗部品です。汚れ・においがひどくなったとき、破損・紛失したときはお近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

内釜 部品番号: 1.0Lタイプ M15 X22 340、1.8Lタイプ M15 X23 340

放熱板(ふたパッキン・カートリッジ・ブッシュ) 部品番号: 1.0Lタイプ M15 W40 330H、1.8Lタイプ M15 W49 330H  
カートリッジパッキン 部品番号: M15 E35 054C、蒸気口パッキン 部品番号: M15 E35 054JP

# 現在時刻の合わせかた

- 表示部は、電源プラグをコンセントに差込むと表示され、抜くと消えます。
- 時計は室温の変化により、多少ずれることができます。
- 時計は24時間表示です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)
- 炊飯・保温・予約中は時刻合わせはできません。

例: 18:10(午後6:10)を、19:12(午後7:12)に合わせるとき



- 時計表示が点灯
- 押し続けると早送りする
- 0に戻ると「ピピッ」と鳴る

操作を止めた5秒後に、自動的に時刻合わせを完了

\*時刻合わせの途中でも、操作のない状態が5秒以上続くと時刻合わせを終了します。

この時計は、電源プラグを抜くと表示が消えますが内蔵の専用電池で記憶しています。

- 電池の寿命は、約4~5年です。(使用条件により、異なります)
- 電池が消耗していくと  
電源プラグを抜いたとき、現在時刻や予約などの記憶が消えます。
- 電池の交換は  
電池は電気部品に固定されていますので、お買上げの販売店にご依頼ください。(有料)

## おいしいご飯を食べるためには

### 1 よいお米を選ぶ

お好みの銘柄で、精米月日の新しいものを選びましょう。  
お米は時間の経過とともに質が低下してしまうので、  
密閉容器に入れて冷暗所(冷蔵庫など)に保管し、  
できるだけ早く使うようにしましょう。  
夏は1ヶ月、夏以外は2ヶ月以内がめやすです。

### 2 お米を正しくはかる

必ず、付属の計量カップを使い、正しくはかりましょう。  
料理用計量カップ(200mL)や計量米びつでは誤差が出ることがあります。

### 3 お米を手早く洗う

最初に、たっぷりの水を入れてさっとかき混ぜ、  
すぐ水を捨てます。ぬかくさくならないように、  
水が澄むまで、手早く洗い終えましょう。  
水にひたさなくても、すぐに炊飯できます。  
ひたすとやわらかめのご飯になります。  
(お米をザルに上げたまま放置しないでください。  
お米が割れてべちゃつきの原因になります。)

### 4 正しく水加減をする P.9

内釜を平らな場所に置いて、正しく水加減しましょう。  
水位目盛はめやすですので、お米の種類やお好みによ  
って、2mm以内で加減してください。  
50°C以上の湯・pH9以上のアルカリ水・硬度の  
高いミネラル水は使わないでください。  
べちゃつきや変色の原因になります。

### 5 内釜を入れて、炊飯スタート

本体を平らな場所に置き、内釜の外側についた  
水分をふき取って本体に入れます。  
傾いている場所で炊いたら、内釜が汚れていると  
センサーが正しく働かず、おいしいご飯が炊けません。

### 6 炊きあがったら、ご飯をほぐす P.11

炊きあがったら、すぐに(約15分以内)底からふんわりと  
ご飯をほぐし、余分な水分を逃がしましょう。  
そのままにしておくと、ご飯が固まり、べちゃつきの原因  
になります。

# 炊飯がうまくできないとき

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
炊 飯	ご飯がやわらかい かたい うまく炊けない いつもとちがう	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カートリッジパッキン・蒸気口パッキン・ブッシュがはずれていませんか。</li> <li>●お米は付属の計量カップで正確にはかりましたか。 →料理用計量カップや計量米びつでは、誤差が出ることがあります。</li> <li>●内釜を平らな場所に置いて水加減しましたか。 →傾いた場所で水加減すると、水の量が多くなったり、少なくなったりしてご飯のかたさが変わります。</li> <li>●水加減や炊き方は合っていますか。 →正しい水加減と炊き方で炊いてください。 →お米の種類、銘柄、保存期間・状態・季節などにより、ご飯のかたさが変わります。お好みに合わせて水の量を加減したり、他の炊き方をお試しください。</li> <li>●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 <b>裏表紙</b></li> <li>●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、上下の炊きあがりに差(かたい/やわらかい)が生じる場合があります。 →炊きあがったたらすぐに(約15分以内)ご飯をほぐしてください。</li> <li>●「お急ぎ」「無洗米」「エコ炊飯」は、のために炊きあがります。 →お好みに合わせて水の量を多めにしてください。</li> <li>●「健康玄米」はやわらかく炊きあがります。</li> <li>●お米を長時間水にひたしたり、予約をすると、やわらかめのご飯になります。</li> <li>●ふたパッキンや内釜のふち、底センサーの上に米粒などの異物や汚れがついていると、ために炊きあがります。 →米粒などの異物や汚れをふき取ってください。</li> <li>●コンセントを他の器具と一緒に使っていますか。 (電圧が下がり、うまく炊けない原因) →電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。</li> </ul>	P.23 P.8 P.9~19 <b>裏表紙</b>
	ご飯がべちゃつく 固まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●炊きあがったあと、すぐに(約15分以内)ご飯をほぐしましたか。 →ほぐさないと、余分な水分が残ってべちゃついたり、固またりします。</li> </ul>	
	炊きあがりの ご飯の中央が くぼんで見える	<ul style="list-style-type: none"> <li>●IH特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。 →内釜自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、内釜のまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。</li> </ul>	
	おこげができる	<p>&lt;次のようなとき、おこげができます&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・洗米が不十分なとき。(ぬか分が残ってこげやすくなります)</li> <li>・玄米以外のお米を「玄米」で炊いたとき。</li> <li>・お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をしたとき。</li> <li>・無洗米や麦、胚芽米を炊いたとき。 (無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします)</li> <li>・炊込みご飯など、調味料を使ったご飯を炊いたとき。</li> <li>・内釜の底や底センサーの上に米粒などの異物がついているとき。</li> <li>●お米の種類や水質などにより、底に薄いきつね色がつくことがあります。</li> </ul>	

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
炊 飯	ふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カートリッジパッキン・蒸気口パッキン・ブッシュがはずれていませんか。</li> <li>●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。</li> <li>●水加減は合っていますか。 →内釜の目盛より水の量が2mm以上多い場合、ふきこぼれることがあります。目盛より水の量を多めにして炊くときは、炊き方で「やわらか」を選んでください。</li> <li>●炊き方を間違えていませんか。 →無洗米を「無洗米」以外のモードで、おかゆを「おかゆ」以外、中華粥を「中華粥」以外の炊き方で炊くと、ふきこぼれることがあります。</li> </ul>	P.23 <b>裏表紙</b> P.9・19 P.10~18
	ご飯や内釜に 薄い膜ができる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●内釜のふちと、ふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。 →取り除いてください。</li> <li>●放熱板・カートリッジに異物や細かい穀類がついていませんか。 →取り除いてください。</li> <li>●洗米が不十分なとき、ふきこぼれることがあります。 (無洗米はふきこぼれやすいため、軽くすすぐことをおすすめします)</li> </ul>	P.23
	炊込みご飯・おこわが うまく炊けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●オブラー状の薄い膜は、米のうみ成分(でんぶん質)が溶けて乾燥したもので、異常ではありません。</li> <li>●炊き方「炊込み」で炊飯しましたか。 →炊込みご飯・おこわを「炊込み」以外の炊き方で炊くとうまく炊けません。</li> <li>●調味料を入れたあと、よくかき混ぜましたか。 →調味料をよく溶かさないと、沈殿してうまく炊けません。</li> <li>●具と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。 →具は、米の上に均等にのせて炊飯してください。</li> <li>●具を入れすぎたり、具を大きいままでいるといませんか。 →具の量は、お米1カップ当たり75g以下にしてください。</li> <li>●水加減は合っていますか。 →具を入れる前に、水位目盛を合わせてください。</li> </ul>	
	麦飯がうまく炊けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 →具を入れて炊くものは、白米にくらべ、最大炊飯容量が少なくなります。</li> <li>●麦と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。 →麦は、米の上に均等にのせて炊飯してください。</li> <li>●麦を入れすぎていませんか。 →麦の量は、お米1カップ当たり30gまでにしてください。 (白米(無洗米)に対し、2割まで) 白米(無洗米)に対し、麦の量が2割より少ない場合は、お好みで水の量を調整してください。</li> <li>●水加減は合っていますか。 →麦を入れる前に、水位目盛を合わせてください。</li> <li>●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。</li> </ul>	<b>裏表紙</b>

# 炊飯がうまくできないとき(つづき)

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
保温	保温温度が低い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●保温を切っていませんか。(保温ランプ消灯)</li> <li>●「たべごろ保温」「保温切」になっていませんか。 →「保温(一定保温)」に設定してください。</li> </ul>	P.14~15
	ご飯がにおう 黄色くなる パサつく ふやける べちゃつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか。 保温中のご飯に、冷えたご飯をつぎたしませんでしたか。 →雑菌が入り、においの原因になります。</li> <li>●炊き上がったご飯を、よくほぐしましたか。 →すぐに(約15分以内)ご飯を底からよくほぐして、余分な水分を逃がしてください。</li> <li>●洗米が不十分ではありませんか。 →ぬか分が残っていると、においの原因になります。 無洗米も軽くすすぐことをおすすめします。</li> <li>●24時間以上の保温をしていませんか。 →変色・におい・パサつきの原因になります。 短時間で保温を終了し、冷凍保存して電子レンジなどで再加熱することをおすすめします。</li> <li>●12時間以上の予約をしていませんか。 →長時間水にひたすと腐敗しやすく、においの出る原因になります。</li> <li>●炊込みご飯を炊いたあとではありませんか。 →調味料を使ったあとはにおいが残るので、念入りに内釜・放熱板・カートリッジを洗ってください。 P.22~24</li> <li>●放熱板・カートリッジ・カートリッジパッキン・蒸気口パッキンなどの汚れやつけ忘れはありませんか。 P.22~23</li> <li>●内釜のふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。 →取り除いてください。</li> <li>●お米や水の種類により、炊きあがりのご飯が黄色く見えることがあります。 →pH9以上のアルカリ水や、硬度の高いミネラル水で炊くとご飯が黄色っぽくなります。</li> <li>●「保温切」に設定し、長時間ご飯を入れたままにしていませんか。 →温度が下がり、つゆ・べとつき・におい・腐敗の原因になります。 すぐにご飯を取り出してください。 P.15</li> <li>●ご飯はときどきほぐして、なべ肌の側面につかないように中央にまとめてください。</li> <li>●ご飯がにおうとき、べちゃつきが気になるとき P.15</li> </ul>	P.9

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
炊飯	炊飯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●最大炊飯容量より多く炊いていませんか。</li> <li>●炊き方は合っていますか。 →お米や炊き方によっては炊飯時間が長くかかります。 P.11・13・16</li> </ul>	裏表紙
	蒸気口以外から蒸気がもれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●放熱板・ふたパッキン・カートリッジパッキン・蒸気口パッキンに異物がついていませんか。 →取り除いてください。 P.23</li> <li>●放熱板・ふたパッキンや内釜が変形していませんか。 →お買上げの販売店で交換してください。(有料)</li> <li>●カートリッジパッキン・蒸気口パッキンがはずれていませんか。 P.23</li> <li>●内釜の外側についた水分をふき取りましたか。</li> </ul>	P.23
	残時間表示が1度に進む止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などが変化してもおいしく炊きあげるために、炊飯時間を調整しているためです。 約10~15分長くなることがあります。</li> </ul>	
炊飯・保温	上枠やご飯の中につゆが落ちる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●お米の種類や炊き方、炊飯量、室温によっては、つゆが落ちることがあります。ご飯の乾燥を防ぐため、異常ではありません。</li> </ul>	
	炊飯・保温中に音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「ブーン」…内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。</li> <li>●「チリチリ」「ジー」…IH特有の通電音です。</li> <li>●「グツグツ」「シュー」…強火で沸とうしている音です。</li> </ul>	
保温	“たべごろ保温”が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「たべごろ保温」で12時間以上保温すると点滅します。 P.14</li> </ul>	P.14
	“保温”が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「保温(一定保温)」で12時間以上保温すると点滅します。 P.15</li> </ul>	P.15
	保温ランプが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「保温切」で炊飯終了後、放熱板のつゆ付きを抑えるために1時間程度加熱しているときに点滅します。 →早めに召し上がるか、ご飯を取り出してください。</li> </ul>	P.15
	保温が自動的に切れている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●72時間を経過すると、保温を終了します。 P.14~15</li> </ul>	P.14~15
	「たべごろ保温」「保温(一定保温)」「保温切」	<ul style="list-style-type: none"> <li>●炊飯終了後、1時間程度加熱した後、自動的に加熱を終了します。 P.15</li> </ul>	P.15
保温の切替えができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●炊飯・保温・予約中の設定はできません。(ボタンランプ点灯) →  を押してから行ってください。(ボタンランプ消灯)</li> <li>●  を長押ししましたか。 →長押し時間が3秒間より短いと、保温(一定保温)を始めます。(保温ランプ点灯・「保温(一定保温)」表示) →  を押し、保温をやめてから(保温ランプ消灯) 3秒間以上長押しし、設定し直してください。</li> </ul>		

# 故障かな?と思ったら(つづき)

分類	現象(症状)	原因の確認および処置(操作)方法	参照ページ
予約	予約時刻に炊けない	<ul style="list-style-type: none"> <li>現在時刻表示は合っていますか。 →24時間表示の時計です。再確認してください。</li> <li>炊飯中に停電しませんでしたか。</li> </ul>	P.25 P.31
	予約したのになかなか炊き始めない	<ul style="list-style-type: none"> <li>予約炊飯では、お米が水に浸されているため炊飯時間が短くなる傾向があり、少し遅れて炊き始めます。</li> </ul>	
炊き方の設定を記憶しない	「お急ぎ」「炊込み」は記憶しません。		
	ふたが閉まらない 閉まりにくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>上枠やフック部、内釜の底に米粒などの異物がついていませんか。 →取り除いてください。</li> <li>放熱板を正しく取付けていますか。</li> </ul>	P.22 P.8
その他	ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>炊飯・保温・予約中は  以外は受付けません。</li> </ul>	
	電源プラグを抜くと現在時刻がずれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>内蔵電池が消耗しています。電池が消耗していても、電源プラグを差込めば使用できます。予約をするときは、毎回現在時刻表示を合わせ直してから使用してください。 →内蔵電池の取替えは、お買上げの販売店にご連絡ください。(有料)</li> </ul>	P.25
表示部	電源プラグを差込んだとき火花が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。 故障ではありません。</li> </ul>	
	電源コードが巻き戻らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源コードのねじれを直してください。</li> </ul>	
表示部	プラスチックなどのにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>使い始めはにおいが出ることがありますが故障ではありません。 ご使用にともない出なくなります。 本体のにおいが気になるとき</li> </ul>	P.24
	表示部に「！」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>予約操作の最後に  を押さないと、予約が確定されず、お知らせ音の後に「！」が表示されます。 →  を押すと「！」が消え、使用できます。 はじめから予約を設定し直してください。</li> </ul>	
表示部	表示部に「F8」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体の下にタオルなどを敷いたり、本体底面の吸・排気口にほこりがたまると、吸・排気口がふさがれるため、「F8」が表示されて炊飯が途中で止まることがあります。 →敷いてあるタオルなどを取り除き、本体底面の吸・排気口がほこりなどでふさがっていたら、掃除機などで取り除いてください。 電源プラグを抜き差しすると「F8」が消え、使用できます。 再び、「F8」が表示されるときは、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。</li> </ul>	
	表示部に「R5」「R6」が表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li> または  を長押しすると「R5」「R6」が表示されます。 →電源プラグを抜き差しすると「R5」「R6」が消え、使用できます。 再び、「R5」「R6」が表示されるときは、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。</li> </ul>	

当社ホームページ「よくあるご質問 動画集」で取り扱いについて説明しています。  
<https://www.mitsubishi-electric.co.jp/ldg/faqmovie/>

当社ホームページ「よくあるご質問 FAQ」もご活用ください。  
<http://faq01.mitsubishi-electric.co.jp/>

表示部	表示が出ない 消えている	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグを差しましたか。 電源プラグをコンセントに差込まないと、表示は出ません。</li> <li>停電していませんか。</li> <li>電源プラグが抜けていませんか。</li> </ul>
<p>*誤って本体を落させたり、本体の一部に割れ・ゆるみ・がたつきが生じたとき、水や米などを本体に直接入れてしまったとき、多量にふきこぼれたときは、使用を中止しお買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。以上のことをお調べになり、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。故障の状況と表示部の英数字 (R1, R2, R5, R6, R8, E0, E1, E2, E5, E6, E7, F3, F4, F5, F8, F9) を、お買上げの販売店にご連絡ください。</p>		
<p>〈お知らせ音について〉次の操作、状態のときに、お知らせ音が鳴ります。</p>		
お知らせ音	こんなときに鳴ります	処置(操作)方法
予約	<p>「ピピッ、ピピッ、 ピピッ」 ↓ 「ピピピピ」 (「！」を表示)</p>	<p>予約の設定が完了していないとき(予約操作の最後に  を押していないとき) ↓ そのまま操作のない状態が続いたとき</p>
	「ピピッ、ピピッ」	<p>予約時に、現在時刻と予約時刻との時間が短いとき ( を押したときに、すぐに炊飯を開始する)</p>
炊飯/ 保温/ 予約	「ピピピピ」 (現在時刻を表示)	<p>炊飯・保温・予約中に、本体に内釜が入っていないとき</p>
各設定時	<p>お急ぎ 芳潤 炊き 予約</p>	<p>内釜を入れてください。 内釜を入れているのに「ピピピピ」音が鳴るときは、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。</p>
	「ピピピ」	<p>「芳潤炊き」「炊込み」「エコ炊飯」「麦飯」「おかゆ」「中華粥」「健康玄米」で  を押したとき</p>
		<p>「芳潤炊き」は、白米または無洗米で炊飯してください。 P.16</p>
		<p>白米、無洗米以外で  を押したとき</p>
		<p>●「炊込み」で  を押したとき ●1時間単位の予約設定時に、 を押したとき</p>
		<p>●「炊込み」は予約できません。 すぐに炊飯をしてください。 ●1時間単位の予約は  で設定してください。 P.21</p>

## 停電したとき (電源プラグを抜いたときも同じです)

■ 炊飯中

復帰後、  
炊飯を続けます。

■ 予約中

復帰後、  
予約どおりに炊きあがります。

■ 保温中

復帰後、  
保温を続けます。

停電時間が長いと、炊飯がうまくできなことがあります。  
また、条件によっては、予約の炊きあがりが遅れることがあります。

停電時間が長く、ご飯が冷めてしまつたら、自動的に保温をやめます。

## 炊込み

## 炊込みご飯のコツ

下記のポイントをおさえると、炊きあがりがよりおいしくなります。

## 1. 水はボウルにくんで、一気に加える

●最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおいを吸わせないよう、手早く水を加えるのがコツ。水を、ボウルなど別の容器にくんでおき、一気に加えてさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

## 2. 米を洗うときは手早く

●「洗う→すすぐ」を水が澄むまでくり返し洗います。洗い始めてから3分ほどで終わらせるのがベスト。

## 3. 具は米の上にのせて炊込む

●水加減をするときに調味料を加える場合は、加えたあとよく混ぜます。  
●その後、具を米の上に均等にのせ、そのまま炊飯します。具を米と混ぜるとうまく炊けない場合があります。また、具の量がメニュー集よりも多いとうまく炊けないことがあります。(具の量は、お米1カップ当たり75g以下にしてください。)  
●調味料や具を入れたまま、長時間おかいでください。

## 4. 蒸らすとき、具を加える場合は手早く

●具は、色を生かしたいものや前もって煮ておくものなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えます。できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたをして10分間追加で蒸らします。

## 5. 炊きあがったらふんわり混ぜる

●炊きあがったら、保温を切り、すぐに(約15分以内)ほぐして余分な水分を飛ばします。このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじを差し入れ、ご飯の上下が入れかわるようにふんわりと、よくかき混ぜます。

## 炊込みご飯が残ったら

1食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。電子レンジであたため直したり、なべに水と一緒に入れて火にかけ、雑炊にしても。

## 五目(かやく)ご飯

炊き方 ◆ 炊込み  
カロリー ◆ 1人分約483kcal

## 材料(4人分)

米 ..... 3カップ  
鶏むね肉 ..... 50g  
にんじん ..... 中1/2本(約50g)  
油揚げ ..... 1枚  
たけのこの水煮 ..... 30g  
干ししいたけ ..... 3枚  
薄口しょうゆ ..... 大さじ2  
みりん ..... 大さじ1  
酒 ..... 大さじ1  
塩 ..... 小さじ1  
だしの素 ..... 適量  
干ししいたけの戻し汁

- にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯をかけて油抜きする。  
干ししいたけは約500mLの水で戻して石づきをとる。  
鶏肉、たけのことともに全ての材料を細切りにする。
- 米は水が澄むまで手早く洗う。
- 内釜に米を入れ、水位目盛「白米」の「3」まで干ししいたけの戻し汁を入れた後、Aを入れて混ぜる。
- ①の具を均等にのせて(炊き方)炊込みで炊く。
- 炊きあがったら全体をよくほぐす。



## 炊込みの炊飯容量

1.0Lタイプ 白米・無洗米 4カップまで、発芽米 3カップまで、玄米 2カップまで

1.8Lタイプ 白米・無洗米 6カップまで、発芽米 6カップまで、玄米 4カップまで

## たけのごご飯

炊き方 ◆ 炊込み  
カロリー ◆ 1人分約439kcal

## 材料(4人分)

米	3カップ
ゆでたけのこ	200g
A	適量
だしの素	
酒	大さじ3
しょうゆ	大さじ2
塩	小さじ1/2
木の芽	適量

①たけのこは穂先を切り分け、たて半分に切る。残りの部分は薄いいちょう切りにする。

②米は水が澄むまで手早く洗う。

③内釜に米とAを入れて、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、混ぜる。

④①を均一にのせ、(炊き方)炊込みで炊く。

⑤炊きあがったら全体をよくほぐし、器に盛って木の芽を散らす。



## さつまいもご飯

炊き方 ◆ 炊込み  
カロリー ◆ 1人分約530kcal

## 材料(4人分)

米	3カップ
さつまいも	250g
酒	大さじ2
塩	小さじ1
黒いりごま	適量

①さつまいもは約1cmの輪切りにして、さらに1/4の大きさに切り、水にひたしてアカを抜く。

②米は水が澄むまで手早く洗う。

③内釜に米を入れ、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、酒、塩を加えて混ぜる。

④①のさつまいもを均等にのせ、(炊き方)炊込みで炊く。

⑤炊きあがったら全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごまをふる。



## 鮭の缶詰ご飯

炊き方 ◆ 炊込み  
カロリー ◆ 1人分約499kcal

## 材料(4人分)

米	3カップ
鮭の缶詰(約200g)	1缶
生しいたけ	4枚
昆布だし	500mL
A	適量
酒	大さじ3
塩	小さじ2/3
しょうゆ	大さじ1
あさつき	少々

①鮭の缶詰は身と汁に分ける。

②生しいたけは細切りにする。

③米は水が澄むまで手早く洗う。

④内釜に、米、①の汁、昆布だしを入れ、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、Aを加えて混ぜる。

⑤①の身と②を均等にのせて、(炊き方)炊込みで炊く。

⑥炊きあがったら軽く混ぜ、器に盛り、あさつきを散らす。



## ◆すし飯作りのコツ

- 酢………上質の醸造米酢を使うといっそうおいしく仕上がります。
- だし………関東式は水と少量の酒で炊きあげます。  
関西式は昆布だしで炊きあげます。
- 合わせ酢………まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすし飯より砂糖を少なめにします。
- 合わせ酢を混ぜるとき
  - ・ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
  - ・うちわであおいで急激に冷ますとつやがよくなります。
  - ・ご飯はねばりを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

## 手巻きずし

炊き方 ◆ ふつう  
カロリー ◆ すし飯のみ1人分  
約429kcal

材料(4人分)  
白米または無洗米 …… 3カップ  
酒 …… 大さじ1  
合わせ酢  
〔米酢 …… 大さじ4  
砂糖 …… 大さじ2  
塩 …… 小さじ1  
のり …… 適量  
刺身、卵焼き、納豆など …… 適量  
青じそ、わさび …… 適量

## ひなちらし

炊き方 ◆ ふつう  
カロリー ◆ 1人分約598kcal

材料(4人分)  
すし飯 …… 米3カップ分  
干ししいたけの甘煮  
干ししいたけ …… 4枚  
A { 砂糖 …… 大さじ2  
しょうゆ …… 大さじ1½  
かんぴょうの甘煮  
乾燥かんぴょう …… 20g  
塩 …… 適量  
B { 砂糖 …… 大さじ2  
しょうゆ …… 大さじ1½  
菜の花のおひたし  
菜の花 …… 80g  
C { だし汁 …… 大さじ2  
しょうゆ …… 小さじ1  
塩鮭 …… 2切れ  
錦糸卵  
卵 …… 2個  
塩 …… 小さじ1½  
片栗粉 …… 大さじ1  
水 …… 大さじ1½  
サラダ油 …… 適量  
白ごま …… 大さじ2  
イクラ …… 大さじ4



- ①米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米と酒を入れ、水位目盛「すし」の「3」まで水を入れてかき混ぜ、**炊き方**「ふつう」で炊く。
- ③すしおけは酢水を含ませたふきんでふき、炊きあがったご飯を一気にすしおけにあける。
- ④うちわで湯気をとばしながらご飯をほぐし、すぐに合わせ酢をかけて練らないように混ぜる。
- ⑤適当な大きさに切ったのりに、④のすし飯と好みの具をのせて巻く。



- ①すし飯を作る。→上記「手巻きずし」
- ②干ししいたけはぬるま湯につけて戻し、細切りにしてなべに入れ、ひたひたに戻し汁を加えたあと、Aを加え、汁気がなくなるまでゆっくりと煮含める。
- ③かんぴょうは水でぬらし、塩をふってよくもみ、水洗いし、かぶるくらいの水とBとともになべに入れ、汁気がなくなるまで煮る。煮上がったら粗く刻む。
- ④菜の花は、色よく塩ゆでして水にとる。水気をかたくしばって1.5cm長さに切り、Cに5分ほどつけ込み、ざるに上げて汁気をきる。
- ⑤塩鮭はアルミホイルに包んで焼き、骨と皮を取り除いて身は粗くほぐし、皮は細切りにする。
- ⑥卵は水でといた片栗粉と塩を加えて混ぜる。これを、薄くサラダ油を引いたフライパンで2~3枚の薄焼き卵にし、冷めてから4~5cm長さの細切りにして錦糸卵を作る。
- ⑦すし飯に白ごまと②③を混ぜ入れて器に盛り、④⑤⑥とイクラを飾る。

## おこわ

## おこわの炊飯容量

1.0Lタイプ 4カップまで  
1.8Lタイプ 6カップまで

## 赤飯

炊き方 ◆ 炊込み  
カロリー ◆ 1人分約434kcal

材料(4人分)  
もち米 …… 3カップ  
ささげ …… 約30g  
黒いりごま …… 少々  
塩 …… 少々

- ①ささげはたっぷりの水でゆで、沸騰したらいたん湯を捨てる。
- ②再びたっぷりの水を入れ、沸騰したら弱火にして、ややかためにゆでる。ささげと煮汁は分けて冷ます。
- ③もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- ④内釜に米と②の煮汁を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加減する。
- ⑤②のささげを均等にのせて1時間ひたし、**お米**「白米」、**炊き方**「炊込み」で炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、好みで黒いりごまと塩をふる。



## 鮭おこわ

炊き方 ◆ 炊込み  
カロリー ◆ 1人分約542kcal

材料(4人分)  
もち米 …… 3カップ  
生鮭 …… 3切れ  
みつば …… 1/2束  
白いりごま …… 適量  
A { しょうゆ …… 大さじ3  
みりん …… 大さじ3  
酒 …… 大さじ3

- ①もち米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に1時間ひたす。
- ②鮭は1切れを4~5等分に切る。



## 山菜おこわ

炊き方 ◆ 炊込み  
カロリー ◆ 1人分約438kcal

材料(4人分)  
もち米 …… 3カップ  
山菜の水煮 …… 100g  
A { しょうゆ …… 大さじ1  
塩 …… 小さじ1  
酒 …… 大さじ1  
だしの素 …… 適量

- ①もち米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」まで水を入れて、1時間ひたす。
- ③山菜は、洗って細切りにする。
- ④②にAを入れて混ぜる。
- ⑤③をのせ、**お米**「白米」、**炊き方**「炊込み」で炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をほぐす。

## 玄米の炊飯容量

1.0Lタイプ 3カップ(炊込みは2カップ)まで

1.8Lタイプ 6カップ(炊込みは4カップ)まで

## 玄米あずきご飯

炊き方 ◆ 炊込み

カロリー ◆ 1人分約296kcal

## 材料(4人分)

玄米 ..... 2カップ

あずき ..... 40g

水 ..... 100mL



## 玄米のサラダ

カロリー ◆ 1人分約480kcal

## 材料(4人分)

玄米 ..... 3カップ

ツナ缶詰 ..... 90g

レモン汁 ..... 適量

砂糖 ..... 適量

レーズン ..... 適量

ブランデー ..... 適量

ピーマン ..... 2個

玉ねぎ ..... 1/3個

トマト ..... 1個

スライスアーモンド ..... 適量

パセリ ..... 適量

サニーレタス ..... 適量

フレンチドレッシング ..... 適量

①玄米を炊いて冷ましておく。

②ツナは粗くほぐし、砂糖を加えたレモン汁少々をかける。

③レーズンはブランデーを少々かけておく。

④ピーマンは洗って、種を除いて粗みじんに切る。

⑤玉ねぎは粗みじんに切り、水にさらし、ふきんでしぶる。

⑥トマトは湯むきして輪切りにし、種を取って角切りにする。

⑦パセリをみじん切りにする。

⑧サニーレタスを洗い、大きめにちぎって氷水で冷やす。

⑨冷ました玄米に、②～⑥の具を混ぜ、サニーレタスをしいた器に盛り、アーモンド、パセリを飾ってドレッシングを全体にかける。

## 玄米の炊飯容量

1.0Lタイプ 3カップ(炊込みは2カップ)まで

1.8Lタイプ 6カップ(炊込みは4カップ)まで

## 白がゆ

炊き方 ◆ おかゆ

カロリー ◆ 1人分約134kcal

## 材料(4人分)

米 ..... 1カップ

## おかゆの炊飯容量

1.0Lタイプ 1カップまで(具を入れるととき0.5カップまで)

1.8Lタイプ 1.5カップまで(具を入れるととき1カップまで)

①米は水が澄むまで手早く洗う。

②内釜に米を入れ、水位目盛「おかゆ」の「1」に水加減する。

③(炊き方) おかゆで炊く。

④炊きあがったら、温めた器に盛る。

おかゆトッピング  
アラカルト

## 梅おろし

カロリー ◆ 1人分約8kcal

## 材料(4人分)

梅干し ..... 1個 しょうゆ ..... 少々  
大根おろし ..... 150g

①梅干しは種を取って細かくきざむ。

②大根おろしと、①を混ぜてしょうゆで味をととのえる。

## めんたい豆腐

カロリー ◆ 1人分約45kcal

## 材料(4人分)

辛子明太子 ..... 1腹 酒 ..... 小さじ1  
木綿豆腐 ..... 1/3丁 しょうゆ ..... 小さじ1

①辛子明太子1腹は、薄皮に縦に切れ目を入れ、中身をしごき出す。

②豆腐はほぐし、酒とともになべで煎り付ける。

③②に①としょうゆを加えて軽く煎る。

## 七草がゆ

炊き方 ◆ おかゆ カロリー ◆ 1人分約137kcal

## 材料(4人分)

米 ..... 1カップ

塩 ..... 適量

## 青菜

せり ..... 適量  
大根の葉 ..... 適量  
かぶの葉 ..... 適量  
こまつな ..... 適量  
京菜ほか ..... 適量

①上記「白がゆ」の①～③と同様にする。

②青菜類は、熱湯でさっとゆで、水にとってしぶり粗く刻む。

③①が炊きあがったら②と塩を加え、再び5分ほど蒸らす。

## おかゆの炊飯容量

1.0Lタイプ 1カップまで(具を入れるととき0.5カップまで)

1.8Lタイプ 1.5カップまで(具を入れるととき1カップまで)

## ひき肉と漬物

カロリー ◆ 1人分約101kcal

## 材料(4人分)

豚ひき肉 ..... 100g 酒 ..... 適量  
サラダ油 ..... 大さじ1 しょうゆ ..... 適量  
漬物(しば漬けなど) ..... 50g 七味唐辛子 ..... 適量

①漬物は粗く刻んでおく。

②熱したフライパンにサラダ油をしき、ひき肉を炒める。

③ひき肉がパラパラになったら、①と酒、しょうゆを加えて炒め、七味唐辛子をふる。



中華粥の炊飯容量	
1.0Lタイプ	0.5カップまで
1.8Lタイプ	1カップまで

## 中華粥

ふつうのおかゆより水分が多く、さらっとした仕上がりです。  
鶏ガラスープで味をつけて炊きます。

## 炊き方 ◆ 中華粥

カロリー ◆ 1人分約69kcal

## 材料(4人分)

白米または無洗米 ..... 0.5カップ  
鶏ガラスープの素(顆粒) ..... 小さじ2

## 材料(8人分) (1.8Lタイプのみ)

白米または無洗米 ..... 1カップ  
鶏ガラスープの素(顆粒) ..... 小さじ3

- ・鶏ガラスープの素がとけにくい場合は、少量のお湯でといてから入れてください。
- ・鶏ガラスープの素を入れなくても炊けます。
- ・具を入れて炊かないでください。

- ①米は水が澄むまで手早く洗う。
- ②内釜に米を入れ、水位目盛「中華粥」に水加減し、鶏ガラスープの素を入れて混ぜる。
- ③(3) 炊き方 中華粥 で炊く。
- ④炊きあがったら、温めた器に盛る。

## 中華粥トッピング

## 基本

あさつき ..... 適量  
ショウガの千切り ..... 適量  
ごま油 ..... 適量

## 中華風

ワンタンの皮を揚げたもの ..... 適量  
(1cm幅に切って油で揚げる)  
メンマ ..... 適量  
刻んだザーサイ ..... 適量

## 木の実

刻んだカシューナッツ ..... 適量  
刻んだクルミ ..... 適量  
松の実 ..... 適量  
落花生 ..... 適量  
クコの実 ..... 適量  
(浸るくらいのお酒でもどす)

## 魚介

ホタテの貝柱缶 ..... 適量

等々、お好みでお試しください。



こんなとき

## 保証とアフターサービス

## ■保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書は内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

お買上げ日から本体は1年間です  
内釜内面コート(フッ素加工)は3年間です

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。また、取扱説明書の記載事項と異なる使いかたをした場合は、保証期間内でも有料とさせていただきます。なお、下記の部品は消耗部品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。  
<放熱板(ふたパッキン・カートリッジ・ブッシュ)>  
<カートリッジパッキン><蒸気口パッキン>

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この炊飯器の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店が下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは(持込修理)

- 「炊飯がうまくできないとき」(26~28ページ)  
「故障かな?と思ったら」 (29~31ページ)  
にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから お買上げの販売店にご連絡ください。

## ●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、修理させていただきます。  
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

## ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。  
点検・診断のみでも有料となることがあります。

## ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。  
●技術料...製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。

●部品代...修理に使用した部品代金です。

## ●修理部品は

部品共有化のため、色等を変更する場合があります。

## ●ご連絡いただきたい内容

- 品 名 三菱ジャー炊飯器
- 形 名 NJ-
- お買上げ日 年 月 日
- 故障の状況 (できるだけ具体的に)

形名は本体背面のラベルに表示

- この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

## ご相談窓口・修理窓口のご案内 (家電品)

■お問い合わせ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて  
お買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合  
(転居や贈答品など)は、各窓口 へお問い合わせください。

## ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

## ●三菱電機お客さま相談センター



いつもサンキュー 365日  
0120-139-365 (無料)

ご相談対応 平 日 9:00~19:00  
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。  
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-077-365 (有料)

FAX 0570-088-365 (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は  
TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

## 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

## ●三菱電機修理受付センター



パソコン・スマートフォン  
0120-56-8634 (無料)

http://www.melsc.co.jp  
空メールの送り先: fc8634@melsc.jp  
または2次元コードからアクセス。URLをメール返信します。

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-01-8634 (有料)

FAX 0570-03-8634 (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は  
TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

こんなとき

メニュー集

# 仕様

形名	NJ-XE10E8	NJ-XE18E8	
電源	交流100V 50-60Hz		
消費電力	1210W	1315W	
炊飯容量(最小～最大)	白米・無洗米・胚芽米 発芽米 玄米 炊込み(白米・無洗米) 炊込み(発芽米) 炊込み(玄米) 雑穀米(白米・無洗米・発芽米) 雑穀米(玄米) おかゆ 中華粥(白米・無洗米) おこわ すし(白米・無洗米) エコ炊飯(白米・無洗米) 麦飯・お急ぎ(白米・無洗米)	0.18～1.0L (1～5.5合) 0.18～0.72L (1～4合) 0.18～0.54L (1～3合) 0.18～0.72L (1～4合) 0.18～0.54L (1～3合) 0.18～0.36L (1～2合) 0.18～0.72L (1～4合) 0.18～0.54L (1～3合) 0.09～0.18L (0.5～1合) 0.09L (0.5合) 0.36～0.72L (2～4合) 0.18～1.0L (1～5.5合) 0.18～0.54L (1～3合) 0.18～0.54L (1～3合)	0.18～1.8L (1～10合) 0.18～1.44L (1～8合) 0.36～1.08L (2～6合) 0.18～1.08L (1～6合) 0.18～1.08L (1～6合) 0.36～0.72L (2～4合) 0.18～1.44L (1～8合) 0.36～1.08L (2～6合) 0.09～0.27L (0.5～1.5合) 0.09～0.18L (0.5～1合) 0.36～1.08L (2～6合) 0.18～1.8L (1～10合) 0.18～1.08L (1～6合) 0.18～1.08L (1～6合)
コードの長さ	1.0m(自動コードリール)		
外形寸法	幅×奥行×高さ	237×292×227mm	
	ふた開け時高さ	439mm	
質量	約4.9kg		
家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示			
最大炊飯容量	1.0L	1.8L	
区分名	B	D	
蒸発水量	27.9g	32.7g	
年間消費電力量	85.2kWh/年	133.7kWh/年	
1回当たりの炊飯時消費電力量	161.7Wh	220.6Wh	
1時間当たりの保温時消費電力量	17.7Wh	22.4Wh	
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.82Wh	0.83Wh	
1時間当たりの待機時消費電力量	0.64Wh	0.63Wh	

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、(お米)白米、(炊き方)ふつうでの電力量です。  
(NJ-XE10E8:米450g・水610g、NJ-XE18E8:米600g・水845g)
- 実際に使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、炊き方、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- 蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するため用いる数値です。
- 1時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時(お買い上げ時)での保温設定の電力量です。
- 消費電力は炊飯時に瞬間に消費する最大の電力です。保温時では1.0Lは約500W、1.8Lは約600Wです。
- 外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。
- 工場出荷時(お買い上げ時)は、(お米)白米、(炊き方)ふつうに設定されています。

便利メモ	お買上げ販売店名	電話
	お買上げ日	

年 月 日

## 愛情点検



### ★長年ご使用のジャー炊飯器の点検を!

こんな症状は  
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コケくさい臭いがする。
- 製品に触るとビリビリと電気を感じる。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。

ご使用  
中 止

事故防止のため、  
電源プラグを抜き、  
販売店に点検・修理  
をご相談ください。

三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

ZT935Z050H08\*