



室外ユニット据付工事説明書


販売店・工事店さま用

冷媒R32対応

三菱電機パッケージエアコン 中温用インバーターシリーズ

PUZG-MP・MHA/MKA/MLAシリーズ

PUG-MP・MHA/MKA/MLAシリーズ



- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。
据付けの前に、室内ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

フロン排出抑制法 第一種特定製品

- (1)フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- (2)この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
- (3)冷媒の種類および数量並びに冷媒のGWP(地球温暖化係数)は、室外ユニットの製品銘板あるいはサービス(トップ)パネル裏面のサービス要領書の記入欄に記載されています。
- (4)冷媒を追加充填した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合にはサービス(トップ)パネル裏面のサービス要領書の〈冷媒量記入のお願い〉の記入欄に必要事項を必ず記入してください。



もくじ

※安全のために必ず守ること	1・2・3・4
1. 据付け場所の選定	5
2. ユニットの周囲必要空間	6・7
3. ユニットの設置	8
4. 冷媒配管の接続	9・10・11・12・13・14
5. ドレン配管	14
6. 電気配線(新規配線工事)	15・16・17・18
7. 電気配線(既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合)	18・19・20・21・22
8. 据付工事後の確認	23
9. 試運転	24
10. 特殊機能	24
11. 冷媒回収(ポンプダウン)	25

安全のために必ず守ること

- 据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。



注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

⚠ 警告

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。また、途中接続は絶対に行わない。

- 接続や固定が不完全な場合や途中接続の場合は、発熱、火災などの原因になります。

据付けや移設などの場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（R32）以外のものを混入させない。

- 空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。

改造は絶対にしない。

- 修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。
改造したり修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。

据付けは、販売店または専門業者に依頼する。

- お客様自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。

設置工事終了後、冷媒が洩れていないことを確認する。

- 冷媒が室内に洩れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

据付工事は、冷媒 R32 用に製造された専用のツール・配管部材を使用し、この据付工事説明書に従って確実に行う。

- 使用している HFC 系 R32 冷媒は、従来の冷媒に比べ圧力が約 1.6 倍高くなります。専用の配管部材を使用しなかつたり、据付けに不備があると破裂・けがの原因になり、また水漏れや感電・火災の原因になります。

台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。

- 据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

据付けは、質量に十分に耐えるところに確実に行う。

- 強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、事故の原因になります。

小部屋に据付ける場合は万一冷媒が洩れても限界濃度を超えない対策を行う。

- 限界濃度を超えない対策については、販売店にご相談ください。万一、冷媒が洩れて限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。

ロウ付作業時には、換気を適切に行う。

- 密閉された部屋あるいは小部屋で作業する場合は、作業前に必ず冷媒漏洩が無いことを確認してください。
万一冷媒が洩れて滞留すると着火または有毒ガスが発生します。

当社指定の冷媒（R32）以外は絶対に封入しない。

- 法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。
- 封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。
- それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

お客様自身で移動・再据付けはしない。

- 据付けに不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。
お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。

室内外ユニットの端子盤カバー（パネル）を確実に取付ける。

- 端子盤カバー（パネル）取付けに不備があると、ほこり・水などにより、感電・火災などの原因になります。

据付け作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取付ける。

- 冷媒配管を取付けていない状態で、ストップ（ボール）バルブ開放状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。

ポンプダウン作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する。

- 圧縮機を運転したまま、ストップ（ボール）バルブ開放状態で冷媒配管を外すと、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。

別売品は、必ず当社指定の部品を使用する。

- 取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。

室外機を通路などの前に設置する場合には、吹出風に十分留意して設置する。

- 吹出風により人体が煽られたり、塵埃が目などに入る可能性があります。

作業中に冷媒が洩れた場合は、換気する。

- 冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

電気工事は電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」およびこの据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する。

- 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。

冷媒配管は、JIS H 3300「銅および銅合金継目無管」の C1220 のりん脱酸銅を、配管継手は、JIS B 8607 に適合したものを使用し、配管接続を確実に行う。

- 配管接続に不備があると、アース接続が不十分となり感電の原因になります。


1. 据付け場所の選定

- 冷媒は空気より重く底部に溜まる傾向がありますので、冷媒が溜まりやすい環境や通風が十分に確保できない環境への据付はしないでください。
- 他の熱源から直接輻射熱を受けないところ。
- ユニットから発生する騒音が隣家に迷惑のかからないところ。
- 電源および室内側ユニットとの配線配管に便利なところ。
- 可燃性ガスの発生、流入、滞留、洩れのおそれがあるところは避けてください。
- 運転時にはユニットよりドレンが流れ出ますので留意ください。
- ユニットの重さ、振動に耐え水平に据付けできるところ。
- 油、蒸気、硫化ガスなどの多い特殊環境には使用しないでください。
- 積雪が予想される地域では、据付位置を高くしたり吸込口にフードを取付けるなどの対策を行ってください。
- ユニットの搬送は、ユニットの搬送用取手（P2形：左右2ヶ所、P3～P5形：前後左右4ヶ所）をご使用ください。
- ユニットの下面を持って搬送した場合、ユニットと地面に手・指を挟むおそれがありますので注意ください。
- 路地などの狭い場所に据付ける場合、吹出ガイド（PAC-SJ07SG,PAC-SJ04SG,PAC-SH96SG）を取付けるなどの措置をしてください。

強風場所設置時のお願い


据付場所が屋上や周囲に建物などがない場合などで強い風が直接製品に吹き付けることが予想される時には、製品の吹出口に強い風が当たらないようにしてください。強い風が製品の吹出口に直接吹き付けると必要な風量が確保できなくなり運転に支障をきたします。

(例1)



近くに壁などがある場合には壁面に吹出口が向くようにする。この時壁面までの距離は50cm程度にする。

(例2)




吹きさらしのような場所で風向きがわかっている時には、製品の吹出口を風向と直角になるようにする。

(例3)



台風などの強風が吹出口に吹付けるような据付場所には別売エアガイドを取付けてください。

(例4)



屋上や周囲に建物などなく台風などの強風にさらされる場合は、製品をワイヤーロープなどで固定してください。

2. ユニットの周囲必要空間


(単位mm)

- 製品の性能を保証するために必要な空間です。後々のサービス、補修なども考慮してできるだけ周囲の空間が大きくとれる場所に設置してください。
- 別売吹出ガイド(PAC-SJ07SG, SJ04SG, SH96SG)を使用する場合は、吹出ガイドの説明書または技術資料の指示に従って据付けてください。


下図において()内寸法はP4形以上を示します。
なお、()の併記がない寸法はシリーズ共通です。

1) 単独設置時の周囲必要空間


(1) 背面に障害物がある場合
(正面、側面、上方は開放)




(2) 背面と上方に障害物がある場合
(正面、側面は開放)




(3) 背面と側面に障害物がある場合
(正面、上方は開放)




(4) 正面に障害物がある場合
(背面、側面、上方は開放)



(5) 背面と正面に障害物がある場合
(側面、上方は開放)



(6) 背面と側面および上方に障害物
がある場合 (正面は開放)




*別売吹出ガイドを“上吹き”でご使用にならないでください。


2) 複数台設置時の周囲必要空間

- 横連続設置の場合、ユニット間はP2形以下は350mm以上、P3,4形は10mm以上、P5形以上は25mm以上確保してください。

(1) 背面に障害物がある場合
(正面、側面、上方は開放)



(2) 背面と上方に障害物がある場合
(正面、側面は開放)




*横連続設置は3台までとし、それ以上の場合は右図に示すスペースを確保してください。

*別売吹出ガイドを“上吹き”でご使用にならないでください。


2. ユニットの周囲必要空間 (つづき)

(単位mm)


(3) 正面に障害物がある場合
(背面、側面、上方は開放)



(4) 背面と正面に障害物がある場合
(側面、上方は開放)




(5) 1台多列設置の場合




※別売吹出ガイドを“上吹き”
でご使用の場合500以上

(6) 複数台多列設置の場合



※別売吹出ガイドを“上吹き”
でご使用の場合1000以上

(7) 段積み設置の場合



※段積みは2段までとしてください。
※横連続設置は2台までとし、それ以上の場合は
左図に示すスペースを確保してください。

複数台設置される場合、据付工事、サービス、メンテナンス時に個々の室内・室外ユニットの組合せが
確認できるように室外および室内ユニットの製品銘板に組合せ対応記号が記入できますのでご利用ください。


3. ユニットの設置

(単位mm)

- 振動騒音が発生しないように基礎強度および水平度を確認して設置してください。


<基礎強度>

基礎ボルト	M10-J形
コンクリート厚さ	120mm
ボルトの埋込み長さ	70mm
許容引抜き荷重	320kg




<基礎ボルトピッチ>


P2形の場合



P3,4形の場合




P5形の場合




ユニット設置時のお願い


- ユニットの通気口を障害物などで塞がないでください。通気口を塞ぐと運転に支障をきたしたり、故障の原因になることがあります。
- 屋上や、周囲に建物などがなく台風などの強風にさらされる場合は、製品をワイヤーなどで固定してください。
- ユニットの据付足を固定した上で、さらにワイヤーなどで追加の固定が必要な場合は、ユニット背面側の天面パネル固定用穴を利用してネジ止めしてください。なお、ご使用可能なネジは、セルフタッピンネジ5×l15以下(現地手配)です。
- 梱包開封時には、ユニットの青色PETテープを取り外してください。



P2形の場合



P3,4形の場合



P5形の場合



警告

据付けは、質量に十分耐えるところに確実に行う。強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより事故の原因になります。

台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

- 本機種は背面パネルにサーミスタホルダーを取付けてあります。据付工事、サービス、メンテナンスなどでサーミスタホルダーの再取付けを行う場合は以下の位置で取付けてください。

※サーミスタホルダーを変形させないよう注意してください。




4. 冷媒配管の接続（つづき）

■最大冷媒量 設置室内の床面積

機種	最大冷媒量	設置室内の床面積
PUZG-MP	2形	2.1kg 9m ²
	3形	3.6kg 15m ²
	4形	4.2kg 17m ²
	5形	4.7kg 22m ²
PUG-MP	2形	2.0kg 8m ²
	3形	3.2kg 13m ²
	4形	3.8kg 16m ²
	5形	4.3kg 18m ²

チャージバルブを使用する場合の注意



既設冷媒配管の流用について

既設配管流用時の注意点

- 下図のフローに従い、既設配管の流用可否を判定してください。
- 既設配管の配管径が規定の径と異なる場合は、流用可否、制約条件を確認してください。
- 既設配管の流用は最大50m以下としてください。

既設配管の外径肉厚・損傷を確認。

※配管本体に腐食、亀裂、傷、変形がないことを点検してください。また、断熱材、支持部材が著しく劣化していないか点検してください。

既設配管の外径・肉厚が基準を満足。また損傷がない。

冷房運転を約30分実施後、ポンプダウンを実施。

※既設エアコンが運転不可能な場合は、回収装置を使用して冷媒を回収。

既設エアコンを配管から取外す。

※P4～P5形でガス・石油ヒートポンプ式の既設配管を流用する場合は必ず洗浄してください。
P2～P3形はガス・石油ヒートポンプ式の既設配管を流用することはできません。新規配管で施工してください。

新設エアコンを接続。

※本機種はリプレース運転は不要です。

気密試験、真空乾燥、(冷媒追加充填)、ガス洩れチェック

試運転

※24ページ

既設配管の外径・肉厚が基準を満足していない。また損傷がある。


既設配管の再利用不可。
新規配管で施工してください。

4. 冷媒配管の接続（つづき）

〈バルブの全開方法〉 ●機種ごとにバルブの操作方法が異なります。必ず本体のバルブにあった操作で作業してください。


- ①キャップを取り外し六角レンチで弁を反時計回りに止まるまで回してバルブを全開にしてください。ストッパーに当たったら、それ以上の力は加えないでください。

- ②バルブ開を確認後、キャップを元通りに締付けてください。




- ①キャップを取り外しマイナスドライバーで反時計方向に1/4回転させて全開にしてください。

- ②全開状態を確認後、キャップを元通りに締付けてください。




- ①キャップを取り外しハンドルを手前に引き反時計方向に1/4回転させて全開にしてください。

- ②全開状態を確認後、ハンドルを本体に押し入れて、キャップを元通りに締付けてください。



- ①キャップを取り外しハンドルを手前に引き反時計方向に1/4回転させて全開にしてください。

- ②全開状態を確認後、ハンドルを本体に押し入れて、キャップを元通りに締付けてください。



3) 配管をラッキングされる場合 (P3~P5形の場合)

- 前または後配管の場合、Φ90までのラッキング取入れができます。ただし、P3形は前配管の場合のみ、Φ90までのラッキング取入れができます。配管カバーのノックアウトを溝に沿って切取りラッキングを行ってください。

4) 配管取入れ部の隙間塞ぎについて (P3~P5形の場合)

- 配管取入れ部は、お手持ちのパテ、シール材などを使用し隙間のないようにシールしてください。
(音漏れ、または昆虫などの小動物、雨水、粉塵などの侵入により故障の原因になります。)

5) 漏えい点検記録簿の管理について

- 気密試験後、冷媒の充てん状況、漏えい検査結果などを所定の記録用紙に追記し、空調機器の所有者が管理するようにしてください。

5. ドレン配管

本ユニットは、ドレンがベースの数ヶ所より流れ出るときがあります。ドレン配管される場合は、別売ドレンソケットまたはドレンパンをご利用ください。

別売ドレンソケット

PAC-SJ08DS, SJ73DS

別売ドレンパン

PAC-SG63DP, SG64DP, SH97DP

6. 電気配線(新規配線工事) (つづき)


2) 配線取入れ部の隙間塞ぎについて(P3~P5形の場合)

- 配線取入れ部は、お手持ちのパテ、シール材などを使用し隙間のないようにシールしてください。
(音漏れ、または昆虫などの小動物、雨水、粉塵などの侵入により故障の原因になります。)
- 電線が電源穴(ノックアウト)のエッジ部分で損傷しないように保護してください。
- 別売M-NET接続用アダプターはPAC-SJ98MA,PAC-SJ99MAをご利用ください。
- ユニット電源線(C)および(I)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを越える場合は、電圧降下を考慮して「内線規定」などに従い、お選びください。


3) 電源・ユニット間配線の接続方法(電源重畠方式)

- 内外接続線(AC200V仕様)は電源と信号の重畠方式となっております。極性がありますから必ず端子番号(S1、S2、S3)どおりに接続してください。また内外接続線はVVVF平形ケーブル(3芯)、太さΦ1.6mm以上を使用してください。
※VCTなどキャブタイヤケーブルの既設配線を流用する場合は、総延長30m以内に限り使用可能です。新規配線を行う場合は、総延長に関わらずVVVF平形ケーブルを使用してください。
- 内外接続線は、室外一室内間の配線、室内一室内間の渡り配線を含めた総延長は最大80mまで延長できます。室内外の渡り配線が80m以上になる場合は、18ページ以降の内容に従って必ず内外別受電方式または室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。
- 端子盤の電源側(左側)に電源配線を接続してください。
- 室内ユニットの据付説明書に同封されたラベルAを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

1 : 1システム



グループ制御 (室外ユニット最大16台接続)



グループ制御の場合、室外ユニットへのアドレス設定が必要です。設定の方法は4)室外ユニットアドレス設定 を参照ください。パワーシェア運転、スマートデプロストを実施する場合はグループ制御にする必要があります。

お願い

所轄の電力会社にご相談の上、指示に従ってください。

※1 地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。


6. 電気配線(新規配線工事) (つづき)

4) 室外ユニットアドレス設定


- グループ制御をする場合は、各室外ユニットにアドレス設定が必要です。
- 室外ユニットのアドレス設定は、室外基板(P2形の場合はスイッチ基板)上のディップスイッチSW1(3~6)<工場出荷時は、全てOFF>で行います。
(1:1システムでは、アドレス設定不要です。)
- SW1によるアドレス設定を以下に示します。

SW1 機能 切換	機能		スイッチ操作による動作 ON OFF
	1 強制霜取り	開始 通常	
	2 異常履歴クリア	クリア 通常	
	3 冷媒系アドレス設定		
	4		室外ユニットアドレス
	5		0~15の設定
	6		

<SW1>



冷媒
アドレス
No.




※ ■はスイッチ位置を示す

7. 電気配線 (既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合)

- 室外-室内間および、室内-室内間の渡り配線を含めた総延長が80m以上となる場合、または内外別受電方式による新規配線の場合は、18ページ以降の内容に従って配線を行ってください。
- 既設配線利用(配線リプレース)の際には、現場の状況をご確認の上、下記の手順で配線の選定を行ってください。

1. 内外接続線




7. 電気配線（既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合）(つづき)

2. ユニット電源配線

- 既設のユニット電源配線を利用する場合、既設の電源配線パターンが下記【パターンD】のように室内電源を室外に渡している場合は利用できません。新規配線工事を行ってください。
- 利用可能な既設電源配線パターンの場合は、配線にキズなどがない、導線と大地間を500Vメガーで測って100MΩ以上あるか確認してください。絶縁劣化があり、100MΩ以上ない場合は新規配線工事を行ってください。

利用可能な既設電源配線パターン(例)




(M)は幹線の保護器、(B)は漏電遮断器を示す。



- 下記のような配線は、行わないでください。感電や火災の原因になります。

利用不可能な既設電源配線パターン



1) 内外別受電方式


- 室内・室外をそれぞれ別の電源で配線する場合、室外制御基板(P2形の場合はスイッチ基板)上ディップスイッチ(SW8-3)の設定、また室内ユニット電気品箱内の配線変更(コネクタの付け換え)および、別売配線リプレースキットが必要です。
使用する別売配線リプレースキットの形名は、室内ユニットによって異なります。別売配線リプレースキットの「据付工事説明書」にしたがって取付けてください。

別売配線リプレースキット	必要						
室内ユニット電気品箱内のコネクタ付け換え	必要						
室外制御基板(P2形の場合はスイッチ基板) ディップスイッチ(SW8-3)の設定	必要 (SW8) ON <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td></td></tr></table>			3	1	2	
		3					
1	2						
室内ユニットの据付説明書に同封されたラベルBの貼り付け	必要 (室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。)						

- 内外信号線(K)は、最大120mまで延長できます。
- 複数台の室内ユニットを設置した場合は必ず同一電源(同一ブレーカ)としてください。個別の電源とした場合、通電されていない室内ユニットからの水タレや、故障の原因となります。
- 内外信号線(S2・S3)は極性があります。必ず端子番号どおりに接続してください。
- 室内ユニットの据付説明書に同封されたラベルBを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

7. 電気配線（既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合）(つづき)

1:1システム 別売配線リプレースキットが必要です。



※1 地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

※2 内外別受電方式の場合、内外信号線(K)は下表となります。

※3 内外信号線(K)のS1端子には絶対に配線しないでください。

※4 配線の未使用線の末端は、必ず絶縁処理を施してください。

※5 電源線(C)および(I)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定しておりますので、20mを越える場合は、電圧降下を考慮して「内線規定」などに従い、お選びください。

室内ユニット配線または室内ユニット電源配線

記号	(G)			(I)
室内ユニットの合計台数	漏電遮断器			電源線太さ
	定格電流	定格感度電流	動作時間	
1台以下	15A	30mA	0.1s以内	2.0㎟

記号	(K)
機種	内外信号線 太さ
全機種共通	0.3㎟～のケーブル

お願い

電源(ブレーカ)は必ず室外ユニットから先にONしてください。
その後、室内ユニットの電源(ブレーカ)をONしてください。

2) 室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式


- 室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する場合、室内ユニット電気品箱内の配線変更(コネクタの付け換え)および、別売配線リプレースキットが必要です。使用する別売配線リプレースキットの形名は、室内ユニットによって異なります。別売配線リプレースキットの「据付工事説明書」にしたがって取付けてください。

別売配線リプレースキット	必要
室内ユニット電気品箱内のコネクタ付け換え	必要
室内ユニットの据付説明書に同封されたラベルCの貼り付け	必要 (室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。)

- 内外信号線(K)は、最大120mまで延長できます。
- 複数台の室内ユニットを設置した場合は必ず同一電源(同一ブレーカ)としてください。個別の電源とした場合、通電されていない室内ユニットからの水タレや、故障の原因となります。
- 内外信号線(S2-S3)は極性があります。必ず端子番号どおりに接続してください。
- 室内ユニットの据付説明書に同封されたラベルCを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。
- 内線規定「1305-1不平衡負荷の制限」より、不平衡率30%以内に入らない場合は、本配線パターンとはできません。

7. 電気配線（既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合）(つづき)

1:1システム 別売配線リプレースキットが必要です。



室内ユニット電源配線

記号	(A)	(I)
室内ユニットの合計台数	漏電遮断器定格電流	電源線太さ
1台以下	15A~30A	2.0㎟

※1 地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

※2 室外ユニット電源を室内ユニットに配線する場合、内外信号線(K)は下表となります。

※3 内外信号線(K)のS1端子には絶対に配線しないでください。

※4 配線の未使用線の末端は、必ず絶縁処理を施してください。

※5 電源線(C)および(I)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定しておりますので、20mを越える場合は、電圧降下を考慮して「内線規定」などに従い、お選びください。

記号	(K)
機種	内外信号線 太さ
全機種共通	0.3㎟～のケーブル


7. 電気配線（既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合）(つづき)

3) やってはいけない配線

●下記のような配線は、行わないでください。感電や火災の原因になります。

室外ユニットの電源を室内ユニットから配線


●室外ユニットの電源を室内ユニットから配線することはできません。



禁止

室内ユニットの電源をS1およびS2に接続

●室内ユニット電源をS1およびS2に接続することはできません。



11. 冷媒回収(ポンプダウン)

- 室内ユニットまたは室外ユニットの移設更新などで冷媒を回収する場合は、つぎのように操作してください。
 - ①電源(ブレーカ)を切ります。
 - ②ゲージマニホールド低圧側をガス側ストップバルブのサービスポートまたは低圧チェックバルブに接続してください。
 - ③液側ストップバルブを全閉にします。
 - ④電源(ブレーカ)を入れます。
※この際リモコンに「集中管理中」が表示されないことを確認ください。「集中管理中」が表示されたままポンプダウンを行うと正常に終了しません。
※内外通信立ち上げ完了までに、電源(ブレーカ)を入れてから3分程度要します。ポンプダウンは電源(ブレーカ)を入れてから3~4分経過してから始めてください。
 - ⑤冷媒回収運転を実施します。
※室外制御基板(P2形の場合はスイッチ基板)上のポンプダウンSWPをON(押しボタン式)します。圧縮機と送風機(室内、室外)が運転(冷媒回収運転)を始めます。(室外制御基板上のLED1:点灯、LED2:点灯)
※必ずユニット停止中にポンプダウンSWPをONしてください。また、ユニット停止中であっても圧縮機が停止してから約3分以内はポンプダウンSWPをONしても冷媒回収運転は行われません。その場合は圧縮機停止から約3分ほど待って再度ポンプダウンSWPをONしてください。
 - ⑥ゲージマニホールドの低圧が0MPa付近になったら、ガス側ストップ(ボール)バルブを全閉にして、速やかにエアコンを停止してください。
※再度ポンプダウンSWPを押すと、ユニットが停止します。
 - ※3分程度冷媒回収運転した後、自動的にユニットが停止します(LED1:消灯、LED2:点灯)ので、速やかにガス側ストップ(ボール)バルブを閉止してください。但しこのとき、LED1:点灯、LED2:消灯にて停止した場合は、一度液側ストップバルブを全開にし、3分以上経過してから液側ストップバルブを全閉にし、再度⑥より行ってください。(ガス側ストップ(ボール)バルブは全開)
※冷媒回収運転が正常に終了した場合(LED1:消灯、LED2:点灯)、ユニットは電源を切るまで停止状態を保持します。
 - ※延長配管が長く冷媒量が多い場合には、ポンプダウンができないことがあります。そのような場合は冷媒回収機などでシステム内の全冷媒を回収してください。
- ⑦電源(ブレーカ)を切った後、圧力計を取り外し、冷媒配管を外してください。



ポンプダウン作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する。

- 圧縮機を運転したまま、ストップ(ボール)バルブ開放状態で冷媒配管を外すと、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。

MEMO

MEMO
