



# 室外ユニット据付工事説明書

三菱電機フリープランシステム

Fitマルチ  
スバ暖マルチS

販売店・工事店さま用

冷媒R410A対応

PUSY-FP・MH2シリーズ


PUSY-FP・SMH2シリーズ

PUSY-HP・MH4シリーズ

- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。  
据付けの前に、室内ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

**フロン排出抑制法 第一種特定製品**

- (1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- (2) この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
- (3) 未回収の機器を引渡してはいけません。
- (4) 冷媒の種類及び数量並びにGWP(地球温暖化係数)は、室外ユニットの製品銘板に記載されています。
- (5) 冷媒を追加充填した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合にはサービスパネル裏面のサービス要領書の「冷媒量記入のお願い」の記入欄に必要事項を必ず記入してください。



## も く じ

安全のために必ず守ること	1~5
1. 室内ユニットとの組合せ	5
2. 付属部品の確認	5
3. 据付場所の選定	6
4. ユニットの周囲必要空間	7・8
5. ユニットの設置	9
6. 冷媒配管の接続	10~18
7. ドレン配管	18
8. 電気配線	18~40
9. 据付工事後の確認	41~43
10. 試運転・ポンプダウン	44~45
11. 室外ユニットのシステム制御	45~46
12. APF一覧表	47
空調機器管理ツール「MELflo(メルフロー)」	48

## 安全のために必ず守ること

- 据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

**警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

**注意** 誤った取扱いをしたときに、軽傷又は家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、お客さまに「安全のために必ず守ること」や使用方法、お手入れの仕方などを説明してください。  
また、この据付工事説明書は取扱説明書とともに、お客さまで保管いただくように依頼してください。  
また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくよう依頼してください。

# 警告

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。また、途中接続は絶対に行わない。

- 接続や固定が不完全な場合や途中接続の場合は、発熱、火災などの原因になります。

据付けや移設などの場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒 (R410A) 以外のものを混入させない。

- 空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。

改造は絶対にしない。

- 修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。改造したり修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。

据付けは、販売店又は専門業者に依頼する。

- お客さま自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。

設置工事終了後、冷媒が漏れていないことを確認する。

- 冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

据付工事は、冷媒R410A用に製造された専用のツール・配管部材を使用し、この据付工事説明書に従って確実に行う。

- 使用している HFC 系 R410A 冷媒は、従来の冷媒に比べ圧力が約 1.6 倍高くなります。専用の配管部材を使用しなかったり、据付けに不備があると破裂・けがの原因になり、また水漏れや感電・火災の原因になります。

台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。

- 据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

据付けは、質量に十分に耐えるところに確実に行う。

- 強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、事故の原因になります。

小部屋に据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う。

- 限界濃度を超えない対策については、販売店にご相談ください。万一、冷媒が漏れて限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。

当社指定の冷媒 (R410A) 以外は絶対に封入しない。

- 法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。
- 封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。
- それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

お客さま自身で移動・再据付けはしない。

- 据付けに不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。お買い上げの販売店又は専門業者にご相談ください。

室内外ユニットの端子台カバー (パネル) を確実に取り付ける。

- 端子台カバー (パネル) 取付けに不備があると、ほこり・水などにより、感電・火災などの原因になります。

据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける。

- 冷媒配管を取り付けていない状態で、バルブ開放状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。

ガス漏れ時や冷媒配管をはずした後に、ポンプダウン作業を行わない。

- ガス漏れ時や冷媒配管をはずした状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。

別売品は、必ず当社指定の部品を使用する。

- 取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。

室外ユニットを通路などの前に設置する場合には、吹出風に十分留意して設置する。

- 吹出風により人体が煽られたり、塵埃が目などに入る可能性があります。

作業中に冷媒が漏れた場合は、換気する。

- 冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

電気工事は電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及びこの据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する。

- 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。

溶接技能士又は、ガス溶接技能講習終了者の資格がある方が、この据付工事説明書に従って配管接続をする。

- 空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のりん脱酸銅を、配管継手は、JIS B 8607 に適合したものを使用し、配管接続を確実に進行。

- 配管接続に不備があると、アース接続が不十分となり感電の原因になります。

バルブの開閉操作時には、保護具を着用する。

- 低気圧環境でのバルブの開閉操作時に、バルブ本体と弁操作部の隙間から冷媒が漏れるおそれがあります。

## 据付けをする前に



### 特殊環境には使用しない。

- 油(機械油を含む)、蒸気、硫化ガスなどの多い場所、海浜地区など塩分の多い場所、積雪により室外ユニットが塞がれるところに使用しますと性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする場合があります。

### 可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがある場所へは据え付けない。

- 万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

### 精密機器・食品・動植物・美術品の保存など特殊用途には使用しない。

- 保存物の品質低下などの原因になります。

### 濡れて困るものの近くにユニットを据え付けない。

- 湿度が80%を超える場合やドレン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落ちる場合があります。
- 暖房時は室外ユニットよりドレンが垂れますので、必要に応じ別売ドレンソケット又は集中排水ドレンパンを使用し、室外ユニットの集中排水工事をしてください。  
※ただし、周囲温度0℃以下になるところではドレンソケット、集中排水ドレンパンの使用はできません。  
また、凍結防止ヒーターとドレンソケット、及び集中排水ドレンパンとの併用はできません。

### 病院、通信事業所などに据え付ける場合は、ノイズに対する備えを十分に行う。

- インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤動作や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の原因になります。

## 据付(移設)工事をする前に



### 据付台などが傷んだ状態で放置しない。

- 傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、ケガなどの原因になります。

### 室外ユニットの運搬・据付けは十分注意して行う。

- 20kg以上の室外ユニットは原則として2人以上で行ってください。部品にダメージを与えることがありますので、PPバンドなど所定の位置以外をもって室外ユニットを動かさないでください。
- 素手で部品端面やフィンなどに触れるとケガをすることがありますので保護具をご使用ください。
- 室外ユニットにダメージを与えることがありますので、室外ユニットを動かす場合に引きずったり、押したりしないでください。

### 梱包材の処理は確実に行う。

- 梱包材には「クギ」などの金属あるいは、木片などを使用していますので放置状態にしますとさし傷などのケガをすることがあります。

### 冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。

- 不完全な断熱施工を行うと配管など表面が結露して、露たれなどを発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因になります。
- 接続部の断熱施工は、気密試験後に行ってください。

### エアコンを水洗いしない。

- 感電の原因になります。

### ドレン配管は、据付工事説明書に従って確実に排水するよう施工し、結露が生じないように保温すること。

- 配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財などを濡らす原因になります。

### フレアナットは、トルクレンチを使用して指定の方法で締め付けること。

- フレアナットの締め付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になります。

### 配管接続部には点検口を設置する。

- 天井内及び埋設配管の接続部には、点検が可能なように点検口などを設けてください。

## 電気工事をする前に



### 元電源を切った後に電気工事をする。

- 感電・故障や動作不良になります。

### 力率改善用進相コンデンサーは取り付けない。

- 本機はインバーター装置を備えているため、力率改善効果が期待できないほか、進相コンデンサーが異常過熱するおそれがあります。

### 電源には必ず漏電遮断器を取り付ける。

- 漏電遮断器が取り付けられていないと感電の原因になります。

### 電源配線は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。

- 漏電や発熱・火災などの原因になります。

### 接地工事を行う。

- アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

### 正しい容量のブレーカー(漏電遮断器・手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)・配線用遮断器)を使用する。

- 大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災の原因になります。

### 電源配線は張力が掛からないように配線工事をする。

- 断線したり、発熱・火災などの原因になります。

## 試運転をする前に



## 注意

パネルやガードをはずした状態で運転をしない。

- 機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。

エアフィルターをはずしたまま運転をしない。

- 内部にゴミが詰まり、故障の原因になります。

運転停止後、すぐに電源を切らない。

- 必ず5分以上待ってください。  
水漏れや故障の原因になります。

濡れた手でスイッチを操作しない。

- 感電の原因になります。

運転中の冷媒配管を素手で触れない。

- 運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状態により低温と高温になります。  
素手で触れると凍傷や、やけどになるおそれがあります。

運転を開始する12時間以上前に電源を入れる。

- 電源を入れてすぐ運転を開始すると、故障の原因になります。  
シーズン中は電源を切らないでください。

## 冷媒R410A使用機器使用上のお願い



## 注意

R410A以外の冷媒は使用しない。

- R410A以外(R22など)の冷媒を使用すると、塩素により冷凍機油劣化などの原因になります。

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅、配管継手は、JIS B 8607に適合したものを使用する。管及び継手の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉など(コンタミネーション)の付着が無いことを確認する。また配管の肉厚は所定のもの(11ページ参照)を使用する。

- 冷媒配管の内部にコンタミネーションの付着があると冷凍機油劣化などの原因になります。
- 既設配管を使用する場合は下記点を確認してください。
  - ・フレアナットは室外ユニットに付属されているもの(JIS第2種)に交換してください。また、フレア部は新たにフレア加工してください(16ページ参照)。
  - ・薄肉配管の使用は避けてください(10ページ参照)。
  - ・再使用しようとしている配管本体に腐食、亀裂、傷、変形などが無いことを点検してください。また、断熱材、支持部材などが著しく劣化していないか点検してください。劣化がある場合は補修又は交換してください。

据付けに使用する配管は屋内に保管し、両端ともロウ付けする直前までシールしておく(エルボなどの継手はビニール袋などに包んだ状態で保管)。

- 冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分が混入しますと、油の劣化・圧縮機故障の原因になります。

フレア部に塗布する冷凍機油は、指定された冷凍機油を使用する。

- 鉱油が多量に混入すると冷凍機油劣化などの原因になります。

- 冷媒回路内に紙やすりや切削工具に含まれる研磨成分が混入した場合、圧縮機、弁類の故障に至るおそれがありますので以下の点に注意してください。

- ・配管のバリ取りの際には紙やすりを使用せず、リーマなどの専用工具を使用してください。
- ・配管切断の際には研磨剤を含んだグラインダー等の工具を使用せず、パイプカッターを使用してください。
- ・配管の切断、バリ取りの際には、切粉、その他異物が配管内に混入しないようにしてください。
- ・やむを得ず混入した場合でも異物はふき取るなどして配管内に残留しないように処置してください。

チャージングシリンダーを使用しない。

- チャージングシリンダーを使用すると冷媒の組成が変化し、能力不足などの原因になります。

逆流防止器付真空ポンプを使用する。

- 冷媒回路内に真空ポンプ油が逆流し、機器の冷凍機油劣化などの原因になります。

下記の工具は冷媒R410A用の専用ツールを使用する。

- 冷媒 R410A 用として下表の専用ツールが必要となります。  
お問い合わせは最寄りの「三菱電機システムサービス」へご連絡ください。

### 工具名 (R410A用)

ゲージマニホールド	フレアツール
チャージホース	出し代調整用銅管ゲージ
ガス漏れ検知器	真空ポンプ用アダプター
トルクレンチ	冷媒充填用電子はかり
セーフティーチャージャー	真空計

工具類の管理に注意する。

- 冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分などが混入しますと、冷凍機油劣化の原因になります。

無酸化ロウ付を行ってください。

- 無酸化ロウ付を行わないと、圧縮機の破損につながるおそれがあります。必ず窒素置換による無酸化ロウ付をしてください。市販の酸化防止剤は配管腐食や冷凍機油の劣化の原因になることがあるので使用しないでください(16ページ参照)。

## 耐(重)塩害仕様使用上のお願い



## 注意

- 海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。
- 外装パネルに付着した塩害粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
- 底板内の排水性を損なわないように水平に据え付けてください。また、基礎部分の排水性を確保してください。(室外ユニット底板内への水の滞留は腐食作用を著しく促進させてしまいます。)
- 室外ユニットに傷がついた場合は、錆の原因になりますので、補修してください。
- 定期的に点検し、室外ユニットの状態を確認してください。
- 海岸地帯に設置した場合は、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- 水をはじくワックスなどにより、定期的に防錆処理を行ってください。錆がひどい場合は必要に応じて部品交換を行ってください。
- シーズンオフなど、長期間空調を停止する場合は、室外ユニットにカバーをかけるなどの処置をしてください。

## 1. 室内ユニットとの組合せ

本機に接続可能な室内ユニットは下表の通りです。

室外ユニット形名	接続可能 室内ユニット形名	接続可能 室内ユニット形名合計容量	接続可能 室内ユニット台数
PUSY-FP(HP)80	P22~P90	40~104	1~4台
PUSY-FP(HP)112	P22~P140	56~146	1~6台
PUSY-FP(HP)140	P22~P160	70~182	1~8台
PUSY-FP(HP)160	P22~P160	80~208	1~9台
PUSY-FP224	P22~P280	112~291	1~12台
PUSY-FP280	P22~P280	140~364	1~12台


※①接続可能な室内ユニット形名合計容量は、室内ユニット形名の能力を示す数字部分の合計です。

②接続可能な室内ユニット形名合計容量が室外ユニットの容量を超えた組合せでは、同時運転の際、各室内ユニットの能力は定格能力より減少しますので、できる限り室外ユニットの容量以内で組み合わせてください。

③外気処理タイプの室内ユニットとの組合せについてはカタログをご参照ください。

## 2. 付属部品の確認

この室外ユニットには下記の部品が付属されていますので、ご確認ください。(この説明書と同封されています。)




アース用リード線 1本

シールド線を室外ユニットにアース接続する場合に使用します。

詳細は22、25~38、40ページを参照ください。

P224形、P280形は以下の付属品があります。

ジョイントパイプ 1ヶ




### 3. 据付場所の選定

- 他の熱源から直接輻射熱を受けないところ。
- ユニットから発生する騒音が隣家に迷惑のかからないところ。
- 電源及び室内ユニットとの配線配管に便利なところ。
- 可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのおそれがあるところは避けてください。
- 運転時にはユニットよりドレンが流れ出ますので留意ください。
- ユニットの重さ、振動に耐え水平に据え付けできるところ。
- 油、蒸気、硫化ガスなどの多い特殊環境には使用しないでください。
- 積雪が予想される地域では、据付位置を高くしたり吸込口にフードを取り付けるなどの対策を行ってください。
- ユニットの搬送は、ユニットの搬送用取手（前後左右4箇所）をご使用ください。
- ユニットの下面を持って搬送した場合、ユニットと地面に手・指を挟むおそれがありますので注意ください。
- 路地などの狭い場所に据え付ける場合、吹出ガイド（PAC-SH96SG）を取り付けるなどの措置をしてください。
- 室外ユニットより結露水が発生する場合がありますので、基礎の周囲に排水溝を設けるなど、機器周辺の排水にも留意してください。
- 屋上に据え付ける場合は、床の防水処理を必ず行ってください。
- 室外ユニットからの雨水、結露水は銅（緑・青色）や鉄（茶・赤色）などの金属物質を含んでおり、この金属物質などが析出・変色したり、金属の腐食を促進させる可能性があります。防水性の高い床面や板金床面などに設置する場合で、見た目などが問題となる場合、外付けドレンパンなどの処置を実施してください。
- 室外ユニットの搬送は、室外ユニットの搬送用取手（前後左右4箇所）をご使用ください。

#### 強風場所設置時のお願い


据付場所が屋上や周囲に建物などが無い場合などで強い風が直接室外ユニットに吹き付けることが予想される際には、室外ユニットの吹出口に強い風が当たらないようにしてください。強い風が室外ユニットの吹出口に直接吹き付けると必要な風量が確保できなくなり運転に支障をきたします。

(例1)




近くに壁などがある場合には壁面に吹出口が向くようにする。この時、壁面までの距離は50cm程度にする。

(例2)




吹きさらしのような場所で風向きがわかっているときには、室外ユニットの吹出口を風向と直角になるようにする。

(例3)



台風などの強風が吹出口に吹き付けるような据付場所には別売エアガイドを取り付けてください。

(例4)



屋上や周囲に建物などがなく台風などの強風にさらされる場合は、室外ユニットをワイヤロープなどで固定してください。



## 4. ユニットの周囲必要空間

(単位mm)


- 室外ユニットの性能を保証するために必要な空間です。後々のサービス、補修なども考慮してできるだけ周囲の空間が大きくとれる場所に設置してください。
- 別売吹出ガイド (PAC-SH96SG) を使用する場合は、吹出ガイドの説明又は技術資料の指示に従って据え付けてください。

### 1) 単独設置時の周囲必要空間


- (1) 背面に障害物がある場合 (正面、側面、上方は開放)
- (2) 背面と上方に障害物がある場合 (正面、側面は開放)
- (3) 背面と側面に障害物がある場合 (正面、上方は開放)



※別売吹出ガイドを“上吹き”でご使用にならないでください。




- (4) 正面に障害物がある場合 (背面、側面、上方は開放)




※別売吹出ガイドをご使用の場合  
500以上

- (5) 背面と正面に障害物がある場合 (側面、上方は開放)



※別売吹出ガイドをご使用の場合  
500以上

- (6) 背面と側面及び上方に障害物がある場合 (正面は開放)





※別売吹出ガイドを“上吹き”でご使用にならないでください。

### 2) 複数台設置時の周囲必要空間

- 横連続設置の場合、ユニット間は25mm以上確保してください。

- (1) 背面に障害物がある場合 (正面、側面、上方は開放)
- (2) 背面と上方に障害物がある場合 (正面、側面は開放)




※横連続設置は3台までとし、それ以上の場合は右図に示すスペースを確保してください。  
※別売吹出ガイドを“上吹き”でご使用にならないでください。

## 4. ユニットの周囲必要空間 (つづき)


(単位mm)

(3) 正面に障害物がある場合  
(背面、側面、上方は開放)




※別売吹出ガイドをご使用の場合  
1000以上

(4) 背面と正面に障害物がある場合  
(側面、上方は開放)




※別売吹出ガイドをご使用の場合  
1000以上

(5) 1台多列設置の場合




※別売吹出ガイドを“上吹き”  
でご使用の場合1000以上

(6) 複数台多列設置の場合



※別売吹出ガイドを“上吹き”  
でご使用の場合1500以上

(7) 段積み設置の場合



※段積みは2段までとしてください。  
※横連続設置は2台までとし、それ以上の場合は  
左図に示すスペースを確保してください。  
※段積み設置時は、上段ユニットより流れ出る  
ドレンが、下段ユニットにかからないように  
してください。

複数台設置される場合、据付工事、サービス、メンテナンス時に個々の室内・室外ユニットの組合せが確認できるように室外及び室内ユニットの製品銘板に組合せ対応記号が記入できますのでご利用ください。

## 5. ユニットの設置



(単位mm)

- 振動騒音が発生しないように基礎強度及び水平度を確認して設置してください。
- 基礎や架台においてステンレス製を用いる場合、室外ユニットやボルトと絶縁処理(塗装やゴムダンパーなど)を行ってください。錆が発生する原因となります。


- 基礎ボルト長さは据付足下面より30mm以内にしてください。
- M10(又はW3/8)の基礎ボルトでユニットの据付足を4箇所ダブルナットで強固に固定してください。(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

### <基礎強度>

基礎ボルト	M10-J形
コンクリート厚さ	120mm
ボルトの埋込み長さ	70mm
許容引抜き荷重	320kg




### <基礎ボルトピッチ>



### ユニット設置時のお願い

- ユニットの通気口を障害物などで塞がないでください。通気口を塞ぐと運転に支障をきたしたり、故障の原因になることがあります。
- 屋上や、周囲に建物などがなく台風などの強風にさらされる場合は、室外ユニットをワイヤなどで固定してください。
- ユニットの据付足を固定した上で、さらにワイヤなどで追加の固定が必要な場合は、ユニット背面側の天面パネル固定用穴を利用してネジ止めしてください。なお、ご使用可能なネジは、セルフタッピンネジ5×L15以下(現地手配)です。
- 梱包開封時には、ユニットの青色PETテープをとりはずしてください。
- 室外ユニットの設置位置を微調整する場合は、ハンドルなど所定の位置を持って室外ユニットを動かしてください。





### 警告

据付けは、質量に十分耐えるところに確実に行う。強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより事故の原因になります。

台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

- 本機種は背面パネルにサーミスターホルダーを取り付けてあります。据付工事、サービス、メンテナンスなどでサーミスターホルダーの再取付けを行う場合は以下の位置で取り付けてください。

※サーミスターホルダーを変形させないよう注意してください。



## 6. 冷媒配管の接続

### 冷媒R410A機種としての注意点

- 下記注意点以外に4ページの冷媒R410A使用機器使用上のお願ひも再度確認してください。
- フレア接続部に塗布する冷凍機油は、エーテル油(少量)を使用してください。
- 冷媒配管はJIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅、配管継手は JIS B 8607に適合したものを使用してください。また、冷媒配管は、下表に示す肉厚のものをご使用ください。また管及び継手の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉など(コンタミネーション)の付着がないことを確認してください。

**警告**

据付けや移設、サービスの場合、冷媒サイクル内に指定冷媒(R410A)以外のものを混入させない。

- 空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。

**警告**

当社指定の冷媒(R410A)以外は絶対に封入しない。

- 法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。
- 封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。
- それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

下記以外の薄肉配管は、絶対に使用しないでください。

φ6.35 肉厚0.8mm	φ19.05 肉厚1.0mm
φ9.52 肉厚0.8mm	φ22.2 肉厚1.0mm
φ12.70 肉厚0.8mm	φ25.4 肉厚1.0mm
φ15.88 肉厚1.0mm	φ28.58 肉厚1.0mm

**注意**

冷媒回路内に紙やすりや切削工具に含まれる研磨成分が混入した場合、圧縮機、弁類の故障に至るおそれがありますので以下の点に注意してください。

- ・ 配管のバリ取りの際には紙やすりを使用せず、リーマなどの専用工具を使用してください。
- ・ 配管切断の際には研磨剤を含んだグラインダー等の工具を使用せず、パイプカッターを使用してください。
- ・ 配管の切断、バリ取りの際には、切粉、その他異物が配管内に混入しないようにしてください。
- ・ やむを得ず混入した場合でも異物はふき取るなどして配管内に残留しないように処置してください。

**警告**

据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を取り付ける。


- 冷媒配管を取り付けていない状態で、バルブ開放状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。

- 冷媒配管(液管・ガス管)からの水タレ防止のため、十分な防露断熱工事を施工してください。
- 設置環境に応じて冷媒配管の断熱材を強化してください。強化しない場合は、断熱材表面に結露することがあります。  
(断熱材……耐熱温度120℃・厚み15mm以上)  
※最上階の天井裏など高温多湿の条件で使用する場合、さらに断熱の強化が必要となる場合があります。
- 冷媒配管の断熱は耐熱ポリエチレンフォームで室内ユニットと断熱材及び断熱材間の継目に隙間のないよう行ってください。(配管が露出していると結露や接触によるやけどの原因となります。)
- 12~14ページの許容配管長内で、冷媒追加チャージ(R410A)を行ってください。  
※冷媒追加チャージは延長配管及び室内ユニットを真空引きした後、バルブより行ってください(ユニット停止中)。吸入側チェックバルブより冷媒を追加する場合にはセーフティチャージャーなどを使用して液冷媒を直接吸入しないように留意してください(ユニット運転中)。  
※冷媒充填時にはサービス要領書(室外ユニットに貼付け)の記録表に充填量などを記入してください。  
その他、本説明書冒頭の「冷媒R410A使用機器使用上のお願ひ」も併せてご覧ください。

#### 既設冷媒配管の流用について


##### 既設配管施工手順

既設配管利用可否の簡易判断(チャート)



- 下図のフローに従い、既設配管の流用可否を判定してください。
- 既設配管の配管径が規定の径と異なる場合は、流用可否、制約条件を確認してください。

※配管本体に腐食、亀裂、傷、変形がないことを点検してください。  
また、断熱材、支持部材が著しく劣化していないか点検してください。



## 6. 冷媒配管の接続 (つづき)

### 異径配管接続について

異径の配管を使用する場合、下記の制約があります。

#### 異径配管接続可否情報

##### ●主配管サイズ

	外径(mm)	P80	P112	P140	P160	P224	P280
ガス管	φ12.7	×	×	×	×	×	×
	φ15.88	○	○	○	○	×	×
	φ19.05	○	○	○	○	●	×
	φ22.2	○*	○*	○*	○*	●	●
	φ25.4	×	×	×	×	○	○
	φ28.58	×	×	×	×	○*	○*
液管	φ9.52	○	○	○	○	○	○
	φ12.7	△	△	△	△	△	△
	φ15.88	△	△	△	△	△	△
	φ19.05以上	×	×	×	×	×	×

※ 室外ユニット制御基板上のディップスイッチSW6-1をON側に変更が必要

##### ●分岐後、室内ユニットまでの配管サイズ

	外径(mm)	P22	P28	P36	P45	P56	P71	P80	P90	P112	P140	P160	P224	P280
ガス管	φ9.52	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×
	φ12.7	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	×	×
	φ15.88	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	●	×
	φ19.05	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	●
	φ22.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
	φ25.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
液管	φ6.35	○	○	○	○	○	15m以内	×	×	×	×	×	×	×
	φ9.52	△	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○
	φ12.7	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△	△	△	△
	φ15.88	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	φ19.05	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

○：正規の配管 ○：使用可能(性能低下無し)  
 ●：使用可能(性能低下あり)  
 △：使用可能(冷媒量に規定あり) ×：接続不可

注)分岐 - 分岐間配管サイズは、主配管サイズの表に準じます。  
 P224・280形は能力を下流室内ユニット合計容量以下として、ご確認ください。  
 注)P224・280形にて、φ19.05の配管がO材の場合は、1/2H又はH材への変更が必要。  
 注)φ22.2以上は1/2H又はH材を使用。

#### 配管径と肉厚

外径(mm)	φ6.35	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58
肉厚(mm)	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

#### 配管総延長制限・冷媒追加充填量 (リプレース対応)

以下の算式にて既設配管を利用した場合の追加充填量を算出してください。追加充填量の算出結果が10kg (P224,280形は9.7kg) を超える場合には既設配管がご使用になれません。

##### ■室外ユニットP80～P160の冷媒追加充填量

液管サイズφ15.88の 配管総延長×0.17	+	液管サイズφ12.7の 配管総延長×0.092	+	液管サイズφ9.52の 配管総延長×0.05	+	液管サイズφ6.35の 配管総延長×0.019	+	接続室内ユニット 合計容量	室内 ユニット分	追加充填量 (リプレース対応)
(m)×0.17(kg/m)		(m)×0.092(kg/m)		(m)×0.05(kg/m)		(m)×0.019(kg/m)		～P80	1.5kg	
								P81～P160	2.5kg	
								P161～	3.0kg	(kg)

##### ■室外ユニットP224～P280の冷媒追加充填量

液管サイズφ15.88の 配管総延長×0.17	+	液管サイズφ12.7の 配管総延長×0.092	+	液管サイズφ9.52の 配管総延長×0.05	+	液管サイズφ6.35の 配管総延長×0.019	+	接続室内ユニット 合計容量	室内 ユニット分	追加充填量 (リプレース対応)
(m)×0.17(kg/m)		(m)×0.092(kg/m)		(m)×0.05(kg/m)		(m)×0.019(kg/m)		～P160	1.0kg	
								P161～P250	1.5kg	
								P251～	2.0kg	(kg)

# 6. 冷媒配管の接続 (つづき)

## 1) 冷媒配管システム・冷媒追加充填

### ライン分岐方式 接続例

(室内ユニットを4台接続の場合)


許容長さ	配管総延長	A+B+C+a+b+c+dが300m以下 (P224形,P280形は150m以下※) ※P224形、P280形の場合、最大追加冷媒量は、9.7kgです。																																																									
	最遠配管長 (L)	A+B+C+dが150m以下 (P224形,P280形は80m以下)																																																									
	第1分岐部以降の最遠配管長 (ℓ)	B+C+dが30m以下																																																									
許容高低差	室内-室外間高低差 (H)	50m以下 (室外ユニットが下の場合は40m以下※) ※ただし、高低差31~40mで床置形・床置埋込形P28・P36形のいずれかを接続する場合は、別売外付けLEVボックスをご使用ください。																																																									
	室内-室内間高低差 (h)	15m以下																																																									
<b>■冷媒分岐管キットの選定</b>		別売品の分岐管キットをご使用ください。 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">分岐ジョイント(2分岐)</td> </tr> <tr> <td>P80~P160形:CMY-Y62-GG3</td> <td>P224・P280形:CMY-Y62-GG4</td> </tr> </table>	分岐ジョイント(2分岐)		P80~P160形:CMY-Y62-GG3	P224・P280形:CMY-Y62-GG4																																																					
分岐ジョイント(2分岐)																																																											
P80~P160形:CMY-Y62-GG3	P224・P280形:CMY-Y62-GG4																																																										
<b>■各部冷媒配管の選定</b>		<p>(1) 室外ユニット~第1分岐間冷媒配管径 (室外ユニット配管径)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>能力</th> <th colspan="2">配管径(mm)</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">P80形~ P160形</td> <td>液管</td> <td>φ 9.52</td> </tr> <tr> <td>ガス管</td> <td>φ 15.88</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">P224形・ P280形</td> <td>液管</td> <td>φ 9.52 ※</td> </tr> <tr> <td>ガス管</td> <td>φ 25.4</td> </tr> </table> <p>※最遠長が60mを超える場合はφ 12.7</p> <p>(2) 分岐~室内ユニット間冷媒配管径 (室内ユニット配管径)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>能力</th> <th colspan="2">配管径(mm)</th> <th>能力</th> <th colspan="2">配管径(mm)</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">P56形以下</td> <td>液管</td> <td>φ 6.35</td> <td rowspan="2">P224形</td> <td>液管</td> <td>φ 9.52</td> </tr> <tr> <td>ガス管</td> <td>φ 12.7</td> <td>ガス管</td> <td>φ 19.05</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">P71~P160形</td> <td>液管</td> <td>φ 9.52</td> <td rowspan="2">P280形</td> <td>液管</td> <td>φ 9.52</td> </tr> <tr> <td>ガス管</td> <td>φ 15.88</td> <td>ガス管</td> <td>φ 22.2</td> </tr> </table> <p>(3) 分岐~分岐間冷媒配管径</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>能力</th> <th colspan="2">配管径(mm)</th> <th>能力</th> <th>下流ユニット形名合計</th> <th colspan="2">配管径(mm)</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">P80形~P160形</td> <td>液管</td> <td>φ 9.52</td> <td rowspan="2">P224形 P280形</td> <td rowspan="2">P160以下 P161~</td> <td>液管</td> <td>φ 9.52 ※</td> </tr> <tr> <td>ガス管</td> <td>φ 15.88</td> <td>ガス管</td> <td>φ 15.88 φ 25.4</td> </tr> </table> <p>※最遠長が60mを超える場合はφ 12.7</p>	能力	配管径(mm)		P80形~ P160形	液管	φ 9.52	ガス管	φ 15.88	P224形・ P280形	液管	φ 9.52 ※	ガス管	φ 25.4	能力	配管径(mm)		能力	配管径(mm)		P56形以下	液管	φ 6.35	P224形	液管	φ 9.52	ガス管	φ 12.7	ガス管	φ 19.05	P71~P160形	液管	φ 9.52	P280形	液管	φ 9.52	ガス管	φ 15.88	ガス管	φ 22.2	能力	配管径(mm)		能力	下流ユニット形名合計	配管径(mm)		P80形~P160形	液管	φ 9.52	P224形 P280形	P160以下 P161~	液管	φ 9.52 ※	ガス管	φ 15.88	ガス管	φ 15.88 φ 25.4
能力	配管径(mm)																																																										
P80形~ P160形	液管	φ 9.52																																																									
	ガス管	φ 15.88																																																									
P224形・ P280形	液管	φ 9.52 ※																																																									
	ガス管	φ 25.4																																																									
能力	配管径(mm)		能力	配管径(mm)																																																							
P56形以下	液管	φ 6.35	P224形	液管	φ 9.52																																																						
	ガス管	φ 12.7		ガス管	φ 19.05																																																						
P71~P160形	液管	φ 9.52	P280形	液管	φ 9.52																																																						
	ガス管	φ 15.88		ガス管	φ 22.2																																																						
能力	配管径(mm)		能力	下流ユニット形名合計	配管径(mm)																																																						
P80形~P160形	液管	φ 9.52	P224形 P280形	P160以下 P161~	液管	φ 9.52 ※																																																					
	ガス管	φ 15.88			ガス管	φ 15.88 φ 25.4																																																					
<b>■冷媒追加充填量</b>		<p>●延長配管液管のサイズと長さ、接続室内ユニットの合計容量から追加充填量を算出します。</p> <p>●右記の容量で追加充填量を算出し追加充填してください。</p> <p>●0.1kg未満は切上げをしてください。(算出した追加充填量が6.01kgの場合、6.1kgに切り上げる)</p> <p>※出荷時冷媒量</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>室外ユニット形名</th> <th>冷媒封入量</th> </tr> <tr> <td>PUSY-FP(HP)80</td> <td rowspan="3">4.8kg</td> </tr> <tr> <td>PUSY-FP(HP)112</td> </tr> <tr> <td>PUSY-FP(HP)140</td> </tr> <tr> <td>PUSY-FP160</td> <td rowspan="3">6.8kg</td> </tr> <tr> <td>PUSY-FP160</td> </tr> <tr> <td>PUSY-FP224</td> </tr> <tr> <td>PUSY-FP280</td> <td>7.3kg</td> </tr> </table>	室外ユニット形名	冷媒封入量	PUSY-FP(HP)80	4.8kg	PUSY-FP(HP)112	PUSY-FP(HP)140	PUSY-FP160	6.8kg	PUSY-FP160	PUSY-FP224	PUSY-FP280	7.3kg																																													
室外ユニット形名	冷媒封入量																																																										
PUSY-FP(HP)80	4.8kg																																																										
PUSY-FP(HP)112																																																											
PUSY-FP(HP)140																																																											
PUSY-FP160	6.8kg																																																										
PUSY-FP160																																																											
PUSY-FP224																																																											
PUSY-FP280	7.3kg																																																										
<b>■室外ユニットP80~P160の冷媒追加充填量</b>		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>追加充填量 (kg)</td> <td>液管サイズφ12.7の配管総延長×0.092 (m) × 0.092(kg/m)</td> <td>液管サイズφ9.52の配管総延長×0.05 (m) × 0.05(kg/m)</td> <td>液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019 (m) × 0.019(kg/m)</td> <td>+</td> <td>接続室内ユニット合計容量 ~P80 1.5kg P81~P160 2.5kg P161~ 3.0kg</td> </tr> </table>	追加充填量 (kg)	液管サイズφ12.7の配管総延長×0.092 (m) × 0.092(kg/m)	液管サイズφ9.52の配管総延長×0.05 (m) × 0.05(kg/m)	液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019 (m) × 0.019(kg/m)	+	接続室内ユニット合計容量 ~P80 1.5kg P81~P160 2.5kg P161~ 3.0kg																																																			
追加充填量 (kg)	液管サイズφ12.7の配管総延長×0.092 (m) × 0.092(kg/m)	液管サイズφ9.52の配管総延長×0.05 (m) × 0.05(kg/m)	液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019 (m) × 0.019(kg/m)	+	接続室内ユニット合計容量 ~P80 1.5kg P81~P160 2.5kg P161~ 3.0kg																																																						
<b>■室外ユニットP224~P280の冷媒追加充填量</b>		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>追加充填量 (kg)</td> <td>液管サイズφ12.7の配管総延長×0.092 (m) × 0.092(kg/m)</td> <td>液管サイズφ9.52の配管総延長×0.05 (m) × 0.05(kg/m)</td> <td>液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019 (m) × 0.019(kg/m)</td> <td>+</td> <td>接続室内ユニット合計容量 ~P160 1.0kg P161~P250 1.5kg P251~ 2.0kg</td> </tr> </table> <p>※P224形、P280形の場合、最大追加冷媒量は、9.7kgです。</p> <p>&lt;例&gt; 室外 : 160形          室内1 : 71形 A : φ9.52...10m a : φ9.52...15m          2 : 45形 B : φ9.52...10m b : φ6.35...10m          3 : 28形 C : φ9.52...10m c : φ6.35...10m          4 : 22形 d : φ6.35...20m</p> <p>各液管総長は          φ9.52 : A+B+C+a=10+10+10+15=45m 室内合計容量は          φ6.35 : b+c+d=10+10+20=40m 71+45+28+22=166          したがって          追加充填量=45×0.05+40×0.019+3.0kg=6.1kg(端数切上げ)</p>	追加充填量 (kg)	液管サイズφ12.7の配管総延長×0.092 (m) × 0.092(kg/m)	液管サイズφ9.52の配管総延長×0.05 (m) × 0.05(kg/m)	液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019 (m) × 0.019(kg/m)	+	接続室内ユニット合計容量 ~P160 1.0kg P161~P250 1.5kg P251~ 2.0kg																																																			
追加充填量 (kg)	液管サイズφ12.7の配管総延長×0.092 (m) × 0.092(kg/m)	液管サイズφ9.52の配管総延長×0.05 (m) × 0.05(kg/m)	液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019 (m) × 0.019(kg/m)	+	接続室内ユニット合計容量 ~P160 1.0kg P161~P250 1.5kg P251~ 2.0kg																																																						

## 6. 冷媒配管の接続 (つづき)

### ヘッダー分岐方式

#### 接続例

(室内ユニットを4台接続の場合)



許容長さ	配管総延長	A+a+b+c+dが300m以下 (P224形,P280形は150m以下※) ※P224形、P280形の場合、最大追加冷媒量は、9.7kgです。
	最遠配管長 (L)	A+dが150m以下 (P224形,P280形は80m以下)
	第1分岐部以降の最遠配管長 (ℓ)	dが30m以下
許容高低差	室内-室外間高低差 (H)	50m以下 (室外ユニットが下の場合は40m以下※) ※ただし、高低差31~40mで床置形・床置埋込形P28・P36形のいずれかを接続する場合は、別売外付けLEVボックスをご使用ください。
	室内-室内間高低差 (h)	15m以下

#### ■冷媒分岐管キットの選定

別売品の分岐管キットを下表より選定します。

分岐ヘッダー(3分岐)	分岐ヘッダー(4分岐)	分岐ヘッダー(8分岐)
CMY-Y63-GG2	CMY-Y64-GG2	CMY-Y68-GG2

#### ■各部冷媒配管の選定

(1) 室外ユニット~第1分岐間(A)  
(2) 分岐~室内ユニット間 (a,b,c,d) の各部の配管サイズを右表より選定します。

(1) 室外ユニット~第1分岐間冷媒配管径 (室外ユニット配管径)

能力	配管径(mm)	
P80形~ P160形	液管	φ 9.52
	ガス管	φ 15.88
P224形・ P280形	液管	φ 9.52 ※
	ガス管	φ 25.4

※最遠長が60mを超える場合はφ 12.7

(2) 分岐~室内ユニット間冷媒配管径 (室内ユニット配管径)

能力	配管径(mm)		能力	配管径(mm)	
P56形以下	液管	φ 6.35	P224形	液管	φ 9.52
	ガス管	φ 12.7		ガス管	φ 19.05
P71~P160形	液管	φ 9.52	P280形	液管	φ 9.52
	ガス管	φ 15.88		ガス管	φ 22.2

#### ■冷媒追加充填量

- 延長配管液管のサイズと長さ、接続室内ユニットの合計容量から追加充填量を算出します。
- 右記の容量で追加充填量を算出し追加充填してください。
- 0.1kg未満は切上げをしてください。(算出した追加充填量が6.01kgの場合、6.1kgに切り上げる)

※出荷時冷媒量

室外ユニット形名	冷媒封入量
PUSY-FP(HP)80	4.8kg
PUSY-FP(HP)112	
PUSY-FP(HP)140	
PUSY-FP160	
PUSY-HP160	6.8kg
PUSY-FP224	7.3kg
PUSY-FP280	

#### ■室外ユニットP80~P160の冷媒追加充填量

追加充填量 (kg)	液管サイズφ12.7の配管総延長×0.092 (m)×0.092(kg/m)	液管サイズφ9.52の配管総延長×0.05 (m)×0.05(kg/m)	液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019 (m)×0.019(kg/m)	+	接続室内ユニット合計容量 ~P80 1.5kg P81~P160 2.5kg P161~ 3.0kg
------------	--	--------------------------------------	--	---	---

#### ■室外ユニットP224~P280の冷媒追加充填量

追加充填量 (kg)	液管サイズφ12.7の配管総延長×0.092 (m)×0.092(kg/m)	液管サイズφ9.52の配管総延長×0.05 (m)×0.05(kg/m)	液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019 (m)×0.019(kg/m)	+	接続室内ユニット合計容量 ~P160 1.0kg P161~P250 1.5kg P251~ 2.0kg
------------	--	--------------------------------------	--	---	---

※P224形、P280形の場合、最大追加冷媒量は、9.7kgです。

<例> 室外 : 280形  
室内1 : 71形 A : φ12.7...50m a : φ9.52...15m  
室内2 : 80形 b : φ9.52...10m  
室内3 : 112形 c : φ9.52...10m  
室内4 : 22形 d : φ6.35...20m  
各液管総長は  
φ12.7 : A = 50m  
φ9.52 : a+b+c = 15+10+10=35m  
φ6.35 : d=20m  
したがって  
追加充填量=50×0.092+35×0.05+20×0.019+2.0kg=8.8kg(端数切上げ)

室内合計容量は  
71+80+112+22=285


の時

## 6. 冷媒配管の接続 (つづき)

### ライン分岐 ヘッダー分岐 複合方式

#### 接続例

(室内ユニットを5台接続の場合)



許容長さ	配管総延長	A+B+C+a+b+c+d+eが300m以下 (P224形,P280形は150m以下※) ※P224形、P280形の場合、最大追加冷媒量は、9.7kgです。
	最遠配管長 (L)	A+B+b又はA+C+eが150m以下 (P224形,P280形は80m以下)
	第1分岐部以降の最遠配管長 (ℓ)	B+b又はC+eが30m以下
許容高低差	室内-室外間高低差 (H)	50m以下 (室外ユニットが下の場合は40m以下※) ※ただし、高低差31~40mで床置形・床置埋込形P28・P36形のいずれかを接続する場合は、別売外付けLEVボックスをご使用ください。
	室内-室内間高低差 (h)	15m以下

#### ■冷媒分岐管キットの選定

別売品の分岐管キットを下表より選定します。

分岐ジョイント(2分岐)	分岐ヘッダー(3分岐)	分岐ヘッダー(4分岐)	分岐ヘッダー(8分岐)
P80~P160形:CMY-Y62-GG3 P224・P280形:CMY-Y62-GG4	CMY-Y63-GG2	CMY-Y64-GG2	CMY-Y68-GG2

#### ■各部冷媒配管の選定

- (1) 室外ユニット~第1分岐間(A)  
(2) 分岐~室内ユニット間 (a.b.c.d.e)  
(3) 分岐~分岐間 (B.C)
- の各部の配管サイズを右表より選定します。

(1) 室外ユニット~第1分岐間冷媒配管径 (室外ユニット配管径)

能力	配管径(mm)	
P80形~ P160形	液管	φ 9.52
	ガス管	φ 15.88
P224形・ P280形	液管	φ 9.52 ※
	ガス管	φ 25.4

※最遠長が60mを超える場合はφ12.7

(2) 分岐~室内ユニット間冷媒配管径 (室内ユニット配管径)

能力	配管径(mm)		能力	配管径(mm)	
P56形以下	液管	φ 6.35	P224形	液管	φ 9.52
	ガス管	φ 12.7		ガス管	φ 19.05
P71~P160形	液管	φ 9.52	P280形	液管	φ 9.52
	ガス管	φ 15.88		ガス管	φ 22.2

(3) 分岐~分岐間冷媒配管径

能力	配管径(mm)		能力	下流ユニット 形名合計	配管径(mm)	
P80形~P160形	液管	φ 9.52			P224形 P280形	P160以下 P161~
	ガス管	φ 15.88	ガス管	φ 15.88 φ 25.4 ※		

※最遠長が60mを超える場合はφ12.7

#### ■冷媒追加充填量

- 延長配管液管のサイズと長さ、接続室内ユニットの合計容量から追加充填量を算出します。
- 右記の容量で追加充填量を算出し追加充填してください。
- 0.1kg未満は切上げをしてください。(算出した追加充填量が6.01kgの場合、6.1kgに切り上げる)

※出荷時冷媒量

室外ユニット形名	冷媒封入量
PUSY-FP(HP)80	4.8kg
PUSY-FP(HP)112	
PUSY-FP(HP)140	
PUSY-FP160	6.8kg
PUSY-FP224	
PUSY-FP280	

#### ■室外ユニットP80~P160の冷媒追加充填量

追加充填量 (kg)	液管サイズφ12.7の配管総延長×0.092	液管サイズφ9.52の配管総延長×0.05	液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019	接続室内ユニット合計容量	室内ユニット分
	(m) × 0.092(kg/m)	(m) × 0.05(kg/m)	(m) × 0.019(kg/m)	~P80	1.5kg
				P81~P160	2.5kg
				P161~	3.0kg

#### ■室外ユニットP224~P280の冷媒追加充填量

追加充填量 (kg)	液管サイズφ12.7の配管総延長×0.092	液管サイズφ9.52の配管総延長×0.05	液管サイズφ6.35の配管総延長×0.019	接続室内ユニット合計容量	室内ユニット分
	(m) × 0.092(kg/m)	(m) × 0.05(kg/m)	(m) × 0.019(kg/m)	~P160	1.0kg
				P161~P250	1.5kg
				P251~	2.0kg

※P224形、P280形の場合、最大追加冷媒量は、9.7kgです。

<例> 室外 : 160形  
室内1 : 71形 A : φ9.52...10m a : φ9.52...10m  
2 : 45形 B : φ9.52...20m b : φ6.35...10m  
3 : 36形 C : φ9.52...20m c : φ6.35...5m  
4 : 22形 d : φ6.35...5m  
5 : 22形 e : φ6.35...5m

各液管総長は  
φ9.52 : A+B+C+a=10+20+20+10=60m  
φ6.35 : b+c+d+e=10+5+5+5=25m

室内合計容量は  
71+45+36+22+22=196

したがって  
追加充填量=60×0.05+25×0.019+3.0kg=6.5kg(端数切上げ)


の時

## 6. 冷媒配管の接続 (つづき)


### 2) 分岐管据付要領

詳細については別売分岐ジョイント、分岐ヘッダーに添付されております説明書によって行ってください。

#### ■分岐ジョイント



#### ■分岐ヘッダー





- 分岐ジョイントの取付姿勢についての制約はありません。
- 12～14ページにより選定した冷媒配管サイズと接続部のサイズが異なる場合、異径接手を使用し、サイズを合わせて使用します。異径接手はキットに付属されています。

- 分岐ヘッダーの取付姿勢についての制約はありません。
- 12～14ページにより選定した冷媒配管サイズと接続部のサイズが異なる場合、接続部をパイプカッターなどで切断するか、又は異径接手を使用し、サイズを合わせて使用します。
- 接続する配管の数がヘッダー分岐数より少ない場合は接続しない箇所キャップをロウ付してください。キャップはキットに付属されています。(4分岐は液側・ガス側各1個、8分岐は液側・ガス側各3個入っています。)





●ヘッダー分岐後の再分岐はできません。



作業手順 ●配管の取入れ方向は、前・後・右・下の4方向です。

### 3) パネルとりはずし

サービスパネル(ネジ3本)と前配管カバー(ネジ2本)、後配管カバー(ネジ4本)をとりはずしてください。なお、後配管カバー(ネジ4本)は後配管取入れの場合のみとりはずしてください。



### 4) 配管接続

- 配管の接続は、まず室内ユニット側から行ってください。
- 配管を曲げる際、曲げR(R100～R150)を十分にとり、折らないように注意してください。
- 配管は圧縮機に接触しないように施工してください。(異音、振動の原因になります。)
- 224・280形の場合、室外ユニットの外で現地配管と付属部品のジョイントパイプとを無酸化ロウ付した後、バルブへ接続してください。

<トルクレンチによる適正な締付トルク>

銅管外径(mm)	締付トルクN・m(kgf・cm)
φ 6.35	14～18(140～180)
φ 9.52	34～42(340～420)
φ 12.70	49～61(490～610)
φ 15.88	68～82(680～820)
φ 19.05	99～121(990～1210)


## 6. 冷媒配管の接続 (つづき)

- ①液管・ガス管をフレア加工し、フレアシート面に冷凍機油(現地手配)を薄く塗布してください。  
ネジ部には冷凍機油を塗布しないでください。過剰な締付トルクによるネジ部破損の原因になります。

パイプ径 (mm)	リジット(クラッチ)式		フレア部加工寸法 φB(mm)	フレア形状 45°±2° 90°±0.5° R0.4~R0.8
	R32-R410A用 フレアツール	R22-R407C用 フレアツール		
	A寸法(mm)			
φ 6.35(1/4")	0~0.5	1.0~1.5	8.7~9.1	
φ 9.52(3/8")	0~0.5	1.0~1.5	12.8~13.2	
φ 12.70(1/2")	0~0.5	1.0~1.5	16.2~16.6	
φ 15.88(5/8")	0~0.5	1.0~1.5	19.3~19.7	
φ 19.05(3/4")	0~0.5	1.0~1.5	23.6~24.0	

※従来のツールを使って冷媒R410A用のフレア加工をする場合は、上表を参考に加工してください。  
出し代調整用の銅管ゲージを使用すれば、A寸法が確保できます。フレア加工後にφB寸法の確認をしてください。

- ②接続は中心を合わせ、フレアナットは最初の3~4回転を手で締めます。  
フレアナットの締付けは前ページの表<トルクレンチによる適正な締付トルク>を目安にして必ずトルクレンチを使用してダブルスパナで締め付けてください。(右図参照)



- ③配管をロウ付接続する場合、必ず窒素置換による無酸化ロウ付をしてください。市販の酸化防止剤は配管の腐食・冷凍機油を劣化させるおそれがあるので使用しないでください。無酸化ロウ付を行わないと、圧縮機破損のおそれがあります。詳細な作業方法は「三菱電機株式会社スリムエアコン 施工マニュアル」を参照してください。

- ※1 ロウ付作業時には換気を適切に行ってください。密閉された部屋あるいは小部屋で作業する場合は、作業前に必ず冷媒漏えいが無いことを確認してください。万一、冷媒が漏れて滞留すると、着火又は有毒ガスが発生します。
- ※2 空調機の設置、修理などの作業を行う場所では、ガス燃焼機器、電気ヒーターなどの火元(着火源)となるものは十分に遠ざけてください。
- ※3 ロウ材は、JIS指定の良質品を使用してください。
- ※4 ロウ付作業は労働安全衛生法で定められた溶接技能士又はガス溶接技能講習修了者が作業してください。
- ※5 フラックスを使用する場合は下記点に注意してください。  
・ロウ付後、フラックスを完全に除去してください。フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷媒機油が劣化しコンタミとなります。

### <ジョイントパイプの接続方法>

#### ガス側配管の接続について


本記載事項によらない場合、性能の低下・故障の原因となります

P224/P280形ではφ25.4管がガス側配管の正規サイズとなります。

(許容配管長や追加冷媒量については、この据付工事説明書を参照ください。)


- ①ジョイントパイプ(付属品)にフレアナット(本体取付品)を取り付け後、フレア加工(F3/4)してください。
- ②現地配管と①のジョイントパイプとを無酸化ロウ付をしてください。
- ③②の後、ジョイントパイプを機内のバルブにフレア接続してください。

※バルブにジョイントパイプを取付けた状態でロウ付作業を行うと、部品の焼損から冷媒漏れを引き起こすことがあります。



現地での配管拡管加工時には、  
下表の配管最小はまり込み深さを満足してください。

配管径(mm)	最小はまり込み深さ(mm)
5以上 8未満	6
8以上 12未満	7
12以上 16未満	8
16以上 25未満	10
25以上 35未満	12
35以上 45未満	14



必ず減圧弁を使用してください。  
必ず窒素ガスを使用してください。  
(酸素・炭酸ガス・フロンガスは不可)

## 6. 冷媒配管の接続 (つづき)

- ④冷媒配管接続後に現地接続配管と室内ユニットのガス漏れ検査を行ってください。  
冷媒配管の気密試験方法

1. 器具類を接続してください。

- バルブは閉じたままで絶対に開かないでください。
- バルブ(液・ガス共)のサービスポートより加圧してください。
- 加圧には窒素ガスを使用してください。

2. 加圧は一度に規定圧までにしないで徐々に行ってください。

- ①0.5MPaG(5kgf/cm<sup>2</sup>G)まで加圧し、5分間放置し  
圧力低下のないことを確認してください。
- ②1.5MPaG(15kgf/cm<sup>2</sup>G)まで昇圧し、5分間放置し圧力低下のないことを確認してください。
- ③80~160形は3.6MPaG(36kgf/cm<sup>2</sup>G)、224~280形は4.15MPaG(41.5kgf/cm<sup>2</sup>G)まで昇圧し、  
周囲温度と圧力をメモしてください。

3. 規定値で約1日放置し、圧力が低下していなければ合格です。

- 周囲温度が1℃変化すると圧力が約0.01MPa(0.1kgf/cm<sup>2</sup>)変化します。補正を行ってください。

4. 2~3項の確認で圧力低下の認められたものは漏れがあります。漏れ箇所の手直しが必要です。

- ⑤バルブ(液・ガス共)のサービスポートより、高性能な真空ポンプを使用して十分な時間(-0.1MPaGに達してから1時間以上)真空引きを行い、配管内の真空乾燥を行ってください。真空度は必ず真空計にて確認してください。配管内に水分が残留していると、短時間の真空引きでは真空度が到達しない場合があります。真空ポンプを停止してから、1時間以上放置して真空計の圧力が上がらないことを確認してください。真空乾燥実施後、室外ユニットのバルブ(液・ガス共)を全開の状態にしてください。これにより冷媒回路は室内・外完全につながります。

- 真空乾燥が不十分ですと、空気や水蒸気が冷媒回路内に残留し、高圧の異常上昇・低圧の異常低下・水分による冷凍機油の劣化などの原因となり、性能低下や圧縮機の故障につながります。

- 水分が残っていると考えられる場合は、窒素ガスで0.05MPaG(0.5kgf/cm<sup>2</sup>)まで加圧し、再度真空乾燥を行ってください。

- バルブを閉めたまま運転しますと圧縮機、制御弁などの損傷を招きます。

- 室外ユニット配管接続部は、リークディテクター又は石けん水でガス漏れチェックを必ず行ってください。

- 本体の冷媒を使用してエアパージは絶対に行わないでください。

- バルブの操作が終わりましたら、バルブ弁操作部のキャップを締付トルク20~25N・m(200~250kgf・cm)で、確実に締め付けてください。


キャップを忘れますと冷媒漏れにつながります。また、キャップ内面は冷媒漏れシールになっていますので、傷をつけないようにしてください。

- ※バルブに付いているサービスポートのキャップ(ナット)は締付トルク14~18N・m(140~180kgf・cm)で確実に締め付けてください(スローリーク防止)。

〈バルブの全開方法〉 ●機種ごとにバルブの操作方法が異なります。必ず本体のバルブにあった操作で作業してください。


〈1〉

- ①キャップをとりはずし、適正なサイズの六角レンチで弁を反時計回りに止まるまで回してバルブを全開にしてください。ストッパーに当たったら、それ以上の力は加えないでください。
- ②全開状態を確認後、キャップを元どりに締め付けてください。



〈2〉


- ①キャップをとりはずしハンドルを手前に引き反時計方向に1/4回転させて全開にしてください。
- ②全開状態を確認後、ハンドルを本体に押し入れて、キャップを元どりに締め付けてください。



### チャージバルブを使用する場合の注意

A部のみを回してください。

A部とB部を同時に回して増し締めしない。



サービスポートに取り付ける際に締め過ぎるとバルブコア(虫ピン)の変形、緩みによるガス漏れのおそれがあります。B部の方向を決めてから、A部のみを回転させて締め込んでください。A部を締め込んだ後、A部とB部を同時に回して増し締めしないでください。

## 6. 冷媒配管の接続 (つづき)

- 5) 配管をラッキングされる場合
  - 前又は後配管の場合、φ90までのラッキング取入れができます。配管カバーのロックアウトを溝に沿って切り取りラッキングを行ってください。
- 6) 配管取入れ部の隙間塞ぎについて
  - 配管取入れ部は、お手持ちのパテ、シール材などを使用し隙間のないようシールしてください。  
(音漏れ、又は昆虫などの小動物、雨水、粉塵などの侵入により故障の原因になります。)
- 7) 漏えい点検記録簿の管理について
  - 気密試験後、冷媒の充填状況、漏えい検査結果などを所定の記録用紙に追記し、空調機器の所有者が管理するようにしてください。
- 8) バルブの開閉操作時には、保護具を着用してください。
  - 低外気環境でのバルブの開閉操作時に、バルブ本体と弁操作部の隙間から冷媒が漏れるおそれがあります。

## 7. ドレン配管 (Fitマルチ (PUSY-FP・(S)MH2) のみ)

本ユニットは、ドレンがベースの数箇所より流れ出るときがあります。ドレン配管される場合は、ドレンソケット又は集中排水ドレンパンをご利用ください。

※1 凍結防止ヒーターおよび集中排水ドレンパンと併用できません。周囲温度0℃以下になる場所では使用しないでください。

※2 ドレンソケットと併用できません。周囲温度0℃以下になる場所では使用しないでください。

ドレンソケット

PAC-SJ73DS\*1

集中排水ドレンパン

PAC-SH97DP\*2

## 8. 電気配線

### 1) 配線工事

●電源線及び内外接続線は途中接続しないこと。  
発煙や発火、又は通信異常の原因となります。


- ①配線の取入れ方向  
前・後・右・下の4方向から取入れができます。  
(前面又は右面、後面から取入れの場合は、電源穴(ロックアウト)をご利用ください。)
- ②サービスパネルをとりはずしてください。
- ③電源線は必ず絶縁スリーブ付きの絶縁処理をした丸型圧着端子を使用してください。
- ④端子台ネジ部は下図の締付トルクに従ってください。

	締付トルク [N・m]
M4(A,B,S)	1.6±0.1
M5(R,S,(T))	2.4±0.1
M6(R,S,T)	2.8±0.1




- ⑤ 電源線に丸型圧着端子などの端末処理ができない場合、又は単線(内外配線用のVVF)の場合は以下の作業手順に従い配線を行ってください。

#### <1本の電線を配線する場合>

a. ネジを十分に緩め、電線を入れるスペースを確保します。




- b. 端子台に切り欠きがある場合は、電線を切り欠きに差し込みます。
- c. ネジをしっかり締め付け、電線を固定します。



## 8. 電気配線 (つづき)


〈2本の電線を配線する場合〉

- a. ネジを十分に緩め、電線を入れるスペースを確保します。
- b. 電線が同径の場合、ネジの両側に電線を差し込みます。



・同径の電線を両側に接続


- c. 電線太さが異なる場合は、上下2段に分け電線を差し込みます。



下座金が上がります。

- d. ネジをしっかり締め付け、電線を固定します。

配線工事にて端子台に配線を接続する際は、室外ユニット内部機器の特に高温部(四方弁など)に接触しないように配線を引き回してください。





配線が圧縮機ターミナル部にかからないように引き回し、ケーブルストラップで固定してください。

### ⑥ 注意事項

〈配線作業時の注意〉

※下記事項を必ず守ってください。

⊘ 禁止		・片側2本の接続は禁止 ・同じ端子への3本以上の接続は禁止
		・異径電線の両側接続は禁止
・単線を使用する場合、丸型圧着端子などの端末処理は禁止		
・余った配線を束ねてパネル内に押し込まないでください		

### ⑦ 必ずD種接地工事を行ってください。

〈アース線仕様〉 接地抵抗100Ω以下

●φ1.6mm(2.0mm)以上 (P224/280形はφ2.0mm以上)



**警告**

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。また途中接続は絶対に行わない。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」及びこの据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧、ブレーカーを使用する。電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。



**注意**

接地工事を行う。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は感電の原因になります。

電源には必ず漏電遮断器を取り付ける。漏電遮断器が取り付けられていないと感電の原因になります。

正しい容量のブレーカー(漏電遮断器・手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)・配線用遮断器)を使用する。  
大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災などの原因になります。

### 2) 配線取入れ部の隙間塞ぎについて

- 配線取入れ部は、お手持ちのパテ、シール材などを使用し隙間のないようにシールしてください。  
(音漏れ、又は昆虫などの小動物、雨水、粉塵などの侵入により故障の原因になります。)
- 電線が電源穴(ノックアウト)のエッジ部分で損傷しないように保護してください。

## 8. 電気配線 (つづき)

### 3) 注意事項

- ① [電気設備に関する技術基準]・[内線規程] 及び事前に、各電力会社のご指導に従ってください。



**警告**

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及び据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧、ブレーカーを使用する。

- 電源回路に、容量不足や施工不備があると感電、火災などの原因になります。

- ② ユニット外部では制御用配線（以下制御線と呼ぶ）が電源配線の電気のノイズを受けないように離して（5cm以上）施工します。（制御線と電源線を同一電源管に入れないこと。）
- ③ 室外ユニット・室内ユニットの電気品箱は、サービス時とりはずすことがありますので、配線には余裕を設けます。





**注意**

室外ユニット側で確実にアースを行う。

- アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しない。
- アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

- ④ 伝送線用端子台には、絶対に200V電源を接続しないでください。万一接続すると電子部品が焼損します。
- ⑤ 伝送線は、2芯のケーブルを使用します。接続方法は20～38、40ページを参照ください。系統の異なる伝送線を多芯の同一ケーブルで配線しないでください。伝送信号の送受信が正常にできなくなり、誤動作の原因になりますので、絶対に行わないでください。



### 4) 配線設計とシステム設定

#### 4)-1 制御配線の種類と許容長

制御配線は、システム構成により異なります。制御配線には、「伝送線」と「リモコン線」があり、システム構成により配線の種類及び許容長が異なります。

また、以下に示すように、伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近傍している場合は、ノイズ障害防止のためにユニット本体をノイズ源から離してください。

#### ① M-NET 伝送線

配線の種類	対象施設	全ての施設
	種類	シールド線 CVVS・CPEVS・MVVS
	線数	2芯ケーブル
	線径	1.25mm <sup>2</sup> またはφ1.2mm以上
室内外伝送線最遠長		最大200m
集中管理用伝送線及び室内外伝送線最遠長(室外ユニットを経由した最遠長)		最大1000m(500m) ※集中管理用伝送線に設置される伝送線用給電ユニットから各室外ユニット及びシステムコントローラーまでの配線長は最大200m ※システムに最遠長1000m非対応のユニット/リモコンが1台でも含まれる場合は最大500mとなります。 各ユニット/リモコンの最遠長1000m対応状況は最新カタログで確認してください。

## 8. 電気配線 (つづき)

【図4)-1】にビル用マルチエアコンのM-NET伝送線の配線図例を示します。

1系統あたりの集中管理系M-NET伝送線、室内外伝送系M-NET伝送線の線長制限で示すと、下図の例で総配線長は下の式で表されます。これは、他の機器とM-NET伝送線上で通信を確実にを行うための距離制限です。


この距離を超えると末端の機器までM-NET信号が届かなくなり、通信・制御不能となります。

$$a+b+d+e(f) \leq 1000m \quad a+b+c+g \leq 1000m \quad e(f)+d+c+g \leq 1000m$$

手元リモコン配線は10m以内となります。

10mを超える場合は、超える部分を「総配線長1000m以内」の内数に加算します。

【図4)-1】 M-NET伝送線の配線図例



### (A)集中管理用伝送線

集中管理用伝送線の給電距離は以下の式で表されます。これは、集中管理用伝送線上の給電される距離制限です。この距離を超えると末端機器までの給電が届かなくなり、通信・制御不能となります。

$$a+b \leq 200m \quad a+b+c \leq 200m$$

### (B)室内外伝送線

室内外伝送線の給電距離は以下の式で表されます。これは、室内外伝送線上に給電できる距離制限です。この距離を超えると末端機器までの給電が届かなくなり、通信・制御不能となります。

$$d+e(f) \leq 200m \quad g \leq 200m$$

また、手元リモコンの配線が10mを超える場合は、超える部分を「総配線長1000m以内」、かつ「給電距離200m以内」の内数に加算します。

### ②リモコン線

		MAリモコン(注1)(注5)	M-NETリモコン(注2)(注8)
配線の種類	種類	VCTF・VCTFK・CVV・VVR・VVF・VCT	シールド線 CVVS・CPEVS・MVVS
	線数	2芯ケーブル	2芯ケーブル(単線の場合は1対(P))
	線径	0.3~1.25mm <sup>2</sup> (注3)	0.3~1.25mm <sup>2</sup> またはΦ0.65~Φ1.2mm(注7)
総延長		最大200m(注4)(注6)	10mを超える部分は、室内外伝送線最遠長の内数としてください。

(注1) MAリモコンとは、MAスムーズリモコン、MAスマートリモコン、MAコンパクトリモコン及びワイヤレスリモコン(受光部アダプター: MAタイプ)を示します。

(注2) M-NETリモコンとは、MEリモコン及びM-NETコンパクトリモコンを示します。

(注3) MAスマートリモコン、MAコンパクトリモコン、ジーニアスリモコンを接続する場合は、シース付0.3mm<sup>2</sup>ケーブルで配線してください。

(注4) MAスマートリモコンを含むMAリモコンをペア接続する場合は最大100mです。

(注5) FitマルチのPUSY-FP80/112と接続し、MAリモコンの配線長が10mを超える場合はMAリモコンと室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。

(注6) MAコンパクトリモコンの場合、70mです。また、1リモコン接続のみの対応です。

(注7) 10mを超える場合は、1.25mm<sup>2</sup>以上またはΦ1.2mm以上のケーブルで配線してください。

(注8) PAR-F30ME、PAR-F40MEシリーズは、0.3mm<sup>2</sup>のケーブルで配線してください。

### 4)-2 スイッチ設定の種類と方法

スイッチの設定は、システム構成により設定の要否が異なります。配線工事前には必ず【4)-4システム接続例】をご覧ください。

また、スイッチを設定する場合は、必ず電源を遮断した状態で行ってください。

通電状態のままスイッチを操作した場合は、設定内容が変わらず正常に作動しません。

スイッチ設定ユニット		記号	電源遮断ユニット
ビル用マルチエアコン室内ユニット	親機・子機	IC	室外ユニット及び室内ユニット
ロスナイ・外気処理ユニット(注1)		LC	室外ユニット及びロスナイ
M-NETリモコン	主・従リモコン	ME	室外ユニット
MAリモコン	主・従リモコン	MA	室内ユニット
店舗・事務所用マルチエアコン室外ユニット		OC	室外ユニット

(注1) 室内外伝送線にロスナイを接続する場合は。

## 8. 電気配線 (つづき)

### ①M-NETアドレス設定

システム構成により、アドレス設定の要否及びアドレス設定範囲が異なります。

ユニット又は コントローラー	記号	アドレス 設定範囲	設 定 方 法	工場出荷時の アドレス設定	
ビル用マルチエアコン 室内ユニット	親機・子機	IC	0,01~50 (注1, 注4)	・ 同一グループ内の親機にしたい室内ユニットを最も若いアドレスにし、同一グループ内の室内ユニットアドレスを連番に設定してください。 (注4)	00
M-NET接続用 アダプター					
M-NET制御 インターフェイス					01
フリープラン アダプター					
ロスナイ・外気処理ユニット	LC	0,01~50(注1)	全室内ユニット設定後に任意にアドレスを設定してください。	00	
M-NETリモコン	主リモコン	ME	101~150	同一グループ内の最も若い室内ユニット親機アドレス+100に設定してください。	101
	従リモコン	ME	151~200 (注3)	同一グループ内の最も若い室内ユニット親機アドレス+150に設定してください。	
MAリモコン	MA	アドレス設定不要です。 (ただし、2リモコン運転する場合は主従切換スイッチ設定が必要です)			主
店舗・事務所用マルチエアコン 室外ユニット	OC	0,51~100 (注2)	アドレスは室外基板上的ロータリースイッチSWU1, SWU2で設定してください。	00	
システム コントローラー	グループ リモコン	GR SC	201~250	管理したい最小グループNo.+“200”に設定してください。	201
	システム リモコン	SR SC	201~250	左記アドレス範囲で任意	201
	ON/OFF リモコン	AN SC	201~250	管理したい最小グループNo.+“200”に設定してください。	201
	スケジュールタイマー (M-NET対応)	ST SC	201~250	左記アドレス範囲で任意	202
	集中コントローラー G-150AD/G-50	TR SC	0,201~250	左記アドレス範囲で任意	000
	LMアダプター	SC	201~250	左記アドレス範囲で任意	247

(注1) 他の冷媒回路システムの室内ユニット、室外ユニットのアドレスと重複する場合は、設定範囲内の空きアドレスを設定してください。

(注2) 室外ユニットのアドレスを“100”に設定する場合は“50”としてください。

(注3) M-NETリモコンのアドレスを“200”に設定する場合は“00”としてください。

(注4) 室内ユニットには、アドレスを設定する制御基板を2枚若しくは3枚搭載した機種があります。

①No.1制御基板(右側)のアドレスを若いアドレス、No.2制御基板のアドレスを「No.1制御基板アドレス+1」としてください。

②制御基板が3枚の場合、No.3制御基板のアドレスを「No.1制御基板アドレス+2」に必ず設定してください。

### ②室外ユニット給電切換コネクタの設定 (工場出荷時の設定：“CN41”にコネクタ接続)

冷媒システム内の総接続台数に制限が発生しますので【4)-3システム構成制約】も必ずご覧ください。

冷媒システム	システムコントローラーとの接続	伝送線用 給電ユニット	異冷媒 グルーピング運転	給電切換コネクタの設定
単一冷媒	—	—	—	CN41のまま (工場出荷時の設定)
複数冷媒	なし	—	なし	1台の室外ユニットのみ、給電切換コネクタ (CN41) を (CN40) に差換えます。(注1) ※CN40に差換えた1台の室外ユニットの端子台 (TB7) のS (シールド) 端子とアース端子 (⚡) を短絡してください。
	室内外伝送線に 接続あり	不 要	あり/なし	
	集中管理用伝送線に 接続あり	要	あり/なし	CN41のまま (工場出荷時の設定)

(注1) 給電コネクタ (CN41) の (CN40) への差換えはシステム内で1台のみとしてください。

ただし、システムコントローラーを接続する場合、伝送線用給電ユニットを接続しCN41の差換えは行わないでください。

## 8. 電気配線 (つづき)

### ③室外ユニット集中管理スイッチ設定 (工場出荷時の設定: "SW2-1"OFF)

システム構成	集中管理スイッチの設定
システムコントローラーとの接続システム なし	OFFのまま (工場出荷時の設定)
システムコントローラーとの接続システム あり (注1)	ON

(注1) LMアダプターのみ接続する場合は、SW2-1は"OFF"のままにしてください。

### 4)-3 システム構成制約

各ユニット1台あたり接続可能な台数を示します。

- (1) 室内ユニット リモコン接続台数 (1グループ内) ……………最大2台  
換気ユニット接続台数 ……………1台
- (2) リモコン 室内ユニット接続台数 (1グループ内) ……最大9台
- (3) 換気ユニット 室内ユニット接続台数 ……………最大9台
- (4) 室外ユニット

#### ①接続可能台数一覧

名称	記号	接続可能台数
室外ユニット	OC	—
室内ユニット	IC	OC1台に1~12台 (P80:1~4台、P112:1~6台、P140:1~8台、P160:1~9台、 P224:1~12台、P280:1~12台)
MAリモコン	MA	1グループに最大2台
M-NETリモコン	ME	1グループに最大2台

#### ②給電の方法

a) 給電能力係数 室外ユニット・伝送線用給電ユニットは下記の給電能力を有しています。

##### ■給電能力一覧表

給電ユニット形名	給電能力係数	内TB7への給電能力	内TB3への給電能力
R410A店舗・事務所用マルチエアコン室外ユニット	48	0	48
伝送線用給電ユニット (PAC-SC51KU)	20	20	0

b) 消費電力係数 室内ユニット・リモコン関連は下記の消費電力係数となります。

##### ■消費電力一覧表

受電ユニット形名	消費電力係数
室内ユニット	4
ロスナイリモコン	1
M-NETリモコン PAR-F30ME	2
MAリモコン	0
空調冷熱総合管理システム AE-200J、AE-50J	0
集中コントローラーG-150AD	2
集中コントローラーG-50-Wシリーズ、GB-50	12
ON/OFFリモコン	4
グループリモコン、スケジュールタイマー	2
システムリモコン PAC-SF50AT	6

## 8. 電気配線（つづき）

### c) 制限事項

#### ■室内ユニット接続台数

使用リモコン	室外ユニットからの給電
MAリモコン使用時	12台
M-NETリモコン使用時	12台

#### ■各コントローラー接続台数

給電ユニット形名	接続可能台数						
	M-NETリモコン PAR-F30ME	ロスナイ リモコン	システム リモコン	スケジュールタイマー /グループリモコン	ON/OFF リモコン	集中コント ローラー G-150AD ※1	空調冷熱総合 管理システム AE-200J
伝送線用給電ユニット PAC-SC51KU	10	20	3	10	5	1	1

※1. 集中コントローラー（G-150AD）は、システム制約上、同一系統に1台接続が可能です。

### 4)-4 システム接続例

#### ①MAリモコンを用いたシステム

	冷媒システム	システムコントローラーとの接続	室内外立上げ	備 考
(A)	単一冷媒	なし	自動アドレス立上げ	
(B)	単一冷媒	なし	手動アドレス立上げ	ロスナイ複数台数接続
(C)	異冷媒グルーピング	なし	手動アドレス立上げ	
(D)	異冷媒グルーピング	集中管理用伝送線に接続あり	手動アドレス立上げ	
(E)	異冷媒グルーピング	室内外伝送線に接続あり	手動アドレス立上げ	

#### ②M-NETリモコンを用いたシステム

	冷媒システム	システムコントローラーとの接続	室内外立上げ	備 考
	異冷媒グルーピング	集中管理用伝送線に接続あり	手動アドレス立上げ	

#### ③MAリモコンとM-NETリモコンを混在したシステム


	冷媒システム	システムコントローラーとの接続	室内外立上げ	備 考
	異冷媒グルーピング	集中管理用伝送線に接続あり	手動アドレス立上げ	

## 8. 電気配線 (つづき)

### 4)-4 システム接続例(つづき)

#### ①MAリモコンを用いたシステム

##### (A) 単一冷媒システムの場合 (室内外自動アドレス立ち上げ)



禁 止 事 項	許 容 長
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同一グループの室内ユニットにM-NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。</li> <li>2. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。</li> <li>3. 室内グループ運転で発停入力 (CN32, CN51, CN41) を使用する場合、及び機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は「室内外自動アドレス立ち上げ」はできません。</li> <li>4. 単一冷媒系統内に2台以上のロスナイを接続する場合は、次項の① (B) 「室内外手動アドレス立ち上げ」をご参照ください。</li> </ol>	<p>&lt;a.室内外伝送線&gt; 最遠長(1.25mm<sup>2</sup>以上)</p> <p style="margin-left: 20px;"><math>L2+L3+L4 \leq 200\text{m}</math></p> <p style="margin-left: 20px;"><math>L2+L11+L12+L13 \leq 200\text{m}</math></p> <p>&lt;b.集中管理用伝送線&gt; 接続不要です。</p> <p>&lt;c.MAリモコン配線&gt; 総延長(0.3~1.25mm<sup>2</sup>)</p> <p style="margin-left: 20px;"><math>m1 \leq 200\text{m}</math></p> <p style="margin-left: 20px;"><math>m2+m3 \leq 200\text{m}</math></p> <p style="margin-left: 20px;"><math>m4+m5 \leq 200\text{m}</math></p>

## 8. 電気配線 (つづき)

### 4)-4 システム接続例(つづき)

#### 配線方法・アドレス設定方法

〈a.室内外伝送線〉 ※必ずシールド線をご使用ください。

室外ユニット(OC)の室内外伝送線用端子台(TB3)のA,B端子と各室内ユニット(IC)の室内外伝送線用端子台(TB5)のA,B端子を渡り配線します。(無極性2線)

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、OCの伝送線用端子台(TB3)のS端子と、ICの端子台(TB5)のS端子とを渡り配線します。

〈b.集中管理用伝送線〉

接続不要です。

〈c.MAリモコン配線〉

ICのMAリモコン線用端子台(TB15)の1,2端子をそれぞれMAリモコン(MA)の端子台に接続します。(無極性2線)

※FitマルチのPUSY-FP80/112と接続し、MAリモコンの配線長が10mを超える場合はMAリモコンと室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。

[2リモコン運転の場合]

2リモコンとする場合は、ICの端子台(TB15)の1,2端子と2つのMAの端子台をそれぞれ接続します。

※一方のMAリモコンの主従切換スイッチを従リモコンに設定してください。(設定方法は、MAリモコンの据付説明書をご覧ください。)

[室内グループ運転の場合]

ICをグループ運転する場合は、同一グループ内の全ICの端子台(TB15)の1,2端子同士を接続し、一方のICの端子台(TB15)の1,2端子とMAリモコンの端子を接続します。(無極性2線)

※機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、「室内外自動アドレス立ち上げ」はできません。

〈d.ロスナイ接続〉

ICの端子台(TB5)のA,B端子とロスナイ(LC)の室内外伝送線用端子台(TB5)を渡り配線します。(無極性2線)

※自動的に冷媒系統内の全室内ユニットと連動登録されます。(ただし、室外ユニットよりも先にロスナイ(LC)の電源投入が必要です。)

※一部の室内ユニットとロスナイを連動する場合、ロスナイを連動せずに単独で使用する場合、冷媒系統内に16台を超える室内ユニットとロスナイを連動する場合又は、冷媒系統内にロスナイを2台以上接続する場合は、「室内外自動アドレス立ち上げ」はできません。

〈e.スイッチ設定〉

アドレス設定は不要です。

手順	ユニット又は コントローラー		アドレス設定範囲	設 定 方 法	注 意 事 項	工場 出荷時
1	室内 ユニット	親 機 IC	設 定 不 要	-	・機能が異なる室内ユニットを 同一グループ運転する場合は、 「室内外自動アドレス立ち上 げ」はできません。	00
		子 機 IC				
2	ロスナイ		設 定 不 要	-		00
3	MA リモコン	主リモコン MA	設 定 不 要	-	主従設定画面もしくは 主従切換スイッチ により設定	主
		従リモコン MA	従 リ モ コ ン			
4	室外ユニット		設 定 不 要	-		00


## 8. 電気配線 (つづき)

### 4)-4 システム接続例(つづき)

#### ①MAリモコンを用いたシステム

(B) 単一冷媒システムで、かつ、ロスナイ2台以上接続の場合 (室内外手動アドレス立ち上げ)

制御線配線例



#### 禁止事項

1. 同一グループの室内ユニットにM-NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。
2. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。

#### 許容長

- <a.室内外伝送線>
- ① (A) と同様
- <b.集中管理用伝送線>
- 接続不要です。
- <c.MAリモコン配線>
- ① (A) と同様

## 8. 電気配線 (つづき)

### 4)-4 システム接続例(つづき)

#### 配線方法・アドレス設定方法

〈a.室内外伝送線〉

①(A)と同様

[シールド線の処理]

①(A)と同様

〈b.集中管理用伝送線〉

接続不要です。

〈c.MAリモコン配線〉

①(A)と同様

[2リモコン運転の場合]

①(A)と同様

[室内グループ運転の場合]

①(A)と同様

〈d.ロスナイ接続〉

室内ユニット(IC)の端子台(TB5)のA, B端子とロスナイ(LC)の端子台(TB5)を渡り配線します。(無極性2線)

※リモコンから室内ユニットとロスナイとの連動登録が必要です。(登録方法は、リモコン据付説明書をご覧ください。)

〈e.スイッチ設定〉

以下の通り、アドレス設定が必要です。


手順	ユニット又は コントローラー		アドレス 設定範囲	設 定 方 法	注 意 事 項	工場 出荷時
1	室内 ユニット	親 機	IC	01~50	親機としたい室内ユニット に、同一グループ内の最も 若いアドレスを設定  同一グループ内の親機アド レスに連番で設定 【親機+1,+2,+3, …】	00
		子 機				
2	ロスナイ		LC	01~50	全室内ユニット設定後、 任意のアドレスを設定	00
3	MA リモコン	主リモコン	MA	設定不要	—  主従設定画面もしくは 主従切換スイッチ により設定	主
		従リモコン	MA	従リモコン		
4	室外ユニット		OC	51~100	同一冷媒系内の室内ユニットの中 で最も若いアドレス+50に設定 (室外基板上のロータリースイッチ SWU1, SWU2で設定)	00

## 8. 電気配線 (つづき)

### 4)-4 システム接続例(つづき)

#### ①MAリモコンを用いたシステム

(C) 異冷媒グルーピング運転の場合



#### 禁 止 事 項

1. 同一グループの室内ユニットにM-NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。
2. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。
3. 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台 (TB5) 同士を接続しないでください。
4. 室外ユニットの給電切換コネクター (CN41) の差換えは、1台の室外ユニットのみで実施してください。ただし、システムコントローラーを接続する場合は、伝送線用給電ユニットを接続しCN41の差換えは行わないでください。
5. 室外ユニットの集中管理用伝送端子台 (TB7) のS端子のアース処理は、1台の室外ユニットのみで実施してください。

#### 許 容 長

- 〈a.室内外伝送線〉  
最遠長 (1.25mm<sup>2</sup>以上)
- L12                    ≤200m  
L22                    ≤200m
- 〈b.集中管理用伝送線〉  
室外ユニットを経由した最遠長 (1.25mm<sup>2</sup>以上)
- L12+L31+L22       ≤1000m
- 〈c.MAリモコン配線〉  
① (A) と同様

## 8. 電気配線 (つづき)

### 4)-4 システム接続例(つづき)

#### 配線方法・アドレス設定方法

##### 〈a.室内外伝送線〉

①(A)と同様

[シールド線の処理]

①(A)と同様

##### 〈b.集中管理用伝送線〉 ※必ずシールド線をご使用ください。

異冷媒回路系室外ユニットOCの集中管理用伝送端子台TB7のA, B端子を渡り配線します。

1台の室外ユニットのみ、制御基板上の給電切換コネクタ(CN41)を(CN40)に差し換えます。

ただし、システムコントローラーを接続する場合、伝送線用給電ユニットを接続しCN41の差換えは行わないでください。

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、OCの端子台(TB7)のS端子を渡り配線します。

(CN40)に差し換えた1台の室外ユニットの端子台(TB7)のS端子を付属のアース線で電気品ボックスのアース端子に接続します。

##### 〈c.MAリモコン配線〉

①(A)と同様

[2リモコン運転の場合]

①(A)と同様

[室内グループ運転の場合]

①(B)と同様

##### 〈d.ロスナイ接続〉

①(B)と同様

##### 〈e.スイッチ設定〉

以下の通り、アドレス設定が必要です。


手順	ユニット又は コントローラー		アドレス 設定範囲	設 定 方 法	注 意 事 項	工場 出荷時
1	室内 ユニット	親 機	IC 01~50	親機としたい室内ユニット に、同一グループ内の最も 若いアドレスを設定	・機能が異なる室内ユニット を同一グループ運転する場 合は、最も機能の多い室内 ユニットを親機としてくだ さい。	00
		子 機		同一グループ内の親機アド レスに連番で設定 【親機+1,+2,+3, …】		
2	ロスナイ		LC 01~50	全室内ユニット設定後、 任意のアドレスを設定	・室内ユニットのアドレスと 重複しないように設定して ください。	00
3	MA リモコン	主リモコン	MA 設定不要	—		主
		従リモコン	MA 従リモコン	主従設定画面もしくは 主従切換スイッチ により設定		
4	室外ユニット		OC 51~100	同一冷媒系内の室内ユニットの中 で最も若いアドレス+50に設定 (室外基板上のロータリースイッチ SWU1, SWU2で設定)	・アドレスを“100”に設定 する場合は“50”として ください。	00

## 8. 電気配線 (つづき)

### 4)-4 システム接続例(つづき)

#### ①MAリモコンを用いたシステム

##### (D) 集中管理用伝送線にシステムコントローラーを接続した場合



#### 禁 止 事 項

1. 同一グループの室内ユニットにM-NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。
2. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。
3. 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台(TB5)同士を接続しないでください。
4. 集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、室外ユニットの給電切換コネクターは出荷設定のまま(CN41)としてください。
5. 伝送線給電ユニットのS端子をアースに接続してください。

#### 許 容 長

- 〈a.室内外伝送線〉  
① (C) と同様
- 〈b.集中管理用伝送線〉  
室外ユニットを經由した最遠長 (1.25mm以上)
- $$L33+L32+L31+L12 \leq 1000\text{m}$$
- $$L33+L32+L22 \leq 1000\text{m}$$
- $$L12+L31+L22 \leq 1000\text{m}$$
- 〈c.MAリモコン配線〉  
① (A) と同様

## 8. 電気配線 (つづき)

### 4)-4 システム接続例(つづき)

#### 配線方法・アドレス設定方法

##### 〈a.室内外伝送線〉

①(A)と同様

[シールド線の処理]

①(A)と同様

##### 〈b.集中管理用伝送線〉 ※必ずシールド線をご使用ください。

システムコントローラーのA, B端子、異冷媒回路系室外ユニットOCの集中管理用伝送端子台TB7のA, B端子を渡り配線します。

集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、室外ユニットの給電切換コネクタは出荷設定のまま(CN41)としてください。

全室外ユニットの制御基板上の集中管理スイッチ(SW2-1)を“ON”に設定します。

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、システムコントローラー、OCの端子台(TB7)のS端子を渡り配線します。

給電ユニットのS端子とアース端子(⚡)を短絡します。

##### 〈c.MAリモコン配線〉

①(A)と同様

[2リモコン運転の場合]

①(A)と同様

[室内グループ運転の場合]

①(A)と同様

##### 〈d.ロスナイ接続〉

ICの端子台(TB5)のA, B端子とロスナイ(LC)の室内外伝送線用端子台(TB5)を渡り配線します。(無極性2線)

※システムコントローラーから室内ユニットとロスナイとの連動登録が必要です。(登録方法は、システムコントローラーの取扱説明書をご覧ください。)

ただし、ON/OFFリモコン及びLMアダプターのみ接続する場合は、リモコンからの連動登録が必要となります。

##### 〈e.スイッチ設定〉

以下の通り、アドレス設定が必要です。


手順	ユニット又は コントローラー		アドレス 設定範囲	設 定 方 法	注 意 事 項	工場 出荷時	
1	室内 ユニット	親 機	IC	01~50	親機としたい室内ユニットに、同一グループ内の最も若いアドレスを設定 同一グループ内の親機アドレスに連番で設定 【親機+1,+2,+3, …】	・機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、最も機能の多い室内ユニットを親機としてください。	00
		子 機					
2	ロスナイ		LC	01~50	全室内ユニット設定後、任意のアドレスを設定	・室内ユニットのアドレスと重複しないように設定してください。	00
3	MA リモコン	主リモコン	MA	設定不要	主従設定画面もしくは主従切換スイッチにより設定	・MAリモコン配線で実施した室内グループ設定と同一内容をシステムコントローラーで初期設定してください。	主
		従リモコン	MA	従リモコン			
4	室外ユニット		OC	51~100	同一冷媒系内の室内ユニットの中で最も若いアドレス+50に設定 (室外基板上のロータリースイッチSWU1, SWU2で設定)	・アドレスを“100”に設定する場合は“50”としてください。	00

## 8. 電気配線 (つづき)

### 4)-4 システム接続例(つづき)

#### ①MAリモコンを用いたシステム

(E) 室内外伝送線にシステムコントローラーを接続した場合(LMアダプターを除く)



#### 禁 止 事 項

1. 同一グループの室内ユニットにM-NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。
2. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。
3. 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台 (TB5) 同士を接続しないでください。
4. 室外ユニットの給電切換コネクター (CN41) の差換えは、1台の室外ユニットのみで実施してください。
5. 室外ユニットの集中管理用伝送端子台 (TB7) のS端子のアース処理は1台の室外ユニットのみで実施してください。

#### 許 容 長

- 〈a.室内外伝送線〉  
最遠長 (1.25mm以上)  
L12 ≤200m  
L22 ≤200m  
L25 ≤200m
- 〈b.集中管理用伝送線〉  
室外ユニットを經由した最遠長 (1.25mm以上)  
L25+L31+L12 ≤1000m  
L12+L31+L22 ≤1000m
- 〈c.MAリモコン配線〉  
① (A) と同様

## 8. 電気配線 (つづき)

### 4)-4 システム接続例(つづき)

#### 配線方法・アドレス設定方法

〈a.室内外伝送線〉 ※必ずシールド線をご使用ください。

室外ユニット(OC)の室内外伝送線用端子台(TB3)のA,B端子と各室内ユニット(IC)の室内外伝送線用端子台(TB5)のA,B端子、及びシステムコントローラーのS端子を渡り配線します。(無極性2線)

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、OCの伝送線用端子台(TB3)のS端子と、ICの端子台(TB5)のS端子、及びシステムコントローラーのS端子とを渡り配線します。

〈b.集中管理用伝送線〉 ※必ずシールド線をご使用ください。

異冷媒回路系室外ユニットOCの集中管理用伝送端子台TB7のA, B端子を渡り配線します。

1台の室外ユニットのみ、制御基板上的給電切換コネクタ(CN41)を(CN40)に差し換えます。

全室外ユニットの制御基板上的集中管理スイッチ(SW2-1)を“ON”に設定します。

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、OCの端子台(TB7)のS端子を渡り配線します。

(CN40)に差し換えた1台の室外ユニットの端子台(TB7)のS端子を付属のアース線で電気品ボックスのアース端子に接続します。

〈c.MAリモコン配線〉

①(A)と同様

[2リモコン運転の場合]

①(A)と同様

[室内グループ運転の場合]

①(A)と同様

〈d.ロスナイ接続〉

ICの端子台(TB5)のA, B端子とロスナイ(LC)の室内外伝送線用端子台(TB5)を渡り配線します。(無極性2線)

※システムコントローラーから室内ユニットとロスナイとの連動登録が必要です。(登録方法は、システムコントローラーの取扱説明書をご覧ください。)

ただし、ON/OFFリモコンのみ接続する場合は、リモコンから連動登録を行ってください。

〈e.スイッチ設定〉


以下の通り、アドレス設定が必要です。

手順	ユニット又は コントローラー		アドレス 設定範囲	設 定 方 法	注 意 事 項	工場 出荷時
1	室内 ユニット	親 機	IC	01~50	親機としたい室内ユニットに、同一グループ内の最も若いアドレスを設定 同一グループ内の親機アドレスに連番で設定 【親機+1,+2,+3, …】	00
		子 機				
2	ロスナイ		LC	01~50	全室内ユニット設定後、任意のアドレスを設定	00
3	MA リモコン	主リモコン	MA	設定不要	主従設定画面もしくは主従切換スイッチにより設定	主
		従リモコン	MA	従リモコン		
4	室外ユニット		OC	51~100	同一冷媒系内の室内ユニットの中で最も若いアドレス+50に設定 (室外基板上的ロータリースイッチSWU1, SWU2で設定)	00

## 8. 電気配線 (つづき)

### 4)-4 システム接続例(つづき)

#### ②M-NETリモコンを用いたシステム



禁 止 事 項	許 容 長
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同一グループの室内ユニットにM-NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。</li> <li>2. 同一グループの室内ユニットに3台以上のM-NETリモコンは接続できません。</li> <li>3. 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台 (TB5) 同士を接続しないでください。</li> <li>4. 集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、室外ユニットの給電切換コネクタは出荷設定のまま (CN41) としてください。</li> <li>5. 伝送線給電ユニットのS端子をアースに接続してください。</li> </ol>	<p>〈a.室内外伝送線〉                      ① (C) と同様</p> <p>〈b.集中管理用伝送線〉                      ① (D) と同様</p> <p>〈c.M-NETリモコン配線〉                      総延長 (0.3~1.25mm)                      m1 ≤ 10m                      m2+m3 ≤ 10m                      ただし、10mを超える場合は、配線径を1.25mmとし、〈a.室内外伝送線〉の内数としてください。</p>

## 8. 電気配線 (つづき)

### 4)-4 システム接続例(つづき)

#### 配線方法・アドレス設定方法


- 〈a.室内外伝送線〉  
 ①(C)と同様  
 [シールド線の処理]  
 ①(A)と同様
- 〈b.集中管理用伝送線〉  
 ①(D)と同様  
 [シールド線の処理]  
 ①(D)と同様
- 〈c.M-NETリモコン配線〉  
 M-NETリモコンは、室内外伝送線上のどこにでも接続可能です。  
 [2リモコン運転の場合]  
 e.スイッチ設定を参照ください。  
 [室内グループ運転の場合] (異冷媒グループ含む)  
 e.スイッチ設定を参照ください。
- 〈d.ロスナイ接続〉  
 ①(D)と同様
- 〈e.スイッチ設定〉  
 以下の通り、アドレス設定が必要です。

手順	ユニット又はコントローラー		アドレス設定範囲	設定方法	注意事項	工場出荷時
1	室内ユニット	親機 子機	IC 01~50	親機としたい室内ユニットに、同一グループ内の最も若いアドレスを設定 同一グループ内の親機アドレスに連番で設定 【親機+1,+2,+3, …】	・機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、最も機能の多い室内ユニットを親機としてください。	00
2	ロスナイ		LC 01~50	全室内ユニット設定後、任意のアドレスを設定	・室内ユニットのアドレスと重複しないように設定してください。	00
3	M-NET リモコン	主リモコン 従リモコン	ME 101~150 ME 151~200	同一グループ内の親機アドレス+100 同一グループ内の親機アドレス+150	・100の位を設定する必要はありません。 ・アドレスを“200”に設定する場合は“00”としてください。	101
4	室外ユニット		OC 51~100	同一冷媒系内の室内ユニットの中で最も若いアドレス+50に設定 (室外基板上のロータリースイッチ SWU1, SWU2で設定)	・アドレスを“100”に設定する場合は“50”としてください。	00

## 8. 電気配線 (つづき)

### 4)-4 システム接続例(つづき)

#### ③MAリモコンとM-NETリモコンを混在したシステム



#### 禁止事項

1. 必ずシステムコントローラーを接続してください。
2. 同一グループの室内ユニットにM-NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。
3. MAリモコンに接続される室内ユニットはM-NETリモコンに接続される室内ユニットよりも若いアドレスとしてください。
4. 同一グループの室内ユニットに3台以上のM-NETリモコンは接続できません。
5. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。
6. 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台 (TB5) 同士を接続しないでください。
7. 集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、室外ユニットの給電切換コネクタは出荷設定のまま (CN41) としてください。
8. 伝送線給電ユニットのS端子をアースに接続してください。

#### 許容長

- 〈a.室内外伝送線〉
  - ① (C) と同様
- 〈b.集中管理用伝送線〉
  - ① (D) と同様
- 〈c-1.MAリモコン配線〉
  - ① (A) と同様
- 〈c-2.M-NETリモコン配線〉
  - ②と同様

## 8. 電気配線 (つづき)

### 4)-4 システム接続例(つづき)

#### 配線方法・アドレス設定方法


- <a.室内外伝送線>  
 ①(C)と同様  
 [シールド線の処理]  
 ①(A)と同様  
 <b.集中管理用伝送線>  
 ①(D)と同様  
 [シールド線の処理]  
 ①(D)と同様  
 <c-1.MAリモコン配線> [2リモコン運転の場合]、[室内グループ運転の場合]  
 ①(A)と同様  
 <c-2.M-NETリモコン配線> [2リモコン運転の場合]、[室内グループ運転の場合]  
 ②と同様  
 <d.ロスナイ接続>  
 ①(D)と同様  
 <e.スイッチ設定>  
 以下の通り、アドレス設定が必要です。

手順	ユニット又は コントローラー		アドレス 設定範囲	設 定 方 法	注 意 事 項	工場 出荷時
1	MA リモコン での操作	室内 ユニット	親 機 IC	01~50	親機としたい室内ユニ ットに、同一グループ 内の最も若いアドレ スを設定	00
			子 機 IC	01~50		
	MA リモコン		主リモコン MA	設定不要	-	主
			従リモコン MA	従リモコン		
2	M-NET リモコン での操作	室内 ユニット	親 機 IC	01~50	親機としたい室内ユニ ットに、同一グループ内の 最も若いアドレスを設定	00
			子 機 IC	01~50		
	M-NET リモコン		主リモコン ME	101~150	同一グループ内の 親機アドレス+100	101
			従リモコン ME	151~200		
3	ロスナイ		LC	01~50	全室内ユニット設定後、 任意のアドレスを設定	00
4	室外ユニット		OC	51~100	同一冷媒系内の室内ユニットの中 で最も若いアドレス+50に設定 (室外基板上のロータリースイッチ SWU1, SWU2で設定)	00

## 8. 電気配線 (つづき)

### 5) 主電源の配線及び器具容量 ※1. ( ) 内は単相機種の場合

#### ①主電源の配線系統図



#### ②電源の配線太さ及び器具容量

ユニット電源線の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」などに従い、お選びください。

	形 名	最小電線太さ(mm又はmm <sup>2</sup> )			手元開閉器*5		配線用遮断器(A)*4,*5	漏電遮断器*1,*2,*4	
		幹線	分岐	アース線	開閉器容量(A)	過電流保護器(A)*3,*4			
室外ユニット	単相機種	PUSY-FP80S/ FP112S/FP140S	5.5mm <sup>2</sup>	—	φ1.6mm(2.0mm <sup>2</sup> )	30	30	30	30A 30mA 0.1s以下
	三相機種	PUSY-FP80/FP112	3.5mm <sup>2</sup>	—	φ1.6mm(2.0mm <sup>2</sup> )	30	30	30	30A 30mA 0.1s以下
		PUSY-FP140/FP160	5.5mm <sup>2</sup>	—	φ1.6mm(2.0mm <sup>2</sup> )	30	30	30	30A 30mA 0.1s以下
		PUSY-HP80/HP112/ HP140/HP160	5.5mm <sup>2</sup>	—	φ1.6mm(2.0mm <sup>2</sup> )	30	30	30	30A 30mA 0.1s以下
		PUSY-FP224	8.0mm <sup>2</sup>	—	φ2.0mm	40	40	40	40A 30mA 0.1s以下
		PUSY-FP280	14.0mm <sup>2</sup>	—	φ2.0mm	50	50	50	50A 100mA 0.1s以下

- \*1 電源には必ずインバータ回路用漏電遮断器(三菱電機製NV-Cクラス又は、その同等品)を取り付けてください。
- \*2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器又は配線用遮断器を組み合わせ使用してください。
- \*3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。
- \*4 室外ユニットの故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、室外ユニット側の漏電遮断器と上位の過電流遮断器がともに作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調を取ってください。
- \*5 手元開閉器又は配線用遮断器は全極遮断できる物を使用してください。
- \*6 室内ユニットの電気配線工事については、室内ユニットに付属の据付工事説明書を参照してください。

#### ③接地工事

D種接地工事を必ず行ってください。  
アース線は室外ユニットの電源用アース端子にのみ接続してください。



**警告**

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。

- 接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。



**注意**

正しい容量のブレーカーを使用する。

- 大きな容量のブレーカーを使用すると故障や火災などの原因になります。



**注意**


設置場所によっては、漏電ブレーカーの取付けが必要です。

- 漏電ブレーカーが取り付けられていないと感電の原因になります。

# 8. 電気配線 (つづき)


## ④基本システムの機外配線図例 ※1.( )内は単相機種の場合

### ⑦MAリモコンを用いたシステム例





- 注 1.MAリモコンを用いたシステムの場合です。  
 2.伝送線は無極性2線です。  
 3.室内ユニットとMAリモコンの接続線は、無極性2線です。  
 4.◎印はネジ端子台を示します。  
 5.室内ユニットの接続台数は図は5台で表現されておりますが80形は1~4台、112形は1~6台、140形は1~8台、160形は1~9台、224形は1~12台、280形は1~12台です。  
 6.FitマルチのPUSY-FP80/112と接続し、MAリモコンの配線長が10mを超える場合はMAリモコンと室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。

### ⑧M-NETリモコンを用いたシステム例



- 注 1.MEリモコンを用いたシステムの場合です。  
 2.制御線は全て無極性2線です。  
 3.◎印はネジ端子台を示します。  
 4.室内ユニットの接続台数は図は5台で表現されておりますが80形は1~4台、112形は1~6台、140形は1~8台、160形は1~9台、224形は1~12台、280形は1~12台です。  
 5.アドレス設定が必要となります。

# 9. 据付工事後の確認



# 9. 据付工事後の確認 (つづき)

## ① 据付け後の確認項目

区分	部位	チェック項目	不良現象	参照項目
据付配管工事	1	室内ユニット、室外ユニットの組合せは正しいですか。 (接続台数、接続容量、接続形名)	冷えない・暖まらない・異常停止 (リモコン:7100,7101,7102)	1項
		据付場所の強度は室外ユニットの重量に耐えられますか。	ユニット落下・転倒、振動・騒音の発生	3項、5項
		室内外ユニットの吸込口・吹出口が障害物で塞がれていませんか。	性能低下	3項、5項
	2	室内ユニットは水平に取り付けられていますか。	水漏れ	3項
		室外ユニットの設置に必要なスペースは確保されていますか。		4項
		ボルトなどで確実に固定されていますか。 ネジ・ボルトなどの緩みはありませんか。	ユニット落下・転倒、振動・騒音の発生	5項 5項
	3	冷媒配管長・高低差は制限内に納められていますか。	冷えない・暖まらない・異常停止	6項
	4	冷媒配管径は正しいですか。	冷えない・暖まらない・異常停止	6項
	5	分岐管の選定は正しいですか。	冷えない・暖まらない・異常停止	6項
	6	分岐管の接続部は配管側の径になっていますか。	冷えない・暖まらない・異常停止	6項
		誤配管はありませんか。 真空引きは実施しましたか。	運転不能 性能低下、圧縮機故障	
	7	冷媒配管接続部の冷媒漏れはありませんか。	冷えない・暖まらない・異常停止	-
	8	冷媒配管の断熱は正しく行なわれていますか。	冷媒配管の結露による露たれ	-
9	ドレン配管の勾配は正しくとられていますか。	ドレン水オーバーフロー	-	
10	ドレン配管の断熱は正しく行なわれていますか。	ドレン配管の結露による露たれ	-	
11	ドレン配管の先端をイオウ系ガスの発生する下水溝などに入れていませんか。	熱交換器腐食による冷媒ガス漏れ	-	
12	規定量の冷媒追加充填を行ないましたか。	冷えない・暖まらない・異常停止	6項	
13	冷媒の充填量は記録しましたか。	冷えない・暖まらない・異常停止	6項、MELflo項	
電源工事	14	電源配線径は規定のものを使っていますか。	異常停止・運転しない	8項
	15	ブレーカー容量は適正ですか。	ブレーカーの誤動作	8項
	16	漏電遮断器は取り付けられていますか。	漏電時の発火、感電	8項
	17	D種接地工事が確実に行なわれていますか。	誤動作・感電	8項
	18	電源配線の端子台接続部は確実に行なわれていますか。	異常停止・運転しない・異常発熱	8項
伝送線工事	19	室内外伝送線の径は規定のものを使っていますか。	異常停止(リモコン:6607,6608)・運転しない	8項
	20	室内外伝送線の端子台NOは正しいですか。 (室内側:TB5 室外側:TB3)	異常停止・運転しない	8項
	21	伝送線長さは最速200m(総長500m)以内ですか。	誤動作(リモコン:6607,6608)	8項
	22	伝送線には2芯のケーブルを使っていますか。	多芯ケーブルを使用すると異常停止することがある	8項
	23	伝送線と電源線が近接していませんか。	異常停止(リモコン:6602,6603)・誤動作	8項
	24	1冷媒系統、1伝送線になっていますか。	運転しない 異常停止(リモコン:7100,7101,7102)	8項
	25	異なる冷媒系統間でグループ運転を行なう場合、室外ユニット間の渡り配線がされていますか。	運転しない 異冷媒系統の室内ユニットのグループ登録ができない。	8項
	26	室内外伝送線の端子台接続は確実に行なわれていますか。	異常停止・運転しない・誤動作(リモコン:6607,6608)	8項
リモコン線工事	27	リモコン線の径は規定のものを使っていますか。	異常停止・誤動作	8項
	28	MAリモコン(MA)を使用する場合、リモコン線は2芯ケーブルを使っていますか。	多芯ケーブルを使用すると異常停止することがある	8項
	29	M-NETリモコンを使用する場合、リモコン線は2芯ケーブルを使っていますか。	多芯ケーブルを使用すると異常停止することがある	8項
	30	リモコン線の室内側端子台NOは正しいですか。 MAリモコンの場合:TB15(MAリモコン用) M-NETリモコンの場合:TB5(伝送線用・M-NETリモコン兼用)	運転しない	8項
	31	MAリモコンを使用してグループ運転を行なう場合、室内ユニット間の渡り配線がされていますか。	運転しないユニットが発生	8項
	32	リモコン線工事に電線管を使用した場合、パテによる防水処理をしてありますか。	異常停止・運転しない・誤動作 (リモコンへの露付)	-
	33	リモコン線の端子台接続は確実に行なわれていますか。	異常停止・運転しない・誤動作	-
システムセット	34	M-NETリモコン使用の場合 アドレスの設定は正しくセットされていますか。 (リモコン・室内ユニット・室外ユニット)	運転しない 異常停止(リモコン:6600,7105)	8項
	35	M-NETリモコン使用の場合 アドレスの設定は電源遮断時に行ないましたか。	電源"入"でセットしても正規のセットにならない。	-
	36	異なる冷媒系統間でグループ運転を行なう場合、室外ユニット制御基板上のCN41コネクタを1台だけCN40へ差換えましたか。	運転しない 異冷媒系統の室内ユニットのグループ登録ができない。	8項
	37	異なる冷媒系統間でグループ運転を行う場合、リモコンの取り付け位置は親機側の伝送線に接続されていますか。	運転しない 異冷媒系統の室内ユニットのグループ登録ができない。	-
運転前	38	室外ユニットのバルブは液、ガスとも全開になっていますか。	異常停止(リモコン:1302,5201他)	6項
その他	-	「安全のために必ず守ること」を確認しましたか。	-	-

## 9. 据付工事後の確認 (つづき)

### 【電気工事に関するお願い】

#### 絶縁抵抗の確認

- 電源用端子(R, S, (T))と大地間を500V絶縁抵抗計で測定し、絶縁抵抗が1.0MΩ以上あることを確認してください。
  - ※ 伝送線用端子(A, B, S)には500Vを絶対にかけないでください。  
故障の原因になります。
- 1.0MΩ未満の場合は圧縮機に冷媒が溜まり込んでいる可能性があります。その場合、絶縁抵抗が0.2MΩ以上あることを確認してから電源を投入し、12時間以上通電後に絶縁抵抗が上昇しているか確認してください。
  - ※ 電源を投入することにより圧縮機を加熱する制御を行い、圧縮機に溜まり込んだ冷媒を蒸発させることができます。

#### 漏電ブレーカーが作動する場合

- 漏電ブレーカーが作動する場合は、漏電ブレーカーが高調波対応品であるか確認してください。  
高調波対応品でない場合、漏電ブレーカーがインバーター装置により誤作動を起こすおそれがあります。

以下を確認後、10.の手順に従い試運転を行ってください。

- 元電源は外気温-20℃以上で入れてください。
- 圧縮機保護のため運転を開始する12時間以上前に電源を入れてください。
- 室外ユニットが異常でないことを確認してください。  
(室外ユニットが異常の場合、室外マルチ制御基板上のLEDで判定できます。)
- バルブが液、ガス側とも全開であることを確認してください。
- 内外通信立ち上げ完了までに、電源投入から3分程度要します。内外通信中は運転できません。

据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそって、お客さまに「安全のために必ず守ること」や使用方法、お手入れの仕方などを説明してください。

また、この据付工事説明書は取扱説明書とともに、お客さまで保管いただくように依頼してください。


また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくよう依頼してください。

## 10. 試運転 (必ず実施してください)・ポンプダウン

試運転操作は、室内ユニット・室外ユニットのどちらからでも行えます。(試運転以外での長時間の運転はおやめください。建築中の現場などで長時間運転しますと、ほこりやにおいが付着する場合があります。)

### 1) 試運転開始、終了

- 室内ユニットからの操作……室内ユニット添付の据付工事説明書により試運転を行ってください。
  - 室外ユニットからの操作……室外基板上的ディップスイッチSW3にて試運転開始、終了及び運転モード(冷房、暖房)の設定を行います。
  - ① SW3-2にて運転モード(冷房、暖房)を設定してください。
  - ② SW3-1をONにすることでSW3-2の運転モードに従い、試運転が開始されます。
  - ③ SW3-1をOFFにすることで試運転を終了します。
- 電源投入直後に機械室付近から『カチ、カチ』という小さな音がすることがありますが、電子膨張弁が、開度合わせのために作動しているもので、室外ユニットの異常ではありません。
- 圧縮機起動後に数秒間、機械室付近から『カチャ、カチャ』という音がすることがありますが、配管内の差圧が少ないために逆止弁内部の弁体から発生するものであり、室外ユニットの異常ではありません。
- P80形～160形の場合は、運転条件によっては、圧縮機運転中に室外ユニットのファンが起動と停止を繰り返すことがありますが、故障ではありません。
- 試運転実施時は、必ず30分以上連続して運転してください。
- 電源投入時および停電からの復帰後、約30分間能力が低下する場合があります。



※■はスイッチ位置を示す

※試運転中はSW3-2にて運転モードを途中で変更することはできません。  
(試運転モードを変える時はSW3-1:OFFにて一旦停止し、運転モードを変えた後、再度SW3-1:ONで試運転を開始します。)

### 2) 冷媒量点検サポート機能をご使用のお客さまへ

#### (1) 機能概要

本機能は冷媒漏洩の簡易点検をサポートするものです。  
フロン排出抑制法の簡易点検を満足するものではありませんので、簡易点検を満足するには別途「目視確認」など定められた点検項目を実施する必要があります。  
点検方法は①据付け直後に行う初期設定と②点検などのタイミングで行う冷媒量点検があります。  
①と②の運転情報により初期測定時からの冷媒減少の可能性をシステムコントローラーに表示します。

#### お知らせ

- 本機能は冷房運転時のみ実施可能です。
- 判定までの所要時間は約60分です。
- 本機能は初期冷媒封入量の過少を判定するものではありません。初期封入量については、マニュアルに従い規定量充填ください。
- 異常停止につながる冷媒漏洩がある場合、本機能で冷媒漏洩の有無を判定することはできません。
- 外気温度が0～40℃の範囲でご使用ください。
- 運転負荷などの条件によっては正常な判定ができない場合がありますので、目安としてお使いください。
- 初期測定後にシステム又は冷媒量を変更した場合は室外マルチコントローラーボードCN31を短絡した状態でSW1-1をONに設定し、学習履歴をリセット後、再度初期測定を実施してください。

#### (2) 実施方法

##### ①初期測定

##### 手順

1. 冷媒系統、システムコントローラーの施工後、初期測定を実施してください。  
実施方法は、システムコントローラーの据付工事マニュアルを参照してください。
2. 点検結果に応じて以下を実施してください。
  - 正常:点検は正常に終了しました。初期測定を終了してください。
  - 測定不能:冷媒量を計測することができません。  
再度、手順1.を実施してください。

##### ②冷媒量点検

##### 手順

1. システムコントローラーの据付工事マニュアルを参照し、点検を実施してください。
2. 点検結果に応じて以下を実施してください。
  - 正常:冷媒量は適正です。点検を終了してください。
  - 冷媒減少:お買上げの販売店、又はメーカー指定のサービス会社にご連絡ください。
  - 測定不能:冷媒量を計測することができません。  
再度、手順1.を実施してください。

10. 試運転(必ず実施してください)・ポンプダウン(つづき) 試運転操作は、室内ユニット・室外ユニットのどちらからでも行えます。 ( 試運転以外での長時間の運転はおやめください。建築中の現場などで長時間運転しますと、ほごりやにおいが付着する場合があります。 )

3) ポンプダウン

移設などでエアコンをとりはずすとき、室外ユニット側バルブを閉じ(液、ガス側共)、室内ユニット、室外ユニットをとりはずします。このとき、室内ユニット側の冷媒は放出されることになります。この冷媒放出量を最小限にするため、エアコン内の冷媒を室外ユニット側熱交換器に回収することをポンプダウンといいます。

● ポンプダウンの手順

- ① 電源(ブレーカー)を切ります。
- ② ゲージマニホールド低圧側をガス側バルブのサービスポートに接続してください。
- ③ 液側バルブを全閉にします。
- ④ 電源(ブレーカー)を入れます。
- ⑤ 冷媒回収運転を実施します。  
SW3-2 : OFFに設定されていることを確認後、SW3-1 : ONに設定して冷房試運転を実施します。  
冷房試運転実施後すぐに、SW2-4をOFF→ONに切り替えてください。
- ⑥ ゲージマニホールドの低圧がOMPaG付近になったら、ガス側バルブを全閉にして速やかにSW3-1 : OFFにしてエアコンを停止してください。また、SW2-4をON→OFFに切り替えてください。  
※延長配管が長く冷媒量が多い場合には、ポンプダウンできないことがあります。そのような場合には冷媒回収機などでシステム内の全冷媒を回収してください。
- ⑦ 電源(ブレーカー)を切った後、ゲージマニホールドをとりはずし、冷媒配管をはずしてください。

● 注意事項

- ① ポンプダウンを行う場合は、封入冷媒量がFP80~FP160, HP80~HP140 : 8.5kg, HP160, P224~P280 : 9.8kg以下の場合にのみ行ってください。  
上記を越える冷媒量でポンプダウンを行うと高圧圧力が異常上昇し、危険ですので絶対に行わないでください。
- ② また、スイッチ [SW2-4] をONのまま、長時間運転を行わないでください。ポンプダウンが終了したら、必ずスイッチをOFFにしてください。
- ③ 試運転スイッチ [SW3] は、[SW3-1] で試運転ON/OFFとし、[SW3-2] で暖房運転/冷房運転を行います。  
SW3-2はOFF(冷房モード)としてください。
- ④ ポンプダウンに要する時間は、冷媒回収運転を実施してから3~5分です。(ポンプダウン時間は、周囲温度、封入冷媒量により異なります)
- ⑤ 圧力計指示値がOMPaG (0kg/cm<sup>2</sup>G) 以下にならないよう、十分に注意してください。  
OMPaG (0kg/cm<sup>2</sup>G) 以下(真空)になると、締付部分が緩いところがある場合、空気を呼び込んでしまいます。
- ⑥ 圧力計指示値が0.1MPaG (1kg/cm<sup>2</sup>G) 以下にならない場合でも、冷媒回収運転を実施してから5分程度でポンプダウンを終了してください。



**警告**

ガス漏れ時や冷媒配管をはずした後に、ポンプダウン作業を行わない。

- ガス漏れ時や冷媒配管をはずした状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガなどの原因になります。

11. 室外ユニットのシステム制御

● 入出力信号用コネクターを使用した各種制御 (各種オプションによる接続)


分類	使用用途	機能	使用端子
入力	室外ユニットへの外部からの入力により、4段階のデマンド制御をする方法	デマンド(レベル)(注1)	CN3D
	室外ユニットへの外部からの入力により、室外ユニットの低騒音運転を行います。	低騒音モード(注1)(注2)	
出力	室外ユニットから外部へ信号を取出す方法 * 運転状態の表示装置として使用可能 * 外部機器との連動制御として使用可能	圧縮機運転状態	CN51
		異常状態	

(注1) 低騒音モードは室外ユニットのSW9-2がOFFのときに有効となります。  
SW9-2がONの場合はデマンド入力により4段階のデマンド制御が可能です。  
(注2) 低騒音モード時、外気温度条件などによっては能力が不足することがあります。

# 11. 室外ユニットのシステム制御 (つづき)

## 室外ユニット 入出力コネクター


### ■CN51



L1 : 異常表示ランプ  
L2 : 圧縮機運転表示ランプ  
X, Y : リレー (DC12V用コイル定格0.9W以下)

配線長さは最大10mまで

### ■CN3D



SW1 : 下表による  
SW2 : 下表による  
X, Y : リレー (接点定格 DC15V 0.1A以上  
最小適用負荷 1mA以下)

配線長さは最大10mまで

- ・ 室外基板上のSW9-2の切替えにより、低騒音モードとデマンドを選択します。デマンド機能は下表の組合せで消費電力（最大比）に制限を設定することができます。

	室外基板SW9-2	SW1	SW2	機能
低騒音モード	OFF	OFF	OFF	通常
		ON	OFF	ナイトモード(弱)
		OFF	ON	ナイトモード(中)
		ON	ON	ナイトモード(強)
デマンド	ON	OFF	OFF	100%(通常)
		ON	OFF	75%
		ON	ON	50%
		OFF	ON	0%(停止)

4段階デマンドを使用される場合は、次のステップに注意してください。

(例) 100% → 50%に変更する場合

デマンド制御 切替ステップ	(誤) 100% → 0% → 50%
	(正) 100% → 75% → 50%

上記のような誤切替されるとサーモOFFになる可能性があります。

デマンドのパーセント(%)は圧縮機容量の概算値ですので、能力比とは必ずしも一致しません。

### ●オートチェンジオーバー

オートチェンジオーバー機能とは、代表室内ユニットの運転モードに連動して、同一冷媒系統の他の室内ユニットの運転モードが切り換わる機能(※1)です。


室外ユニットに接続している室内機の中で、一番アドレスの小さい室内ユニットが代表室内ユニット(※2、※3、※4、※5)として選択されます。

#### (1) 室外ユニットのスイッチ設定 (※6)

オートチェンジオーバー機能を使用する室外ユニットのSW9-1:ONに設定する。

#### (2) 制御切替

代表室内ユニットの運転モードを変更すると、他の室内ユニットの運転モードも連動して自動的に切り替わります(※7)。



※1 代表室内ユニットに限り、「冷暖自動運転」モードも選択可能になります。

※2 代表室内ユニットのリモコンは、誰でも操作できる場所に設置しないでください。

第三者による操作で運転モードが切り替えられる可能性があります。

※3 自動アドレスによるアドレス設定はしないでください。

※4 本機能を使用する際は、代表室内ユニットに接続するリモコンを他の室内ユニットとグルーピングせず、室内機とリモコンを1対1にしてください。他の室内ユニットが運転できなくなります。

※5 本機能を使用する際は、代表室内ユニットに関わらず、異冷媒系統間でグルーピングしないでください。

※6 本機能はAE-200Jなどの集中コントローラーが設置されていない場所において、簡易的にオートチェンジオーバーを行うことを想定しております。集中コントローラーがある場合には、そちらの機能を使用してください。

※7 自動的に切り替わるのは、暖房モード、冷房モード、ドライモードのみです。

## 12. APF一覧表

### Fitマルチ 仕様表 空冷ヒートポンプ式セパレート形・パッケージエアコン

- ・ JIS B 8616:2015及びJRA 4002:2016に基づく、冷暖房能力、消費電力、通年エネルギー消費効率(APF2015)
- ・ JIS B 8616:2015に基づく、音響パワーレベル

#### ●室内ユニットと組み合わせた時の数値

室内形名	室外形名	冷房能力 kW	冷房消費電力		暖房能力 kW	暖房消費電力		APF2006 注1		APF2015		APF区分	室内騒音値	室外騒音値	
			50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		(PWL) dB	(PWL) dB	
PLFY-EP36HMG9 PLFY-EP45HMG9	各1	PUSY-FP80SMH2	7.1	1.52	1.52	8.0	1.72	1.72	5.8	5.8	5.8	5.8	ai	46	70
				50Hz	60Hz		50Hz	60Hz						48	
PLFY-EP36HMG9 PLFY-EP45HMG9	各1	PUSY-FP80MH2	7.1	1.51	1.51	8.0	1.70	1.70	5.9	5.9	5.9	5.9	ai	46	70
				50Hz	60Hz		50Hz	60Hz						48	
PLFY-EP56HMG9	2	PUSY-FP112SMH2	10.0	2.51	2.51	11.2	2.91	2.91	5.8	5.8	5.8	5.8	aj	49	70
PLFY-EP56HMG9	2	PUSY-FP112MH2	10.0	2.46	2.46	11.2	2.85	2.85	6.0	6.0	6.0	6.0	aj	49	70
PLFY-EP71HMG9	2	PUSY-FP140SMH2	12.5	3.55	3.55	14.0	3.88	3.88	5.5	5.5	5.5	5.5	aj	54	73
PLFY-EP71HMG9	2	PUSY-FP140MH2	12.5	3.42	3.42	14.0	3.74	3.74	5.7	5.7	5.7	5.7	aj	54	73
PLFY-EP80HMG9	2	PUSY-FP160MH2	14.0	3.65	3.65	16.0	4.15	4.15	5.7	5.7	5.7	5.7	aj	54	74
PLFY-EP112HMG9	2	PUSY-FP224MH2	20.0	5.84	5.84	22.4	5.13	5.13	5.8	5.8	5.3	5.3	ak	61	80
PLFY-EP140HMG9	2	PUSY-FP280MH2	25.0	9.65	9.65	28.0	7.38	7.38	5.2	5.2	5.2	5.2	ak	62	82
PLFY-EP36HMG9 PLFY-EP45HMG9	各1	PUSY-HP80MH4	8.0	1.85	1.85	9.0	2.05	2.05	5.8	5.8	5.9	5.9	ai	46	70
				50Hz	60Hz		50Hz	60Hz						48	
PLFY-EP56HMG9	2	PUSY-HP112MH4	11.2	3.16	3.16	12.5	3.61	3.61	5.8	5.8	5.8	5.8	aj	49	70
PLFY-EP71HMG9	2	PUSY-HP140MH4	14.0	4.45	4.45	16.0	4.76	4.76	5.5	5.5	5.5	5.5	aj	54	73
PLFY-EP80HMG9	2	PUSY-HP160MH4	16.0	4.99	4.99	18.0	4.89	4.89	5.2	5.2	5.2	5.2	aj	54	76

#### ●室外ユニット単体の数値

室外形名	冷房能力 kW	冷房消費電力		暖房能力 kW	暖房消費電力	
		50Hz kW	60Hz kW		50Hz kW	60Hz kW
PUSY-FP80SMH2	7.1	1.48	1.48	8.0	1.68	1.68
PUSY-FP80MH2	7.1	1.47	1.47	8.0	1.66	1.66
PUSY-FP112SMH2	10.0	2.47	2.47	11.2	2.87	2.87
PUSY-FP112MH2	10.0	2.42	2.42	11.2	2.81	2.81
PUSY-FP140SMH2	12.5	3.47	3.47	14.0	3.80	3.80
PUSY-FP140MH2	12.5	3.34	3.34	14.0	3.66	3.66
PUSY-FP160MH2	14.0	3.57	3.57	16.0	4.07	4.07
PUSY-FP224MH2	20.0	5.64	5.64	22.4	4.93	4.93
PUSY-FP280MH2	25.0	9.45	9.45	28.0	7.18	7.18
PUSY-HP80MH4	8.0	1.81	1.81	9.0	2.01	2.01
PUSY-HP112MH4	11.2	3.12	3.12	12.5	3.57	3.57
PUSY-HP140MH4	14.0	4.37	4.37	16.0	4.68	4.68
PUSY-HP160MH4	16.0	4.91	4.91	18.0	4.81	4.81

注1：JIS B 8616:2006及びJRA4048:2006に準拠した値です。

#### 省エネ法に基づく表示について

- ・ 省エネ法はJIS B 8616(2006)に基づいているため、カタログ、取扱説明書などにはAPF2006の記載は継続します。

#### ●区分名


下表は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示す。

冷房能力	区分名	冷房能力	区分名
10.0kW未満	ai	20.0kW以上 40.0kW未満	ak
10.0kW以上 20.0kW未満	aj	40.0kW以上 50.4kW以下	al

## ●MELflo（メルフロー）とは

MELfloは、機器情報を記録・共有して、機器管理やフロン排出抑制法で定められた簡易点検をサポートするツールです。

## ●MELfloのメリット



### ①機器情報をクラウド上で一元管理

物件ごとに形名・製造番号・設置場所等を登録・確認できるので、効率的に機器管理することができます。

### ②簡易点検サポート


点検予定日のお知らせや、簡易点検結果を簡単登録できるので、フロン排出抑制法で義務化された3ヵ月毎の簡易点検をサポートします。

### ③データ共有で効率的な機器管理や保守対応を支援

施工業者、メンテナンス業者などの関係者間で機器情報を共有できます。点検や故障時にスムーズなやり取りができ、効率的で質の高い保守対応につながります。

### ④機器データ管理

アプリで試運転結果を簡単登録。登録結果をもとに試運転報告書の作成・出力も行うことができるので、試運転作業や報告書作成をサポートします。



\*画面はイメージです。実際のアプリ画面とは異なる場合があります。仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

## ●MELfloを使うには、アプリを無料ダウンロード※



●iPhoneをお使いの方はこちら



●Android™をお使いの方はこちら



PC版のダウンロードはこちらから▼

暮らしと設備の業務支援サイトWIN<sup>2</sup>K [三菱電機WIN2K](#) 検索

トップ > 計算ソフト > フロン点検・危機管理ツール

[https://www.mitsubishielectric.co.jp/lbg/wink/ssl/searchCalcSoft.do?isid=KIKIKANRI\\_SOFT&id=FREON\\_TENKEN](https://www.mitsubishielectric.co.jp/lbg/wink/ssl/searchCalcSoft.do?isid=KIKIKANRI_SOFT&id=FREON_TENKEN)

※通信料はお客様のご負担となります。

- \*本アプリは、店舗・事務所パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン、設備用パッケージエアコン、低温機器、産業用除湿機が対象です。
- \*本アプリをご使用いただくためには、スマートフォン：Android™7.0以上/iOS®11.0以降、PC：Windows®10 64bitが必要です。また、最新バージョンでは、正しい表示や動作ができない場合があります。
- \*iOSは、米国および他の国におけるCisco Systems Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- \*Android、Google Play、Google Playロゴは、Google LLCの米国およびその他の国における商標です。
- \*Apple、Appleロゴ、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
- \*Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。
- \*Bluetooth®のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店（工事店・サービス店）か  
お近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」（別紙）にご相談ください。