


| 項目 | | 形名 | AFHV-EN15BNQ-A | |
|-----------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 使用範囲 | 外気温度 | °C | -15~+46 | |
| | 庫内温度 | °C | +3~+15 | |
| 電源 | | | 三相 200V 60Hz | |
| 冷媒 | | | R410A | |
| 冷却能力 <注1, 2> | 液管断熱有り | kW | 29.1 | |
| | 液管断熱無し | | 27.8 | |
| 電気特性 | 運転 | 消費電力<注1, 3> | kW | 16.5 |
| | | 運転電流<注1, 3> | A | 52.2 |
| | | 始動電流 | A | 15 |
| | 霜取 | 消費電力 <注1, 3> | kW | 3.01 |
| | | 運転電流 <注1, 3> | A | 9.91 |
| | | 形名 | | ECOV-D98MA |
| コンデンシング ユニット | 据付条件 | | 屋外設置 | |
| | 定格出力 | kW | 9.8 | |
| | 法定冷凍トン | トン | 4.9 | |
| | 配管 寸法 | ガス入口配管 | mm | φ31.75S |
| | | 液出口配管 | mm | φ12.7S |
| | 製品質量 | kg | 304 | |
| ユニットクーラ | 形名 × 台数 | | UCH-N15BNA × 1 | |
| | 据付条件 | | 天井吊下げ | |
| | 送風機出力 | | kW | 2.4 |
| | 冷却器 | 外表面伝熱面積 | m ² | 118.0 |
| | | フィンピッチ | mm | 6.5 |
| | | 内容積 | L | 31.6 |
| | 霜取方式 | | | オフサイクル |
| | 配管 寸法 | 液入口配管 | mm | φ15.88S |
| | | ガス出口配管 | mm | φ34.92S |
| 製品質量 | | kg | 239 | |
| コントローラ | 形名 | | RBH-P45NRB-Q | |

注1. 測定条件は次の通りです。

標準条件、外気温度：32°C、庫内温度：5°C、冷媒配管長さ：5m、無着霜状態

冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。




- コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材(20mm以上)を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。
- 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
- 配管寸法欄 記号F：フレア接続、記号S：叩付接続を示します。
- コンデンシングユニットは耐塩害仕様(-BS, -BSG)を含みます。
- ユニットクーラは防食仕様(-BBN)を含みます。
- 運転電流は各相の最大値を示します。
- 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



<現地手配品>

| 記号 | 名称 |
|------|------------|
| ※ELB | 漏電遮断器 |
| ※NFB | ノーヒューズブレーカ |

- 注1. ※印の機器は現地手配となります。
 2. ---線は現地配線となります。
 3. SW3はモータ駆動の押ボタンスイッチ限定です。
 (モータ駆動スイッチボタンを離すとON状態に戻るスイッチ)
 4. SW3を取付ける場合は、2~3箇の配線は必ず取り外してください。
 5. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
 6. 主回路配線・制御回路配線に沿わせないでください。
 7. コネクションユニットのメイン基板のSW2-5, SW1-9およびSW1-10をONにしてください。
 8. 2心シールドケーブル(CVVS, CPEVS, MVVS)をご使用になりシールドアースを接続してください。
 9. 接触器ボックスの1,7番目に、単相200Vの電源が印加されていればコネクションユニットとの接続は不要です。
 10. 記号表は、各ユニットの電気回路図を参照ください。



本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| | | |
|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
| 2020-08-17 | 2021-01-28 | クールマルチ電気配線図 AFHV-EN15BNQ-A |


| | | | | | |
|--------------------|-------|----------|-----------------------|-----------|-------------|
| 尺度 DO NOT SCALE | SCALE | 三菱電機株式会社 | DWG.NO. W KA94V681 | REV. A | PAGE 1/1 |
|--------------------|-------|----------|-----------------------|-----------|-------------|

この製品をご使用になる場合は、漏電遮断器、ノーヒューズブレーカの設置とアース工事が必要です。

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

AFHV-EN*BNQ-A (-B) 形クールマルチ冷却能力線図

60Hz



- 注1. 上記線図は外気32°C、冷媒配管長さ5mにおける値を示します。
 冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
 注2. 冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
 注3. 上記線図は液管断熱有りモードで計算した場合の値を示します。

三菱電機株式会社

コンデンシングユニット

＜高・中温用＞

INV一体空冷式・R463A-J (オプテノン™XP41) / R410A・スロー

| 項目 | | 単位 | ECOVD98MA (-BS・-BSG) <13HP> | | |
|---------------|----------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 呼称出力 | | kW | 9.8 | | |
| 法定冷凍トン | | トン | 4.1 | 4.94 | |
| 吸入圧力飽和温度範囲 | | ℃ | -20～+10 | | |
| 冷媒 | | | R463A-J (オプテノン™XP41) <現地チャージ> | R410A<現地チャージ> | |
| 据付条件 | | | 屋外設置 | | |
| | | ℃ | 周囲温度-15～+46 | | |
| 電源 | | | 三相 200V 60Hz | | |
| 電気特性 | 消費電力 <注1> | 定格周波数 | kW | 12.10 | 12.28 |
| | | 最大周波数 | kW | 12.72 (液管断熱無しモード: 13.23) | 12.86 (液管断熱無しモード: 13.15) |
| | 運転電流 <注1, 2> | 定格周波数 | A | 38.3 | 38.9 |
| | | 最大周波数 | A | 40.2 (液管断熱無しモード: 41.7) | 40.4 (液管断熱無しモード: 41.4) |
| | 力率 <注1> | 定格周波数 | % | 91.2 | 91.1 |
| | | 最大周波数 | % | 91.3 (液管断熱無しモード: 91.6) | 91.9 (液管断熱無しモード: 91.7) |
| 始動電流 | | A | 15 | 15 | |
| 出力周波数 <注6> | | Hz | 20 ~ 93 | | |
| 冷凍能力 <注1> | 定格周波数 | kW | 26.5 | 28.0 | |
| | 最大周波数 | kW | 27.6 (液管断熱無しモード: 24.8) | 28.9 (液管断熱無しモード: 27.1) | |
| 圧縮機 | 形名 | | HRK84FA | | |
| | 定格出力 | kW | 7.6 | 8.1 | |
| | 押しのけ量 | m ³ /h | 28.1 | 28.1 | |
| 電熱器<オイル> | | W | 45 | | |
| 種類 | | | ターボハーメチックオイル FVC32EA | | |
| 冷凍機油 | 初期充てん量 | L | 3.2 | | |
| | その他 | L | 3.1 <アキュムレータ> | | |
| | 正規充てん量 <注3> | L | 2.3+3.1 | | |
| 熱交換器形式 <注12> | | | オールアルミフラットチューブ式 | | |
| 凝縮器 | 送風機 | 電動機出力 | W | 460×1 | |
| | | ファン径 | mm | φ700×1 | |
| | 風量 | m ³ /min | | 253 | |
| 凝縮圧力調整装置 | | | 電子ファンコントローラ | | |
| 受液器 | 内容量 | L | 31 | | |
| | 可溶栓 | | 有<口径: 3.1mm、溶融温度: 74℃以下> | | |
| 容量制御 | | | インバータ方式<0-22~100%> | | |
| 始動方式 | | | インバータ始動 | | |
| 高圧カット防止機能 | | | 有 | | |
| 保護装置 | 圧力開閉器<高圧・低圧> | | 有<高圧: 機械式、低圧: テンジル式> | | |
| | 過電流保護 | | 有<53A設定> | | |
| | 温度開閉器<吐出> | | - | | |
| | 温度開閉器<圧縮機インサモ> | | - | | |
| | ヒューズ | 制御回路用 | 250V 3.15A×2、6A×2、6.3A×3 | | |
| | | 凝縮器送風機用 | 250V 15A | | |
| | 逆相防止器 | | - | | |
| 油温検出保護 | | 有 | | | |
| 内蔵品 | | 圧力計<高圧>、サクションアキュムレータ<18L>、油分離器、ドライヤ、サイトグラス | | | |
| 付属部品 | 予備ヒューズ | 6A | | | |
| | その他 | フィッキングポイント、応急運転用コネクタ | | | |
| 外装色 | | マンセル 5Y 8/1 近似色 | | | |
| 外形寸法<高さ×幅×奥行> | | mm | 1970×1220×734 | | |
| 質量 | 荷造質量 | kg | 314 | | |
| | 製品質量 | kg | 304 | | |
| 配管寸法 <注4> | 吸入配管 <注7> | mm | φ31.75S | | |
| | 液配管 <注8> | mm | φ12.7S | | |
| | ホットガス配管 | mm | - | | |
| 配管長 <注9> | | m | 最大100以下 | | |
| 運転音 <注5> | | dB (A) | 59.5 | | |

- 注 1. 測定条件は、次のとおりです。
 周囲温度: 32℃、蒸発温度: -10℃、吸入ガス温度: 18℃
 インバータ圧縮機運転周波数: 冷媒R463A-J で使用の場合 定格89Hz/最大93Hz、冷媒R410Aで使用の場合 定格90Hz/最大93Hz
 ファンコントロール設定: 目標凝縮温度=外気温度+10℃、液管断熱有りモード 運転時
 ※JRA 4019-2020適合
 ※工場出荷時設定は液管断熱有りモードとなります。液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材(20mm以上)を施してください。
 ※R463A-Jの場合、蒸発温度は、ある圧力における蒸発器入口温度と露点温度の平均値により求めた温度を指します。
2. 最大電流、開閉器容量などは「電気工事」の項を確認してください。
3. 延長配管が50mを超える場合は、10m当たり0.2Lの油を追加してください。
4. 配管寸法欄 記号F: フラ接続、記号S: ろう付接続
5. 運転音の測定条件は次のとおりです。
 周囲温度: 32℃、蒸発温度: -10℃、インバータ圧縮機運転周波数: 冷媒R463A-J で使用の場合 89Hz、冷媒R410Aで使用の場合 90Hz
 ファンコントロール設定: 目標凝縮温度=外気温度+10℃
 測定場所: 無響音室相当でユニット前面より距離1m、高さ1m
 カッコ内はインバータ圧縮機運転周波数: 79Hz、ファンコントロール設定: 目標凝縮温度=外気温度+15℃の場合の値を示します。
6. 最大周波数は目標蒸発温度設定値によって異なります。
7. 現地での吸入配管径、配管長により能力が変化しますので配管長別能力表をご確認ください。
8. 現地での配管寸法、配管長、各ユニット間の高差については、配管制約表、据付工事説明書、技術マニュアルなどをご確認ください。
 ※液管断熱有りモードと無しモードは制御設定とストップバルブ<リリリース>の開閉によって切替可能です。
 詳細は据付工事説明書、技術マニュアルなどをご確認ください。
9. リリリース(既設配管、冷却器再利用)を実施する場合の配管長は、リリリースバルブの仕様書を確認してください。

三菱電機株式会社

| 項目 | | 単位 | ECOV-D98MA(-BS・-BSG) <13HP> | |
|----------|--------------|---------------------|-----------------------------|------|
| 電気 工事 | 電線の太さ <注10> | mm ² <m> | 22<25> | |
| | 過電流保護器 | A | 手元: 100 / 分岐: 100 | |
| | 開閉器容量 | A | 手元: 100 / 分岐: 100 | |
| | 制御回路配線太さ | mm ² | 2 | |
| | 接地線太さ | mm ² | 14 | |
| | 進相コンデンサ(圧縮機) | 容量 | μF | 取付不可 |
| | | | kVA | 取付不可 |
| 電線太さ | | mm ² | 取付不可 | |

注 10. 電線の太さ欄< >内の数字は、電圧降下2Vのときの最大こう長を示します。

11. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器の選定は以下を目安に選定してください。

※なお、漏電電流は配線長、配線経路、また周囲に高周波を発生する設備の有無などにより異なります。

詳細は、各漏電遮断器メカ窓口にお問い合わせください。

ユニット呼称出力

2.2kW以下 / 設定値 / 感度電流15mA 0.1s

2.2kWを超え、5.5kW以下 / 感度電流30mA 0.1s

5.5kWを超え、16.5kW以下 / 感度電流100mA 0.1s

16.5kWを超え、33.5kW以下 / 感度電流100~200mA 0.1s

インバータ圧縮機搭載ユニットの場合、漏電遮断器は必ず『高調波対応形』を選定してください。


12. オール気熱交換器は散水による付着物で腐食するおそれがありますので、散水しないでください。

13. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

1. 据付ピッチ

本製品の据付ピッチは下図のとおりです。

なお、振動が据付部から伝搬し床・壁面から騒音や振動が発生する場合がありますので、必要に応じ十分な防振工事を行ってください。






2. 配管・配線取入方向

配管接続は、前面、右側面、右下面、後面の4方取入れできます。

配線接続は、右側面、右下面の2方向から取入れできます。

ホトカス配管については、ユニット外取し後の配管径をφ25.4としてください。(継手：現地手配)



注1. ホトカス配管装置の設定はありません。

現地独自のホトカス利用(床暖房など)のため、ホトカス配管の取出しのみ可能としています。



2. ホトカス配管をご使用する際は、配管の異常温度・異常圧力がない事をご確認ください。

配管温度、圧力の目安は、据付工事説明書を参照ください。配管は、ユニットの運転条件や配管形状・長さ・支持方法によっては圧力脈動により振動が大きくなる場合があります。

3. 試験運転時に振動が大きい場合、支持方法(支持間隔・固定方法など)を変更し、振動しないようにしてください。

また、支持金具を建物や天井に取付ける場合、配管の振動が建物に伝わらないように適切な防振を行ってください。

4. 背面フィンガードは別売部品にてご用意しております。




本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE | 一体空冷式インバータスクロール形 コンデensingユニット 外形図 ECOV-D98MA(-BS・-BSG) | DWG.NO. W KV94T478 | REV. A | PAGE 1/2 |
| | 2020-04-24 | 2020-07-09 | 三菱電機株式会社 | | | | |

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

3. エア周囲の必要空間


● 必要空間の基本




● 単独設置で周囲に壁がある場合

1. エアは、下図に示す必要空間をとって設置してください。〈単位:mm〉
2. 壁高さ<H>が<壁高さ制約>を超える場合は、〈壁高さ制約>を超えた分の寸法<h>を*印の寸法に加算してください。

○後面側、壁面まで300mm以上の場合










○後面側、壁面まで100mm以上の場合




● 集中設置・連続設置の場合

1. 多数のエアを設置する場合は、人の通路・風の流通を考慮して、各ブロック間に下図スペースをとってください。
2. 2方向は開放としてください。
3. 壁高さ<H>が<壁高さ制約>を超える場合は、〈壁高さ制約>を超えた分の寸法<h>を*印の寸法に加算してください。〈単位:mm〉




前後、側面の壁高さ<H>が、下記<壁高さ制約>を超える場合<壁高さ制約>を超えた分の寸法<h>を図中にある*印の寸法に加算してください。
 <壁高さ制約> 正面: エアの全高以下
 後面: エア底面から900mm以下
 側面: エアの全高以下



4. 基礎施工


1. 基礎施工に際しては、床面強度・雨水処理・配管・配線の経路に十分留意してください。
2. M12ボルトの据付ボルトでエア据付足を4所強固に固定してください。〈据付ボルト、座金、ナットなどは現地手配です。〉
3. 配管・配線取出し部は、小動物の侵入や台風などの雨水が吹き込み、機器損傷の原因となりますので、開口部は閉鎖材など(現地手配)で必ず塞いでください。



本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|--|------------|------|------|
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 作成日付 ISSUED 2020-04-24 | 改定日付 REVISED 2020-07-09 | TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンシングユニット 外形図 ECOV-D98MA(-BS・-BSG) | DWG.NO. | REV. | PAGE |
| | 三菱電機株式会社 | | | W KV94T478 | A | 2/2 |


注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。



注1. *印の機器は、現地手配となります。
 2. ---線は、現地配線となります。また、回路は*印の回路方式の場合を示します。
 3. 端子23-7、4-7の間に回路を接続する場合は、0.45Aを超えないようにしてください。
 4. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
 5. SW2, SW3, PL1~3の現地手配機器は、別途印字ボードとして別売しています。
 SW3はモータの押付がスリット限定です。*モータ動作スイッチ*を離すとON状態に戻るスイッチ。
 6. SW3を取付ける場合は、2~3箇の配線は必ず取外してください。
 7. X61のb接点は、コネクタと電熱器(露取)の同時通電を防止するための回路です。
 複数箇のケラを個別に運転する場合は、端子7と88Hを接続してください。
 8. PL1は端子32-7の間に接続すると、圧縮機のON/OFFに連動して表示灯が点灯します。
 SW2の後に接続すると、圧縮機のON/OFFに関係なくスイッチ操作に連動して表示灯を点灯させることができます。
 9. 基板異常時の応急処置については、据付工事説明書を参照願います。

| 記号 | 名称 | 記号 | 名称 | 記号 | 名称 |
|-------|------------------|------|-----------------|-----------|---------------|
| ACCT1 | 電流セタ | LEV | 電子膨張弁<インテイク> | TH6 | サミタ<外気温度> |
| ACCT2 | 電流セタ | MC | 圧縮機用電動機 | TH7 | サミタ<吸気管温度> |
| C | コンデンサ<電解> | MF | 送風機用電動機 | TH8 | サミタ<液管温度> |
| DCL | 直流リリヤル | PSH | 圧力セタ<高圧> | TH11 | サミタ<ACC入口> |
| DCCT1 | 電流セタ<直流電流> | PSL | 圧力セタ<低圧> | X11 | 補助継電器 |
| DS | タイオト<スタック> | R1 | 抵抗<突入電流防止> | X21 | 補助継電器 |
| F1 | ヒューズ<制御回路:6A> | SW1 | スイッチ<運転-停止> | X31 | 補助継電器 |
| F2 | ヒューズ<制御回路:6A> | SW41 | スイッチ<通常-固定> | X61 | 補助継電器 |
| θ | ケラト | THHS | サミタ<インハ-タ放熱板温度> | X101~X113 | 補助継電器<メイン基板内> |
| H | 電熱器<イハ> | TH1 | サミタ<吐出温度> | X172 | 補助継電器<メイン基板内> |
| IPM | インテリジェントパワーモジュール | TH2 | サミタ<圧縮機シム油温> | Z21 | 抵抗 |


| | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------------|-------|-------------|
| * ELB | 漏電遮断器 | * SW2 | スイッチ<運転-停止:ホントタウ> | * 23R | 温度調節器<庫内> |
| * PL1 | 表示灯<運転-ミリ> | * SW3 | スイッチ<異常リセット> | * 26D | 温度開閉器<露取終了> |
| * PL2 | 表示灯<異常-カ> | * X | 補助継電器 | * 26H | 温度開閉器<過熱防止> |
| * PL3 | 表示灯<露取-ホント> | * 2D | タイムスイッチ<露取> | * 88H | 電磁接触器<電熱器> |
| * PL4 | 表示灯<アラーム-カ> | * 21R | 電磁弁<液> | | |



10, X103, X104, X107, X111, X112, X113は、メイン基板の出力接点を示し、動作は下表のとおりです。


| | |
|------------|---|
| X103 | 圧縮機が停止時はON, 圧縮機が運転時はOFF |
| X104, X107 | 圧縮機が運転時はON, 圧縮機が停止時はOFF |
| X111 | エトが正常時(運転可能)はON, エトが異常時(運転不可)はOFF |
| X112 | エトが異常時(運転不可)はON, エトが正常時(運転可能)はOFF |
| X113 | アラーム検知時はON, その他OFF, ただし工場出荷時、検知時もOFFのアラームあり。 詳細は据付工事説明書を参照のこと。 |

11. ティップスイッチ・ローリスイッチ・スライスイッチの出荷時設定は下図のとおりです。



注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

| | | | |
|-----------|----------------|-----------------|--|
| DIM. mm | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
| | 2020-06-23 | 2021-11-01 | 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンシングユニット 電気回路図 ECOV-D98MA(-BS-BSG) |
| SCALE NTS | 三井電機株式会社 | | DRW.NO. WKN94V170 |
| | | REV. D | PAGE 1/1 |



| 図中記号 | 機器名称 | 作動値 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| PSH | 圧力セツク<高圧> | — |
| PSL | 圧力セツク<低圧> | — |
| TH1 | サーミスタ<吐出管温度> | — |
| TH2 | サーミスタ<圧縮機>油温 | — |
| TH6 | サーミスタ<外気温度> | — |
| TH7 | サーミスタ<吸入管温度> | — |
| TH8 | サーミスタ<液管温度> | — |
| TH11 | サーミスタ<サクションアキュムレータ入口温度> | — |
| 21R1 | 電磁弁<インジェクション> | 通電時 OPEN |
| 21R3 | 電磁弁<高低圧ハーフ> | 通電時 OPEN |
| 63H | 圧力開閉器<高圧> | 4.15MPa OFF, 3.25MPa ON |

注1. ホットガス配管はレビューサにて配管径をφ25.4に変更し使用してください。

2. 液管断熱

- ・有りモトの場合：ストップ・ハーフ6<リフリーズ>・閉としてください。
- ・無しモトの場合：ストップ・ハーフ6<リフリーズ>・開としてください。

液管断熱有りモトと無しモトの制御切り替え方法は、据付工事説明書をご確認ください。


本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|--|
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 作成日付 ISSUED 2020-01-28 | 改定日付 REVISED 2020-09-11 | TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンシングユニット 冷媒回路図 ECOV-D98MA(-BS・-BSG) |
| | 三菱電機株式会社 | | DWG.NO. W KV94T228 REV. D PAGE 1/1 |

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

ECOV-D98MA(-BS・-BSG)能力線図


冷媒 R463A-J(オプテオン™XP41) 電源 三相200V
 吸入ガス温度 18°C 周囲温度 32°C 運転周波数 93Hz(注1)
 サブクール 12~20K(液管断熱有り) / 6~12K(液管断熱無し)(注2)



(注1) 蒸発温度が-5°Cを越える領域では運転周波数(最大周波数)が低下します。
 (注2) 蒸発温度が-10°Cの時の値を示します。
 (注3) 蒸発温度は、ある圧力における蒸発器入口温度と露点温度の平均値により求めた温度を指します。

ECOV-D98MA(-BS・-BSG)能力線図

冷媒 R410A 電源 三相200V
 吸入ガス温度 18°C 周囲温度 32°C 運転周波数 93Hz(注1)
 サブクール 15~23K(液管断熱有り) / 9~15K(液管断熱無し)(注2)







(注1) 蒸発温度が-5°Cを越える領域では運転周波数(最大周波数)が低下します。
 (注2) 蒸発温度が-10°Cの時の値を示します。

ユニットクーラ <縦形・高温用>



霜取方式：オサイクル


| 項目 | | 単位 | UCH-N15BNA(-BBN) | |
|----------------|---------|---------------------|-------------------------|------|
| 取付方法 | | | 天井吊下げ | |
| 外装ケース | | | アルミニウム(表面一部エポキシ加工) | |
| 使用温度 | | °C | +3~+22 | |
| 冷媒 | | | R410A (現地チャージ) | |
| 電源 | | | 三相 200V 60Hz (送風機：三相) | |
| 冷却能力 <注1> | TD7K | kW | 19.7 | |
| | TD10K | kW | 28.2 | |
| | TD13K | kW | 36.7 | |
| 冷却器 | 外表面伝熱面積 | m ² | 118.0 | |
| | フィンピッチ | mm | 6.5 | |
| | 内容積 | L | 31.6 | |
| 送風機 | 電動機出力 | kW | 0.6×4 | |
| | 入力 | W | 2960 | |
| | ファン径 | mm | φ490×4 | |
| 風量 | | m ³ /min | 510 | |
| 冷風到達距離(0.5m/s) | | m | 26.0 | |
| 電気特性 | 運転 | 消費電力 | kW | 2.96 |
| | | 運転電流 | A | 9.68 |
| | 霜取 | 消費電力 | kW | 2.96 |
| | | 運転電流 | A | 9.68 |
| 霜取方式 | | | オサイクル | |
| ヒータ容量 | 冷却器 | kW | — | |
| | ドレンパン | kW | — | |
| | ファン加熱 | kW | — | |
| | タンパ | kW | — | |
| | 端子台 | W | 7 | |
| | 液管 | W | — | |
| 配管寸法 <注2> | 冷却器入口 | mm | φ15.88S | |
| | 冷却器出口 | mm | φ34.92S | |
| | 外部均圧管 | mm | φ6.35S | |
| | 排水管 | mm | φ34(R1ねじ加工) | |
| 付属品 | 電磁弁 | | SEV-1004DY | |
| | 膨張弁 | | ATX-34045DVC | |
| 付属部品 | | | オイルトラップ、ドレン排水ホース、ホースバンド | |
| 外形寸法 <高さ×幅×奥行> | | mm | 803×3028×720 | |
| 荷造質量 | | kg | 302 | |
| 製品質量 | | kg | 239 | |
| 騒音 <注3> | | dB(A) | 70 | |

- 冷却能力(負荷となる送風機の入力を含む)の条件は次のとおりです。
過熱度 4K、無着霜状態
TDはユニットクーラ入口空気温度と蒸発温度の差を示します。(TD=ユニットクーラ入口空気温度-蒸発温度)
- 配管寸法欄 記号F：フレア接続、記号S：ろう付接続
- 騒音値の測定条件は次のとおりです。
測定場所：無響音室相当でユニット前面中心より45° 下方向に距離1m
- 運転電流は各相の最大値を示します。
- 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
- 同室複数台設置の場合、残霜の恐れがあるため庫内温度を5°C未満に設定しないで下さい。
- 霜取設定(霜取周期、霜取時間、水切り時間など)は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。
- 庫内温度を制御するサーミスタは、使用温度範囲を逸脱しないよう、ユニットクーラの吸い込み口近傍に設置してください。



注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

| | | | | | |
|---|--|-----------------|---|-----------|-------------|
|  | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE ユニットクーラ外形図 UCH-N15BNA(-BBN) UCL-N15BHA(-BBN) | | |
| | DIM. mm | 09-07-21 | 11-10-27 | | |
| SCALE NTS |  三菱電機株式会社 | | DRW. NO. WKA94G752 | REV. B | PAGE 1/1 |




冷却器
正面右

↑

↓

冷却器
正面左



| 記号 | 名称 |
|----------|----------|
| H21 | 電熱器(端子台) |
| MF7~MF10 | 送風機用電動機 |
| 21R | 電磁弁 |

注1. ---は現地配線を示します。


注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

| | | | |
|-----------|----------------|-----------------|---|
| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE ユニット用電気回路図 UCH-N15BNA(-BBN) UCH-N20BNA(-BBN) |
| | DIM. mm | 09-07-17 | |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | | DRW. NO. WKA94H337 |
| | | | REV. PAGE 1/1 |

UCH(L)-B形ユニットクーラ冷却能力線図


電源 三相 200V 60Hz
過熱度 4K

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。



| 項目 | | 単位 | RBH-P45NRB-Q |
|-------------------|--------------------|----|---|
| 据付条件 | | | 屋内設置 |
| | | °C | 周囲温度-10~+40(但し、凍結・結露なきこと) |
| 電源 | | | 単相 200V 50/60Hz |
| 外装色 | 接触器ボックス | | マンセル5Y 8/1 |
| | 電子リモコン | | マンセル4.48Y 7.92/0.66 |
| 霜取方式 | | — | オフサイクル |
| 冷蔵庫内使用温度範囲 | | °C | +3~+22 |
| 表示灯 | | | 運転 |
| スイッチ | | | 運転/停止・緊急停止・手動霜取・霜取りセット・温度シフト・操作ロック |
| 温度制御器 | 庫内温度制御方式 | | 電子式 |
| | 庫内温度設定範囲 | °C | +1~+24 <注4> |
| 送風機用接触器<注3> | 個数 | | 有<1> |
| | 接点最大電流(AC200~220V) | A | 35 <三相かご形、単相モータ AC3級> |
| 霜取用タイマ | | | 電子式 周期 0.5~99時間(0.5時間毎設定、運転積算時間) 時刻(1日最大12回まで) |
| 付属部品 | | | サーミスタ(庫内温度、リート線20m)・サーミスタ取付具一式・リモコンケーブル(2心5m) 電子リモコン(RB-4DG) |
| 外形寸法 (電子リモコン) | 高さ | mm | 120 |
| | 幅 | mm | 130 |
| | 奥行 | mm | 28 |
| 外形寸法 (接触器ボックス) | 高さ | mm | 290 |
| | 幅 | mm | 796 |
| | 奥行 | mm | 138 |
| 製品質量<注1> | | kg | 9.2 |

- 注1. 電子リモコンと接触器ボックスの合計の値です。
 2. 適合コンテナリングユニット、ユニットクーラとの配線は、現地接続となります。
 3. 接触器の最大電流が、記載値を超えない範囲で使用願います。
 4. 庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、+1~+24°Cの間の任意の値に変更可能です。
 5. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
 6. 霜取設定(霜取周期、霜取時間、水切り時間など)は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。
 7. 庫内温度サーミスタは据付工事説明書をご参考の上、ユニットクーラ吸い込み口近傍に設置してください。



電磁接触器(88H1)
一次側配線用

φ34配線通し穴<コムフッシ付>

電磁接触器(88H1)
二次側配線用

φ34配線通し穴<コムフッシ付>

電磁接触器(52F)
一次側配線用

φ34配線通し穴<コムフッシ付>

電磁接触器(52F)
二次側配線用

φ34配線通し穴<コムフッシ付>

電磁接触器(88H2)
一次側配線用

φ34配線通し穴<コムフッシ付>

電磁接触器(88H2)
二次側配線用

φ34配線通し穴<コムフッシ付>


制御線(200V)用
φ34配線通し穴<コムフッシ付>

制御線(弱电)用
φ34配線通し穴<コムフッシ付>

| | RBH-P(C)45NRB-Q | RBS-P(C)25HRB-Q | RBS-P(C)252HRB-Q |
|------|-----------------|-----------------|------------------|
| 52F | 有 | 有 | 有 |
| 88H1 | 無 | 有 | 有 |
| 88H2 | 無 | 無 | 有 |


1. 製品固定は落下防止のため、必ず5点で実施してください。
2. ノック外取り外し時は、内部配線に気をつけて実施ください。
3. 電磁接触器、端子台に接続する配線に、張力がかからないように電線管の使用をお願いします。
4. 取付方向は、コムフッシが下になるように取付けてください。
5. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

| | | | |
|-----------|----------------|-----------------|--|
| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE クオリティコントローラ外形図 RBH-P(C) 45NRB-Q RBS-P(C) 25HRB-Q RBS-P(C) 252HRB-Q |
| DIM. mm | 15-07-03 | | |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | | DRW.NO. W KA94T063 |
| | | REV. | PAGE 1/1 |



接触器ボックス

- 注1. 主回路配線・制御回路配線に沿わせてください。
 注2. 異常・警報信号を外部に取出す場合は、下図のように配線してください。
 なお、出力内容は基板設定により変更可能です。
 詳細は据付工事説明書を参照してください。



3. 中継基板の設定を変更することにより、外部入力接点による制御が可能です。
 (詳細は据付工事説明書を参照してください。)
 外部入力接点は、微小電流用の無電圧接点としてください。
 接点定格 DC15V 0.1A以上
 最小適用負荷 1mA以下
4. M-NET伝送線には、2心シールド線(CVVS・CPEVS・MVVS) 1.25mm²をご使用になり、シールドアースをとってください。

記号説明

| 記号 | 名称 | 記号 | 名称 |
|-----|------------------|-------|---------------------------|
| F01 | ヒューズ<基板:6A> | X3 | 中継基板内補助継電器<冷却器ファン> |
| F02 | ヒューズ<制御回路:5A> | X6・X7 | 補助継電器 |
| TH1 | サーミスタ<庫内温度> | X30 | 中継基板内補助継電器<警報出力1:外部異常>注2 |
| TR | トランス | X31 | 中継基板内補助継電器<警報出力2:高温>注2 |
| X1 | 中継基板内補助継電器<制御電源> | X32 | 中継基板内補助継電器<警報出力3:50℃高温>注2 |
| X2 | 中継基板内補助継電器<液電磁弁> | 52F | 電磁接触器<送風機> |

注1・4




注1

注1


外部入力接点(現地手配)
注3

注.製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

| | | | |
|-----------|----------------|-----------------|---|
| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE クオリティコントローラ RBH-P(C) 45NRB-Q 電気回路図 |
| DIM. mm | 15-07-03 | | |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | | DRW.NO. W KA94T070 |
| | | REV. | PAGE 1/1 |



操作パネル開放状態



注.製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

| | | | | | |
|-----------|----------------|-----------------|----------------------------|------|-------------|
| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE リモコン外形図 RB-4DG | | |
| | DIM. mm | 15-07-02 | | | |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | | DRW.NO. W KA94T060 | REV. | PAGE 1/1 |